Roland





CREATIVE KEYBOARD

Manuel de référence

Avant de vous parler de tout ce que vous trouverez dans le Manuel de référence de votre EM-2000, voici quelques points qu'il ne couvre pas: sélection de sons, de programmes utilisateur, de MIDI Sets, de styles musicaux et de styles utilisateur. Veuillez donc consulter la Première approche pour en savoir davantage sur le maniement de l'instrument (comment enregistrer des morceaux ou Songs, comment consigner vos réglages dans un programme utilisateur, comment vous servir du Chord Sequencer, etc.) Le Manuel de référence contient par contre des explications plus élaborées de fonctions que vous n'utiliserez probablement pas immédiatement (c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été traitées dans la Première approche.

Comme son nom l'indique ce manuel est un outil de référence qui vous décrit les paramètres disponibles ainsi que leurs plages de réglage et qui vous donne quelques indices quant au lien de certains paramètres entre eux. C'est pourquoi il a l'air franchement plus "technique" que la Première approche. Le Manuel de référence est un manuel que vous n'utiliserez que pour en savoir davantage sut un paramètre donné — ou pour découvrir ce que l'EM-2000 peut encore vous proposer.

Un dernier mot: nous avons décidé d'indiquer les adresses des diverses pages d'écran au moyen d'un "\". Vous savez probablement que ce symbole est utilisé par les utilisateurs d'ordinateur pour représenter la hiérarchie de divers répertoires (ou dossiers); l'entrée de gauche est toujours la plus importante et, dans le cas de votre EM-2000, elle désigne le mode.

Sommaire

1. Interface utilisateur	7. Mode Parameter24
1 1 [F5] Exit	7.1 Param\Gfbal\1
1.2 Page Master	7.2 Param\Glbal\2
1 3 Navigation à travers les pages d'écran 7	7 3 Param\Glbal\3
Touches de fonction et bouton [SHIFT]	7 4 Param\Glbal\4
Commandes, boutons [TONE] et [VOLUME]8	7.5 Param\Glbal\5
Affichage de valeur contrasté/normal	7.6 Param\Tune\1
de Part	7.7 Param\Tune\2
	7 8 Param\Tune\3
2. Disk List Edit: programmation de la	7.9 Param\Cntrl\1
base de données10	7.10 Param\Cntr\\2
2 1 Sélection du mode Disk List Edit	7.11 Param\Cntrl\3
2 2 Rename: Informations Database/noms de fichiers 11	7.12 Param\Cntr\\4: Foot pedal/Expression 30
2.3 (Disk List) Delete	7. 13 Param\Cntr\\S: Channel Aftertouch
2.4 Note (J) input	7.14 Param\Cntr\\6: Pad Assign
2 5 Disk Link: établir des liens avec des styles musicaux	7.15 Param\Cntr\l\7: D Beam Assign
externes ,	7-15 Falamentin7. D beam Assign,
3. Divers	8. Song Tools (outils pour morceaux) 34
3.1 Song Sets	8 1 Séquenceur 16 pistes
Compilation d'un Song Set	Page REC 1
Charger un Song Set (Database)	Page REC 2
Song Set Play	Pages REC 3 & 4
Reproduction d'un Song Set	Init
externes	Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes 38
Contacting	8.2 Autres fonctions utiles
4. Pages Volume et mode Volume16	8.3 Header Post Edit
4.1 Contrôle du volume (assignations de curseurs)	9. Mode User Style48
Global Volume	9.1 UsrSt\\Rec\1
	9 2 Usr St\\Rec\2
5. Pages Tone et mode Tone17	
5.1 Sélection de sons (Tone)	9.3 UsrSt\\Rec\3
5.2 Tone Edit (Paramètres de Part)	9.4 UsrSthRec\4
5.3 Source	9.5 UsrStl\Rec\5
C. Billion de Billione	9.6 Clonage, édition et avertissements (Shared)
6. Mode Mixer	9.7 Pages Length
6.1 Mixer\RTime et Mixer\Arrng	9.8 TSign (time signature)
Commutateurs Source pour les Parts Arranger 19	9.9 Track Copy (Style Morphing) 53
6.2 Mixer\Song	9.10 Mode User Style Edit
6.3 Pages Mixer\Effect	Track Erase
Chorus	Track Insert
Delay	Track Transpose
Equalizer22	Track Velocity Change
Paramètres DSP EFX 23	Track Quantize
Source 1 & 2	Track Shift
	9.11 Mode User Style Microscope
	Track Microscope Edit
	Micro Change
	Micro Erase
	Micro Insert
	MICIO MOVE

13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D) 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F) 13.4 Drum Sets 13.5 Styles musicaux (ROM) 13.6 Styles musicaux (disque Zip fourni) 13.7 Tableaux d'équipement MIDI 13.8 Types EFX & paramètres contrôlables 13.9 Chord Intelligence	
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D) 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F) 13.4 Drum Sets 13.5 Styles musicaux (ROM) 13.6 Styles musicaux (disque Zip fourni)	.92 .95 .97 .109
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D) 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F) 13.4 Drum Sets 13.5 Styles musicaux (ROM)	
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D) 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F) 13.4 Drum Sets	
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D) 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F)	92 95
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B) 13.2 G-800 Tone Map (banques C & D)	87 92
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B)	87
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX	
•	
12. Messages d'écran	.85
·	
11.10 Fiche technique	
11.9 Device & Unmount	
11 8 Format Device	
Copier d'autres types de fichiers Disk Copy	
Song Copy (File Copy)	
11.7 Fonctions Copy	
11 6 Song Set	
Charger un Custom Set dans les mémoires Custo	m 79
11.5 Custom Style Sets	/8 78
11.4 Delete	
11.3 Rename	
11.2 Disk Save (sauvegarder des données sur disque)	
11.1 Disk Load (charger des données du disque)	
11. Mode Disk	
10.9 MIDI Sets	
Style (Sync) TX	72
Style (Sync) RX, Song (Sync) RX	71
10 8 MiDi Sync RX/TX Style (Sync) RX, Song (Sync) RX	.71
10 7 Paramètres MIDI (Param)	.71
Sélection de styles via MIDI	. 70
10.6 Style Channel	
10.5 Basic Channel	
10.4 NTA: Canaux de réception Note-to-Arranger	
10.3 Paramètres MIDI TX	
10.2 Paramètres RX	
10.1 Messages MIDI utilisés par l'EM-2000 Les tableaux d'équipement MIDI	
10. Mode MIDI	
•	
All Tracks Data Change User Style Delete	
9 12 User Style Utility	-

1. Interface utilisateur

Votre EM-2000 a été conçu pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin ainsi que pour vous offrir un accès rapide à toutes les fonctions et paramètres. C'est pourquoi, la plupart des opérations peuvent être effectuées au moyen de l'écran et des commandes qui en dépendent


Pour sélectionner la quantité d'informations affichées à l'écran, voyez page 15 dans la Première approche.

1.1 [F5] Exit

La fonction Exit est généralement assignée à la touche de fonction [F5]. Une ou deux pressions sur [F5] vous ramènent toujours à la page Master.

1.2 Page Master

La page Master de votre écran apparaît lors de la mise sous tension de l'EM-2000. Appelons-la *Page Master*, selon le titre du menu, MASTER:



En mode GM/GS, la page Master est un peu différente: la quatrième option, [F4] UsrStl, est remplacée par l'option *Lyrics*. Notez aussi le message GS MODE dans le coin inférieur droit:



La fenêtre d'adresses de styles à côté de la fenêtre Tempo ne donne plus d'adresse de mémoire (comme "B15") mais indique le lecteur qui contient le morceau (FDD signifie "lecteur de disquette").

1. Adresse et nom du programme utilisateur Vous trouverez ici l'adresse (groupe, banque et numéro) et le nom du programme utilisateur sélectionné.

2. Fenêtre Tempo

La fenêtre tempo indique le tempo de reproduction du style musical (voyez page 48 dans la Première approche) ou du fichier Standard MIDI. Vous pouvez changer le tempo préprogrammé en vous servant de la molette et des boutons de la section TEMPO. 3. Adresse et nom du style musical ou du morceau Cette plage d'écran affiche l'adresse (groupe, banque et numéro) ainsi que le nom ou le numéro et le nom du style musical (voyez page 18 dans la Première approche) ou du morceau.

4. Menu de fonctions

Le menu des fonctions vous permet de voir ce que les touches de fonction ([F1]~[F5]) vous permettent de faire. Le menu de fonctions de la page Master vous permet de choisir un mode de l'EM-2000 (Mixer, Param, MIDI, UsrStl, ou Disk). Une pression sur une touche de fonction vous amènera au menu du mode correspondant, où les touches de fonction servent à sélectionner les options propres à ce mode.

Voici les modes de l'EM-2000:

Mixer: Le mode Mixer vous permet de modifier la balance de volume, les niveaux des envois aux effets et diverses autres fonctions touchant au mode de production de son de IEM-2000.

Param (Parameter): Le mode Parameter vous permet d'éditer les paramètres généraux, les paramètres d'effet et diverses autres fonctions.

MIDI: Comme son nom l'indique, vous trouverez ici les fonctions MIDI (réglages de canaux et filtres MIDI) de votre EM-2000.

UsrStl (User Style): Choisissez ce mode pour créer vos propres accompagnements.

Disk: Le mode Disk sert à sauvegarder des données sur disquette, disque Zip ou sur un appareil SCSI externe ainsi qu'à les charger. Il vous permet également de formater vos disques et de faire des copies de secours (Backup).

Il y a quatre autres modes auxquels vous avez accès grâce à un bouton: le mode Tone (page 31 dans la Première approche), le mode Volume (page 16), le mode Disk List (page 10) et le mode MIDI Port (qui fait partie des réglages MIDI de l'EM-2000, page 97 dans la Première approche).


5. Barre de défilement de page

Les deux flèches constituent une représentation graphique des boutons [PAGE] ▲▼. Comme l'écran ne peut afficher que trois Parts simultanément, vous devez faire appel aux boutons [PAGE] ▲▼ pour appeler les informations concernant les Parts cachés.

Remarque: Le curseur noir (actuellement sur UP1) indique le Part pour lequel vous pouvez choisir un son. Il est parfaitement possible de faire défiler la page jusqu'à un Part actuellement invisible sans le sélectionner pour autant Pour sélectionner un Part, vous devez utilisez la commande située à l'extrême gauche sous l'écran (appelée [DRUMS/PART]) ou les boutons de sélection de Part (sous l'écran).

6. Fenêtre d'information sur les Parts

Cette fenêtre vous permet de connaître les sons assignés aux Parts Directs. L'écran a cet aspect-ci:



(Le numéro de Variation n'est pas toujours affiché.) Votre EM-2000 se sert du format Variation car il contient plus de sons que la norme MIDI peut traiter. Une Variation est généralement une autre sorte de son appartenant à un groupe donné (d'où le nom Variation). Le son "St. FM EP" assigné à Upper 2, par exemple, est un autre type de son de piano électronique. C'est pourquoi l'EM-2000 ne le considère pas comme un Capital.

7. Affichage graphique d'accord

Cet affichage vous montre les touches enfoncées dans la zone de reconnaissance d'accords. Les informations concernant les accords alimentent l'Arranger (voyez "Sélection de la zone de reconnaissance d'accords" à la page 42 dans la Première approche).

8. Fenêtre de symbole d'accord

Cette s'enêtre indique le nom du dernier accord que vous avez joué. Ces informations peuvent parfois dépanner le guitariste de votre groupe.

Astuce: Cet affichage peut se révéler fort précieux lorsque vous commencez à improviser et que la suite d'accords vous enthousiasme au point que vous vouliez en faire un morceau à part entière. Votre EM-2000 est équipé d'une fonction qui vous aide à retenir les changements. Nous vous suggérons d'activer le Chord Sequencer (voyez page 55 dans la Première approche) dès que vous vous mettez à improviser. De cette manière, vous pouvez reproduire les changements joués et les noter en copiant l'information donnée dans la fenêtre de symbole d'accord.

9. Fenêtre d'information sur le style/morceau Cette fenêtre affiche soit la division du Style actuel et la mesure ("armure de temps") soit la mesure et le temps actuels ainsi que l'"armure de temps" du morceau Recorder que vous reproduisez.


10. Fenêtre MIDI Set

Cette fenêtre affiche le numéro du set MIDI actif.

1.3 Navigation à travers les pages d'écran

Touches de fonction et bouton [SHIFT]

Chaque touche de fonction est assignée à une ligne spécifique du menu des fonctions. La fonction ellemême peut varier mais la deuxième option du menu peut toujours être sélectionnée au moyen de la touche [F2]. Certains menus sont trop grands pour une seule page d'écran. Dans ce cas, le coin inférieur droit du menu de fonction aura cet aspect:




- 1. Pour "tourner la page", maintenez [SHIFT] enfoncé...
- 2. ... et appuyez sur la touche de fonction assignée à l'option voulue.

Mais revenons à la page Master.

3. Appuyez sur [F5] (Exit) jusqu'à ce que la page Master apparaisse:

All.Perform	1 J=120 B1	(BigBand	MASTER 1Mixer
▲ UP1 A11 UP2 A153 ▼ UP3 A32	Piano 1 FM+SA EP Organ 2	Org-Bsc 4/4 MidiSet . 1	aParam aMidi uUsrSt
	min7,9/Eb		5Disk

Commandes, boutons [TONE] et [VOLUME]



L'EM-2000 dispose donc de neuf niveaux dont cinq sont accessibles via les touches de fonction. Les quatre autres peuvent être sélectionnés avec des boutons dédiés:

TONE: Affiche la page de sélection de sons. Vous pouvez alors sélectionner un Part, un groupe de Tones (A~F), une banque (1~8), un numéro (1~8), et une Variation. Pour quitter ce mode appuyez sur TONE ou sur [F5] (EXIT)


VOLUME: Permet de régler la balance de tous les Parts de l'EM-2000 (aussi bien les Parts Directs que les Parts Arranger). Notez, néanmoins, que seuls les Parts Directs peuvent être choisis via des boutons individuels (voyez plus bas). Appuyez sur [VOLUME] ou [F5] (Exit) pour quitter ce mode.

DISK LIST: Passe en mode Disk List qui vous permet de bénéficier de la base de données et des fonction Play & Search. Appuyez sur [DISK LIST] ou [F5] (Exit) pour quitter ce mode.

MIDI PORT: Affiche la page MIDI Port qui vous permet de sélectionner les Parts de l'EM-2000 qui sont reliés aux ports MIDI. Votre EM-2000 est multitimbral à 32 Parts ce qui signifie qu'il peut recevoir et transmettre des données MIDI pour 32 canaux. Cela peut paraître impossible puisque la norme MIDI est limitée à 16 canaux. L'EM-2000 dispose en fait de deux circuits MIDI indépendants. Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche.

Les commandes sont toujours assignées à un objet qui apparaît à l'écran. Elles fonctionnent généralement de gauche à droite: la commande située à l'extrême gauche contrôle ce qui est affiché à l'extrême gauche de l'écran, etc.

Remarque: Si vous n'avez pas sélectionné de mode particuliet ni appuyé sur le bouton [TONE], vous pouvez utiliser une commande pour vous amener à la page volume.



Si vous tournez de nouveau la même commande, ou une autre, vous changerez le réglage du curseur de volume correspondant à l'écran

Remarque: Les commandes sont sensibles au mouvement Si vous les tournez lentement, vous produirez de faibles augmentations/diminutions de valeur tandis qu'un mouvement plus rapide produira des changements plus importants

Affichage de valeur contrasté/normal

Certaines valeurs apparaissent sur un fond bleu tandis que d'autres sont affichées sur un fond clair. L'EM-2000 contient une série de commutateurs pour sélectionner les valeurs de paramètres (volume, pan, etc.) à utiliser dans une situation donnée:


Contrasté (blanc sur bleu): Le Part en question utilise vos propres réglages ou ceux contenus dans le programme utilisateur actif.

Normal (bleu sur blanc): Le Part utilise les réglages du style musical ou du morceau.

Le système de caractères blanc-sur-bleu sert à indiquer qu'un Part utilise soit vos réglages, soit les réglages du style musical.

Boutons [PAGE] ▲▼ et boutons de sélection de Part

A la page Master, les boutons [PAGE] ▲▼ servent à faire défiler les Parts de l'EM-2000. De cette manière, vous pouvez visualiser les sons assignés aux Parts Directs.



Lorsque vous faites défiler les Parts avec les boutons [PAGE] ▲▼ cela ne signifie pas que le Part de la ligne supérieure de la fenêtre est automatiquement sélectionné. Cela explique pourquoi le curseur noir et la flèche de droite ne sont pas toujours visibles. Un seul Part peut être sélectionné. Vous pouvez alors lui choisir un son et le modifier. Notez que le témoin surmontant [UPPER1] sous l'écran est allumé. Il a la même fonction que le curseur dans la fenêtre d'information des Parts pour indiquer que le Part Upper1 est sélectionné.

Pour sélectionner certains Parts Directs, il faut actionner deux boutons: Lower 2 ([M.BASS] + [LOWER1]), Upper 3 ([UPPER1] + [UPPER2]) et MI ([M.DRUMS] + [M.BASS]). Une pression sur un ou deux boutons de sélection de Part produit trois choses:

- 1. Active le(s) témoin(s) du (des) bouton(s) que vous avez enfoncé(s).
- Place le curseur (et la flèche) sur le Part correspondant de la fenêtre d'information.
- 3. Place le Part sélectionné à la première ligne de la fenêtre d'information des Parts.

Astuce: Au lieu d'utiliser les boutons [PAGE] AV pour vérifier l'assignation des Tones, vous pouvez également appuyer sur le bouton de sélection de Part qui correspond au Part dont vous désirez vérifier les assignations. Cela présente l'avantage d'activer automatiquement le Part en question pour l'édition, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites défiler les Parts au moyen des boutons [PAGE]

Remarque: Lorsque la page Easy Master est affichée (voyez page 15 dans la Première approche), les boutons [PAGE] ▲▼ vous permettent de sélectionner directement le Part Direct voulu puisqu'un seul un Part Direct est affiché.

En mode Mixer, les boutons de sélection de Part (situés sous les commandes, sous l'écran) font office de commutateurs On/Off. Ainsi, à la page d'écran suivante, le bouton [UPPER1] sous l'écran vous permet d'activer et de couper l'égaliseur.



Lorsque les boutons de sélection de Part fonctionnent comme commutateurs On/Off, vous ne pouvez plus les utiliser pour sélectionner des Parts. Dans ce cas, la sélection de Parts doit s'effectuer au moyen des boutons [PAGE] • C'est pourquoi la barre de défilement de page spécifie alors le nom d'un Part (Upperlici).

2. Disk List Edit: programmation de la base de données

A la page 23 dans la Première approche, nous vous avons montré comment utiliser les fonctions Disk List pour localiser les styles musicaux et les morceaux voulus.

L'EM-2000 vous permet de programmer des informations de base de données (Database) pour gérer vos styles et morceaux (songs) et d'entrer les notes du thème principal pour la fonction Play & Search (voyez page 26 dans la Première approche pour en savoir plus sur Play & Search). Bref, il nous reste à vous décrire en quoi consistent les fonctions Disk List Edit


2.1 Sélection du mode Disk List Edit

Les fonctions décrites ci-dessous sont disponibles en mode Disk List. Voici comment le sélectionner:

1. Mettez PEM-2000 sous tension et insérez le disque Zip fourni si vous avez l'intention de vous en servir. Remarque: VEILLEZ À INSERER LE DISQUE ZIP APRES AVOIR MIS L'EM-2000 SOUS TENSION

Remarque: Nous vous recommandons de faire une copie de secours du disque Zip fourni avant de poursuivre. Voyez "Fonctions Copy" à la page 104 de la Première approche


Appuyez sur le bouton [DISK LIST].



3. Si nécessaire, passez à l'étape (4) pour sélectionner le disque qui contient le(s) fichier(s) que vous souhaitez éditer. Sinon, passez à l'étape (7)):

Device

4. Appuyez sur [F4] (Dvice) pour sélectionner la page d'écran suivante:




Scan: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour scanner la chaîne SCSI. Cette fonction vous permet de voir quels appareils sont présents. N'oubliez pas de mettre l'appareil voulu sous tension avant de scanner la chaîne SCSI. Si vous avez l'intention d'utiliser le lecteur Zip interne, veillez à insérer le disque Zip après avoir mis l'EM-2000 sous tension.

Durant la recherche, le message "EXECUTING" est affiché.

Select: Utilisez la commande [BASS/BANK] (Select) pour amener la flèche à côté du disque monté que vous voulez utiliser. Les numéros vides (les numéros ID SCSI non utilisés) ne peuvent pas être sélectionnés. Remarque: Les fichiers sur disquette contiennent des informations pour base de donnée Vous pouvez toutefois les renommer avec la fonction Rename ou les effacer avec Delete

Change: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour rendre le support sélectionné actif (celui sur lequel l'EM-2000 sauvegarde ou d'où il charge ses données).

Unmount: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour passer à une page d'écran où vous pouvez "démonter" (unmount) un appareil SCSI:



Il est, par exemple, indispensable de démonter ID5 (le lecteur Zip interne) lorsqu'il ne contient pas le disque voulu. Vous ne pouvez pas éjecter un disque Zip sans démonter le lecteur au préalable (même si vous appuyez sur le bouton EJECT du lecteur interne). Utilisez donc cette commande avant d'éjecter un support amovible (disques magnéto-optiques, Jaz, etc.).

Remarque: Il est toutefois inutile de démonter le lecteur de disquette (FDD).

Remarque: Vous ne pouvez démonter que des appareils qui sont accompagnés de la mention "HD mounted".


- 5. Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour démonter l'appareil SCSI voulu.
- 6. Appuyez sur le bouton EJECT de l'appareil démonté, enlevez le disque, insérez-en un autre et appuyez sur [F4] → Devc pour revenir à la page Device.
 Cela vous ramène à la page d'écran affichée sous l'étape (4).

7. Maintenez [SHIFT] enfoncé tout en appuyant sur une touche de fonction:

[F1] pour Rename (nouveau nom et/ou informations Database pour morceaux et styles), [F2] pour Delete (effacer un fichier du disque), ou [F3] pour " Input" (entrée de notes pour Play & Search).

2.2 Rename: Informations Database/noms de fichiers


Après avoir appuyé sur [SHIFT]+ [F1], l'écran ressemble à ceci:




1. Utilisez les boutons [PAGE] ▲▼ pour sélectionner STYLE ou SONG (dans la barre de défilement). Cela dépend évidemment de ce que vous voulez: changer le nom ou les informations de base de données d'un style musical ou d'un morceau sur le disque.

Remarque: Vous pouvez vous servir des fonctions Find pour localiser le fichier voulu sur n'importe quel APPA-REIL BRANCHE sauf sur le FDD. Voyez "Accès rapide aux styles musicaux et aux morceaux du disque Zip fourni" à la page 23 de la Première approche pour en savoir plus Ici, vous pourriez sélectionner "Find ALL".

- 2. Utilisez la commande [BASS/BANK] (List) pour sélectionner le fichier à éditer.
- 3. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed) pour afficher la page suivante:



Remarque: Si le lecteur de disquette (FDD) est l'appareil actif, le CURRENT DEVICE, l'écran a l'aspect illustré cidessous Dans ce cas, Rename fonctionne comme les fonctions Rename en mode Disk (voyez page 76); il vous sera donc impossible de programmer des informations de base de données En outre, le tri se fait par nom de fichier.




4. Utilisez [PAGE] ▲▼ pour sélectionner la ligne supérieure (Style/Song Name et File Name) ou inférieure (Country/Author et Genre).

Voici les entrées de base de données disponibles pour les styles musicaux et les morceaux:



Les options de la ligne inférieure (Country, etc.) ne sont disponibles que si le support actif (CURRENT DEVICE) n'est pas FDD.

- 5. Utilisez [M.DRUMS] sous l'écran et [M.BASS] déplacer le curseur dans la zone de gauche (ligne inférieure ou supérieure) et entrez le caractère voulu avec les boutons du pavé TONE/USER PROGRAM.
- 6. Utilisez [UPPER2] sous l'écran et [UPPER1] pour déplacer le curseur dans la zone droite (ligne inférieure ou supérieure) et entrez le caractère voulu avec les boutons du pavé TONE/USER PROGRAM.




Remarque: Voyez page 25 dans la Première approche pour en savoir plus sur l'usage du pavé TONE/USER PRO-GRAM pour l'entrée des noms

7. Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le fichier sélectionner avec les nouvelles informations (ou nom) et pour revenir à la page Rename. Vous pourriez aussi appuyer sur [F4] (Rnme) pour revenir à la première page Rename. Dans ce cas, les nouvelles informations ou le nouveau nom n'est pas sauvegardé sur disque. Une autre possibilité consiste à appuyer sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

2.3 (Disk List) Delete

Après avoir appuyé sur [SHIFT] + [F2] (voyez page 11), l'écran a l'aspect suivant:




 Utilisez les boutons [PAGE] ▲▼ pour sélectionner STYLE ou SONG (dans la barre de défilement).

Remarque: Vous pouvez vous servir de la fonction Find pour localiser un fichier sur n'importe quel support actif à l'exception du lecteur de disquette (FDD). Voyez page 50 dans la Première approche pour en savoir plus. Ici, cependant, File Name est la seule rubrique prise en considération. Après tout, c'est un fichier que vous voulez effacer.

- 2. Utilisez la commande [BASS/BANK] (List) pour sélectionner le fichier à effacer.
- 3. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la page suivante.

Le nom du fichier choisi y est affiché.



4. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour effacer le fichier choisi.

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran si vous renoncez à vous débarrasser de ce fichier.


Vous pourriez aussi appuyer sur [F4] (➡Dlte) pour revenir à la première page Delete. Dans ce cas, le fichier n'est pas effacé. Vous pouvez aussi appuyer sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

Remarque: Veillez à ne pas effacer de style musical ou de morceau utilisé dans un Custom Set (voyez page 78) ou un Song Set (voyez page 14).

2.4 Note () Input

Cette fonction vous permet de programmer le thème qui devrait vous permettre de retrouver le morceau avec la fonction Play & Search (voyez page 26 dans la Première approche).

Après avoir appuyé sur [SHIFT] + [F3] (voyez page 11), l'écran a l'aspect suivant:



5. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le fichier Song dont vous souhaitez entrer le thème principal.

Remarque: Vous pouvez vous servir des fonctions Find pour localiser le fichier voulu sur n'importe quel APPA-REIL BRANCHE sauf sur le FDD Voyez "Accès rapide aux styles musicaux et aux morceaux du disque Zip fourni" à la page 23 de la Première approche pour en savoir plus Ici, vous pourriez sélectionner "Find ALL".

6. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed).



7. Jouez les notes.

Le rythme a peu d'importance. Les carrés se remplissent avec chaque note que vous jouez. Essayez d'entrer un thème que vous êtes susceptible de chercher. Cela vous permettra d'utiliser Play & Search à bon escient.

Remarque: Si vous avez fait une erreur, appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour annuler les notes entrées et recommencez

8. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour sauvegarder le fichier (et les informations de note) sur disque.

Les morceaux qui contiennent des informations Play & Search sont reconnaissables au symbole de note () affiché à gauche de leur nom.

Remarque: La fonction Play & Search fait partie des informations de base de données et non des morceaux euxmêmes

MANUEL DE RÉFÉRENCE

2.5 Disk Link: établir des liens avec des styles musicaux externes

Vous pouvez programmer vos propres liens vers des styles musicaux résidant sur un support externe de sorte que, lorsque vous sélectionnez une adresse groupe/banque/numéro, vous dites en fait à l'EM-2000 de copier les données du style musical voulu du disque dans la mémoire D88

Les données sont utilisées automatiquement (il est donc inutile de sélectionner la mémoire D88 après avoir entré une adresse Disk Link.

Voici comment établir un lien:

Remarque: Les assignations Disk Link sont conservées dans une mémoire interne mais ne font pas partie des programmes utilisateur. Vous ne pouvez donc programmer "que" 111 liens en tout (et non 111 par programme utilisateur)

Remarque: Les réglages Disk Link sont sauvegardés dans une mémoire globale dont le contenu est conservé avec toutes les données de sets de programmes utilisateur (voyez "Save User Program Set" à la page 75)). Lorsque vous transférez un tel Set sur l'EM-2000 avec l'option "All" de la fonction de chargement de set de programmes utilisateur, les réglages Disk Link internes seront remplacés par les réglages que vous venez de charger. Veillez à sauvegarder vos réglages sur disque avant de charger tout un set de programmes utilisateur. Utilisez "Save User Program Set" à la page 75 pour sauvegarder les réglages

- Appuyez sur le bouton [DISK LIST].
- 2. Appuyez sur [F4] (Dvce) à droite de l'écran. Voyez page 10 pour savoir comment sélectionner le support (device) à utiliser (le "Current Device").

Remarque: Vous pouvez également déterminer le Current Device après avoir sauté à la page [F3] (Link) Appuyez simplement sur [F4] et procédez comme décrit ci-dessus.

Remarque: Lorsque vous insérez une disquette, vous avez l'occasion de la définir comme support actuel (CURRENT DEVICE) sans devoir passer par la page Device Voyez "Insertion de disquettes" à la page 108 de la Première approche

3. Appuyez sur [F1] (Style) pour passer au niveau Style puis maintenez [SHIFT] enfoncé tout en appuyant sur [F3] (Link).



4. Utilisez la commande [DRUMS/PART] (List) pour sélectionner le style musical résidant sur disque auquel vous voulez assigner une mémoire Disk Link. Remarque: Si vous ne trouvez pas le style voulu, il faut peut-être changer le mode de recherche (Find). Voyez "ALL: agencer les fichiers alphabétiquement" à la page 24 de la Première approche pour en savoir plus

- 5. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner la mémoire Disk Link (C31~D87) à laquelle vous voulez assigner le style musical.
- 6. Appuyez sur le bouton clignotant [UPPER1] sous l'écran (Link) pour établir le lien. L'écran vous indique alors que le lien a bien été enregistré.

EXECUTING...

please Wait 🛮

Veuillez noter ce qui suit pour les styles Disk Link:

- Il faut sélectionner le groupe C, une mémoire comprise entre C31 et C88 ou le groupe D.
- Disk Link ne fonctionne que si le disque auquel une mémoire est liée est accessible et si le style musical est toujours disponible. Les références se font avec le nom de fichier. Si vous rebaptisez un style musical, Disk Link ne le trouvera plus. Vous aurez alors le message d'erreur suivant:



Insérez le disque, utilisez la fonction Scan à la page [F4] (Dvice) et refaites un essai.

3. Divers


3.1 Song Sets

Les Song Set sont particulièrement utiles pour les artistes qui se produisent sur scène car ils leur permettent de faire une pause sans laisser tomber le public. Il s'agit en fait de petites séquences qui précisent l'ordre dans lequel les fichiers standard MIDI d'un disque donnée doivent être joués.

Les Song Sets peuvent engendrer une reproduction continue pouvant comprendre jusqu'à 99 morceaux sur disque (disquette, Zip, disque dur, etc.) ou alors s'arrêter à la fin de chaque morceau, ce qui signifie que vous devrez relancer la reproduction du morceau suivant manuellement.

Compilation d'un Song Set

- 1. Insérez le disque qui contient les morceaux que vous voulez assembler en Song Set dans le lecteur. Remarque: N'utilisez pas de disquette de fichiers standard MIDI commerciale. Vous aurez peut-être besoin de la fonction Song Copy ou Disk Copy avant de commencer (voyez page 80).
- 2. A la page Master, appuyez sur [F5] (Disk).
- 3. Si nécessaire, appuyez d'abord sur [F4] (Dvice) pour sélectionner le lecteur qui contient les morceaux que vous voulez assembler en Set.



- 4. Si vous voulez utiliser un support externe SCSI qui était coupé lorsque vous avez mis l'EM-2000 sous tension, appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] sous l'écran pour scanner le bus SCSI.
- Utilisez la commande [BASS/BANK] pour amener la flèche (►) à côté du support contenant le style musical ou le morceau à charger.
- Appuyez sur Part Select [UPPER1] pour sélectionner le support (Device). L'EM-2000 lit rapidement le disque et compile les informations Database.
- 7. Appuyez sur [F4] (Disk) pour retourner en mode Disk.

8. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [F2] (SngSt).



La fenêtre SngSt affiche le nombre de Song Sets déjà disponibles sur disque. La fenêtre Position vous permet de programmer la séquence de morceaux c.-à-d. l'ordre dans lequel les morceaux doivent être joués.

- **9.** Appuyez sur Part Select [M.DRUMS] pour créer un nouveau Song Set.
- 10. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le morceau sur le disque qui doit être reproduit le premier (assigné à la Position 1).

 Remarque: Un Song Set ne peut utiliser que les fichiers

Remarque: Un Song Set ne peut utiliser que les fichiers Standard MIDI se trouvant sur le même disque que le Song Set lui-même

- 11. Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner la Position 2.
- 12. Assignez un morceau à cette position avec la commande [BASS/BANK].
- 13. Répétez les étapes (11) et (12) pour compiler votre Song Set.

Choisissez End comme dernière entrée. Les morceaux qui suivent le repère End ne seront pas inclus dans votre Song Set.

14. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sauvegarder votre Song Set.


Votre set de morceaux sera sauvegardé sous le premier numéro disponible. Il est impossible d'attribuer un nom à un set de morceaux.

15. Attendez que le message OK Save Complete soit affiché et appuyez sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

Charger un Song Set (Database)

Vous pouvez charger des Song Sets aussi simplement que les styles musicaux ou les morceaux (fichiers Standard MIDI): avec la fonction Database.

- 1. Appuyez sur le bouton [DISK LIST].
- 2. Appuyez sur [F3] SongSet.



Vérifiez le numéro CURRENT DEVICE pour vous assurer que le bon support a été sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [F4] (Dvice) et sélectionnez-le (voyez "Compilation d'un Song Set").

3. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le Song Set voulu et appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour le charger.

Vous pouvez aussi appuyer sur Recorder [PLAY►/ STOP■] pour lancer la reproduction du Song Set immédiatement

4. Appuyez sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

Song Set Play

Les fonctions Song Set Play vous permettent de spécifier la façon dont le Song Set choisi doit être reproduit

- 1. A la page Master, appuyez sur [F2] pour sélectionner le mode Parameter.
- 2. Appuyez sur [F1] pour passer au niveau Global.
- 3. Utilisez [PAGE] ▲▼ pour sélectionner la cinquième page Global.



Mode (Auto, Manual): Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour sélectionner Auto si la reproduction du Song suivant doit commencer automatiquement après que le temps de Pause se soit écoulé (voyez plus bas). Sélectionnez Manual si vous désirez déterminer vous-même quand le morceau suivant doit être reproduit.

Pause (0~99 secondes): La valeur Pause (utilisez [UPPER/VARIATION]) définit les blancs entre deux Songs dans une chaîne de morceaux. Notez que la valeur Pause n'est utilisée que lorsque vous choisissez le Mode Auto.

Reproduction d'un Song Set

Pour reproduire un Song Set, insérez le disque dans le lecteur, sélectionnez le support (avec Device, voyez plus haut) et servez-vous de la fonction Database pour le sélectionner Appuyez sur Recorder [PLAY >/STOP] pour lancer la reproduction du Song Set.

3.2 Utiliser l'EM-2000 avec des séquenceurs MIDI externes

Les données de morceau générées par le Recordet et le séquenceur 16 pistes de l'EM-2000 sont toujours sauvegardées sur disque sous forme de fichier SMF (standard MIDI). Cela signifie donc que vous pouvez les charger sur n'importe quel séquenceur ou logiciel séquenceur. En outre, l'EM-2000 transmet également des données MIDI (Parts Directs, Arranger, Song).

Certains séquenceurs et logiciels séquenceur définissent les messages de note en termes de valeurs Gate Time (de durée donc). Les données qui contiennent des messages Legato/Portamento risquent alors de ne pas être reproduites comme prévu initialement.


Après avoir transféré des données de l'EM-2000 vers un tel séquenceur (soit en les chargeant du disque, soit en les transmettant via MIDI), augmentez la valeur Gate Time de tous les messages de note de "+1" avant de les reproduire ou de les éditer avec le séquenceur externe. La plupart des séquenceurs offrent des fonctions d'édition globales qui devraient vous permettre de le faire sans perdre trop de temps.

4. Pages Volume et mode Volume

Page Master: [VOLUME]

Ou tournez une des cinq commandes

A la page Master, les 5 commandes sont assignées au volume des P arts Directs. Chaque fois que vous tournez une commande, la page Volume sera choisie (et le témoin [VOLUME] se met à clignoter).



Tournez une fois de plus la commande pour changer le volume du Part correspondant. La page Volume disparaîtra après quelques secondes d'inaction. Si, cependant, vous appuyez sur le bouton [VOLUME] (le témoin reste allumé), la page Volume sera affichée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton [VOLUME].

A cette page, les boutons de sélection de Part peuvent servir à étouffer (nom du Part affiché en minuscules) ou à activer les Parts (nom affiché en majuscules).

4.1 Contrôle du volume (assignations de curseurs)

La commande située sous chaque section vous permet de contrôler le niveau du Part correspondant. Lorsque vous appuyez sur [F1], certains Parts Directs sont groupés, ce qui signifie que les commandes et les curseurs d'écran contrôlent deux sections ou plus (exemple: à la page "Gibal", le curseur UPP pilote le volume des Parts Upper 1/2/3 et du Part MI).


Les touches de fonction [F1]~[F4] vous permettent de changer les assignations commande/Part et vous offrent ainsi la possibilité de contrôler les paramètres de volume individuellement

Global Volume

Appuyez sur [F1] pour afficher la page Global Volume. Cette page vous permet de déterminer la balance de "sections de Parts Direct" plutôt que des Parts Directs individuels. Voyez "Balance du Part (Volume & Mixer)" à la page 72 de la Première approche.

Page Volume en mode GM/GS

Si vous sélectionnez le mode Volume alors que le témoin [GM/GS MODE] est allumé (ce qui signifie que l'EM-2000 est en mode GM/GS), la page Volume a l'aspect suivant:



Voyez "Volume en mode GM/GS" à la page 74 de la Première approche.

5. Pages Tone et mode Tone

5.1 Sélection de sons (Tone)

Page Master: Boutons TONE/USER PROGRAM ou [TONE] + commandes

Le mode Tone est semblable au mode Volume car la sélection d'un Tone pour un Part Direct appelle automatiquement une page du mode Tone. Le témoin du bouton [TONE] se met à clignoter et la page Tone disparaît après quelques secondes d'inaction.

Une pression sur le bouton [TONE], cependant, active le mode Tone (indicator lights); pour le quitter, appuyez une nouvelle fois sur [TONE].

Lorsque vous sélectionnez un groupe de sons ou TONE GROUP (A, B, C, D, E, F), si vous sélectionnez cette page en appuyant sur [F1] après avoir choisi le mode Tone, ou si vous tournez la commande [ACCOMP/GROUP] alors que la page du mode Tone est affichée, l'écran réagit en vous donnant une liste des banques qui peuvent être sélectionnés dans ce groupe:




Vous pourriez alors vérifier le contenu des banques des autres groupes en appuyant sur [PAGE]▼ ou [PAGE]▲. Cela n'active pas le groupe dont le nom apparaît dans la barre de déroulement.

Notez aussi l'"adresse MIDI" du Tone ou de la Variation sélectionnée: pour sélectionner le Tone "St. Tenor Sax" via MIDI, vous devez transmettre les commandes de contrôle CC00 "9", CC32 "3" et le changement de programme "67" (dans cet ordre) à l'EM-2000 (soit via MIDI ou à partir d'un fichier standard MIDI).

Voyez le Première approche pour en savoir plus sur la sélection de Tones et les pages affichées

5.2 Tone Edit (Paramètres de Part)

[TONE] →[F4]



Modulation (Vibrato)

Le Vibrato est un effet créé en modulant la hauteur (pitch).

Vibrato Rate [-64~+63]: Ce paramètres règle la vitesse de modulation de hauteur. Des réglages positifs (+) rendent la modulation préprogrammée plus rapide tandis que des valeurs négatives (-) la ralentissent.


Vibrato Depth [-64~+63]: Ce paramètre règle l'intensité de la modulation de hauteur. Des réglages positifs (+) accentuent le tremblement tandis que des valeurs négatives (-) le diminuent.

Vibrato Delay -64~+63]: Ce paramètre règle le temps nécessaire pour que le vibrato commence. Des réglages positifs (+) allongent le temps précédant le début du vibrato tandis que des valeurs négatives (-) le raccourcissent.

Timbre (Filter)

En modifiant les réglages de filtre, vous pouvez contrôler le timbre du son. L'EM-2000 utilise des filtres passe-bas (Low Pass Filters ou LPF) qui ne laissent passer que des fréquences plus basses que la fréquence spécifiée.

TVF Cutoff [-64~+63]: Des réglages Cutoff Freq positifs signifie que vous laisserez passer davantage d'harmoniques et que le son en sera plus brillant. Plus cette valeurs plonge dans le négatif, moins il y aura d'harmoniques et plus le son deviendra doux (sombre).




Remarque: Pour certains sons, des réglages Cutoff Freq positifs (+) ne produiront pas de changement audible car leur paramètre Cutoff Freq préprogrammé est déjà réglé sur la valeur maximale. TVF Resonance [-64~+63]: Il s'agit d'un paramètre inévitablement associé au synthétiseur. Lorsque la valeur Resonance augmente, les harmoniques situées près de la fréquence de coupure seront soulignées afin de produire un son au caractère marqué.

Remarque: Pour certains sons, des réglages Resonance négatifs (-) ne produiront pas de changement audible.

Envelope

La forme de l'enveloppe est propre à chaque instrument et constitue un élément important dans la reconnaissance des sons que nous entendons. Les enveloppes de sons d'instruments de musique peuvent changer en fonction de la manière dont le musicien joue. Ainsi, s'il joue de la trompette fort et haut, par exemple, l'attaque sera rapide et le son sera brillant Mais s'il en joue doucement et légèrement, l'attaque sera plus douce. Vous pouvez donc régler l'attaque d'un son en modifiant le temps d'attaque de l'enveloppe et, en modifiant les valeurs de l'enveloppe, vous pouvez simuler les caractéristiques de bon nombre d'instruments différents.

Les paramètres d'enveloppe affectent le volume (ou l'amplitude) et le filtre. Si la fréquence de coupure a été baissée, elle s'élèvera lorsque l'enveloppe s'élève et diminuera avec l'enveloppe.



Env Attack [-64~+63]: Ce paramètre détermine la manière dont le son débute. Des valeurs négatives accélèrent l'attaque et rendent le son plus agressif.


Env Decay [-64 ~+63]: Ce paramètre détermine le temps qu'il faudra au son pour passer du point le plus élevé de l'attaque au niveau Sustain (maintien).

Remarque: Les sons de percussion ont généralement un niveau de sustain 0. Les sons de piano et de guitare appartiennent à cette catégorie. Le fait de maintenir les touches enfoncées longtemps n'a pratiquement pas d'effet sur la durée des notes jonées.

Env Release [-64~+63]: Ce paramètre détermine le temps qu'il faudra au son pour disparaître, une fois la touche relâchée. La fréquence de coupure chutera également en fonction de ce réglage.

5.3 Source

[TONE] →[SHIFT] + [F1]



C'est à vous de déterminer si l'EM-2000 doit mémoriser les sons assignés aux Parts Arranger. Si vous ne modifiez pas le réglage Source, vous remarquerez qu'au bout d'un certain temps, le style musical revient aux sons originaux, préprogrammés.

Les commutateurs Source vous permettent, cependant, de veiller à ce que le son préprogrammé soit remplacé par le Tone de votre choix.

USR: Votre sélection de son reste en vigueur jusqu'à ce que vous choisissiez un autre son ou un autre programme utilisateur.

ARR: Votre choix de Tone pour les Parts Arranger est modifié par les réglages du style musical.

Remarque: Les commutateurs Source ne s'appliquent qu'aux messages "internes". Les changements de programme reçus via MIDI seront toujours exécutés, quel que soit le réglage des commutateurs Tone

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part dont vous souhaitez modifier le réglage Source.

Si vous le voulez, vous pouvez également activer et couper le Part Arranger sélectionné en appuyant sur [M.BASS]. Le nom d'un Part que vous coupez est affiché en minuscules ("ac2", par exemple).

6. Mode Mixer

A la page Master, vous avez accès au mode Mixer en appuyant sur [F1]. Vous appellerez ainsi une page semblable à celle-ci:



(Comme l'EM-2000 est doté d'une fonction de mémoire de page, il peut sauter à une autre page lorsque vous sélectionnez le mode Mixer). Les touches de fonction [F1], [F2] et [F3] permettent de sélectionner la section de Parts à éditer. Après avoir choisi la section (RTime, Arrng, ou Song), sélectionnez le Part à éditer au moyen des boutons [PAGE] .

Servez-vous des commandes sous les paramètres voulus pour changer les valeurs du Part sélectionné.

Parts sélectionnables: (*Parts Directs*) Upper 1/2/3, Lower 1/2, M. Bass, M. Drum, MI (M.INT), (Parts Arranger) A.Drum, A.Bass, Acc1~Acc6, (Parts Song) Sng1~Sng16.

6.1 Mixer\RTime et Mixer\Arrng

Page Master: [F1] (Mixer)→[F1] (RTime) ou [F2] (Arrng) Sélection de Part: [PAGE] ▲▼

Volume (0~127): Utilisez la commande [DRUMS/ PART] pour régler le volume du Part sélectionné. La valeur "0" signifie que le Part ne sera pas audible tandis que "127" constitue le volume maximal.

Bien que la polyphonie ne pose pas de problème sur L'EM-2000, souvenez-vous que la valeur "0" ne signifie pas que le Part n'utilise pas le nombre requis de voix. Si vous n'avez pas besoin d'un Part à un moment donné, coupez-le avec le commutateur ON/OFF.

On/Off (étouffer un Part): Utilisez le [M.DRUMS] sous l'écran pour activer (On) ou étouffer (Off) le Part sélectionné. Ce commutateur fonctionne comme le commutateur Local (voyez page 68) en mode MIDI car le réglage On signifie que le Part en question ne sonne pas mais envoie tout de même des messages MIDI à la sortie MIDI OUT si le paramètre Part Switch (voyez page 71) est réglé sur "Int". Le réglage Mute d'un Part peut être sauvegardé dans un programme utilisateur.

Lorsqu'un Part est activé, son nom est affiché en majuscules (UP1, par exemple) dans la barre de déroulement. Si le Part est sur Off, son nom est affiché en minuscules (up1). Remarque: Le paramètre MIDI\Param Part Switch (voyez page 71) vous permet de spécifier si un Part étouffé envoie des données MIDI ou non

Panpot (0~64~127, Rnd): Vous permet de déterminer la position stéréo (panoramique) du Part sélectionné. Voyez "Panpot (position stéréo)" à la page 74 de la Première approche. La valeur "0" signifie que le Part sera placé à l'extrême gauche, "64" le place au centre (volume identique pour le canal droit et le canal gauche) tandis que "127" le place à l'extrême droite. Choisissez "Rnd" (Random ou aléatoire) pour que le Part se déplace dans l'image stéréo de façon imprédictible.

Reverb (0-127): Le niveau Reverb Send est assigné à la commande [BASS/BANK]. Vous pouvez choisir des valeurs différentes pour chaque Part. La valeur "0" signifie que le Part en question ne sera pas traité par l'effet Reverb tandis que la valeur "127" représente le niveau de réverbération maximum. Ce paramètre joue le même rôle que la commande AUX Send sur une console de mixage.

Chorus (0~127): Le niveau Chorus Send est assigné à la commande [LOWER/NUMBER]. Vous pouvez choisir des valeurs différentes pour chaque Part.

Delay (0~127)

Le niveau Delay Send ne peut être réglé que pour des Parts Directs. Les parts Arranger ne peuvent être traités par l'effet Delay.

EFX ON/OFF: Permet de spécifier si le Part en question doit être traité par le DSP EFX. L'assignation d'un Part au DSP EFX signifie aussi que les réglages Reverb, Chorus et Delay Send ne sont plus utilisés. Voyez aussi "Effet Insertion (DSP EFX)" à la page 76 de la Première approche.


Remarque: Le DSP EFX n'est disponible que pour les Parts Directs.

Equalizer (On/Off): Utilisez le [UPPER1] sous l'écran pour activer ou désactiver (On/Off) l'égaliseur pour le Part sélectionné. Désactivez-le si vous ne voulez pas que le Part soit traité par l'égaliseur 2 bandes.

Commutateurs Source pour les Parts Arranger

Page Master: [F1] (Mixer)→[F2] (Arrng)

[PAGE] ▲▼ pour sélectionner un Part Arranger (ADR, ABS, ACC1-ACC6)



Appuyez sur Part Select [M.BASS], [LOWER1] ou [UPPER1] pour sélectionner ARR ou USR.

USR: Les réglages restent effectifs jusqu'à ce que vous les changiez ou que vous sélectionniez un autre programme utilisateur (USR est l'abréviation de *User Program*).

ARR: Dans ce cas, les réglages de Parts Arranger sont affectés par les réglages contenus dans les motifs des styles musicaux utilisés.

6.2 Mixer\Song

Page Master: [F1] (Mixer)→[F3] (Song)
En mode Mixer, appuyez sur [F3] pour appeler la page suivante:



Ici, vous pouvez régler divers paramètres pour les parts Song joués par le Recorder. Notez que ces paramètres s'ajoutent ou modifient des réglages contenus dans les fichiers standard MIDI. A la différence des pages RTime et Arrng, ces paramètres sont des paramètres de contrôle plutôt que des réglages absolus. Vous pouvez sauvegarder des réglages supplémentaires directement avec le morceau (voyez "Header Post Edit" à la page 46).

Sng Part (1~16): Choisissez d'abord le Part Song voulu avec la commande [DRUMS/PART] avant de modifier les autres paramètres de cette page.

Link (On/Off): Le paramètre Link n'est disponible que pour les Parts Song assignés aux Parts Directs. Ces assignations sont préprogrammées et ne peuvent donc pas être modifiées.

Part Sng (Fonction SMF)	Part EM-2000
10 (Batterie)	M. Drums
2 (Basse)	M Bass
4 (Salo/Mélodie)	Upper1
6 (Contre-mélodie)	Upper2
11 (Non spécifié)	Lower 1
13 (Non spécifié) Upper3	
14 (Non spécifié)	Lower 2
15 (Non spécifié)	M. Int

Lorsque Link est sur On, vous pouvez jouer un Part Direct sur le clavier et laisser le Part Song lié (linked) choisir des Tones pour vous. C'est pratique lorsque vous utilisez la fonction Minus One (voyez "Status" cidessous): vous pouvez étouffer la mélodie (souvent le Part Song 4) pour la jouer vous-même. Si vous êtes content de la sélection de Tone contenue dans le fichier standard MIDI, réglez Link sur On. Sinon,

choisissez l'option Off et choisissez le Tone que vous voulez pour le Part mélodie que vous jouez en temps réel. La sélection de Tones pour les Parts Song peut être sauvegardée dans un programme utilisateur.

Tone Change (Old, G-800, EM): Voyez "Tone Change: Old, G-800 et EM" à la page 62 de la Première approche.

Status (On/Off) (Minus One): Le paramètre Status vous permet de déterminer le statut du Part Song sélectionné: Mute (étouffé) ou On (actif). Lorsque vous choisissez Mute (étouffé), le Part Song sélectionné n'est plus audible. La sélection de Mute revient à activer la fonction de reproduction Minus One sur d'autres instruments. Réglez ce paramètre sur On pour tous les Parts Song qui doivent être reproduits.

Solo On/Off: Utilisez le [UPPER1] sous l'écran pour activer (Solo On) ou désactiver (Solo Off) le mode Solo pour le Part sélectionné. Solo On signifie que seul le Part Song sélectionné sera audible

6.3 Pages Mixer\Effect

Page Master: [F1] (Mixer)→[F4] (Effct)

[PAGE] ▲▼ pour sélectionner la page voulue (1~6)



Reverb

Vous ne pouvez régler qu'un paramètre à la fois. Cela ne signifie cependant pas que les valeurs de paramètre invisibles ne sont plus valables lorsque vous sélectionnez un autre paramètre. Veillez à ne pas choisir de Macro après avoir ajusté les paramètres en fonction de vos besoins car la sélection d'un autre Macro ramène la valeur de tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Macro: Les Macros vous permettent de sélectionner un des effets (appelés Character) (voyez ci-dessous) ainsi que des valeurs adéquates (mais préprogrammées) pour tous les paramètres Reverb (Pre-LPF-RevPreDlyT). La différence entre Macro et Character (voyez plus bas) est que le premier fait ce que son nom implique: il appelle un programme Macro qui comprend une sélection de Character et des réglages de paramètre pour le Character sélectionné (ou type).

Room1, Room2, Room3: Ces effets de réverbération simulent celle d'une pièce. Il s'agit d'une réverbération bien définie et spacieuse.

Hall1, Hall2: Ces effets simulent la réverbération d'une salle de concert. La réverbération obtenue ici est plus profonde que les réverbérations Room.

Plate: Cet effet imite une réverbération par plaque (un effet de studio utilisant une plaque métallique pour simuler une réverbération naturelle).

Delay: Delay conventionnel qui produit un effet d'écho.

Panning Delay: Delay spécial qui déplace les sons retardés vers la gauche et vers la droite. C'est efficace lorsque vous écoutez en stéréo.

Comme le Delay ne peut normalement servir que pour un Part, utilisez le Delay individuel pour des effets d'écho. De cette façon l'effet Reverb peut servir à "approfondir" le son.

Paramètres Reverb

Character (0~7): Ce paramètre vous permet de sélectionner un effet Reverb. Vous nous suivez toujours? Character ne fait que spécifier le type de Reverb voulu. Il ne charge pas les valeurs préprogrammées pour les paramètres Pre-LPF~RevPreDlyT. En fait, Character (c.-à-d. le choix du type de Reverb) est lui-même un paramètre Macro. Cela explique pourquoi vous pouvez sélectionner le Macro Room 2 et régler le Delay pour Character. La sélection d'un autre Character ne ramène donc pas les autres valeurs de paramètre à leur réglage usine. Un Macro, par contre, appelle un type de Reverb et des réglages appropriés pour cet effet.

Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal du Tone envoyé à la Reverb pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront une réverbération plus sourde. Notez que ce paramètre ne s'applique qu'au signal envoyé à l'effet Reverb. Si vous voulez couper les hautes fréquences des signaux directs de Tone, servez-vous de l'égaliseur (voyez page 22).

Rev Level (0~127): Ce paramètre règle le volume de l'effet Reverb (ou le signal Master AUX si vous êtes plus familier avec le vocabulaire pour mélangeur) Des valeurs plus élevées produiront une réverbération plus forte.

Rev Time (0~127): Ce paramètre détermine le temps que durera la réverbération. Plus les valeurs sont élevées, plus la réverbération sera longue.

Rev Delay Fb (0~127): Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous sélectionnez Rev Charac 6 Delay ou 7 Panning Delay. Il détermine le mode de répétition du Delay. Des valeurs élevées produisent plus de répétitions.


RevPreDlyT (0ms~127ms): Ce paramètre détermine l'intervalle de temps entre le signal original ("sec") et le début de l'effet Reverb. Des valeurs élevées produisent un temps de pré-Delay plus long et simule un espace réverbérant plus vaste.

Value

Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour spécifier une valeur pour le paramètre sélectionné. Pour que ce soit plus clair, nous avons indiqué la plage de réglage à côté des paramètres respectifs (voyez plus haut).

Remarque: N'oubliez pas que tout changement effectué ici s'applique à tous les Parts qui utilisent cet effet Vérifiez donc bien le résultat sur le son des autres Parts

Chorus



Macro: Le Chorus élargit l'image du son et son spectre. Vous avez le choix entre 8 types de Chorus.

Chorus 1-4: Effets Chorus conventionnels ajoutant espace et profondeur au son

Feedback Chorus: Effet Chorus avec un effet flanger et un son doux.

Flanger: Cet effet fait un peu penser à un avion qui décolle et atterrit.

Short Delay: Delay avec retard bref.

Short Delay (FB): Retard bief avec de nombreuses répétitions.

Comme le Delay ne peut en général ne s'appliquer qu'à un Part, utilisez le Delay individuel pour créer des effets d'écho. De cette manière, l'effet Chorus peut servir à épaissir l'image stéréo.

Paramètres Chorus

Cho Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal du son envoyé au Chorus pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront un Chorus plus sourd.

Cho Level (0~127): Ce paramètre détermine le volume global de l'effet Chorus. Si un seul son contient trop de Chorus, baissez la valeur Chorus Send (voyez page 21) plutôt que la valeur Cho Level

ChoFeedback (0~127): Ce paramètre détermine le niveau auquel le son Chorus est renvoyé (feedback) au Chorus. Avec le feedback, vous obtiendrez un son de Chorus plus dense. Des valeurs élevées produisent un niveau de feedback plus important.

Cho Delay (0~127): Ce paramètre détermine le temps de retard de l'effet Chorus. Des valeurs élevées produisent une déviation de hauteur du son de Chorus plus importante.

Cho Rate (0~127): Ce paramètre détermine la vitesse (fréquence) à laquelle le Chorus est modulé. Des valeurs élevées produisent une modulation plus rapide.

Cho Depth (0~127): Ce paramètre détermine la profondeur de la modulation. Des valeurs élevées produisent une modulation plus profonde.

Cho → Reverb (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de Chorus envoyé au Reverb. Des valeurs élevées envoient davantage de Chorus. La valeur "127" vous permet en fait de brancher les effets Chorus et Reverb en série (le Chorus avant le Reverb). Si vous ne souhaitez pas que le signal Chorus soit traité par l'effet Reverb, réglez cette valeur sur "0".

Cho→Dly (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de son avec Chorus envoyé au Delay. Des valeurs élevées envoient davantage de Delay. La valeur "127" vous permet en fait de brancher les effets Chorus et Delay en série (le Chorus avant le Delay). Si vous ne souhaitez pas que le signal Chorus soit traité par l'effet Delay, réglez cette valeur sur "0".

Astuce: Utilisez ce paramètre lorsque vous voulez traiter un Part Arranger avec l'effet Delay (voyez plus bas). Si vous ne voulez que le Delay, choisissez la valeur 0 pour Chor Delay, Cho Rate et Cho Depth. Souvenez-vous, néanmoins, que cela signifie que vous ne disposez plus d'un effet Chorus proprement dit.

Value

Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour spécifier une valeur pour le paramètre sélectionné. Pour que ce soit plus clair, nous avons indiqué la plage de réglage à côté des paramètres respectifs (voyez plus haut).

Delay



Macro: Le Delay crée des échos. Il est également possible d'accentuer la profondeur et l'espace d'un son en y ajoutant un bref Delay (une technique souvent utilisée pour des morceaux rock'n roll et dans des bars à karaoke). Vous avez le choix entre 10 types de Delay. Delay 1~3: Delays conventionnels; les Delays 1, 2 et 3

Delay 1~3: Delays conventionnels; les Delays 1, 2 et 3 ont des retards progressivement plus longs.

Delay 4: Delay avec un retard relativement court (effet de type "slap back").

Pan Delay 1~3: Le son avec Delay se déplace entre la droite et la gauche. Efficace en stéréo. Les Delays 1, 2 et 3 ont des retards de plus en plus longs.

Pan Delay 4: Delay plutôt bref; le son avec Delay se déplace entre la gauche et la droite ce qui est efficace en stéréo (effet de type "slap back" stéréo).

Dly To Rev: De la réverbération est ajoutée au Delay qui se déplace entre la gauche et la droite. Efficace en stéréo.

PanRepeat: Le Delay se déplace entre les canaux droit et gauche mais la position Pan et différente des effets repris ci-dessus. Efficace en stéréo

Paramètres Delay

Dly Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal envoyé au Delay pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront un Delay plus sourd.

Dly Time C (0.1ms~1.0s): L'effet Delay de l'EM-2000 vous permet de régler trois temps de retard qui ne sont utiles que lorsque vous écoutez en stéréo: centre (C), gauche (L) et droite (R). Delay Time C détermine le temps de retard du Delay situé au centre.

DlyTRatioL/R (4%~500%): Ce paramètre détermine le temps de retard du Delay situé à gauche et à droite sous forme de pourcentage du Delay central. La valeur "100%" signifie que le Delay gauche ou droit II la même vitesse de répétition que le Delay central.

Dly Level C/L/R (0~127)

Ces paramètres déterminent le volume des Delays central, gauche et droit. Des valeurs élevées produisent un Delay plus fort.

Dly Level (0~127): Ce paramètre spécifie le volume global des Delays central, gauche et droit. Des valeurs élevées produisent un Delay global plus fort.


Dly Fback (-64~ 0 ~+63): Ce paramètre spécifie le nombre de répétition effectuées par le Delay. Avec une valeur "0", le Delay ne produit pas de répétitions. Avec des valeurs élevées, il y aura davantage de répétitions. De valeurs négatives (-) inverseront la phase du Delay central lors du feedback. Ces valeurs négatives sont efficaces avec des temps de Delay courts.

Dly→Rev (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de Delay envoyé au Reverb. Des valeurs élevées signifient que la part de Reverb sera plus importante dans le signal de Delay. Veillez à ne pas abuser de cet effet car il a tendance à rendre l'image sonore floue.

Equalizer

Voyez la page 75 de la Première approche.

Paramètres DSP EFX



(EFX) Type: Permet de sélectionner l'algorithme EFX voulu. Le Type est chargé avec les préréglages adéquats qui ne peuvent pas être modifiés sur l'EM-2000 même. Vous pouvez toutefois modifier deux paramètres par Type avec les deux paramètres SOURCE (voyez page 77 dans la Première approche). Voyez page 114 pour en savoir plus sur les Types d'effets et les paramètres contrôlables.

Lorsqu'il est combiné avec un algorithme EFX (voyez page 116), le paramètre Panpot de la page 19 vous permet de choisir l'effet qui traitera le Part en question. Sélectionnez "1" (extrême gauche) pour envoyer le signal du Part à un effet ou "127" (extrême droite) pour l'envoyer à l'autre effet. De tels algorithmes parallèles vous permettent d'utiliser deux effets d'insertion simultanément.

Remarque: Appuyez sur [UPI SET RECALL] en face avant pour charger le Type EFX assigné en usine au son actuel du Part Upper1 N'appuyez PAS sur ce bouton si vous avez déjà choisi un autre effet Insertion EFX que vous ne souhaitez pas changer. Voici les assignations usine (aux numéros de changement de programme, ce qui signifie qu'elles s'appliquent à toutes les banques CC00 et CC32 qui sont liées à ces numéros de changement de programme).


			ALC 1111			PC EFX #	EFX
PC I	EFX#	EFX	PC		EFX	87 60	FiDelay
110	38	Rayerb	44	38	Reverb		£L/Delay
2	01	Enhancer	45	38	Reverb	88 B2 89 33	5t Delay
3	11	Phaser	45	39	GleRevitt		Mod Div
4	30	StChorus	47	38	Reverb		
	78	RhodMit1	48	38	Reverb	91 14	StFlangr
5	01	Enhancer	49		Reverb	W 33	St Delay Hexa Cho
7 8	38	Reveib	.50	3B	Reverb	93 🗯	
8	12	Auto Walt	51		StChorus	94 B1	Cho/Dly
9	34	Mod Dly	52	100	FLDelay	95 28	Hexa Cho 3Ddiorus
10	37	TmCtrDly	53		Reverb	96 32	
113	39	GloRevNF	54	35	3Tap Dly	97 39	Gtellevlär
12	29	Trem Cho	55	37	TmCtrDly	98 28	Hexa Cho
13	31	Space D	56	38	Reverb	99 38	Reverb
14	46	3D Auto	57	39	GtcRevHr	100 📠	Reverb
15	3B	Reverb	.58	39	GteRevile	101 31	Space D
16	39	Gteflevilir	1889	39	. Gleitevits	102 14	1 StFlangr
17	62	RotarMit	50	39	, GteRevitte	103 43	3D Delay
18	13	Rotary	61		- Reverb	104 43	3D Delay
19	62	RotarMIt	62		GteRevill	105 38	Reverb
20	38	Reverb	. 53	01	Enhancer	105 39	GteReviir
21	38	Reveib	64		Enhancer	107 38	Reverb
21 21	01	Enhancer	65		ATap Dly		Reverb
23	01	Enhancer	66	39	GleRevNr	109 39	GleRcviir
24	01	Enhancer	67		Enhances	110 39	Gtellevitr
25	01	Enhancer	68	39	GteRevHr	111 39	Gtellevřít
26	01	Enhancer	69	38	Reverb	112 39	GleRevill
27	46	3D Auto	70	B 🖹	Reverb	113 37	TmCtrDiy
28	GÜ	FLDelay	71	38	Reverb	114 39	GteRevNr
29	14	StFlange	72	38	Reverb	115 39	GteftevHr
30	04	Overdry2	73	38	Reverb	2 5 8 1 1000	2Pitch5h
31	10	Distort4	74	38	Revern	117 14	StFlangr
37		Distort4	79	36	4Tap Dly	118 11	Phaser
33	31	Space III	70	EE ;	St Delay	119	FL-+Delay
34	14	StFlangr	7	36	4Tap Dly	120 38	Reverb
35	89	PH/ALW of	71	37	TmCtrDly	121 46	3D Auto
36	34	Mod Dly	7	3 37	TmCtrDly	122 01	Enhancer
37		StFlangr	В	0 37	TmCtrDly	123 35	3Tap Dly
ЭВ.	32	3Dchaius	В	1 37	TmCtrDly	124 38	Reverb
39		StFlangr		2 37	TmCtrDly	125 14	StFlangr
40	45	3D Auto	8	3 33	St Delay	126 33	St Delay
41		Reverb		4 37	TmCtrDly	127 43	3D Delay
42		Reverb	8	5 52	OD → Delay	128 38	Reverb
43		Reverb	8	6 60	FL-+Delay	1252	

Reverb (0~127): La valeur "0" signifie que le DSP EFX ne sera pas traité par l'effet Reverb alors que la valeurs "127" constitue le niveau maximum de réverbération.

Chorus (0~127): Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour déterminer le niveau du signal DSP EFX envoyé au Chorus.

Delay (0~127): Utilisez la commande [UPPER/ VARIATION] pour déterminer le niveau du signal DSP EFX envoyé au Delay.

Source 1 & 2



Voyez "Réglage des deux paramètres Source" à la page 77 de la Première approche.


7. Mode Parameter

Comme nous l'avons dit dans le Première approche, le mode Parameter contient des paramètres qui modifient divers aspect de l'EM-2000.

- 1. Paramètres Global
- 2. Paramètres Arranger
- 3. Parts Directs
- 4. Paramètres de contrôleur
- 5. Paramètres de programme utilisateur
- 6. Commutateurs Source pour certains de ces paramètres

7.1 Param\Glbal\1

Page Master: (F2) (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



Memory: verrouillée/déverrouillée

(Paramètre Global) Ce paramètre vous permet d'activer (verrouiller) ou de désactiver (déverrouiller) la fonction de protection de la mémoire. Lors de la mise sous tension, l'EM-2000 active toujours la protection de la mémoire pour éviter toute perte accidentelle de données. Notez qu'il est pratiquement impossible d'effacer un programme utilisateur ou un MIDI Set parce que vous devez maintenir le bouton [WRITE] enfoncé tout en spécifiant le numéro de la programme utilisateur. De plus, vous avez toujours la possibilité de couper la protection de la mémoire juste avant de sauvegarder des données dans une des mémoires de l'EM-2000.

Resume

(Paramètre de programme utilisateur) La fonction Resume vous permet de spécifier les réglages du programme utilisateur 00 qui doivent être chargés. Le programme utilisateur 00 FreePanl contient des réglages par défaut et, surtout, des réglages de commutateurs Source qui permettent à un style musical de modifier les paramètres concernés en fonction de leurs propres réglages.

Il est inutile de charger tous les réglages de la programme utilisateur 00 si elle contient des valeurs de paramètres que vous ne désirez pas copier.

Tone: Seule la sélection de Tone et les réglages de changement de Tone Source du programme utilisateur 00 seront chargés. Mixer: Seuls les réglages Mixer du programme utilisateur 00 seront chargés.

Param: Seuls les réglages du mode Parameter mode seront chargés. (Il s'agit de tous les réglages que vous pouvez faire après avoir appuyé sur [F2] à la page Master.)

All: Tous les réglages du programme utilisateur 00 seront chargés.

Execute

Appuyez sur [M.BASS] pour charger les réglages du programme utilisateur sélectionné.

(Lower Hold) Assign

Vous permet de spécifier les Parts Lower qui seront affectés par le réglage [LOWER] du pavé KEYBOARD MODE. Voyez aussi "Assignation de la fonction Lower Hold" à la page 29 de la Première approche. Voici les possibilités: "Lower 1" et "Lwr 1 + 2".

7.2 Param\Glbal\2

Page Master: [F2] (Param) →[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



Split (C3~C6)

(Parts Directs, Paramètre Arranger) Ce paramètre spécifie le point de partage entre les sections droite et gauche en mode Arranger et Keyboard Split. La plage de valeur est de Do3~Do6. La valeur par défaut est Do4.

UP3Split (C#3~C#6)

(Parts Directs) Ce paramètre détermine le point de partage entre les sections Upper1/2 et Upper3. Cette scission n'est effective que lorsque le témoin du bouton [UP3 SPLIT] s'allume. Le point de partage Upper2 peut être fixé n'importe où entre Do#3 et Do#6. La valeur par défaut est Sol5

Fill Rit (5%~92%)

(Paramètre Arranger) Ce paramètre définit l'intensité du ritardando durant la reproduction d'un Fill (To Original ou To Variation). Notez que Fill In Rit ne s'applique qu'aux Fills et que le témoin [FILL RIT] doit être allumé pour qu'il y ait ritardando

Voici un exemple: si le tempo du Style choisi est sur 100 alors que Fill Rit% est sur 10%, le fait de choisir un Fill In avec la fonction [FILL RIT] activée (On)

MANUEL DE RÉFÉRENCE

ramènera progressivement le tempo à 90. A la fin du Fill, cependant, la valeur de tempo choisie au préalable (ici J = 100) sera rétablie.

Tempo Change% (5%~92%)

(Paramètre Arranger) Ce paramètre définit le taux de changement de tempo lors de la reproduction normale de Style. Il s'agit de la valeur qui sera atteinte à la fin de la période CPT (voyez ci-dessous). Tempo Change% s'applique aussi bien à la fonction [RIT] (ralentissement progressif) qu'à la fonction [ACC] (accélération progressive); le bouton de la fonction en question doit être enfoncé (le témoin correspondant doit s'allumer).

Tempo Change CPT (15~3825CPT)

(Paramètre Arranger) La valeur CPT précise le temps qu'il faut avant que la valeur Tempo Change% ne soit atteinte. Comme une noire équivaut à 120 CPT, nous vous recommandons donc de choisir des multiples de 120CPT tels que 240 (une mesure 2/4), 360 (une mesure 3/4), 480 (une mesure 4/4), etc.

7.3 Param\Glbal\3

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



Metron

(Paramètre Global) Ce paramètre vous permet de choisir la sortie pour le métronome général, c.-à-d. celui qui est audible pendant la reproduction de style et de morceau (Song). Le métronome peut vous aider lorsque vous vous exercez à jouer une partition difficile mais, surtout, le métronome Global fournit un repère au batteur ou à tout autre musicien avec qui vous jouez. Possibilités: MDR, MIDI, ALL. Voyez aussi "Sortie métronome (Metron)" à la page 36 de la Première approche.

Le métronome de style utilisateur (voyez page 50) peut être programmé séparément.

Count-In

(Paramètre Arranger) Ce paramètre détermine la manière dont les battements de décompte sont reproduits. Ce décompte peut être utilisé en mode Song (décompte d'une mesure avant le début de la reproduction) et est toujours utilisé en mode d'enregistrement de style utilisateur.

Roll Resolution

(Part Manual Drums) Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Roll. Il peut être réglé comme suit:

1/16	1/32
1/161 Лз	1/32t 3
1/16s swing	1/32s swing


La valeur par défaut est 1/16. Comme nous l'avons vu dans la Première approche, le choix de 1/32 ou de valeurs plus brèves encore peut entraîner un tempo produisant un véritable effet mitraillette. Précisez toujours la résolution après avoir réglé le tempo de reproduction du Style ou du Song ou alors revoyez la valeur sélectionnée si celle-ci s'avère trop optimiste pour produire des roulements naturels.

Sti Change

(Paramètre Chord Sequencer) Ce paramètre vous permet de spécifier ce que le Chord Sequencer doit enregistrer (voyez page 56 dans la Première approche). Choisissez On si vous désirez que le Chord Sequencer enregistre tous les réglages touchant à l'Arranger (changements de Style, volume des Parts Arranger, de tempo, etc.) et sélectionnez Off si le Chord Sequencer ne doit enregistrer que les notes NTA

7.4 Param\Glbal\4

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



Chord Family Assign

(Paramètre Arranger) Cette page Param\Glbal est entièrement consacrée à l'assignation d'accords plus "élaborés" à l'un des trois modes (majeur, mineur ou septième) de l'Arranger de l'EM-2000. Si le programme utilisateur actuel ou si les réglages choisis ne contiennent pas d'assignation, vous ne pouvez que choisir la mémoire Chord 1. Après avoir "rempli" la mémoire Chord 1, vous pouvez choisir la mémoire Chord 2, etc. (vous pouvez également choisir 1 en allant en arrière).

Chord: Indique le numéro de la mémoire Chord sélectionné. Jouez un accord dans la zone de reconnaissance d'accord: son nom sera alors affiché à droite du numéro de la mémoire.

Family: Après avoir spécifié l'accord, servez-vous du paramètre Family pour l'assigner à un des trois modes: Maj (majeur), min (mineur) ou 7th (septième). Lorsque vous jouez l'accord récemment assigné dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier, le motif d'accompagnement correspondant au mode que vous avez choisi ici sera activé. Utilisez ce paramètre pour assigner des accords "6", "7/11", etc. à un mode particulier.

Vous vous rappelez que les modes sont en fait des Divisions "invisibles" qui ne peuvent être sélectionnées sur le panneau avant — à l'inverse des autres, telles que Basic/Original, Advanced/Variation, etc., que vous pouvez choisir manuellement ou au moyen d'une commande au pied FC-7 disponible en option.

Alteratn: Le paramètre Alteration vous permet de préciser si vos accords "élaborés" doivent être joués pendant la reproduction d'une Intro (In) ou Ending (Ed). Il peut arriver qu'un accord complexe joué en mode On, au début d'un motif Intro ou Ending change la séquence d'accords de tout le motif dans une mesure telle que vous en arrivez à douter de votre EM-2000.

Dans la plupart des cas, vous choisirez probablement Off pour que votre accord G7b5 favori ne prenne effet qu'à la fin de l'Intro (ou n'influence pas la séquence d'accords du motif Ending).

7.5 Param\Glbal\5

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 5)



Acc Wrap: Part et Range

Comme nous l'avons vu dans la Première approche, le paramètre Wrap permet de changer la reproduction du style musical sélectionné de sorte que toutes les notes d'une partition (basse, etc.) sonnent dans une tessiture naturelle. Voyez "Reproduction d'un style musical: Wrap" à la page 81 de la Première approche.

Part (ABS, AC1~AC6): (Paramètre Arranger) Utilisez le paramètre Part pour sélectionner le Part Arranger dont vous désirez changer le réglage Range.

Range: Natural: L'Arranger reproduit toutes les notes du Part en question dans une tessiture naturelle pour le son assigné à ce Part. Les notes qui sont trop hautes ou trop basses sont transposées vers le haut ou vers le has


Full: Dans ce cas, les notes de la piste d'accompagnement sont jouées de la manière dont elles ont été programmées. Cela peut être utile lorsque vous vous servez de la fonction User Style pour enregistrer des séquences.

Song Set Play

Les fonctions Song Set Play vous permettent de spécifier la façon dont le Song Set (voyez page 15) choisi doit être reproduit.

7.6 Param\Tune\1

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



Master Tune (415.3Hz~466.2Hz)

(Paramètre Global) Le réglage Master Tune touche la hauteur de tout l'EM-2000. Utilisez ce paramètre pour accorder votre EM-2000 en fonction d'instruments acoustiques qui ne peuvent être accordés. Dans tous les autres cas, réglez ce paramètre sur 440.0Hz (hauteur standard pour la plupart des instruments électroniques).

Le réglage Master Tune peut être sauvegardé dans un programme utilisateur.

Transpose Mode

(Paramètre Global) Le paramètre Transpose Mode vous permet de déterminer quelles sont les sections de votre EM-2000 qui seront transposées lorsque vous appuyez sur le bouton [TRANSPOSE] (le témoin s'allume) du panneau avant.

Int: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, seuls les Parts Directs et Arranger seront transposés.

Song: Seuls les Parts Song seront transposés.

MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, seules les notes reçues via MIDI IN seront transposées. En fait le résultat est le même qu'avec le paramètre Rx Shift du mode MIDI (voyez page 69).

Int+Song: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts Directs et Arranger ainsi que les Parts Recorder seront transposés.

Int+MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts Directs et Arranger ainsi que toutes les notes reçues via MIDI seront transposés.

Song+MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts du morceau Recorder ainsi que toutes les notes reçues via MIDI seront transposés.

All: Tous les Parts et toutes les notes reçues seront transposés.

Comme vous pouvez le constater, la fonction Transpose est extrêmement souple. Les options *Int+Song* et *All* sont probablement celles que vous utiliserez la plupart du temps. *Int* peut s'avérer utile pour ne transposer que les Parts Directs et vous permettre d'accompagner un morceau Recorder dans "votre" tonalité tout en produisant la tonalité du morceau.


Remarque: Les Parts MDR et ADR ne sont jamais transposés Avec ces Parts, chaque touche (note) du clavier est assignée à un son de percussion différent Vous avez donc tout intérêt à ne jamais transposer les Parts Manual et Accompaniment Drums.

(Transpose) Value (-11--1, 1-11)

(Paramètre Global) Utilisez ce paramètre pour spécifier l'intervalle de transposition qui est d'application chaque fois que le témoin du bouton [TRANSPOSE] s'allume. Notez que vous ne pouvez pas choisir la valeur "0" car cela reviendrait à couper la fonction Transpose. Comme il suffit de le faire en appuyant sur le bouton [TRANSPOSE], il est inutile d'avoir un réglage "0".

7.7 Param\Tune\2

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



Coarse (-24~24), Fine (-99~99)

Voyez la section "Réglages Upper2" à la page 79 de la Première approche

Kbd Scale

Utilisez les paramètres Kbd Scale chaque fois que vous avez besoin d'un autre réglage que le tempérament égal. Le tempérament égal signifie que les intervalles entre deux demi-tons sont toujours identiques. Cela n'est pas le cas en musique orientale ou en musique baroque, par exemple.

Assign (Off, UP1-2, All): (Paramètre Global) Ce paramètre vous permet de spécifier les Parts auxquels vous voulez assigner un accord différent. "Off" signifie que les réglages Value (voyez plus bas) n'ont pas d'effet sur le tempérament égal des Parts de l'EM-2000. Si vous choisissez "UP1-2", seuls Upper 1 & 2 ainsi que le Part MI (Melody Intelligence) seront affectés par vos réglages Value. "All "signifie que tous les Parts Directs et Arranger seront accordés en fonction de vos réglages Value.

Note (C-B): (Paramètre Global) Il ne s'agit pas réellement d'un paramètre réglable. "Note" vous permet de choisir la note dont vous désirez changer l'accord. Chaque note (de Do, Do#, Ré, Ré#, etc. jusqu'à Si) ne peut être choisie qu'une fois car le réglage Value s'applique à toutes les notes du même nom.

Value (-64~+63): (Paramètre Global) C'est ici que vous réglez l'accord de la note choisie. Comme il s'agit d'un paramètre relatif, c.-à-d. un paramètre qui spécifie une déviation du tempérament égal programmé, la valeur peut être soit positive, soit négative. Si vous choisissez "0", la hauteur de la note correspond à la hauteur prévue par le tempérament égal.

7.8 Param\Tune\3

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



Portamento et Mode

Mode UP1 et UP2 (Poly, Mono): Les paramètres Mode servent à régler le Part Upper correspondant sur Poly (polyphonique) ou Mono (monophonique). "Poly" signifie que le Part Upper en question peut jouer plusieurs notes simultanément ce qui vous permet de jouer des accords ou deux voix.


"Mono", d'autre part, signifie que seule la dernière note est audible. Les modes Mono de l'EM-2000 suivent le principe de priorité à la dernière note, ce qui signifie que chaque fois que vous jouez deux notes ou plus, seule la note dont vous avez enfoncé la touche en dernier lieu résonnera. Sélectionnez Mono pour les sons d'instrument qui ne jouent pas d'accord (instruments à vent, solo de cuivre, etc.).

Time (0~127): Time détermine la vitesse de Portamento. Vous vous souvenez peut-être (voyez la Première approche) que l'effet Portamento produit des transitions plus douces entre les notes que vous jouez. Des valeurs élevées sont efficaces pour des sons de synthétiseur, surtout lorsque vous jouez de grands intervalles (par exemple Do1 suivi de Do6).

La valeur "0" signifie que l'effet Portamento n'est pas actif. La fonction "Portamento" pour le commutateur au pied (voyez page 29) vous permet d'activer et de désactiver le Portamento pendant que vous jouez; il n'est donc pas nécessaire de garder constamment la valeur "0". Si vous choisissez la fonction Portamento pour le commutateur au pied, l'effet Portamento ne sera actif que lorsque vous enfoncez le commutateur disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U.

7.9 Param\Cntrl\1


Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



Cette page est entièrement consacrée aux réglages de sensibilité au toucher des Parts Directs. Voyez "Param\Cntrl\2" pour les réglages de sensibilité au toucher des Parts Arranger Voyez "Sensibilité au toucher et plage de toucher" à la page 34 de la Première approche pour en savoir davantage.

7.10 Param\Cntrl\2

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



Dynamic Arranger

Part (ADR, ABS, AC1~AC6): Ce paramètre vous permet de sélectionner le Part Arranger dont vous voulez régler la sensibilité au toucher. Comme nous l'avons vus dans la Première approche, vous pouvez utiliser ce paramètre pour alterner deux Parts d'accompagnement en faisant varier la force avec laquelle vous frappez les touches dans la zone de reconnaissance d'accords.

Value (-127~+127): Choisissez la valeur "0" si le Part Arranger ne doit pas réagir à la force avec laquelle vous frappez les touches dans la zone de reconnaissance d'accords. Plus la valeur positive est élevée, plus vous devez frapper les touches fort pour arriver au volume maximal du Part. Des réglages négatifs, par contre, impliquent que le volume diminue plus votre toucher devient fort.


Remarque: La valeur de toucher que vous spécifiez ici ne sera utilisée que lorsque vous activez la fonction Dynamic Arr à la page ARR CHR (appuyez sur le bouton [ARR CHORD] pour la sélectionner). Vous pouvez aussi vous servir des boutons PAD (voyez page 31) ou d'un commutateur au pied disponible en option (voyez page 28) pour activer et couper cette fonction

Status: Utilisez la commande [BASS/BANK] pour déterminer si la valeur Dynamic Arranger doit être utilisée (On) ou non (Off) par le Part Arranger sélectionné.

Melody Intell Type: Bien que jouée par le Part MI (ou M.INT), la mélodie intelligente est contrôlée par l'Arranger. Pour en profiter, vous devez appuyer sur le bouton [MELODY INTELLIGENCE] sur le panneau avant (le témoin doit s'allumer). Voyez "Melody Intelligence" à la page 44 de la Première approche.

7.11 Param\Cntrl\3

Page Master: [F2] (Param) →[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



Pitch Bender

Part (UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS, MDR, MI): Ce paramètre vous permet de sélectionner le Part Direct dont vous désirez régler la plage (Range) de changement de hauteur (Pitch Bend). Surprenant mais intéressant: vous pouvez aussi sélectionner une plage Pitch Bend pour le Part Manual Drums. Si vous choisissez des valeurs entre "2" et "7", vous obtiendrez des effets spéciaux qui donnent bien avec les cymbales (du set C71 Orchestra), par exemple.

Range (0~24): Ce paramètre permet de spécifier le changement de hauteur qui peut être obtenu en tournant le levier Bender à bout de course vers la droite ou la gauche. Comme il n'y a qu'un paramètre Range, il s'applique aussi bien au changement de hauteur vers le haut que vers le bas. N'oubliez toutefois pas que la valeur Range peut être réglée indépendamment pour chaque Part Direct. Veillez donc à utiliser des valeurs Range musicalement adéquates. Sélectionnez "0" pour des Parts Directs dont la hauteur ne doit pas changer à la réception de messages Pitch Bend.

Remarque: La valeur Range que vous choisissez ici ne sera atteinte que si vous tournez le levier Bender à bout de course vers la gauche (changement de hauteur vers le bas) ou vers la droite (changement vers le haut). Si vous vous arrêtez à une position intermédiaire, vous n'obtiendrez qu'une valeur de changement de hauteur intermédiaire.

Foot Switch Parameter

Ce paramètre vous permet de spécifier la fonction du commutateur disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U, branché à la borne FOOTSWICH du panneau arrière. Le réglage par défaut est Start/Stop, ce qui vous permet de lancer et d'arrêter la reproduction de l'Arranger Notez également les options Soft et Sostenuto ainsi que Hold.

Voici les fonctions que le commutateur au pied disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U branché à la borne FOOT SWITCH peut remplir: **Start/Stop:** Lance et arrête la reproduction de l'Arranger. Même fonction que [START/STOP].

Play/Stop: Lance et arrête le Recorder. Même fonction que le bouton Recorder [PLAY►/STOP■].

Intro: Sélectionne l'Intro du Type (Basic ou Advanced) sélectionné lors de la reproduction de l'Arranger. Même fonction que [INTRO].

Ending: Sélectionne la fin du Type (Basic ou Advanced) sélectionné. Même fonction que [ENDING].

FO/FV: Pilote soit le Fill To Original soit le Fill To Variation, en fonction de la Division active (Original ou Variation). A la fin du Fill, l'Arranger jouera la Division sélectionnée par le Fill.

Fill Prev: Même fonction que le bouton FILL IN [TO PREVIOUS] (voyez "Transitions musicales" à la page 21 dans la Première approche).

Bsc/Adv: Sélectionne soit le Type Basic (Bsc) ou Advanced (Adv), en fonction du Type actif lorsque vous appuyez sur le commutateur. Même fonction que Arranger [TYPE].

Org/Var: Sélectionne soit la Division Original ou Variation du Type actuellement actif, en fonction de la Division active lorsque vous appuyez sur le commutateur. Même fonction que[ORIGINAL] et [VARIA-TION].

Inversion: Active et coupe la fonction Bass Inversion (voyez page 43 dans la Première approche).

Arr/M.Bass: Même fonction que KBD Arr/MBass pour les boutons PAD (voyez page 32 pour en savoir plus).

PianoSt/Stand: Même fonction que Piano/Standard pour les boutons PAD (voyez page 32).

Rotary Slow/Fast: Permet de sélectionner la vitesse lente ou rapide de l'effet Rotary. Ne fonctionne que si l'effet Rotary est utilisé, bien sûr:

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar.

UP1/2 Scale:Permet d'activer/de couper la fonction Keyboard Scale (voyez page 27).

ArrChr Off: Vous permet d'activer et de désactiver la reconnaissance du claviei. Lorsqu'elle est désactivée, les notes que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords n'entraînent plus la production d'accords par l'Arranger. Désactivez-la pour jouer de longs arpèges de piano. Voyez page 42 dans la Première approche pour en savoir plus.

Usr Up: Sélectionne le programme utilisateur suivant (ex: A12 si A11 est actuellement actif).

Remarque: Comme la fonction d'assignation du commutateur au pied peut également être sauvegardée dans un programme utilisateur, la mémoire que vous choisissez au moyen du commutateur au pied en mode Usr Up risque de contenir une autre assignation du commutateur de sorte que vous ne pourriez plus choisir un autre programme utilisateur (par ex A13) avec le commutateur.

Usr Down: Sélectionne le programme utilisateur précédent (Ex: C88 si A11 est actuellement actif). Voyez aussi la remarque ci-dessus.

Punch I/O: Le commutateur au pied peut lancer et arrêter l'enregistrement Punch in/out du séquenceur de l'EM-2000 (voyez page 34).

Fade Out: Lance le Fade Out Même fonction que [FADE OUT/IN] en face avant.

Portamento: Active/coupe la fonction Portamento (voyez page 82 dans la Première approche)

Soft: Dans ce cas, le commutateur au pied fonctionne comme une pédale Soft (pédale pour pianos à queue et pianos numériques qui réduit le volume).

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les Parts Directs.

Sostenuto: Remarque: Le commutateur au pied fait office de pédale Sostenuto (une autre pédale que vous trouvez sur les pianos à queue et numériques qui vous permet de ne maintenir que les notes que vous jouez au moment où vous appuyez sur la pédale)

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les Parts Directs.

Hold: Le commutateur au pied a la même fonction qu'un DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U branché à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH.

Remarquez les options Soft et Sostenuto ainsi que la possibilité de sélectionner Hold. Bien qu'il y ait une borne SUSTAIN FOOTSWITCH qui joue le même rôle, vous pouvez sélectionner Hold pour certains programmes utilisateur car cela vous permet de ne vous procurer qu'un seul commutateur au pied DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U. L'inconvénient, toutefois, est que vous ne pouvez plus assigner une autre fonction au bouton PAD (voyez page 31).


Hold IW1: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD] lorsqu'il est assigné au Part Lower 1 (voyez aussi page 29 dans la Première approche).

Hold LW2: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD]. Cette fois, il s'applique toutefois au Part Lower 2, une possibilité que la face avant n'offre pas.

Hold LW 1–2: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD] lorsqu'il est assigné aux Parts Lower 1 et 2.

7.12 Param\Cntrl\4: Foot pedal/ Expression

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



Part

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part voulu (y compris le Part MI). Ce n'est possible que si vous sélectionnez Off ou Expression pour le paramètre Assign. Sinon, Part est réglé sur All et ne peut être modifié.

Assign


Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner une option. Off signifie que le Part Direct en question ne peut être contrôlé via la pédale branchée à la borne FOOT PEDAL.

Expression: La pédale vous permet de changer le volume des Parts sélectionnés au pied. Par défaut, tous les Parts sont affectés par la position de la pédale d'expression.

La fonction d'expression peut également être utilisée pour créer certains effets. Au lieu d'alterner entre Upper1 et Upper2 en changeant votre toucher (voyez page 34 dans la Première approche), ce qui demande tout de même grande maîtrise du jeu, vous pourriez inverser la réponse de Upper2 à pédale d'expression, de sorte que lorsque Upper1 est inaudible, Upper2 soit audible et vice versa.

Remarque: La fonction Expression s'applique également aux Parts Arranger. Si vons ne souhaitez pas qu'un Part particulier soit affecté par la pédale, réglez Up et Down sur "127".

Source 1 et Source 2: La pédale a la même fonction que les paramètres Source 1 et 2 (voyez page 33 dans la Première approche). Source 1 et 2 s'appliquent à tous les Parts Directs faisant appel à l'effet d'insertion. Dans ce cas, l'écran ressemble à ceci (Part= ALL, plus de boutons d'écran pour *Part*):



Up/Down (0~127): En vous servant des commandes [LOWER/NUMBER] et [UPPER/VARIATION], spécifiez le volume ou la valeur de paramètre de l'effet devant être obtenue lorsque la pédale est enfoncée (Down) ou relâchée (Up).

Il est inutile de spécifier "0" pour la position Up. La sélection de toute autre valeur réduite le volume ou le niveau d'effet de ce Part jusqu'à la valeur "Up". De même, il est inutile de préciser "127" comme valeur maximale

Remarque: Si vous sélectionnez Expression, les valeurs Down et Up représentent des valeurs d'Expression MIDI (CC11)

Remarque: Il est parfaitement possible de régler la valeur Up sur "127" et la valeur Down sur "0" de sorte que le Part correspondant ne sera audible que lorsque la pédale Expression est relevée (Up)

7.13 Param\Cntrl\5: Channel Aftertouch

Page Master: {F2| (Param)→{F3| (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 5)



Part (UP1, UP2, LW1, LW2, ARR): Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part Direct auquel vous souhaitez assigner une fonction Aftertouch.

Vous pouvez ajuster la valeur (Value) de divers paramètres ce qui vous permet de contrôler plusieurs paramètres simultanément avec l'Aftertouch.

Remarque: L'Aftertouch ne s'applique qu'aux Parts Directs qui sont accessibles (réglage Keyboard Mode, Part Direct activé/coupé, voyez page 27 dans la Première approche)

Reset: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Reset) pour ramener tous les réglages Value du Part Direct sélectionné sur "0".

(Toutes les options I~11 sont ramenées à Value= 0, mais uniquement pour le Part dont le nom est affiché sous "Part").

On/Off: Utilisez la commande [M.DRUMS] sous l'écran pour spécifier si le Part Direct sélectionné doit exécuter les messages Aftertouch (On) ou non (Off).

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner un paramètre et la commande [UPPER/VARIATION] pour en spécifier la valeur.

Paramètres (pour Parts Directs)

L'Aftertouch ne fonctionne que dans un sens (il génère des valeurs soit positives soit négatives).

Remarque: Si vous sélectionnez le paramètre 12-Arranger, la zone du Part affiche ARR Cela vous permet de déterminer l'effet de l'Aftertouch sur l'Arranger (voyez page 41 dans la Première approche) Pitch (-24~24): Ce paramètre a le même effet que la fonction Pitch Bend. Autrement dit, il vous permet de changer la hauteur des notes que vous jouez avec le Part et d'aller au-delà de la valeur Pitch Bend Range (voyez page 28).

TVF Cutoff (-64~63):: Le choix d'une valeur positive ou négative pour ce paramètre signifie que la fréquence de coupure du Tone assigné au Part sélectionné peut être augmentée ou diminuée.

Remarque: En fonction de la valeur choisie pour TVF Cutoff (voyez page 17), des réglages positifs ou négatifs élevés peuvent ne pas avoir d'effet perceptible. C'est également le cas des Tones dont la fréquence de coupure est presque toujours programmée sur la valeur maximale.

Amplitude (-64~63): Le choix d'une valeur positive ou négative pour ce paramètre vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume du part sélectionné avec l'Aftertouch.

Une fois de plus, le volume ne peut être augmenté (ou diminué) au-delà de "127" (ou "0"). Si le volume du Part est déjà sur "127" (ou "0"), le recours à l'Aftertouch ne produira aucun effet audible

LFO1 Rate (-64~63): Ce paramètre vous permet d'augmenter ou diminuer la vitesse de modulation du LFO1. Utilisez cette fonction en combinaison avec l'axe Modulation du levier Bender/Modulation ou, encore, pour changer la vitesse de la modulation préprogrammée automatique.

LFO1 Pitch (0~127): Ce paramètre vous permet d'ajouter de la modulation de hauteur en vous servant de l'Aftertouch. La modulation de hauteur est couramment appelée vibrato.

LFO1 TVF (0~127): Ce paramètre vous permet de moduler la fréquence de coupure en vous servant de l'Aftertouch. C'est couramment appelé wah-wah.

LFO1 TVA (0~127): Ce paramètre vous permet d'ajouter de la modulation d'amplitude avec l'Aftertouch. C'est aussi appelé trémolo.

LFO2 Rate, LFO2 Pitch, LFO2 TVF, LFO2 TVA: Même plage de réglage et signification que les paramètre équivalents du LFO1. Notez que certains Tones n'utilisent pas de second LFO ce qui explique que ces réglages ne produisent pas toujours l'effet attendu.

Remarque: A l'exception de Rate, les paramètres LFO ont des réglages absolus, c-à-d. des réglages qui n'influencent pas les réglages existants ce qui explique que leur plage va de 0 à 127 et non de -64 à 63 Utilisez ces paramètres (-Pitch~TVA) pour donner un aspect neuf au Tone sélectionné.

Remarque: Tout comme les paramètres Part (voyez page 78 dans la Première approche), les réglages Aftertouch affectent le Part Direct sélectionné de sorte que la sélection d'un autre Tone pour un tel Part ne remettra pas les réglages Value (voyez plus bas) à "0".


Value (pour Parts Directs)

C'est ici que vous réglez la valeur du paramètre actuellement affiché. Comme nous l'avons dit plus haut, vous pouvez attribuer une valeur à tous les paramètres disponibles (mais actuellement invisibles).

Value (pour le contrôle de l'Arranger)

Remarque: La sélection de "12-Arranger" n'annule pas les réglages Aftertouch que vous avez pu faire pour les Parts Directs

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour régler Parameter sur 12-Arranger. L'écran deviait ressembler à ceci:



Vous remarquerez la mention ARR sous Part car l'assignation Arranger ne s'applique qu'à l'Arranger. De plus, le commutateur [ON] disparait.

Off: L'Aftertouch ne peut pas piloter l'Arranger.
B/A: Echange les niveaux Basic et Advanced.
O/V: Echange les motifs Original et Variation.
FO/FV: Déclenche Fill-In To Original la première fois


et Fill-In To Variation la seconde fois.
To Prev: Même fonction que le bouton [TO PRE-VIOUS].

Int et End: Même fonction que le bouton [INTRO] ou [ENDING]. Si la reproduction de l'Arranger est arrêtée, l'Aftertouch lance l'Intro. Si vous utilisez l'Aftertouch durant la reproduction Arranger, il lance le motif final (Ending).

Remarque: Même les messages Aftertouch générés hors de la zone de reconnaissance d'accords (voyez plus bas) déclenchent la fonction d'échange

7.14 Param\Cntrl\6: Pad Assign

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 6)



Pad 1/Pad 2

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour assigner une fonction au bouton [PAD1] et [UPPER/VARIA-TION] pour assigner une fonction au bouton [PAD2].

Rotary S/F: Le bouton PAD peut servir à alterner entre la vitesse lente et rapide de l'effet Rotary.

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar. Punch In/Out: Le bouton PAD peut servir à lancer et arrêter l'enregistrement Punch In/Out durant la reproduction du Sequencer. Voyez page 34 pour en savoir davantage.

Mctron On/Off: Le bouton PAD peut servir à activer ou couper le métronome.

ContIn On/Off: Le bouton PAD peut servir à activer/couper la fonction Count In (voyez page 37 dans la Première approche).

Tap Tempo: Tap Tempo: Le bouton PAD peut servir à spécifier le tempo en appuyant plusieurs fois sur le bouton C'est la même fonction que celle du bouton [RESET/TAP TEMPO] (voyez page 46 dans la Première approche), si ce n'est qu'elle est toujours disponible tandis que le bouton [RESET/TAP TEMPO] n'a cette fonction que lorsque l'Arranger est arrêté.

Arranger Hold: Permet d'activer/de couper la fonction Arranger Hold. Voyez "Arr(anger) Hold" à la page 43 de la Première approche.

DynArr On/Off: Permet d'activer/de couper la fonction Dynamic Arranger. Voyez page 28 pour en savoir plus.

Up1/2 Scale: Permet d'activer/de couper la fonction Keyboard Scale (voyez page 82 dans la Première approche).

Kbd Exc UP1/UP2: Permet de couper le Part Upper 1 et d'activer le Part Upper 2 et vice versa.

Kbd Exc LW1/LW2: Permet de couper le Part Lower 1 et d'activer le Part Lower 2 et vice versa.

Remarque: Si ni LOWER 1 ni LOWER 2 ne sont actifs lorsque vous appuyez sur le bouton PAD, un des deux s'activera Il ne sera toutefois audible que lorsque vous sélectionnerez le mode Assign WHOLE LEFT ou SPLIT. Autrement, le témoin Keyboard Mode LOWER en question se borne à clignoter. Voyez "Whole Left" à la page 28 de la Première approche pour savoir ce que cela signifie.

Kbd Arr/Bass: Vous permet de couper ("Off") le paramètre Arranger Chord (reconnaissance d'accords et reconnaissance ABS coupées, voyez page 42 dans la Première approche) et, simultanément, de sélectionner le mode Assign Split et d'activer le Part M.Bass (voyez page 28 dans la Première approche)— et vice versa.


Remarque: Une pression sur le bouton PAD auquel vous assignez cette fonction n'arrête pas l'Arranger Si vous avez activé la fonction Arr Hold (voyez page 43 dans la Première approche), le dernier accord reconnu continue à résonner et votre Part M Bass risque de se noyer dans l'accompagnement C'est pourquoi nous vous suggérons soit d'assigner la fonction "Arranger Hold" (voyez plus haut) à l'autre bouton PAD, soit d'assigner la fonction "Arr/MBass" au commutateur au pied (voyez page 29) Vous pouvez ainsi couper la fonction Arranger Hold pour que l'Arranger ne joue que le motif de batterie du style.

Piano/Standard: En actionnant le bouton PAD, vous alternez entre les modes Arranger Chord *Standard* et *PianoStl.* Lorsque vous optez pour le premier, la zone de reconnaissance d'accords (voyez page 42 dans la Première approche) est automatiquement réglée sur Left (gauche). Si vous optez pour PianoStl, La zone de reconnaissance d'accords est sur Whole (clavier entier). En outre, le Keyboard Mode est réglé sur Assign WHOLE RIGHT et le Part Upper 1 est activé (s'il était coupé).

Remarque: Pour vérifier les fonctions des boutons PAD, appuyez sur le bouton [ARR CHORD] à gauche sous l'écran Regardez les paramètres Arr Chord ainsi que le menu de fonctions lorsque vous appuyez sur le bouton PAD en question

7.15 Param\Cntrl\7: D Beam Assign

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl)
[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 7) OU: maintenez enfoncé [D BEAM ON]
Le contrôleur D Beam de l'EM-2000 est une fonction
révolutionnaire qui vous permet de piloter un paramètre de votre choix en déplaçant la main au-dessus
de deux capteurs situés à gauche de l'écran. A la page
35 dans la Première approche, nous vous avons montré comment utiliser le contrôleur D Beam. Voyons
maintenant comment lui assigner une fonction.



Une dernière remarque avant de nous attaquer aux paramètres disponibles: toutes les options marquée d'un "o" s'appliquent aux Parts Directs actifs. Voyez les témoins du pavé KEYBOARD MODE pour voir de quels Parts Directs il s'agit.

Remarque: Si vous pensez utiliser le contrôleur D Beam tout en pilotant l'Arranger, il vaut probablement mieux activer la fonction Hold (voyez page 43 dans la Première approche). Cette fonction peut être activée avec un bouton PAD (voyez page 32).

Paramètres

Modulation^o: Choisissez cette fonction si vous voulez que le contrôleur D Beam remplisse le même rôle que le levier Bender/Modulation.

Pitch Bend Upo: En déplaçant votre main, vous pouvez générer une valeur comprise entre "64" (pas de Pitch Bend) et "127" (changement de hauteur maximum vers le haut). Dès que vous déplacez votre main hors de portée du D Beam (plus haut que ±40cm audessus des "yeux" ou plus loin vers la gauche ou la droite), la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). La mesure dans laquelle un Part Direct peut être contrôlé dépend du réglage Range ou plage (voyez page 28).

Pitch Bend Down^o: En déplaçant votre main, vous pouvez générer une valeur comprise entre "64" (pas de Pitch Bend) et "127" (changement de hauteur maximum vers le bas). Dès que vous déplacez votre main hors de portée du D Beam (plus haut que ±40cm au-dessus des "yeux" ou plus loin vers la gauche ou la droite), la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). La mesure dans laquelle un Part Direct peut être contrôlé dépend du réglage Range (voyez page 28).

Remarque: Dans le cas des deux options Pitch Bend, la valeur D Beam est ajoutée au réglage actuel du levier Bender/Modulation Toutefois, la somme des valeurs D Beam et Pitch Bend ne peut excéder le réglage Range).

Cut&Reso Upº: (Uniquement pour Upper 1 et/ou 2) En déplaçant votre main, vous pouvez faire varier la valeur TVF Cutoff (voyez aussi page 17) du Part Upper 1 et/ou 2. Le paramètre Resonance sera sur "+63" (maximum) tandis que la fréquence de coupure (Cutoff frequency) peut être contrôlée entre "0" (pas de changement) et "+63" (augmentation maximum). Cela vous permet de créer de superbes effets de fitre particulièrement utiles pour la musique Dance/Techno. Lorsque votre main quitte la plage du D Beam, Resonance et TVF Cutoff retrouvent leurs valeur originale ("0"= pas de changement).

Remarque: Si TVF Cutoff est déjà sur "+63", vous ne pouvez plus l'augmenter avec le contrôleur D Beam Dans ce cas, il vaut mieux utiliser l'option suivante Notez aussi que certains sons font déjà appel à la valeur TVF Cutoff maximum par défaut. Il est alors impossible d'ajouter plus d'harmonies (en ouvrant le filtre davantage encore)

Cut&Reso Down^o: (Uniquement pour Upper 1 et/ou 2) En déplaçant votre main, vous pouvez faire varier la valeur TVF Cutoff (voyez aussi page 17) du Part Upper 1 et/ou 2. Le paramètre Resonance sera sur "+63" (maximum) tandis que la fréquence de coupure (Cutoff frequency) peut être contrôlée entre "0" (pas de changement) et "-64" (réglage TVF Cutoff minimum). Cela vous permet de créer de superbes effets de fitre qui sont particulièrement utiles pour la musique Dance/Techno. Lorsque votre main quitte la plage du D Beam, les paramètres Resonance et TVF Cutoff retrouvent leurs valeur originale ("0"= pas de changement).

Remarque: Voyez la remarque ci-dessus. La fréquence de coupure ne peut plus être diminuée si TVF Cutoff est déjà sur "-64".

Arpeg 1/2/3 Octv: En déplaçant votre main, vous faites jouer par le Part Upper3 des arpèges basés sur les notes que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords (voyez page 42 dans la Première approche). Selon le réglage sélectionné ici, les notes de la zone de reconnaissance d'accords sont arpégées sur 1, 2 ou 3 octaves.

Remarque: Si vous optez pour le mode Intell(igent) Chord (voyez page 42 dans la Première approche), il suffit de jouer une seule note pour obtenir des accords majeurs, deux pour des accords mineurs, etc. Remarque; N'oubliez pas d'assigner un son adéquat au Part Upper3. Voyez "Sélection de Tones pour les Parts Directs" à la page 31 de la Première approche) Activez aussi la fonction Arranger Hold (voyez page 43 dans la Première approche)

Chord 1/2/3 Octv: En plaçant votre main à portée du D Beam, le Part Upper3 jouera les notes des accords joués dans la zone de reconnaissance d'accord. Vous pourriez vous servir de cette fonction pour ajouter des "coups" de cuivres ou de guitare syncopés à votre mélodie. La valeur de toucher utilisée pour ces notes est "100". Le numéro (1, 2 ou 3) porte sur l'octave de cet "accord ajouté": *I*= Al3~G4, 2= Al4~G5 et 3= Al5~G6. Quittez la portée du D Beam pour que le Part Upper3 cesse de jouer l'accord.

Tempo Up/Down: Sélectionnez une de ces options si vous voulez augmenter (Up) ou diminuer (Down) le tempo actuel de l'Arranger ou du Recorder. En quittant la portée du D Beam, vous retrouvez la valeur de tempo précédente.

Arr Start/Stop: Selon l'état de l'Arranger (actif ou arrêté), un déplacement de la main à portée du D Beam l'arrête ou le fait démarrer. Un deuxième mouvement le fait démarrer (ou l'arrête) une fois de plus.

Fill To Var/Or: Ici aussi, le D Beam effectue deux fonctions qui sont dépendent de la Division sélectionnée (Original ou Variation). Le premier mouvement détecté par le D Beam active la fonction Fill-In TO VARIATION. A la fin du Fill, l'Arranger passe au motif Variation. Le second mouvement active Fill-In TO ORIGINAL.

Remarque: Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode GM/GS est inactif Autrement dit, vous aurez peutêtre l'impression que le contrôleur D Beam ne fonctionne pas lors de la reproduction du Recorder ou du séquenceur 16 pistes 11 suffit de retourner au mode Arranger (mode normal de l'EM-2000) pour que tout redevienne normal.

ADrum On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer le Part ADR (Accompaniment Drums) avec le contrôleur D Beam. Il y a également des options On/Off combinées (voyez plus loin).

ABass On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer le Part ABS (Accompaniment Bass) avec le contrôleur D Beam.

Accomp On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts Accompaniment (ACC1~6) avec le contrôleur D Beam.

ABs&ADr On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ABS et ADR avec le contrôleur D Beam.

Acc&ABs On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ABS et ACC1~6 avec le contrôleur D Beam.

Acc&ADr On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ADR et ACC1~6 avec le contrôleur D Beam.


8. Song Tools (outils pour morceaux)

8.1 Séquenceur 16 pistes

Page REC 1

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran [F1]→[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)

Remarque: En appuyant sur [SONG FOOLS], vous sélectionnez automatiquement le mode GM/GS, ce qui rend l'Arranger indisponible



Cette page vous donne des informations concernant la mesure en cours, le nom du morceau et le tempo, l'armure de temps (mesure) ainsi que le statut des pistes. Vous pouvez vous servir de [◄◄REW] et [FF►►] pour sauter à une autre mesure, ou de []◄ RESET] pour revenir au début du morceau.

Voici les paramètres que vous pouvez régler ici:

Track: Utilisez {DRUMS/PART] pour sélectionner la piste à enregistrer (ou éditer, voyez page 38). Vous pouvez sélectionner une "piste musicale" (1~16) ou la piste Master (M). Utilisez cette dernière pour enregistrer les changements de tempo. Le nom de la piste sélectionnée apparaît dans la fenêtre TRACK, au-dessus de la commande; la piste en question est indiquée par une case noire.

Lors du premier enregistrement, et après avoir initialisé la mémoire Song (voyez p. 37), la piste Master mémorise les réglages suivants: message GS Reset (il annonce un morceau compatible GM/GS au générateur de sons récepteur), Reverb Macro, Chorus Macro, Delay Macro, etc., tempo, et armure de temps.

Select: Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner une piste à étouffer (mute) ou isoler (solo). La piste choisie est indiquée par une flèche pointant vers le bas ou vers le haut.

Mute: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour étouffer la piste sélectionnée. Parfois, lorsque vous enregistrez des partitions au rythme difficile, il peut être nécessaire d'étouffer des pistes qui risquent de vous induire en erreur.

Solo On/Off: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour isoler la piste choisie (indiquée par ▲ ou ▼). Cette fonction étouffe les autres pistes.

Page REC 2

[SONG TOOLS]—[M DRUMS] sous l'écran
[F1]—[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



(Record) Mode: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner la façon dont les nouvelles données doivent être enregistrées. Sélectionnez Erase si la piste contient des données que vous voulez remplacer par d'autres. Cela efface toutes les données de la piste à partir de l'endroit où vous avez commencé à enregistrer jusqu'à la fin. (Erase est l'option par défaut pour les pistes vides).


Remarque: Vous voudrez peut-être effectuer quelques réglages avant d'enregistrer une nouvelle piste Voyez "Pages REC 3 & 4"

Sélectionnez Merge pour ajouter quelques notes à celles que vous avez déjà enregistrées sur la piste choisie à la page 1. Ce mode d'enregistrement est particulièrement pratique pour enregistrer la piste de rythme (10) car vous pouvez d'abord enregistrer la basse et la caisse claire puis ajouter quelques battements de tom et enregistrer les cymbales, par exemple.

Punch In/Out vous permet de réenregistrer une partie de la piste. Sélectionnez ce mode pour remplacer une phrase que vous n'aimez pas par une nouvelle version. Ce mode a l'avantage de ne modifier que la partie de la piste comprise entre les points Punch In et Punch Out.

(Metron) Mode: Ce paramètre vous permet de choisir quand le métronome doit résonner. Le réglage par défaut est Record, ce qui signifie que le métronome n'est audible que durant l'enregistrement. Choisissez Play si vous n'avez besoin du métronome que durant la reproduction. Rec&Ply rend le métronome audible durant l'enregistrement et la reproduction tandis qu'avec Always le métronome est audible tout le temps, même lorsque la reproduction est arrêtée.

Quantize Value: La quantification permet de corriger le timing des notes en les déplaçant pour les amener sur la ligne de la grille la plus proche. Utilisez Value pour déterminer le nombre de ligne par mesure (soit la résolution de la quantification). Voici un exemple:



Voici les possibilités de réglage: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t, et Off. Le séquenceur 16 pistes dispose aussi d'une fonction de quantification que vous pouvez utiliser de manière plus sélective (pour des notes qui sonnent réellement trop tôt ou trop tard). Voyez "Track Quantize" à la page 43.

MDR Roll: Utilisez la commande [UPPER/VARIA-TION] pour déterminer la résolution Roll du Part Manual Drums (MDR). De tels roulements automatiques sont toujours joués en synchronisation avec le tempo sélectionné. Voyez aussi page 30 dans la Première approche.

Pages REC 3 & 4

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran
[F1]→[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3 ou 4)

Ces deux pages vous permettent de spécifier les réglages initiaux pour la piste choisie pou de modifier/remplacer des réglages existants. Si la fenêtre Trk (piste) n'affiche pas le numéro de la piste voulue, retournez à la page REC 1 ([PAGE] ▲▼) pour sélectionner la bonne piste.



Boutons PLAY/REC: En mode Record Meige (voyez p. 34), vous pouvez spécifier pour chaque paramètre si les réglages effectués à ces pages doivent être enregistrés ou non. En mode Record Erase et Punch In/Out, tous les paramètres sont sur REC.

- 1. Utilisez les commandes ([DRUMS/PART] ~ [UPPER/VARIATION] pour régler les valeurs.
- 2. Utilisez les boutons sous l'écran pour sélectionner PLAY (non enregistré) ou REC (enregistré). Remarque: Ces valcurs peuvent aussi être modifiées et enregistrées en temps réel. Sélectionnez le mode Record Merge afin de ne pas effacer les notes enregistrées et commencez à enregistrer à partir de là où les nouveaux réglages doivent être effectifs Vous pouvez arrêter l'enregistrement après un temps. Pour des changements continus, servez-vous de la commande adéquate pour régler les valeurs et arrêtez l'enregistrement lorsque vous avez entré tous les changements voulus.

Volume: (0~127) Vous permet de déterminer le volume de la piste (CC07). Utilisez ce paramètre pour spécifier le volume initial. Vous pouvez utiliser Express pour programmer des changements de volume temporaires au cours du morceau.

Express: (0–127) Permet de programmer des changements de volume relatifs (CC11). La valeur "127" signifie que le volume obtenu sera égal au volume réglé avec le paramètre Volume ci-dessus. Toute les autres valeurs Express réduisent ce volume.

Tone/Drum Set: Pour toutes les pistes sauf la 10 (et toute autre piste qui se sert aussi d'un Drum Set), ce paramètre s'appelle *Tone*. Pour la piste 10 (et toute autre piste Drum), ce paramètre s'appelle *Drum Set*. Vous pouvez sélectionner le Tone/Drum Set avec la commande [LOWER/NUMBER] ou via le pavé TONE/USER PROGRAM.



Remarque: Voyez "Init" pour savoir comment sélectionner une seconde piste Drum

Panpot: Utilisez ce paramètre pour spécifier la position stéréo de la piste sélectionné. "64" représente le centre tandis que des valeurs entre 0 et 63 place le son vers la gauche et des valeurs comprises entre 65 et 127 le place vers la droite.

Reverb, Chorus, Delay: Déterminez le niveau d'envoi (le volume) du signal de la piste envoyée à l'effet et, par le fait même, la quantité d'effet ajouté à la piste. Voyez page 75 dans la Première approche pour savoir comment régler les effets. Ces réglages d'effet font partie des réglages SysEx généraux de la piste "M" et doivent être effectués avant l'enregistrement de la première piste.

Remarque: L'effet Delay est indisponible pour les pistes de batterie (10, et toute autre piste qui se sert d'un Drum Set)

Style Converter

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran-->[F2]

Le Style Converter de l'EM-2000 est un outil simple et facile à utiliser pour créer vos propres styles musicaux en partant d'un de vos morceaux ou d'un fichier standard MIDI. Si vous souhaitez modifier le morceau avant d'en convertir des sections en style musical, voyez "Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes" à la page 38 pour en savoir plus. Lisez aussi les "Considérations générales" à la page 70 dans la Première approche pour revoir certains aspects à ne pas oublier.

Les fichiers Standard MIDI disponibles dans le commerce sont protégés par un copyright. Le Style Converter ne doit être utilisé que pour créer des styles musicaux à usage privé Roland ne peut en aucun cas être tenu responsable de violations de copyright suite à l'usage du Style Converter.

ਹੁ ਯਘ∺⊃ਰ	10 →ADR	TRACK → USER S 2+ABS 1+AC1 6+AC4 7+AC5	3+AC2 3+AC2	SEQNOR 1Rec 2Stion 3 Init
	TRACK	तिहरूस	2EFÊ01	4Edit 5Exit


Cette page vous permet d'assigner les pistes voulues du morceau aux pistes User Style. N'oubliez pas qu'un morceau peut contenir jusqu'à 16 pistes alors qu'un style utilisateur n'en offre "que" huit. Veillez donc à sélectionner les pistes voulues.

Track: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner une piste User Style (ADR, ABS, Ac1~Ac6). Le numéro de la piste à gauche de la flèche (→) est affiché en blanc sur fond bleu.

Select: Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour assigner une piste du morceau (Song) à cette piste User Style. Vous pouvez appuyer sur [UPPER1] sous l'écran (Reset) pour charger les réglages par défaut suivants:

Piste (Part SMF)	Par	t G-1000
	Ecran	Part de style
10 (Batterie)	ADR	A Drums
1 (Piano)	AC1	Accomp 1
2 (Basse)	ABS	A Bass
3 (Accords)	AC2	Accomp 2
5 (Non spécifié)	AC3	Accomp 3
6 (Contre-mélodie)	AC4	Accomp 4
7 (Non spécifié)	AC5	Accomp 5
8 (Non spécifié)	AC6	Accomp 6

Remarque: Veillez à faire toutes les assignations voulues avant de passer aux pages suivantes Ensuite, vous ne pourrez travailler qu'avec les pistes assignées Appuyez sur PAGE ▼ pour aller à la page suivante



Vous pouvez y sélectionner les pistes à convertir (ADR, ABS, Ac1~Ac6, ou All). Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour le faire. Si vous sélectionnez une piste spécifique, vous pouvez l'isoler (solo) et l'écouter en vous servant du bouton Recorder [PLAY►/STOP■]. [◄◄REW] et [FF►►] sont aussi disponibles.

Si vous isolez une piste avec le bouton [UPPER1] sous l'écran, toutes les autres cases de piste sont affichées en pointillés.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez All, l'option solo n'est plus disponible (vous ne pouvez isoler qu'une piste à la fois).

Appuyez sur PAGE ▼ pour aller à la page suivante.




Cette page permet de spécifier les mesures à convertir. Vous ne pouvez utiliser que des mesures complètes, ce qui explique l'absence des paramètres Beat et CPT.

From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From *From* désigne le début de l'extrait et *To* la dernière mesure.

Mark: Voyez la page 71 de la Première approche pour en savoir plus.

Listen: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour écouter l'extrait sélectionné. Le passage délimité par les points From et To sera reproduit en boucle continue. Cela vous permet de vérifier si les dernières notes de votre futur style permettent une transition douce vers les motifs ou sont naturelles lorsque le motif est répété. Parfois, la quantification des dernières notes d'un extrait permet d'exclure des notes qui ont été jouées un peu avant le temps (et se retrouvent sur le dernier temps que vous convertissez). Voyez page 43 pour en savoir plus.

Appuyez sur PAGE ▼ pour aller à la page suivante.



Ici, vous pouvez sélectionner le motif de destination, c.-à-d. si l'extrait choisi doit devenir un motif Basic/Original, une Intro, etc. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner de piste ici. Retournez à la page précédente pour le faire.

Key: (C, C#, D, Eb, F, F#, G, Ab, A, Bb, B) Ce paramètre vous permet de préciser à votre EM-2000 la tonalité dans laquelle se trouve(nt) la ou les piste(s). Il est vital de déterminer la tonalité correcte avant la conversion pour pouvoir utiliser un motif en temps réel.

Remarque: Il est inutile de préciser la tonalité pour les pistes ADR.

Mode: Permet de sélectionner le mode de votre motif: Maj (majeur), min (mineur) ou 7 (de septième). Sélectionnez le mode qui correspond à l'accord utilisé dans l'extrait.

Type: Permet de sélectionner le Type de motif: Bsc (Basic), ou Adv (Advanced). Voyez page 38 dans la Première approche pour en savoir plus.

Division: Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour sélectionner la division du motif: Or (Original) ou Var (Variation), FO (Fill-In To Original), FV (Fill-In To Variation), In (Intro), ou Ed (Ending). En outre, si vous sélectionnez une option indiquée par "=", vous créez plusieurs motifs en une fois. C'est ce que nous appelons le clonage.

Execute: Après avoir réglé les paramètres ci-dessus, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour lancer la conversion. Comme vous le voyez dans la zone de droite, votre style utilisateur est temporairement sauvegardé dans la mémoire RAM de l'EM-2000 (D88).

Si cette mémoire ne contient pas encore de données, le nouveau style se sert des réglages actuels d'armure de temps et de tempo. Si D88 contient déjà des données, les nouvelles divisions auront les mêmes des réglages actuels d'armure de temps et de tempo que les données de style de la mémoire D88.

Remarque: N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau style utilisateur sur disquette ou disque Zip, etc.

Init

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→ [F3]

Sélectionnez cette page pour effacer le morceau se trouvant dans la mémoire RAM de l'EM-2000 et pour réinitialiser toutes les pistes. Durant l'initialisation de la mémoire Song, vous pouvez aussi sélectionner la mesure (time signature) et le tempo pour le nouveau morceau que vous allez (probablement) enregistrer. En outre, l'initialisation d'un morceau vous permet de commencer depuis le début – cette fois avec deux pistes de batterie.



Lisez attentivement le message d'avertissement et voyez si vous voulez toujours effacer le morceau. Si c'est le cas, appuyez sur [UPPERI] sous l'écran (Proceed).



Time Sign: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour régler l'armure de temps (1/2~32/16).

Tempo: Utilisez la commande [BASS/BANK] pour spécifier le tempo initial du nouveau morceau ($J = 20 \sim 250$).

2nd Drum Track: Ce paramètre (commande [UPPER/VARIATION]) vous permet de définir une deuxième piste de batterie qui se comportera exactement comme la piste 10. Voyez "Utilisation de deux pistes Drum (Init)" à la page 68 de la Première approche pour en savoir plus.

Sélectionnez Off si vous n'avez pas besoin de deuxième batterie ou choisissez le numéro de la piste voulue. "10" est évidemment hors de question puisqu'elle fait toujours fonction de piste Drum.

Execute: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Execute) pour lancer l'initialisation de la mémoire de morceau (ce n'était toujours pas fait). Le message "Executing" s'affiche, puis l'EM-2000 passe automatiquement à la page REC 1.

Toutes les pistes sont initialisées comme suit: Volume 100, Expression 127, Tone Piano I (Standard 1 Kit for track 10 ainsi que la 2ème piste Drum), Panpot 64, Reverb 40, Chorus 0, Delay 0 (non disponible pour les pistes Drum).

Remarque: Pour renoncer à initialiser la mémoire de morceau, appuyez sur [M BASS] (Exit) afin de revenir à la page "3 Init".

Remarque: N'oubliez pas de programmer les effets voulus pour les différents processeurs (voyez page 20) avant d'enregistrer la première piste

Remarque: Si votre morceau doit être compatible avec des modules Sound Canvas plus anciens et toutes les sources sonores GM, ne vous servez pas d'une deuxième piste de batterie

Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes

Le niveau Edit du mode séquenceur 16 pistes offre huit fonctions: Erase, Delete, Insert, Quantize, Transpose, Change Velo, Change Gate Time, et Track Shift.

Si, après avoir choisi une de ces fonctions, vous décidez de ne pas exécuter la transformation, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Rec) ou sur [F5] (Exit) avant d'enfoncer Part Select [M.DRUMS] (Execute).


Les paramètres des fonctions Edit sont répartis sur deux ou trois pages d'écran que vous sélectionnez avec les boutons [PAGE] AV. L'entrée des valeurs correctes pour obtenir le résultat voulu peut prendre un certain temps au début. Voici quelques conseils:

- · Sélectionnez la (les) piste(s) à modifier.
- Sélectionnez la plage (From Bar, Beat, CPT~To Bar, Beat, CPT) de l'édition.
- Entrez ce qui doit être changé et comment cela doit l'être
- Exécutez l'opération en appuyant sur Part Select [M.DRUMS] (Execute).

Remarque: Sauvegardez votre morceau sur disque si vous désirez garder le morceau original. Voyez "Sauvegarder votre morceau" à la page 64 de la Première approche.

Track Erase

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F1]



Track Erase vous permet d'effacer sélectivement des données soit sur une plage spécifiée soit de la (des) piste(s) entière(s). En mode All, Erase substitue le nombre de silences nécessaires aux données effacées de sorte que vous conservez un nombre égal de mesures vides. Si vous désirez éliminer les mesures elles-mêmes, servez-vous de Track Delete (voyez plus bas).


Track (1~16, ALL, M): Permet de sélectionner la piste à éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné sauf pour la piste Master (M). La piste M ne peut être sélectionnée que seule.

→REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Tant que vous réglez les paramètres sur cette page, vous pouvez appuyer sur [PLAY►/ STOP■] pour écouter votre séquence. Si vous souhaitez uniquement écouter la piste que vous allez éditer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour l'isoler.

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages

Appuyez sur [PAGE|▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants

Bar (1-9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de temps par mesure]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin. CPT est l'abréviation de "Clock Pulse Time", la plus petite unité utilisée par l'EM-2000. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.



Data Type: Vous permet de sélectionner les données à effacer:

AlloTous les paramètres éditables repris ci-dessous.

Note Uniquement les messages de note.

Modul ... Uniquement les messages de modulation (CC01 en langage MIDI).

PBend Données Pitch Bend (l'utilisation du levier BENDER/MODULATION).

Volum . . Données Volume (CC07)

ExpreUniquement les messages Expression (CC11).

PanPt Uniquement les messages pan (ou Panpot) (CC10).

Revrb ... Uniquement les messages d'envoi à la Reverb (CC91).

Chrus Uniquement les messages d'envoi au Chorus (CC93).

Delay Uniquement les messages d'envoi au Delay.

CC16 ... Commutateur Rotary Slow (via boutons [PAD] ou commutateur au pied en option, voyez les pages 31 et 29).

CC17 ... Commutateur Rotary Fast (boutons [PAD] ou commutateur au pied en option).

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar.

PChng . . . Messages de changement de programme.

RPN ... Messages Registered-parameter-number (numéro de paramètre reconnu). Ils fonctionnent comme les messages NRPN sauf qu'ils sont aussi reconnus par les générateurs de sons GM.

CAF Messages d'Aftertouch canal. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, effacez-les car ils consomment énormément de mémoire.

SysEx° Messages MID1 vous permettant de changer des valeurs de paramètre. Pour les pistes musicales, ces messages ne peuvent pas être programmés sur l'EM-2000 mais des morceaux enregistrés sur d'autres appareils peuvent les contenir. Dans le cas de la piste M, seuls les messages SysEx (pour les configurations Reverb, Chorus et Delay, etc.) situés après 1-1-0 peuvent être effacés.

Tempo^o . Messages de changement de Tempo. La valeur de tempo initiale (située à 1-1-0 du morceau) ne sera pas effacée.


Remarque: Les paramètres dotés d'un (°) sont applicables à la piste M. Tempo est réservé à la piste M

Remarque. Ne cherchez pas de messages D Beam car ce contrôleur ne génère pas ses propres messages MIDI. Les informations D Beam sont directement converties en modulation, Pitch Bend, etc.

➡REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



Vous ne devez régler les paramètres de cette page que si le type de données (Data Type) est *Note*. C'est pourquoi cette page ne s'affiche que lorsque le Type de données est Note.

From Note (C-1-G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

Remarque: Les réglages ci-dessus (37C#4) ne sont que des exemples. La nom correct de la note numéro 37 est, bien sûr, C#2.

To Note (C-1-G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite inférieure de la plage de notes que vous voulez éditer.

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note.

Octave (Multiple, Single): Si la plage de notes sélectionnée doit être éditée pour toutes les octaves, choisissez Multiple. Multiple n'est disponible que lorsque vous assignez la même valeur aux paramètres From Note et To Note (exemple: From Note= 36 C2 et To Note= 36 C2 en mode Multiple affecterait tous les Do). Si, par contre, l'édition ne doit toucher que les notes de la plage choisie, optez pour Single.


Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.

► REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Track Delete

(SONG TOOLS)→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F2]

A la différence de la fonction Erase, Track Delete supprime également toutes les mesures de sorte que les mesures qui se trouvent derrière la position To scront déplacées vers le début de la piste (ou des pistes). Comme Delete supprime les mesures (voyez l'illustration plus bas), il est impossible de sélectionner le type de données à effacer.




Track (1~16, ALL, M): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From/To, Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.



⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.


Remarque: Tous les réglages de la piste M ne sont pas effacés. l'armure de temps (mesure), le message GM/GS Reset et le tempo initial (tous situés à 1 1.0) demeurent Les événements Lyrics ne sont effacés que si vous avez sélectionné ALL plutôt que la piste M

Track insert

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F3]

Insert vous permet de rendre une piste existante plus longue en ajoutant des silences à une position spécifiée. Cela fera de la place pour de nouvelles données et déplacera les données situées derrière la position From davantage vers la droite. Les nouvelles données peuvent être entrées en temps réel (choisissez alors tout de même Record Merge) ou en les copiant à la position spécifiée (voyez page 44).

Remarque: La fonction Insert ne comporte pas de pointeur To Vous devez en fait spécifier la longueur de l'insertion avec la valeur For. "For 2 Bars, 2 Beats, 240 CPT" signifie donc "insérer 2 mesures, 2 temps et 2 temps" (parce que 120CPT= 1).




Track (1~16, ALL, M): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.


Si, à la page 1, vous choisissez ALL (toutes les pistes), vous pouvez également spécifier l'armure de temps pour les mesures insérées:



Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour déterminer l'armure de temps des nouvelles mesures (1/2~32/16)

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/For: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau "From" ou "For". Le

niveau From vous permet de spécifier la position où le nombre choisi de mesures, temps et clocks doit être inséré

For, par contre, spécifie le nombre de mesures, temps et CPT qui doivent être insérés.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.


➡REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton de sélection de Part [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et insérer le nombre requis de mesures, temps et CPT.

Track Transpose

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F4]

Track Transpose vous permet de transposer les notes de la piste sélectionnée (les autres données "non-note" ne pouvant évidenment pas être transposées).




Track (1~16, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes sauf la piste 10 (batterie) et toute autre piste qui fait appel à un Drum Set. Les pistes Drum peuvent toutefois être sélectionnées individuellement. La piste M ne peut, bien sûr, pas être transposée. Combinée avec From Note et To Note (voyez cidessous), Track Transpose peut aussi servir pour les pistes Drum. Elle vous permet de choisir un autre son de caisse claire ou grosse caisse, par exemple. La plupart des Drum Sets proposent deux caisses claires, l'une assignée au numéro 38 (Ré2) et l'autre affectée au numéro 40 (Mi2). En sélectionnant From Note= 38 (Ré2), To Note= 38 (Ré2) et en réglant la valeur de transposition sur "+2", vous pouvez changer votre caisse claire Ré2 en caisse claire Mi2

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez sur le bouton [M. DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Cependant, il est probable que vous n'obteniez pas encore la transposition voulue. Ignorez simplement ce paramètre et passez à la page d'écran suivante en appuyant sur PAGE .



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.


Value (-24~+24): Utilisez la commande [UPPER/ VARIATION] pour déterminer l'intervalle de transposition par pas de demi-tons. Si vous désirez transposer un Part en Do en Ré, entrez la valeur (Value) +2...

Remarque: Soyez prudent lorsque vous utilisez Track Transpose pour une piste Drum (la piste 10 ou toute autre piste se servant d'un Drum Set). Après tout, une transposition de toutes les notes de cette piste entraînerait un changement considérable du Part de batterie

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas transposer toutes les notes.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From Note (0 C-1 ~ 127 G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

To Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite supérieure de la plage de notes que vous voulez éditer. Choisissez la valeur correcte si vous ne désirez pas éditer toutes les notes.

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note

Octave (Multiple, Single): Si la plage de notes sélectionnée doit être éditée pour toutes les octaves, choisissez Multiple. Multiple n'est disponible que lorsque vous assignez la même valeur aux paramètres From Note et To Note (exemple: From Note= 36 C2 et To Note= 36 C2 en mode Multiple affecterait tous les Do). Si, par contre, l'édition ne doit toucher que les notes de la plage choisie, optez pour Single.

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.

➡REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).


Track Velocity

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F1]



La fonction Track Velocity vous permet de modifier le toucher (velocity) d'une piste ou d'un extrait. Si vous augmentez les valeurs de toucher, les notes seront plus fortes et plus brillantes tandis que si vous la réduisez, vous obtiendrez le résultat inverse et les notes seront plus sourdes. Utilisez cette fonction lorsque vous êtes satisfait du timing des notes mais moins de leur sonorité. L'exécution de cette fonction signifie que les valeurs de toucher changeront proportionnellement:

Valeurs de toucher enregistrées




Track (1-16, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

→REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.

Value (-126~+126): Le paramètre Value vous permet de régler l'ampleur du changement de toucher. Sélectionnez une valeur positive pour augmenter le toucher de la piste (ou des pistes) ou une valeur négative pour diminuer les valeur de toucher.


Ce paramètre Value est particulièrement utile pour des sons commutant par le toucher (la plupart des sons d'orgue, par exemple). Il suffit alors d'une légère réduction ou augmentation du toucher pour faire jouer l'autre son par toutes les notes.

Remarque: Même la valeur positive ou négative la plus élevée ne vous entraînera pas plus loin que "1" ou "127". Il y a une raison pour laquelle "0" est impossible; cette valeur sert à indiquer la fin d'une note (Note Off) "127", par contre, représente la valeur de toucher la plus importante produite par la norme MIDI Si vons choisissez une valeur de toucher élevée, vous risquez de voir toutes les notes jouées avec un toucher de "127", ... ce qui est peut-être ce que vous recherchiez

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas changer toutes les notes.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

Remarque: Les réglages ci-dessus (37C#4) ne sont que des exemples. La nom correct de la note numéro 37 est, bien sûr, C#2.

To Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite inférieure de la plage de notes que vous voulez éditer.

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note


Octave (Multiple, Single): Voyez page 39.

► REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Track Quantize

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'ècran→[F4]→[SHIFT]+[F2]
Utilisez cette fonction si vous n'avez pas quantifié
votre musique pendant l'enregistrement (voyez page
34) et si vous vous rendez compte par après que le
timing n'est pas tout à fait au point. Quantifier après
l'enregistrement a l'avantage que vous pouvez d'abord
écouter l'original et ne corriger que les notes qui ne
sont décidément pas à leur place.



Quantifier pendant l'enregistrement, par contre, corrige le timing de *toutes* les notes ce qui rend la piste fort mécanique.

Track, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

► REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.


Value: Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Quantize. Les valeurs disponibles sont les suivantes: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t.

Veillez à toujours sélectionner la valeur qui équivaut à la note la plus courte que vous avez enregistrée. Faute de quoi, votre Part ne ressemblera plus à ce que vous avez joué.

► REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Track Gate Time

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F3]



La fonction Gate Time vous permet de modifier la durée des notes dans la plage de temps (From/To) sélectionnée. Nous vous recommandons de n'utiliser cette fonction que pour raccourcir des notes ressenties comme étant trop longues à cause du Tone que vous avez assigné à la piste en question. A ces deux pages, il n'est pas possible de visualiser la durée des notes ce qui rend une édition des données en bloc quelque peu dangereuse.

Après avoir sélectionné un Tone avec un temps de relâchement assez long (c.-à-d.un son qui résonne encore après que toutes les touches aient été relâchées), Track Gate Time vous permet de ramener les notes "à bonne dimension" et d'éviter ainsi des superpositions. Bien que votre moment de relâchement ait été bien choisi pour le Tone original, vous devriez utiliser Track Shift pour raccourcir les notes qui risquent de se chevaucher.


Track: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

→ REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer ces données immédiatement.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Value (-1920~+1920): Ce paramètre détermine l'ampleur du changement de durée des notes (ou Gate Time) sélectionnées. La valeur Gate Time la plus brève est "1" (elle est utilisée pour toutes les notes de la piste de batterie). Si vous sélectionnez "-1000" pour les notes ayant un Gate Time de "1" dans la plage de temps déterminée, vous vous retrouverez avec une valeur inchangée. Si la valeur "0" était autorisée, elle effacerait en fait les notes, ce que la fonction Track Erase (voyez page 38) fait déjà très bien. Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser Track Gate Time pour effacer des notes.

► REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Track Shift ([SHIFT]+[F4])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F4]

Track Shift vous permet de déplacer les notes au sein de la plage From/To sélectionnée (deuxième page)

Cela peut servir à deux choses:

1. A corriger des notes "lentes" suite à une attaque (plus) lente.

Vous aurez peut-ètre besoin de Track Shift après avoir assigné un Tone à une piste dont l'attaque est nettement plus lente que celle du Tone utilisé lors de l'enregistrement du Part. Cette technique est fréquemment utilisée en musique pop pour concilier des arpèges de doubles-croches avec un son de nappe "lent". Plutôt que de faire commencer les notes à un moment mathématiquement correct (par exemple, 2-1-0), vous pourriez les déplacer vers la gauche (par exemple, sur 1-4-110) de la mesure précédente, afin que le volume de l'attaque atteigne son maximum au premier temps de la mesure suivante.


Positions originales (attaque lente, impression de décalage)

Track Shift= -5 (le timing semble bon)



2. A corriger le timing des notes enregistrées via MIDI sans les quantifier.

Vous pourriez utiliser des séquences, etc. comme matériau de base pour vos morceaux. L'enregistrement de tels extraits via MIDI peut causer un certain retard (de l'ordre de 5CPT). Si cela vous paraît inacceptable, utilisez Track Shift pour "repousser" toutes les notes vers la gauche (choisissez "-5"). Cela vous permet de corriger le timing tout en conservant les irrégularités qui font le charme et l'individualité musicale de l'original non quantifié.




Track, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Vous pouvez aussi sélectionner la piste M pour déplacer des changements de tempo et des messages SysEx. Les réglages initiaux (situés à 1.1.0) ne peuvent toutefois pas être déplacés.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Value (-1920~+1920): Ce paramètre détermine le décalage des notes La valeur (Value) est donnée en unités de CPT (un CPT= 1/120 1).

Remarque: Les notes se trouvant sur le premier temps de la première mesure ne peuvent être déplacées duvantage vers la gauche (cela reviendrait à les envoyer dans une mesure "0" inexistante)

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).


8.2 Autres fonctions utiles

Le séquenceur 16 pistes fournit aussi quelques fonctions pratiques qui vous permettent de gagner du temps.

Track Copy ([SHIFT]+[F1])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHiFT]+[F1]


La fonction Track Copy vous permet de copier une piste sur une autre piste ou des extraits d'une ou de tous les pistes à un autre endroit. Ceci peut être utile lorsque vous devez répéter le refrain plusieurs fois à la fin d'un morceau.



Track (1-16, All): Permet de sélectionner la piste dont vous désirez copier les données (la source).

Solo On/Off: Tant que vous réglez les paramètres sur cette page, vous pouvez appuyer sur [PLAY►/STOP□] pour écouter votre séquence. Si vous souhaitez uniquement écouter la piste que vous allez éditer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour l'isolet.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1-9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de temps par mesure]): Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: C'est ici que vous spécifiez la position CPT du début et de la fin de la piste à copier. A moins que vous n'ayez pas besoin de toutes les notes dans la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.

Mode (Replace, Merge): Sélectionne le mode Copy:


Replace . Les données se trouvant dans la plage sélectionnée seront copiées sur la piste de destination et effaceront toutes les données (de la piste de destination) se trouvant dans la plage correspondante.

Merge ... Les données de la plage sélectionnée seront ajoutées aux données éventuelles de la piste de destination.

Dans les deux cas, la longueur de la piste de destination risque de changer afin d'inclure toutes les données de la piste source. Autrement dit, la piste de destination risque d'être plus longue après la copie.

Remarque: L'EM-2000 n'a pas de fonction d'annulation. Si vous sauvegardez votre morceau sur disque avant d'y copier des données, vous pourrez toujours recharger la version précédente au cas où quelque chose n'aurait pas tourné rond

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



Cette page permet de sélectionner la piste de destinationetla position Into, c.-à-d la valeur bar, beat et CPT (mesure, temps et CPT) où les premières données du motif source seront copiées.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45 pour en savoir plus. Times (1~99): Détermine le nombre de copies que vous voulez faire. Notez que la valeur "3" signifie que vous vous retrouverez avec 3 copies contiguës, la deuxième étant placée juste après la première, etc. Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour copier les données source.

Remarque: Bien que vous puissiez également copier des données de la piste 10 (la piste de batterie principale) dans une piste "musicale" qui contient déjà des données et vice versa, soyez prudent Une piste de batterie produit un résultat bizarre lorsque vous lui attribuez un son de piano, par exemple (et un piano n'est pas conçu pour jouer de la batterie).

Track Exchange ([SHIFT] + [F2])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHIFT]+[F2]

Track Exchange vous permet de copier les données de la piste source (gauche) dans la piste de destination (droite) et, simultanément, les données de la piste de destination dans la piste source. Autrement dit, il s'agit d'une fonction d'échange.



Track (1~16): Utilisez les commandes [ACCOMP/GROUP] et [LOWER/NUMBER] pour sélectionner les deux pistes à échanger. Il va sans dire qu'il n'y a pas d'option ALL ici.

Remarque: Soyez prudent lorsque vous échangez les données d'une piste de batterie avec celles d'une piste "musicale". Le résultat peut parfois surprendre.

Name ([SHIFT] + [F3])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHIFT]+[F3]

Cette page vous permet de programmer deux noms pour votre morceau: le nom du morceau (Song) et le nom du fichier (File).



Le nom de fichier ou File Name est celui que vous voyez lorsque vous utilisez la commande dir d'un ordinateur MS-DOS® (tous les disques EM-2000 sont compatibles MS-DOS®), tandis que le nom de morceau ou Song Name est celui qui apparaît sur les différentes pages d'écran. Ce dernier ne peut être lu que par l'EM-2000. Le nom de fichier est plus important que le nom de morceau car c'est le nom de fichier qui est écrit sur le disque. Toutefois, il ne peut compter que E caractères.

Utilisez [M.DRUMS] sous l'écran et [M.BASS] pour amener le curseur dans la zone Song Name.

Utilisez [UPPER2] sous l'écran et [UPPER1] pour amener le curseur dans la zone File Name.



Vous pouvez entrer les nouveaux caractères en utilisant soit les commandes [DRUMS/PART]/ [ACCOMP/GROUP], soit le pavé TONE/USER PRO-GRAM (voyez page 25 dans la Première approche).

Remarque: Pour des raisons de compatibilité MS-DOS®, seuls les huit premiers caractères seront sauvegardés sur disque (il est impossible d'entrer plus de 8 caractères pour le nom de fichier). De plus, vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même nom de fichier sur le même disque

Save: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour passer à la page Save Song où vous pouvez sauvegarder votre morceau sur le disque voulu. Voyez aussi page 58 dans la Première approche.

8.3 Header Post Edit

[SONG TOOLS]→[LOWER1] sous l'écran→[PAGE] ▲▼

La fonction Song Header Post Edit vous permet de modifier certains paramètres de reproduction du morceau se trouvant dans la mémoire Song RAM de l'EM-2000. Ces modifications peuvent être globales ou propres à une piste et peuvent être sauvegardées sur disque avec les données du morceau.

En fait, ces réglages constituent un "programme utilisateur" contenu dans le morceau.

Ces modifications sont des données SysEx qui *changent* les données Song Header (sans les remplacer). Et si nous disons "SysEx", c'est pour souligner que seul l'EM-2000 (et le G-1000) peut lire ces données. Les autres lecteurs de fichiers SMF ignoreront ces nouvelles données SysEx.

Bien que certains paramètres soient également disponibles ailleurs, ceux contenus dans la morceau même ont priorité sur des paramètres semblables que vous pouvez sauvegarder dans un programme utilisateur. A la page 53 dans la Première approche, nous vous avons dit que l'EM-2000 permet toutefois d'ignorer certains réglages de programme utilisateur. Dans ce cas, certains des réglages repris ci-dessous ne seront pas utilisés.

G	SONG HEADE	ER EDIT	HEADER
12	Master Tune	440.0*	Edit.
ō	Transpose	-12	2Reset
B	ReverbType	Sons	3
7	ChorusType	Perf*	445ave
	Tempo	172	5Exit
7.1	▼SELECT_		

La première page, appelée Global, vous permet de modifier les réglages qui s'appliquent aux 16 Parts (ou pistes du morceau.


Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le paramètre à régler (Select) et entrez la valeur voulue sous Value avec la commande [LOWER/NUMBER]. Les astérisques (*) indiquent les paramètres dont les valeurs diffèrent des réglages Header originaux.

Voici les paramètres disponibles:

Paramètre	Plage	Défaut
Master Tune	415 3-466 2	Réglage Song
Transpose	-12-+12	0
Reverb Type	Song/Perf	Song
Chorus Type	Song/Perf	Song
Tempo	J = 20~250	Réglage Song

- Le paramètre Transpose ne change pas les numéros de note des pistes de batterie (piste 10 et toute autre piste utilisant un Drum Set et non un Tone).
- Les paramètres Reverb Type et Chorus Type permettent de déterminer si le morceau doit utiliser les paramètres Reverb et Chorus (voyez aussi "Pages Mixer\Effect" à la page 20) du programme utilisateur actuel ou ceux contenus dans les données de morceau.
- Tempo est un paramètre relatif qui modifie toutes les valeurs de tempo du morceau (y compris les changements) de la même manière. Les changements de Tempo sont donc conservés. C'est comme en mode Auto Tempo (voyez page 46 dans la Première approche).

Utilisez les boutons [PAGE] ▲▼ pour sélectionner un Part donné du morceau (1~16) dont vous voulez changer les paramètres.



Il y a une raison pour laquelle nous utilisons le mot Part plutôt que piste: les paramètres suivants n'affectent effectivement que la manière dont les pistes sont reproduites (sans changer les données mêmes de la piste).

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner les paramètres à éditer et réglez-en la valeur avec la commande [LOWER/NUMBER]. Veillez à sélectionner le Song Part voulu avant de modifier ces paramètres (vérifiez le nom dans la barre de défilement).

Remarque: Si un message de commande de contrôle pour lequel l'EM-2000 dispose d'un paramètre est indisponible, l'écran affiche "---".

CC00, CC32: (0~127) Il s'agit de messages de sélection de banque. CC00 vous permet de sélectionner d'autres banques Tone/Drum Set tandis que CC32 permet de choisir le niveau Tone. Voyez aussi "Tone Change: Old, G-800 et EM" à la page 62 de la Première approche.

PChange: (1~128) Ces messages de changement de programme vous permettent de sélectionner un autre Tone (son) ou Drum Set. Voyez page 87: vous y trouverez la liste des Tones et Drum Sets de l'EM-2000.

Volume (CC07): Messages de commande de contrôle (CC07) vous permettant de modifier le volume du Part.

Panpot: Messages de commande de contrôle (CC10) vous permettant de déterminer la position stéréo du Part sélectionné. Des valeurs inférieures à "64" déplacent le Part vers la gauche tandis que des valeurs supérieures à "65" le déplace vers la droite. "64" le laisse au centre.

Reverb: Le niveau d'envoi à l'effet Reverb du Part (CC91), soit l'importance de son traitement par la Reverb.

Chorus: Le niveau d'envoi à l'effet Chorus du Part (CC93), soit l'importance de son traitement par le Chorus.

Tone Edit: (Yes/No) Vous permet de spécifier si le Part en question doit exécuter les messages SysEx et NRPN (CC98 et 99) contenus dans sa piste. Si vous choisissez "No", le Part ne sera pas modifié. [Défaut: Yes.]

Octave: (-3~+3) Vous permet de transposer un Part de trois octaves vers le haut ou vers le bas, qui peut se révéler nécessaire après que vous ayez assigné un son de flûte à un Part de basse (voyez "CC00, CC32" et "PChange" ci-dessus). [Défaut: 0.]

Data Send: (All, Int, Mid) Ce paramètre vous permet de spécifier où les données du Part sélectionné doivent être transmises: au port MIDI OUT (Mid), au générateur de sons de l'EM-2000 (Int) ou aux deux (All). [Défaut: All.]

Mute: Il s'agit d'un filtre de données MID1 qui vous permet de spécifier les données du Part qui ne doivent pas être transmises à la destination Data Send. Choisissez Note si le Part ne doit plus transmettre de messages de note, Pitch Bend, Modulation, Sustain, et Aftertouch. Ce réglage est celui qu'il faut choisir pour le jeu Minus-One. All signifie que le Part ne transmet plus aucun message MIDI (pas même des messages de sélection de banque et de changement de programme). Sélectionnez Off si le Part en question doit transmettre toutes les données MIDI contenues dans la piste. [Défaut: Off.]

Remarque: Vous pouvez appuyer sur [F2] (Reset) pour annuler tous les changements Global et Part et pour sélectionner les valeurs par défaut (où c'est possible)

Appuyez sur [F4] (Save) pour afficher la page Disk/Song Save où vous pouvez sauvegarder le morceau. Voyez page 58 dans la Première approche pour en savoir plus.

9. Mode User Style

Le mode User Style vous permet de programmer vos propres accompagnements (appelés *User Styles* ou styles utilisateur). La programmation de styles ne signifie pas nécessairement que vous deviez tout enregistrer de toutes pièces. L'EM-2000 vous permet de copier des pistes (ou mêmes des parties entières) des styles musicaux préprogrammés (en ROM) ou d'autres styles utilisateur (se trouvant sur disque) et de faire appel au Style Converter (voyez page 36 pour en savoir plus). Choisissez donc l'option qui vous convient le mieux.

Songez que vous n'enregistrez que l'accompagnement. Si vous enregistrez la mélodie ou un typique d'un morceau particulier, le style utilisateur en question ne pourra plus être utilisé pour d'autres morceaux. Autrement dit, essayez de penser en termes de "style" lors de la programmation (house, rave, samba, polka, etc.) si vous désirez que votre style puisse être employé "universellement" (pour un certain type de musique).

De plus, la programmation de changements d'accords pour les motifs Basic/Original, Basic/Variation, Advanced/Original et Advanced/Variation n'est peut-être pas une bonne chose. Après tout, ces changements d'accords peuvent être réalisés en temps réel en les jouant dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier. Bien qu'à première vue ces avertissements semblent superflus, vous verrez que créer un motif plutôt qu'un morceau proprement dit requiert plus de réflexion et de discipline. Mais, d'autre part, les fonctions User Style sont tellement simples à programmer que rien ne vous empêche de programmer vos styles morceau par morceau; vous ne perdrez pas énormément de temps.

Remarque: Nous utiliserons le mot motif pour faire référence à une combinaison Mode/Type/Division. Exemple: "Basic/Original, M" est un motif d'accompagnement possible (tout comme "Advanced, Fill-In-to Original".)

Remarque: Le mode User Style ne peut être sélectionné qu'en mode Arranger (c -à-d. normal) de l'EM-2000. Si la fonction assignée à [F4] est "Lyrics", appuyez sur le bouton [GM/GS MODE] (le témoin doit s'éteindre).

9.1 UsrStl\Rec\1

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec), [PAGE] ▲♥ (sélectionnez la page 1)



S'affiche lorsque la mémoire User Style sélectionnée ne contient pas encore de données



S'affiche lorsque vous appuyez sur [REC●] après avoir sélectionné une piste qui ne contient pas encore de données ou choisi Erase



S'affiche lorsque vous appuyez sur [REC®] après avoir sélectionné une piste qui contient déjà des données ou choisi Merge.



S'affiche lorsque vous appuyez sur [START/STOP] ou Recorder [PLAY ►/STOP ■] pour écouter votre motif en mode User Style

Track

(1ADR, 2ABS, 3AC1, 4AC2, 5AC3, 6AC4, 7AC5, 8AC6) Utilisez ce paramètre pour sélectionner une piste (track) du motif actif (voyez Mode, Type, et Division). Si le nom de cette piste est affiché en caractères minuscules (ex. 3ac1), cette piste est vide. Notez qu'une piste dont la longueur (Length) a été spécifiée (voyez page 52) n'est plus considérée comme une piste vide (et son nom s'affiche donc en majuscules: par exemple, 3AC1) parce qu'elle contient déjà le nombre de silences équivalent à la longueur déterminée.

Mémoire et nom du style utilisateur

C'est ici que le numéro de la mémoire User Style sélectionnée et son nom apparaissent. Si vous n'avez pas encore donné de nom, vous verrez USERSTL suivi du numéro de la mémoire.

Tempo

La même fenêtre affiche également le tempo de reproduction actuel et d'enregistrement. N'hésitez pas à changer le tempo avec le cadran [TEMPO] mais souvenez-vous que cette valeur de tempo sera enregistrée et considérée comme valeur préprogrammée pour votre style utilisateur.

Sélection de motif de style

Mode: Ce paramètre vous permet de choisir le mode majeur, mineur et/ou septième. Tous les réglages impliquant un ou deux symboles "=" signifient que le premier motif (blanc sur bleu) que vous enregistrez sera automatiquement copié dans les ou l'autre(s) Mode(s) (bleu sur blanc). C'est ce que nous avons appelés le clonage dans la Première approche

Les options disponibles sont les suivantes:

Fonction écran	Options	Explication
	M	N'enregistre que le motif majeur
Mode	M=m	Enregistre le motif majeur et le copie dans le motif mineur
	M=m=7	Enregistre le motif majeur et le copie dans le motif mineur et de septième
	Autres options: rr 7=M=m	. m=M. m=7, m=M=7, 7, 7=M, 7=m.

Type: Utilisez ce paramètre pour sélectionner le Type. Considérez le Type comme le degré de complexité d'un Style, Basic représentant le niveau "facile" tandis que Advanced contient des accompagnements plus élaborés (sauf programmation différente). Vous vous rappelez peut-être (Première approche) qu'il y a deux versions en boucle par Type: Original et Variation:

Fonction d'écran	Options	Explication
	Bsc	N'enregistre que la division Basic
	Adv	N enregistre que la division Advanced
Туре	B=A	Enregistre la division Basic et la copie dans la division Advanced
	Autres options: A	=B

Division: Une Division est un type d'accompagnement spécifique tel que l'Intro, un Fill, l'Ending du motif d'accompagnement choisi.

Fonction d'écran	Options	Explication
and full interferences	Or	N'enregistre que la division Original
	Va	N'enregistre que la division Variation
	Fo	N'enregistre que le Fill-In To Original
Division	Fv	N'enregistre que le Fill-In to Variation
	In	N'enregistre que l'Intro
	Ed	N'enregistre que l'Ending.
	Autres opt	ions: Or=Va, Va=Or, Fo=Fv, Fv=Fo, In=Ed, Ed=In.

Remarque: L'ordre dans lequel vous sélectionnez le Mode, le Type, et la Division n'a pas d'importance

Remarque: Le Fill-In TO PREVIOUS ne peut pas être programmé C'est une fonction qui fait appel à la division non sélectionnée (Original ou Variation) et puis revient à la division sélectionnée

Il est également possible de cloner d'autres motifs après avoir enregistré le premier. Il suffit de sélectionner les options "=" requises pour le Mode, le Type et la Division et de commencer à enregistrer. Attendez que le décompte soit terminé et arrêtez l'enregistrement après le premier ou le deuxième temps (en appuyant soit sur Recorder [PLAY >/STOP ou [START/STOP]). Ne jouez rien sur le clavier. Le reste du motif d'origine sera automatiquement copié dans les motifs clones sélectionnés.

Remarque: La fonction clone travaille toujours en mode Erase, même si vous avez sélectionné Merge pour le motif d'origine C'est pourquoi, avant de cloner d'autres motifs, assurez-vous que la destination du clone ne contient pas de données que vous souhaitez conserver. Remarque: Comme la fonction clone transforme automatiquement les accords et les gammes majeurs en équivalents mineurs ou de septième pour se conformer aux modes mineur et septième, rien ne vous empêche de l'utiliser. C'est également vrai pour les transformations automatiques de motifs majeurs clonés pendant l'enregistrement d'un motif de septième, par exemple

9.2 UsrSti\Rec\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 2)



(Record) Mode (Erase, Merge)

C'est ici que vous sélectionnez le mode d'enregistrement, c.-à-d. ce qui va arriver aux données du motif sélectionné. En mode *Erase*, toutes les données de la piste sélectionnée (voyez page 48) sont remplacées par les nouvelles données. Erase est le mode choisi automatiquement pour les pistes vides.

Merge signifie que les nouvelles données seront ajoutées aux données résidant sur la piste. Sélectionnez Merge pour ajouter quelques notes ici et là, pour "mémoriser" l'adresse d'un autre Tone ou Drum Set ou pour modifier les réglages de la page 4 (voyez plus bas).

Kev

(C, C#, D, Eb, F, F#, G, Ab, A, Bb, B) Ce paramètre vous permet de préciser à votre EM-2000 la tonalité dans laquelle vous allez enregistrer la piste. Il est vital de déterminer la tonalité correcte avant l'enregistrement pour pouvoir utiliser cette piste ou ce motif en temps réel. Le système de reconnaissance d'accords de l'Arranger repose effectivement sur le postulat que tous les motifs sont en Do.

Donc, lorsque vous jouez un Do (en mode Arranger Intelligent) ou un accord Do dans la zone de reconnaissance d'accords, l'Arranger utilisera les notes originales du motif que vous avez enregistré (sans transposition en temps réel). Si vous avez enregistré ce motif en Fa# sans le dire à l'EM-2000, vous entendrez Fa# chaque fois que vous jouez un Do ou un accord Do en mode Arranger.

C'est pourquoi, si vous voulez enregistrer en Ré, choisissez "D". Si vous ne le faites, vous ne le remarquerez peut-être pas en mode User Style mais vous verrez tout de suite qu'il y a un problème quand vous passerez en mode Arranger.

Remarque: Il est inutile de préciser la tonalité pour les pistes IADR.

(Metron) Mode

Le réglage par défaut de ce paramètre est *Record*, de sorte que le métronome du style utilisateur n'est audible que lorsque vous enregistrez une nouvelle piste. Pendant la reproduction de la piste, le métronome reste silencieux. Voici les autres modes métronome:

Record Le métronome n'est audible que pendant l'enregistrement du style utilisateur.

Play Le métronome n'est audible que pendant la reproduction du style utilisateur en mode User Style.

Rec&Ply .Le métronome est audible pendant la reproduction et l'enregistrement.

Always . Le métronome est audible même lorsque le style utilisateur n'est pas reproduit.

(Quantize) Value


Ce paramètre vous permet de régler la valeur Quantize (de quantification) à utiliser pendant l'enregistrement du style utilisateur. Comme nous l'avons vu dans la Première approche, vous pouvez régler ce paramètre sur Off et ne quantifier que les pistes dont le timing est réellement trop approximatif avec la fonction Track Quantize (voyez page 58).

Voici les réglages disponibles: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t et Off.

Veillez à toujours choisir la valeur qui équivaut à la note la plus brève que vous allez enregistrer. Autrement, votre enregistrement sera différent de ce que vous avez joué.

9.3 UsrStl\Rec\3

Page Master [F4] (UsrStl)→[F1] (Rec) [PAGE] A▼ (sélectionnez la page 3)



Les paramètres de cette page sont tous des paramètres de reproduction qui vous permettent d'étouffer les pistes que vous ne voulez pas entendre lorsque vous enregistrez. Il va sans dire que l'étouffement des pistes style utilisateur n'est nécessaire que pour les pistes qui contiennent déjà des données.


Remarque: Cette fonction Mute ne s'applique qu'au mode User Style. Les pistes que vous étouffez ici sont toujours audibles en mode Arranger. Si vous ne voulez plus d'une partition particulière, effacez-la (voyez page 56)

Track (1ADR~8AC6): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le groupe auquel la piste à étouffer appartient: 1~4 ou 5~8.

Status: Les boutons de sélection de Part permettent de spécifier pour chacune des quatre pistes accessibles (1~4 ou 5~8) si elle doit être audible (On) ou non (Off). La première piste d'un groupe ("1" ou "5") est assignée au bouton [M.DRUM]

9.4 UsrStI\Rec\4

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



Les motifs User Style ne contiennent pas seulement des données de notes et de Pitch Bend/modulation mais également un certain nombre d'autres réglages tels que le volume, la position stéréo (pan), les valeurs Reverb et Chorus Send. Les paramètres de cette page vous permettent de régler et de modifier ces données "non-note".

La première fois que vous enregistrez quelque chose sur une piste, les valeurs par défaut de ces paramètres sont enregistrées avec les notes que vous jouez.

Commutateurs REC/PLAY

Les commutateurs situés sous chaque paramètre servent à spécifier si la valeur correspondante d'expression, de panoramique, etc. doit être enregistrée ou pas. La première fois que vous choisissez une piste pour l'enregistrement, ces commutateurs sont automatiquement réglés sur REC.

A partir du deuxième enregistrement sur la même piste (en mode Merge), tous les commutateurs sont réglés sur PLAY, ce qui signifie que les changements introduits ne seront pas enregistrés. Les valeurs des paramètres correspondants reviendront à leurs positions enregistrées.

Choisissez donc REC lorsqu'un des paramètres doit recevoir une nouvelle valeur de façon permanente. La valeur du paramètre en question sera alors affichée en blanc sur bleu. (En mode PLAY, elle est affichée en bleu sur blanc).

Express (0~127)

Utilisez Expres(sion) pour changer le volume de la piste dont le nom apparaît dans le coin droit. La piste doit être sélectionnée à la page UsrStl\Rec\1. Le réglage de ce paramètre n'a une raison d'être qu'après l'enregistrement de plusieurs pistes. Cela vous permet d'établir une balance correcte entre les pistes.

Panpot (Rnd, 0-64-127)

Servez-vous du paramètre Panpot pour placer la piste stéréo dans le champ sonore stéréo. Des valeurs comprises entre "0" et "63" déplacent le Part vers la gauche tandis que des valeurs comprises entre "65" et "127" le deplacent vers la droite "64" est la valeur "centrale" (valeur par défaut). Vous pourriez également choisir Rnd pour obtenir des sauts aléatoires entre les canaux gauche et droit. Comme ces sauts sont imprévisibles, il vaut probablement mieux réserver Rnd pour des contre-mélodies "gag"

Reverb (0~127)

Ce paramètre détermine le niveau Reverb Send pour la piste sélectionnée "0" signifie que le Part en question n'est pas traité par l'effet Reverb tandis que "127" représente une profondeur d'effet maximum.

Chorus (0~127)

Ce paramètre détermine le niveau Chorus Send pour la piste sélectionnée. "0" signifie que le Part en question n'est pas traité par l'effet Chorus tandis que "127" représente une profondeur d'effet maximum.

Tone/Drum Set

En fonction de la piste choisie, le message entre le nom de la piste et l'adresse du Tone ou du Drum Set sera Tone ou Drum Set. Vous savez maintenant que vous ne pouvez sélectionner des Drum Sets que pour la piste/Part 1ADR. Pour toutes les autres pistes, le message Tone sera affiché.

Vous pouvez sélectionner les Tones et Drum Sets soit au moyen des boutons de sélection TONE en face avant, soit avec la commande [UPPER/VARIATION].


Voici les réglages par défaut de ces paramètres:

	1ADR	2AB5	3AC1	4AC2	5AC3	6AC4	7AC5	BAC6
	127	127	127	127	127	127	127	127
Expression	54	64	54	64	64	64	64	64
Pan		100	100	100	100	100	100	100
Reverb	100	100	***************************************	6	0	0	0	0
Chorus	0	Q	0			A11	All	All
Tone/Drum Set	A11	AH	A11	A11	A11	1.011	1 011	

Ces valeurs seront automatiquement enregistrées la première fois que vous choisissez une piste pour l'enregistrement. Notez que vous pouvez sélectionner d'autres Tones/Drum Sets à pratiquement n'importe quelle page UsrStl\Rec (mais uniquement avec les boutons TONE) La sélection du bon Tone ou Drum Set avant de commencer vous plonge tout de suite dans l'atmosphère. Laissez les autres réglages pour plus tard, quand vous aurez une idée plus claire de l'image stéréo que vous désirez.

9.5 UsrStl\Rec\5

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 5)



Cette page est entièrement consacrée à la piste 1ADR (Accompaniment Drums). Elle vous permet de modifier la hauteur de certains sons de batterie et de percussion (voyez plus bas).

Remarque: La page UsrStl\Rec\5 n'apparaît que si vous avez sélectionné la piste IADR avant d'appeler cette sonc-

Nom de note-numéro-nom du son

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour choisir le son de batterie ou de percussion dont vous voulez changer la hauteur.

Son
Side Stick
Stand. 2 Snare 1
Stand. 2 Snare 2
Low Tom 2
Chinese Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
High Timbale

Pitch (-64~64)

Ce paramètre vous permet de régler la hauteur (pitch) du son de batterie ou de percussion choisi. Sélectionnez "0" si vous avez besoin de la hauteur originale du son en question. Les valeurs positives relèvent la hauteur tandis que les valeurs négatives l'abaissent.

9.6 Clonage, édition et avertissements (Shared)


lorsque vous enregistrez ou éditez un motif seulement d'un groupe de clones, l'avertissement suivant peut être affiché:

etre afficile.		
The TRACK is SHARED by other Patterns!! Press: -SIMGLE to individually modify it -ALL to globally modify them SHIGLE ALL AEORT	M-Bsc-Or	

Cela signifie que ce que vous allez faire va rompre l'uniformité des motifs que vous vouliez identiques (en les clonant).

Notez que ce message n'apparaît que si, après avoir cloné plusieurs motifs, vous décidez de n'en éditer que le motif M/Bsc/ou ou Or-M-Bsc) par exemple. Comme l'EM-2000 "sait" quelles pistes sont des clones, il

vous avertira chaque fois que vous réenregistrez ou éditez une version sans la copier dans les motifs "partagés" (shared). Pour vous aider, les noms des motifs partagés apparaissent dans deux fenêtres (une pour les motifs original et l'autre pour les motifs Variation)




Ces motifs sont partagés (car ce sont des clônes)

Vous pouvez ainsi décider de ne modifier que le motif sélectionné sans changer les clones ou d'appliquer ces changements à tous les clones (ou motifs partagés).

- Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran (Single) pour éditer le motif choisi sans changer les clones.
- Appuyez sur le bouton [M BASS] sous l'écran (All) si les clones (ou motifs partagés) doivent être modifiés en fonction du motif que vous réenregistrez ou éditez.
- Appuyez sur [LOWER1] sous l'écranpour quitter cette page sans rien changer.

9.7 Pages Length

Page Master [F4] (UsrStl)→[F2] (Lengt) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page Or/Va, In/Ed ou Fo/Fv)



La fonction Length vous permet de modifier la longueur (nombre de mesures, temps et clocks) avant et après l'enregistrement. Si vous l'utilisez après l'enregistrement, les données qui se trouvent au-delà de la fin spécifiée seront effacées.

Remarque: Il n'y a pas moyen de rappeler l'ancienne version: réfléchissez donc bien avant d'exécuter la fonction Length.

Track (1ADR~8AC6, All)

Vous permet de sélectionner la piste dont vous désirez modifier la longueur. Si la longueur ne doit pas être la même pour toutes les pistes (ce qui est imperceptible pour les divisions en boucle, voyez "Divisions en boucle et Divisions à un coup" à la page 84 de la Première approche), essayez de n'utiliser que des multiples ou des fractions pour des pistes plus longues ou plus courte (par exemple, 4 mesures pour une piste tandis que les autres comptent 8 mesures; les motifs à trois mesures ne se bouclent pas convenablement sur des pistes de 4 ou 8 mesures).

[F1] Share

Appuyez sur [F1] pour pouvoir sélectionner tous les motifs partagés en une fois Cela garantit que tous les clones restent identiques à l'original.

[F2] Singl

Appuyez sur [F2] si vous voulez ne sélectionner qu'un seul motif dans un groupe de clones. Si vous changez la longueur d'un motif partagé, vous devez confirmer votre choix (voyez "Clonage, édition et avertissements (Shared)" à la page 51).

[F3] Mark *

Mark vous permet de choisir divers motifs qui ne sont pas liés. Pour sélectionner un motif, servez-vous de la commande [ACCOMP/ GROUP] puis appuyez sur [F3]. Choisissez un autre motif à cette page et appuyez une fois de plus sur [F3].

$[F4] \rightarrow Rec$

Une pression sur ce bouton vous ramène au niveau UsrStl\Rec (voyez page 48).

[F5] Exit

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la page Master.

Select

La fonction Select, assignée à la commande [ACCOMP/GROUP], vous permet de placer le curseur sur le motif dont vous désirez changer la longueur.

Rai

La commande [BASS/BANK] vous permet de régler la longueur des motifs sélectionnés par pas d'une mesure. Notez qu'il est parfaitement possible d'allonger une piste existante en spécifiant une valeur Bar (mesure) qui se trouve au-delà des dernière notes.

CPT

Voici une autre valeur de longueur de résolution beaucoup plus fine. Dans la plupart des cas, vous travaillerez probablement avec des multiples de noires J (par exemple, 120CPT) parce que 120CPT représente un temps d'une mesure X/4 (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, etc.). Il est possible de sélectionner toutes les étapes intermédiaires bien que, d'un point de vue musical, cela ait peu de sens de choisir des motifs à "x mesures plus un peu".

Αll


Servez-vous de la fonction (commande [UPPER/VARIATION]) pour sélectionner tous les motifs de la page d'écran (par exemple, tous les motifs original/Variation, Intro/Ending ou Fill-In To original/To Variation).

Execute

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour appliquer la nouvelle valeur de longueur à tous les motifs sélectionnés sur cette page.

9.8 TSign (time signature)

Page Master [F4] (UsrStI)→[F3] (TSign) [F1] (View) ou [F2] (Chnge)



La page TSign vous permet de vérifier et de régler la mesure (appelée l'"armure de temps" ici) de certains motifs. Comme vous le verrez à la page View (voyez ci-dessous), la mesure des motifs majeur (M), mineur (m) et de septième (7) doit toujours être la même. Ce système de sécurité vous évite de passer d'une mesure à une autre en jouant simplement un accord majeur, mineur ou de septième dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier.

Value (time signature)


Ce paramètre vous permet de déterminer la mesure du motif sélectionné (division, voyez plus bas). Les mesures les plus communément utilisées sont les suivantes: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 et 12/8. D'autres valeurs (telles que 7/4, 13/8, etc.) sont également possibles. Remarque: Lorsque vous changez la mesure d'un motif déjà enregistré, ses notes et événements sont "réassemblés" en fonction de la nouvelle mesure et vous risquez parfois de vous retrouver avec des mesures incomplètes. Néanmoins, aucune donnée n'est effacée.

Division (Basc/Adv, Basic, Advanced; Or, Var)

Les commandes [ACCOMP/GROUP] et [BASS/BANK] vous permettent de sélectionner le(s) motif(s) que vous désirez éditer. Votre choix portera toujours sur les modes majeur, mineur et de septième.

[F1] (View)

Appuyez sur [F1] pour voir la mesure (l'armure de temps) des divers motifs.



[F2] (Chnge)

Appuyez sur [F2] pour sélectionner la page qui vous permet de modifier les réglages de mesure. La première page (voyez ci-dessus) ne vous permet que de voir les réglages.

[F4]→Rec

Une pression sur ce bouton vous ramène au niveau UsrStl\Rec (voyez page 48).

Execute

Appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour confirmer la nouvelle mesure et réajuster le(s) motif(s) sélectionné(s).

9.9 Track Copy (Style Morphing)

Page Master [F4] (UsrStl)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲♥ (sélectionnez From 1)

Voyez "Copier des pistes individuelles de style (Style Morphing)" à la page 92 de la Première approche pour savoir comment utiliser cette fonction



La fonction Track Copy vous permet de copier une ou toutes les pistes d'un motif de style dans le motif du style utilisateur sélectionné.

C'est une manière fort pratique de recycler les Parts de divers styles musicaux en les combinant pour créer de nouveaux accompagnements. Cette technique (le fait de regrouper des éléments provenant de sources différentes est appelée *morphing*.

Track (1ADR-8AC6, All): Vous permet de sélectionner la piste dont vous désirez copier les données (le motif source). N'oubliez pas de sélectionner le bon style (si ce n'est déjà fait).


Mode: Vous permet de spécifier un tiers de l'adresse du motif source: Maj (majeur), min (mineur), 7 (septième) ou All.

Type: Vous permet de spécifier le type de motif source: Bsc (Basic), Adv (Advanced) ou All.


Division: Ce paramètre sert à sélectionner la division du motif source à copier: Or (Original), Var (Variation) ou All.

Style (internal, Zip disk, floppy disk, etc.): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le style qui contient le motif source. Le nom de ce style est affiché à la deuxième ligne.

Listen: Appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour écouter (listen) le motif sélectionné pour la copie. Listen reproduit toujours le motif entier. Si la case Listen est indiquée par une ligne pointillée, cela signifie que le style sélectionné n'a pas encore été chargé (avec [UPPER2] sous l'écran, Recall). Dans ce cas, l'adresse du style ainsi que son nom sont affichés comme suit:



User Stl\Copy\ From 2 Page Master [F4] (UsrStl)→[SHHFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez From 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrèter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[number of beats per bar]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.

Mode (Replace, Mix): Sélectionne le mode Copy:

Replace: Les données se trouvant dans la plage sélectionnée seront copiés sur la piste de destination et effaceront toutes les données (de la piste de destination) se trouvant dans la plage correspondante.

Mix: Les données de la plage sélectionnée seront ajoutées aux données éventuelles de la piste de destination.

Dans les deux cas, la longueur de la piste de destination risque de changer afin d'inclure toutes les données de la piste source. Autrement dit, la piste de destination risque d'être plus longue après la copie. User Sti\Copy\ To 1

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] A▼ (selectionnez To 1)



Cette page vous permet de sélectionner l'adresse du motif de destination (dans lequel vous voulez copier le motif source). N'oubliez pas les points suivants:

- Les motifs 1ADR ne peuvent être copiés que sur des pistes 1ADR
- Les motifs 2ABS ne peuvent être copiés que sur des pistes 2ABS.
- Les motifs AC (e.g. 3AC1~8AC6) peuvent être copiés sur n'importe quelle piste AC mais jamais sur une piste 1ADR ou 2ABS.
- Les motifs en boucle ne peuvent être copiés dans des motifs à un coup.
- Les Intros ne peuvent être copiées que dans des Intros, les motifs Endings dans des Endings et les Fill-Ins dans des Fill-Ins.
- Si la piste de destination ou la division est réglée sur une valeur "interdite", l'EM-2000 sélectionne automatiquement la valeur source correspondante.
 Par exemple: si vous avez sélectionné une piste IADR comme source et une piste 3AC1 comme destination, l'EM-2000 choisira automatiquement 3AC1 comme

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Indique la mémoire de destination, la mémoire de style RAM de l'EM-2000 (D88).

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour copier les données de la source choisie si vous ne désirez faire qu'une copie. Sinon, passez à la page suivante.


Listen: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour écouter le motif que vous allez effacer. Listen reproduit toujours le motif entier.

User Sti\Copy\ To 2

piste source.

Page Master [F4] (UsrStl)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez To 2)

Cette page vous permet de déterminer la position Into, c.-à-d.la valeur bar, beat et CPT (mesure, temps et CPT) où les premières données du motif source seront copiées.



Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.

Times (1~99): Détermine le nombre de copies que vous voulez faire. Notez que la valeur "3" signifie que vous vous retrouverez avec 3 copies contiguës, la deuxième étant placée juste après la première, etc.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour copier les données source

9.10 Mode User Style Edit

La plupart des pages d'écran du mode User Style Edit comportent une fonction REC qui vous permet de revenir à la première page User Style\Rec. Faites-en usage après l'édition d'une piste (ou de toutes les pistes) pour enregistrer immédiatement les changements apportés.

Avant de parler des diverses fonctions User Style Edit, nous aimerions vous rafraichir la mémoire: certaines fonctions vous permettent de sélectionner le type de données à éditer. Lorsque c'est le cas, vous pouvez sélectionnez un des messages suivants. Appelons-les Types de données (Data Type).

Paramètres	Explication	
All	Tous les paramètres éditables repris ci-dessous.	
Note	Seuls les messages de note	
Modul	Messages de modulation (CC01)	
PanPt	Messages Pan (position stéréo, CC11)	
Expre	Messages d'expression (relative volume, CC11)	
Revrb	Messages d'envoi à la réverbération (CC91)	
Chrus	Messages d'envoi au Chorus (CC93)	
PChng	Changements de programme	
PBend	Plage de Pitch Bend (le changement de hauteur obtenu en actionnant le levier Bender à bout de course vers la gauche ou la droite)	
NRPN	Non-registered parameter number ou Numéro de paramètre non reconnu Type spécial de message MIDI déterminant les valeurs de para- mètres propres aux instruments compatibles GS	

Track Erase

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase), [PAGE] ▲♥ (sélectionnez la page 1)



Track Erase vous permet d'effacer sélectivement des données soit sur une plage spécifiée du ou des motif(s) ou de la (voire des) piste(s) entière(s). En mode All, Erase substitue le nombre de silences nécessaires aux données effacées de sorte que vous conservez un nombre égal de mesures vides. Si vous désirez éliminer les mesures elles-mêmes, servez-vous de Track Delete (voyez page 56).

Track (1ADR~8AC6, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné

Mode: Vous permet de sélectionner le mode du motif à éditer: Maj (majeur), min (mineur) ou 7 (septième).

Type: Vous permet de sélectionner le type de motif à éditer: Bsc (Basic) ou Adv (Advanced).


Division: Ce paramètre vous permet de choisir la division du motif: Or (Original) ou Var (Variation)

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

Edit\Erase\2

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour choisir le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de tempspar mesure]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du motif en question.

CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut. Notez que le mode Micro vous permet d'éditer les données au niveau des événements, ce qui est plus précis car, là, vous voyez les événements à éditer, contrairement à ce qui se passe ici. Si vous ne voulez modifier qu'un seul événement (ou message), servezvous du mode Microscope (voyez page 59).

Data Type: Vous permet de sélectionner les données à éditer. Consultez le tableau à la page 55 pour avoir une liste des types de données éditables.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

Edit\Erase\3

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase), [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



Il suffit de régler les paramètres de cette page si le Type de données (ou Data Type) (voyez plus haut) sélectionné est Note. Dans tous les autres cas, il est inutile de préciser des valeurs à cette page car vous ne pouvez y choisir qu'une plage (From/To) pour des notes. C'est pourquoi cette page ne s'affiche que lorsque le Type de données est Note.

From Note, To Note, Octave: Voyez page 39.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Track Delete

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F2] (Dlete), [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



A la différence de la fonction Erase, Track Delete supprime aussi toutes les mesures de sorte que les mesures qui se trouvent derrière la position To seront déplacées vers le début de la piste (ou des pistes). Comme Delete supprime les *mesures*, il est impossible de sélectionner le type de données à effacer.

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.


Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

Edit\Dlete\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F2] (Diete).

[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45

Notez que le mode Micro vous permet d'éditer les données au niveau des événements, ce qui est plus précis car, là, vous voyez les événements à éditer, contrairement à ce qui se passe ici. Si vous ne voulez modifier qu'un seul événement (ou message), servezvous du mode Microscope (voyez page 59).

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Track Insert

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F3] (Insrt) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



La fonction Insert vous permet d'insérer des espaces dans un motif existant. Cela signifie que toutes les données situées derrière la position calculée par le paramètre For (voyez la deuxième page d'écran) sont déplacées vers la fin du motif et allongent ainsi le motif. Vous ne pouvez insérer que des mesures vides ici


Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS].

Edit\Insrt\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F3] (Insrt) (PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 2)



From/For: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau From ou For. Le niveau From vous permet de spécifier la position où le nombre choisi de mesures, temps et clocks doit être inséré.

For, par contre, spécifie le nombre de mesures, temps et CPT qui doivent être insérés.

Le mode Microscope comporte également une fonction Insert (voyez page 60) qui vous permet d'ajouter des événements sans déplacer les événements suivants vers le bout du motif. Si vous avez besoin de place pour de nouvelles données, Edit Track Insert est donc la seule possibilité que vous ayez de le faire.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Track Transpose

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



Track Transpose vous permet de transposer les notes du motif sélectionné (les autres données "non-note" ne pouvant évidemment pas être transposées). Utilisez cette fonction avec circonspection parce que la valeur Key (tonalité) (voyez page 86 dans la Première approche) n'est pas remise à jour – et, ce, même si vous transposez toute la piste (ou toutes les pistes). Nous vous suggérons donc de ne l'utiliser que pour des parties d'un motif Intro ou Ending, par exemple, pour une phrase difficile que vous n'avez enregistrée qu'une fois et ensuite copiée au moyen de Track Copy (voyez page 53). Autrement dit, ne transposez jamais un motif entier car cela entraînerait immanquablement une confusion indescriptible en mode Arranger.

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 48.


Combinée avec From Note et To Note (voyez plus bas), Track Transpose peut aussi servir la piste 1ADR. Elle vous permet de choisir un autre son de caisse claire ou grosse caisse, par exemple.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Cependant, il est probable que vous n'obteniez pas encore la transposition voulue. Ignorez simplement ce paramètre et passez à la page d'écran suivante.

Edit\Trnsp\2

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Voyez page 38.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45

Value (-24~+24): Ce paramètre sert à déterminer l'intervalle de transposition par pas de demi-tons. Si vous désirez transposer un motif en Do en Ré, entrez la valeur (Value) +2.


Remarque: Soyez prudent lorsque vous utilisez Track Transpose pour le Part IADR Après tout, une transposition de toutes les notes de cette piste entraînerait un changement considérable du Part de batterie

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas transposer toutes les notes.

Edit\Trnsp\3

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)

vos réglages et éditer les données.



From Note, To Note, Octave: Voyez page 39.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer

Track Velocity Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F1] (Velo)
[PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 1)



La fonction Velocity Change vous permet de changer la dynamique (ou toucher, *velocity*) d'une piste ou d'un extrait. Voyez page 42 pour en savoir plus.

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Edit\Velo\2

Page Master [F4] (UsrSti)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F1] (Velo) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Voyez page 38.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.


Value (-99~+99): Le paramètre Value vous permet de régler l'ampleur du changement de toucher. Sélectionnez une valeur positive pour augmenter le toucher de la piste (ou des pistes) ou une valeur négative pour diminuer les valeur de toucher.

Remarque: Même la valeur positive ou négative la plus élevée ne vous entraînera pas plus loin que "1" ou "127".

Execute: Appuyez sur [M. DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas changer toutes les notes.

Edit\Velo\3

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F1] (Velo) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



From Note, To Note, Octave: Voyez page 39.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

Track Quantize

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F2] (Quant) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)

La fonction Track Quantize peut être utilisée après l'enregistrement d'un Part si vous n'êtes pas tout à fait satisfait du timing. Si vous ne désirez quantifier que certaines notes dans une plage de temps donnée, rétrécissez le champ d'édition au moyen des paramètres From/To à la deuxième page.



Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Edit\Quant\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F2] (Quant) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres

Value: Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Quantize. Les valeurs disponibles sont les suivantes: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t.

Remarque: Veillez à toujours sélectionner la valeur qui équivaut à la note la plus courte que vous avez enregistrée Faute de quoi, votre Part ne ressemblera plus à ce que vous avez joué

Track Gate Time Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F3] (GateT) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 1)




La fonction Gate Time Change vous permet de modifier la durée des notes dans la plage de temps (From/To) sélectionnée Voyez page 43 pour en savoir plus.

Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Edit\GateT\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F3] (GateT) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Value (-9999~+9999); Ce paramètre détermine l'ampleur du changement de durée des notes (ou Gate Time) sélectionnées. La valeur Gate Time la plus brève est "1". Si la valeur "0" était autorisée, elle effacerait en fait les notes, ce qui ne peut être fait qu'avec la fonction Track Erase (voyez page 60). Vous ne pouvez donc pas utiliser Track Change Gate Time pour effacer des notes.

Track Shift

Page Master [F4] (UsrSti)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F4] (Shift) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)




Track Shift vous permet de déplacer les notes au sein de la plage From/To sélectionnée (deuxième page). Voyez page 44 pour en savoir plus.

Remarque: Avant de sélectionner une valeur Shift, vous devriez examiner une piste en mode Microscope (voyez page 59) pour déterminer la valeur négative à utiliser. Si la première note d'une piste débute sur 1-1-6, par exemple, réglez Track Shift sur "-6". Veillez à utiliser le même décalage (Shift) pour toutes les pistes afin de conserver le timing de l'original!

Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Edit\Shift\2

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F4] (Shift) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 2)



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres

Remarque: Les notes se trouvant sur le premier temps de la première mesure ne peuvent être déplacées davantage vers la gauche (cela reviendrait à les envoyer dans une mesure "0" inexistante)

9.11 Mode User Style Microscope

Le mode User Style Microscope est semblable au mode Microscope des séquenceurs de la série Roland MC. Sélectionnez ce mode quand vous ne voulez changer qu'un seul aspect d'un style utilisateur (ou d'un style ROM) parfait à tout autre égard

Dans ce chapitre, nous utiliserons le mot événement pour tout message (identique aux messages MIDI qui pilotent l'Arranger). Un événement est donc une commande (ou une instruction) pour l'Arranger.

Comme le nom de la première page d'écran (*Track Microscope Edit*) l'implique, vous ne pouvez visualiser et éditer qu'une piste à la fois. Autrement dit, n'oubliez pas de sélectionner la piste et le motif voulus avant de sélectionner une fonction Micro.

Track Microscope Edit

Page Master [F4] (UsrStl) - [SHIFT] + [F2] (Micro)



Cette page contient les critères familiers, nécessaires à la sélection d'une piste et d'un motif. Une fois de plus, choisissez d'abord le motif avant de commencer l'édition. Il est impossible de visualiser toutes les données d'un motif en mode Microscope. C'est également la page à laquelle vous revenez après avoir quitté la fonction Micro Edit.


Track, Mode, Type, Division, Style: Voyez page 55 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Proceed: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Microscope Edit.

Listen: La fonction Listen vous permet d'écouter la piste du motif sélectionné.

Micro Change

Page Master [F4] (UsrStI)→(SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F1] (Chnge)



La fonction Microscope Change sert à modifier des événements qui peuvent être des instructions les plus variées allant de la transformation d'un Do#2 en un Ré2, d'une valeur de toucher "35" en "70" à la modification d'une commande de contrôle CC01 en une commande de contrôle CC10.

Sélection d'événement (Bar-Beat-CPT): Vous permet de faire défiler les événements. Vous ne pouvez choisir que des positions Bar-Beat-CPT qui contiennent déjà des données. Notez que les boutons [PAGE] ▲▼ vous permettent également de faire défiler les événements. Ils présentent l'avantage d'être plus précis car ils avancent pas à pas et chaque événement note se fait entendre.

Colonne Status: Cette colonne contient tous les types de message que vous pouvez assigner à un événement. Voyez page 55 pour en savoir plus.

Ne cherchez pas les événements CC64 (Hold ou Sustain), vous ne les trouveriez pas. Les messages de la pédale branchée à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH sont convertis en valeurs Gate Time équivalentes. Pour changer de tels messages "Hold" convertis, vous devez modifier les valeurs Gate Time des notes en question.

Velo: Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom de la colonne: elle affiche effectivement la valeur de toucher des *notes* mais elle contient aussi les valeurs assignées à un numéro de commande de contrôle, un changement de programme ou un événement Pitch Bend.

Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour changer la valeur de l'événement choisi.

Gate Time: Les valeurs de cette colonne, par contre, représentent toujours la durée (ou Gate Time) des événements notes. C'est pourquoi les autres événements n'ont pas de valeur Gate Time.

Remarque: La valeur Gate Time d'événements notes de batterie est toujours "1". Les sons pilotés sont en fait des échantillons simples qui s'arrêtent automatiquement. Le choix d'une valeur Gate Time plus longue pour des notes de la piste IADR ne les allongera nullement.

[PLAY] ([M.BASS] sous l'écran): La fonction Play vous permet d'écouter l'événement choisi (s'il s'agit d'une note). Vous pourriez utiliser cette fonction pour vérifier la nouvelle valeur de toucher (Velo) et la modifier si nécessaire.


Vous pouvez maintenant choisir une autre fonction sur le menu (Erase ou Insert) ou appuyer sur [F4] pour revenir à la première page Microscope (afin de choisir une autre piste ou un autre motif à éditer ou, encore, pour revenir (Exit) à la page Master. Lorsque vous quittez, l'écran confirme que les nouveaux réglages sont enregistrés:

EXECUTING... please Wait

Il est donc inutile de confirmer vos réglages: toutes les modifications prendront effet dès que vous revenez à la première page Microscope.

Micro Erase

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F2] (Erase)



La fonction Erase vous permet de vous débarrasser d'événements que vous ne voulez plus. Si vous effacez un événement dans ce mode, les événements suivants ne seront pas déplacés vers la gauche pour "boucher le trou". En fait, la fonction Microscope ne considère pas les "espaces" entre les événements comme des trous.


Sélection d'événement: Bar-Beat-CPT [DRUMS/ PART]: Voyez page 60 pour en savoir plus. Utilisez cette fonction pour sélectionner l'événement que vous voulez effacer.

[PLAY] ([M.BASS] sous l'écran): La fonction Play vous permet d'écouter l'événement choisi (s'il s'agit d'une note). Vous pourriez utiliser cette fonction pour vérifier la nouvelle valeur de toucher (Velo) et la modifier si nécessaire.

Execute ([UPPER1] sous l'écran): La commande Erase doit être confirmée. Si vous êtes sûr d'avoir choisi le bon événement, appuyez sur ce bouton pour en être quitte.

Micro Insert

Page Master [F4] (UsrStI)→(SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F3] (Insrt)



Cette fonction Insert vous permet d'ajouter des événements à une piste existante – ou à programmer un Part pas par pas.

La fonction Insert comprend deux pages: la première sert à ajouter un événement à la position choisie (au moyen de Bar, Beat et CPT), tandis que la seconde vous permet de définir le statut (note, commande de contrôle, etc.) ainsi que les valeurs de cet événement.

Remarque: Il est parfaitement possible d'insérer un événement à une position qui en contient déjà un Cela vous permet d'ajouter la note manquante d'un accord, par exemple Veillez, cependant, à ne pas assigner deux commandes de contrôle de numéro identique (ex. Pan, CC-10) avec des valeurs différentes à la même position


Bar (1~9999) [DRUMS/PART]: Précise la mesure où l'événement doit être inséré.

Beat (1~[nombre de temps par mesure])
[ACCOMP/GROUP]: Précise le temps de la mesure
où l'événement doit être inséré (voyez ci-dessus).

CPT ([BASS/BANK]): Ce paramètre détermine la valeur CPT du nouvel événement. Voici un tableau des notes les plus couramment utilisées et leurs valeurs CPT.

Note	CPT	Note	CPT
o	480	Ŋ ₃	90
	240	D	60
	120	A	30

Proceed ([UPPER1] sous l'écran): Après avoir spécifié la position du nouvel événement, appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour appeler la deuxième page Insert, où vous pouvez assigner une fonction (Status) et une ou plusieurs valeurs au nouvel événement.



Si vous regardez attentivement l'illustration, vous verrez que cette fois, les tirets Status, Value et Gate Time sont affichés en "négatif" (alors qu'à la page précédente, seule la position l'était). Cela vous indique que l'EM-2000 attend des instructions pour le nouvel événement.

Status [ACCOMP/GROUP]: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le Status du nouvel événement (note, commande de contrôle, etc., voyez le tableau à la page 55). Pour insérer un événement note, vous pouvez également appuyer sur la touche correspondante du clavier de l'EM-2000. Cela vous permet d'assigner automatiquement une valeur de toucher à cet événement. Si la valeur de toucher n'est pas celle que vous vouliez, vous pouvez soit recommencer (en appuyant plus fort ou moins fort) ou vous servir de la commande [BASS/BANK] pour la régler.

Remarque: Vous ne pouvez programmer qu'une note à la fois Si vous jouez un accord, seule la dernière note jouée sera retenue.

Data-1 [BASS/BANK]: Cette commande ne peut servir qu'à choisir le "nom de note: numéro de note" (ex. C#2: 37) des événements notes. Si vous sélectionnez un autre événement au moyen de la commande Status (voyez ci-dessus), la commande [BASS/BANK] ne peut plus être utilisée.

Velo (Data 2) [LOWER/NUMBER]: Comme nous l'avons dit plus haut, la valeur Velo ne fait pas nécessairement référence à une valeur de toucher. Elle sert également à indiquer et à régler (à cette page) la valeur assignée à la commande contrôle, etc. C'est pourquoi la fonction de la commande [LOWER/NUMBER] est appelée Data-2 plutôt que Velo.


Gate Time (Data-3) [UPPER/VARIATION]: Vous ne pouvez choisir une valeur Gate Time que pour les événements notes. Servez-vous en pour préciser la durée de la nouvelle note. Souvenez-vous que la valeur Gate Time "1" suffit aux événements notes 1ADR.

Remarque: Appuyez sur [F3] pour revenir à la première page insert si vous devez faire une modification

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et les assigner à l'événement.

Micro Move

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [SHIFT] + [F1] (Move)




La fonction Move vous permet de déplacer le ou les événement(s) choisi(s) vers une autre position. Elle ressemble à la fonction Track Shift (voyez page 59) mais elle ne s'applique qu'à un événement ou à un petit nombre d'événements à la fois.

From [DRUMS/PART]: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le premier événement à déplacer. Si vous ne souhaitez déplacer qu'un seul événement, appuyez sur [PROCEED]. Sinon sélectionnez le dernier événement à déplacer.

To [ACCOMP/GROUP]: Vous permet de sélectionner le dernier événement à déplacer. En tournant la commande [ACCOMP/GROUP], vous remarquerez que tous les événements que vous faites défiler sont affichés en négatif. Arrêtez-vous au dernier événement à déplacer.

Proceed ([UPPER1] sous l'écran): Lorsque vous avez sélectionné la série d'événements à déplacer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la deuxième page Move:



Les paramètres de cette page servent à spécifier la nouvelle position (*Into*) du premier événement que vous avez sélectionné à la page précédente. Tous les événements suivants seront placés en fonction de ce premier événement (la distance entre les événements déplacés restera donc la même).


Bar, Beat, CPT ([DRUMS/PART], [ACCOMP/GROUP], [BASS/BANK]): Utilisez ces commandes pour déterminer la destination de (ou des) événement(s) choisi(s). La fonction Move est automatiquement réglée sur *Mix*, ce qui signifie que le déplacement des événements n'efface pas ceux qui seraient déjà présents à l'endroit choisi pour la destination.

Execute ([UPPER1] sous l'écran): Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour confirmer vos réglages et déplacer les événements sélectionnés à leur nouvelle position.

Vous pouvez alors appuyer sur [F3] pour passer à la fonction Copy ou [F4] pour revenir à la première page Microscope.


Microscope Copy

Page Master [F4] (UsrStl)→(SHIFT] + [F2] (Micro)
[M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [SHIFT] + [F2] (Copy)



La fonction Copy vous permet de copier les événements choisis à une autre position. D'une certaine façon, c'est un peu comme si vous déplaciez les événements sans, toutefois, les effacer à leur position d'origine.

From, To: Voyez ci-dessus pour en savoir davantage. Après avoir sélectionné les événements à copier, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed) pour passer à la seconde page Copy:



Into est la position Bar/Beat/CPT à laquelle le premier événement de la série choisie sera copié. Servez-vous des commandes [DRUMS/PART], [ACCOMP/ GROUP] et [BASS/BANK] pour déterminer cette position.


Notez aussi le message Copy Mix sur le menu de fonctions. Comme à la seconde page Move, ce message vous signale que la copie des événements sélectionnés n'effacera pas les événements qui existent déjà à la position choisie.

9.12 User Style Utility

Le mode User Style Utility contient deux fonctions qui peuvent parfois venir à point.

All Tracks Data Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Utlty)→[F1] (Chnge)



Cette fonction vous permet de changer globalement les valeurs Expression, Reverb Send et/ou Chorus Send de toutes les pistes de style utilisateur (de toutes les divisions, modes, etc.). Cela peut s'avérer nécessaire si vous souhaitez changer le caractère de votre style utilisateur (lorsque ses valeurs sont trop élevées ou trop faibles, par exemple). Cette fonction vous fait gagner beaucoup de temps et vous évite de retourner aux pages REC et de réenregistrer ces valeurs pour toutes les pistes de toutes les divisions.

Il s'agit de paramètres relatifs, ce qui explique pourquoi vous pouvez choisir des valeurs négatives ou positives Les valeurs sélectionnées ici sont effectivement ajoutées ou soustraites aux valeurs déjà enregistrées.

Express (-127~127): ([DRUMS/PART]) L'expression (CC11) constitue un paramètre de volume secondaire qui vous permet de diminuer le volume principal d'une piste (CC07). Choisissez la valeur "0" si vous ne souhaitez pas changer l'expression.

Reverb: ([ACCOMP/GROUP]) Ce paramètre vous permet de modifier la profondeur de réverbération de la même manière pour tous les Parts. "0" ne change pas les valeurs Reverb Send.

Chorus: ([BASS/BANK]) Ce paramètre vous permet de modifier la profondeur de Chorus de la même manière pour tous les Parts. "0" ne change pas les valeurs Chorus Send.

Execute: Après avoir choisi les valeurs, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour activer cette fonction globale.

User Style Delete

Page Master [F4] (Usr5tl)→[F4] (Dlete)



A la différence de "Track Delete" à la page 56, la fonction User Style Delete permet d'effacer la mémoire de style RAM de l'EM-2000 (D88). Cependant, si vous êtes certain de ne plus avoir besoin d'un style donné, supprimez-le avec cette fonction.

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Execute) pour effacer le(s) style(s).

L'écran indique que votre demande est traitée:



Le style est supprimé et l'écran vous indique la fin de l'opération:



Vous revenez ensuite à la première page User Style\Rec.

10. Mode MIDI

SMF, General MIDI et General Standard

Votre EM-2000 est compatible GM (General MIDI) et GS (General Standard). Il vous permet donc de reproduire (et d'enregistrer) des fichiers standard MIDI avec le Recorder; ceux-ci peuvent être reproduits sur n'importe quel instrument compatible GM ou GS (comme votre EM-2000). Cela peut vous sembler aller de soi mais avant l'arrivée de la norme GS (et GM), il était impossible de prédire ce qu'une séquence enregistrée sur un instrument donnerait lorsqu'elle était reproduite avec un autre module ou synthétiseur car la mémoire 1 de l'instrument A contenait un son de synthé tandis que la même mémoire sur l'instrument B proposait un son de piano à queue.

Fichiers standard MIDI

En fait, il fut un temps où il était impossible de charger vos séquences dans un séquenceur d'une autre marque car il y avait autant de formats (c.-à-d. de manières d'encoder les données) différents qu'il existait de fabricants de séquenceurs. C'est pourquoi divers fabricants ont décidé de s'unir pour créer un format qui pouvait être lu par tous les séquenceurs. Considérez le format de fichier standard MIDI comme le format TXT d'ordinateurs bien connus: il s'agit du niveau que tous les programmes comprennent.

A la différence du format TXT, par contre, le format du fichier standard MIDI (SMF en bref) est particulièrement sophistiqué: même les messages System Exclusive (SysEx, les messages propres au système) circulent bien; or ils constituent le type de données MIDI le plus complexe. Cela permet ainsi de conserver le "format" (comparable à la mise en page d'un texte imprimé) de la séquence lorsque vous la convertissez en SMF.

En fait, le format SMF est si élaboré que certains séquenceurs n'utilisent même plus le système de leur fabricant pour enregistrer et reproduire des données – ce qui est le cas du Recorder et du séquenceur 16 pistes de l'EM-2000.

Le format fichier standard MIDI (qui garantit le fait que n'importe quel séquenceur peut en lire les données) est un must pour les deux normes suivantes (qui garantissent, elles, le fait que la sélection de son, entre autres, reste identique).

GM System : Le système GM (General MIDI) est un ensemble de recommandations qui tentent d'aller au-delà des limitations imposées par les systèmes propres aux différents fabricants et de standardiser les possibilités MIDI des instruments générateurs de son. Les générateurs de son et les données de son qui sont compatibles avec la norme GM portent le label GM. Les données Song (de morceau) portant le label GM peuvent être reproduites au moyen de n'importe quel instrument générateur de son GM pour reproduire une performance musicale essentiellement identique.

Format S: Le format GS constitue le jeu de spécifications de Roland pour standardiser les possibilités MIDI des générateurs de son. Les données Song portant le label GS peuvent être reproduites sur n'importe quel instrument portant le label GS. L'EM-2000 est compatible avec les formats GM et GS et peut donc être utilisé pour reproduire des données de morceau ayant un de ces labels.

Types de données MIDI

L'aspect le plus important du standard MIDI est qu'il permet à un instrument de dire à l'autre quand ce dernier doit jouer une note, de quelle longueur et avec quelle force.

D'autres aspects comprennent la modulation (vibrato), le pitch bend (changement de hauteur), le volume, le panoramique, etc.

Encore un autre groupe de messages MIDI servent à prévenir le récepteur quand il doit sélectionner un son et quel son il doit sélectionner. Ces messages sont appelés sélection de banque et changement de programme. En fait, il s'agit de messages qui sont automatiquement enregistrés au début de chaque division de style et enregistrés dans un programme utilisateur, ce qui vous permet de les rappeler la sélection de Tones pour tous les Parts disponibles en sélectionnant simplement une mémoire Performance. Les messages de changement de programme et de sélection de banque vous permettent également de sélectionner des programmes utilisateur, des styles et des Drum Sets (pour les Parts MDR et ADR).

D'autres données MIDI, encore, vous permettent de synchroniser deux instruments MIDI de sorte qu'ils commencent et s'arrêtent de jouer au même moment et utilisent le même tempo.

10.1 Messages MIDI utilisés par l'EM-2000

La manière dont un instrument réagit lorsqu'il reçoit des messages MIDI (c.-à-d comment il produit du son, etc.) dépend des spécifications de cet instrument. Cela signifie que si l'instrument de réception n'est pas capable d'exécuter la fonction demandée par le message arrivant, le résultat musical ne sera pas ce que vous attendiez. En fait, il y a plusieurs niveaux de compatibilité MIDI et tous les instruments MIDI ne comprennent (ne reçoivent) pas tous les messages MIDI existants.

Remarque: Les messages MIDI dont la réception est obligatoire pour satisfaire au système GM (niveau 1) sont marqués d'un astérisque *

Messages de note*: Ces messages portent les informations touchant aux notes jouées sur le clavier. En voici le détail:

No de note	Un numéro correspondant à la touche du clavier que vous avez enfoncée ou relâchée.
Note On	Ce message signale l'enfoncement d'une touche ("jouer maintenant")
Note Off	Ce message signale le relâchement d'une touche
Toucher	Une valeur décrivant la force avec laquelle une touche est enfoncée.

Sur de nombreux instruments (dont votre EM-2000), un message de note enclenchée avec une valeur de toucher "0" signale la fin d'une note (la valeur de toucher "0" a en fait la fonction d'un message de note relâchée).

Pitch Bend *: Ce message envoie des informations touchant à la position du levier Bender (ou de la molette Pitch Bend). La hauteur changera donc à la réception de ce message.

Sélection de banque (CC00 et CC32), changement de programme *: Sur l'EM-2000, ces messages sélectionnent des Tones, des Styles et des programmes utilisateur. En utilisant les messages de sélection de banque (qui sont en fait un type de commandes de contrôle), vous avez accès à une palette plus large encore d'emplacements de mémoire. Les messages de commandes de contrôle ont été ajoutés lorsqu'il est devenu évident que le maximum de sons pouvant être sélectionnés au moyen de messages de changement de programme n'était plus suffisant pour avoir accès à tous les sons offerts par les divers instruments.

Remarque: N'oubliez pas d'envoyer un changement de programme après un message de sélection de banque car l'envoi de ce type de message uniquement reste sans résultat Voici l'ordre correct dans lequel ces messages doivent être envoyés (attention aux valeurs CPT):

- 1.1.0 Sélection de banque CC00 + valeur
- 1 1.1 Sélection de banque CC32 + valeur (0, 1, 2 ou 3)
- 1.1.2 Changement de programme

Sur l'EM-2000, les messages CC32 servent à sélectionner le mode Tone: "0" (ne pas quitter le mode Tone actuel), "1" (Old, c.-à-d. le mode SC-55, les groupes E et F), "2" (New, c.-à-d. le mode Tone du G-800, les groupes C et D) ou "3" (le mode Tone de l'EM-2000, les groupes A et B).

Commandes de contrôle

Ces messages contrôlent des paramètres tels que la modulation et le panoramique. La fonction d'un message est déterminée par son numéro de contrôle (c-à-d. son numéro d'identité).

Modulation (CC01) *: Ce message contrôle le vibrato.

Volume (CC07) *: Ce message contrôle le volume d'un Part. A la réception de ce message, le volume du Part recevant sur ce canal MIDI change.

Expression (CC11) *: Ce message envoie des changements de volume. Il peut servir à ajouter de l'expression. Le volume d'un Part sera affecté par les messages Volume (CC07) et les messages Expression (CC11). Si une valeur "0" est reçue pour l'un ou l'autre de ces messages, le volume du Part sera égal à 0 et n'augmentera pas même si l'autre message est envoyé avec une valeur plus élevée.

Pan(pot) (CC10) *: Ce message contrôle la position stéréo d'un Part.

Contrôleurs à usage général (CC16 et CC17): Ces deux commandes de contrôle n'ont pas de fonction fixe au sein de la norme MIDI. Sur l'EM-2000, elles vous permettent de contrôler deux paramètres de l'effet d'insertion (Insertion EFX). CC16 est assigné au paramètre Source 1 et CC17au paramètre Source 2. Voyez aussi page 114 pour savoir quels paramètres peuvent être pilotés.

Hold (I) (CC64) *: Ce message envoie des informations concernant le mouvement haut/bas de la pédale Damper (Sustain, Hold). Lorsqu'un message Hold On est reçu, les notes seront maintenues. Dans le cas d'instruments avec un temps de chute bref, tels que le piano, le son diminue progressivement d'intensité jusqu'à ce qu'un message Hold Off soit reçu. Pour les instruments avec un long maintien, tels qu'un orgue, le son est maintenu jusqu'à la réception d'un message Hold Off.

Sostenuto (CC 66): La pédale Sostenuto d'un piano ne maintient que les notes qui résonnent déjà au moment où la pédale est enfoncée. Le message Sostenuto envoie les informations relatives à cette pédale.

Remarque: Cette fonction peut être assignée au commutateur au pied disponible en option (voyez page 29).

Soft (CC67): La pédale Soft (douce) d'un piano adoucit le son tant que la pédale est enfoncée. Le message Soft envoie les informations relatives à cette pédale. Lorsque Soft On est reçu, la fréquence de coupure sera abaissée, produisant ainsi un son plus sourd. A la réception de Soft Off, le son précédent est rétabli.

Remarque: Cette fonction peut être assignée au commutateur au pied disponible en option (voyez page 29)

Reverb Send Level (CC91): Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet de réverbération.

Chorus Send Level (CC93): Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet Chorus.

Delay Send Level (CC94): Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet Delay. Cet effet n'est pas disponible pour les Parts ADR, Arranger ou Song.

Portamento (CC65), Portamento Time (CC05), Portamento Control (CC84): Voyez page 82 dans la Première approche pour en savoir plus A la réception d'un message Portamento, l'effet Portamento sera activé ou désactivé. Le Portamento Time contrôle la vitesse de changement de hauteur. Portamento Control détermine le numéro de note source (de la note jouée précédemment).

RPN LSB, MSB (CC100/101) *, Data Entry (CC06/38) *: Comme la fonction des messages RPN (Registered Param. Number) ou NPR (Numéro de paramètre reconnu) est définie dans les spécifications MIDI, ce message peut être utilisé entre des instruments de différents types. Les messages RPN MSB (ou OSS, octet de statut supérieur) et LSB (ou OSI, octet de statut inférieur) déterminent le paramètre à modifier tandis que les messages Entrée de données (Data Entry) servent à changer la valeur de ce paramètre. RPN peut servir à régler les paramètres Pitch Bend Sensitivity, Master Coarse Tune et Master Fine Tune.

Remarque: Les valeurs modifiées au moyen de messages RPN ne seront pas initialisées même si des messages de changement de programme arrivent pour sélectionner d'autres sons

NRPN LSB, MSB (CC98/99), Data Entry (CC06/38): Les messages NRPN (ou NPNR, no. de paramètre non reconnu) peuvent servir à modifier les valeurs des paramètres de son propres à un instrument particulier. Les messages NRPN MSB et LSB précisent le paramètre à modifier et les messages d'Entrée de données permettent de changer la valeur de ce paramètre. Comme le format GS définit la fonction de plusieurs messages NRPN, les programmes d'application compatibles GS peuvent utiliser les messages NRPN pour changer les paramètres des données de son tels que Vibrato, Fréquence de coupure (Freq. Cutoff), Resonance, et Enveloppe.

Remarque: Les valeurs modifiées au moyen des messages NRPN ne seront pas initialisées même si des messages de changement de programme arrivent pour sélectionner d'autres sons

Remarque: Avec le réglage usine, l'EM-2000 ignore les messages NRPN Après un message GS Reset (ou lorsque vous enfoncez le bouton [GM/GS MODE]), les messages

NRPN seront reçus Vous pouvez également activer Rx NRPN (commutateur de réception NRPN), pour que les messages NPNR soient reçus

Aftertouch (Pression canal uniquement *): L'Aftertouch est un message qui envoie des informations relatives à la pression exercée sur le clavier après avoir joué une note. Ce type d'information peut servir à contrôler divers aspects du son. Il y a deux types de messages Aftertouch: Pression de touche polyphonique qui est transmise séparément pour chaque note et Pression de touche canal qui est transmise sous forme d'une seule valeur pour toutes les notes du canal MIDI en question.

All Sounds Off: Ce message coupe toutes les notes audibles.

All Note Off *: Transmet un message Note relâchée à chaque note audible du canal spécifié. Néanmoins, si Hold I ou Sostenuto sont activés, le son continuera jusqu'à ce que ces fonctions soient coupées.

Reset All Controllers *: Ce message ramène les valeurs des contrôleurs (modulation, Pitch Bend, etc.) à leurs réglages initiaux. Les contrôleurs suivants retrouveront leur valeur initiale pour le canal spécifié.

Valeur initiale
0 (centre)
0 (minimum)
0 (minimum)
0 (minimum)
127 (maximum)
0 (coupé)
0 (coupé)
0 (coupé)
0 (coupé)
Pas de changement
Pas de changement

Remarque: Les valeurs de paramètre qui ont été modifiées au moyen de RPN ou NRPN ne changeront pas même lorsqu'un message Reset All Controller est reçu.

Active Sensing: Ce message vous permet de voir si une connexion MIDI n'est pas interrompue (à cause d'un câble débranché ou abîmé, par exemple). L'EM-2000 transmet des messages Active Sensing via MIDI OUT à intervalles réguliers. Une fois qu'un message Active Sensing est reçu via MIDI IN, le contrôle commence et si aucun message Active Sensing n'arrive dans les 420ms, la connexion est considérée rompue. Dans ce cas, toutes les notes audibles seront coupées. Une procédure identique à celle de Reset All Controllers sera appliquée et le contrôle Active Sensing interrompu.

Messages System Exclusive (SysEx)

Les messages exclusifs permettent de contrôler des fonctions qui sont exclusives à des instruments bien

précis. Bien que des messages Universal System Exclusive puissent être utilisés même entre des instruments de fabricants différents, la plupart des messages exclusifs ne s'appliquent qu'à un type d'instrument.

Afin de reconnaître l'instrument auquel les données sont destinées, les messages SysEx Roland contiennent une identification du fabricant, une identification de l'instrument et une identification du modèle.

Remarque: Voyez le livret MIDI fourni séparément pour en savoir plus sur les messages SysEx reconnus par l'EM-2000

Universal System Exclusive: Lorsqu'un message GM System On est reçu, l'EM-2000 aura les réglages GM de base. De plus, les messages NRPN et de sélection de banque ne seront plus reçus. Le début d'un morceau portant le label GM contient un message GM System On. Cela signifie que si vous reproduisez les données à partir du début, le générateur de son sera automatiquement initialisé et adoptera les réglages de base.

GS Reset (GS Format System Exclusive): A la réception de la commande GS Reset, l'EM-2000 adopte les réglages GS de base. Le début d'un morceau portant le label GS contient un message GS System Reset. Cela signifie que si vous reproduisez les données à partir du début, le générateur de son sera automatiquement initialisé et adoptera les réglages de base.

Master Volume (Universal System Exclusive): ll s'agit d'un message exclusif commun à tous les instruments MIDI de fabrication récente qui permet de piloter le volume global de l'EM-2000.

Autres messages System Exclusive (SysEx): L'EM-2000 peut recevoir des messages exclusifs de format GS (ID de modèle 42H) qui sont communs à tous les générateurs de son GS.


Les tableaux d'équipement MIDI

MIDI permet de brancher différents types d'instruments mais il arrive parfois que certains messages ne passent pas bien. Ainsi, si vous désirez utiliser l'Aftertouch de clavier d'un instrument externe pour piloter le son alors que le générateur de son auquel le clavier est connecté ne peut pas recevoir ce type de message, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Ainsi, seuls les messages qui sont utilisés par les deux instruments sont effectivement exécutés.

Les spécifications MIDI exigent que le manuel de chaque instrument MIDI comprenne un tableau d'équipement MIDI qui montre les types de message que l'instrument en question peut recevoir et transmettre. Mettez donc la colonne *Transmitted* de l'instrument émetteur à côté de la colonne *Received* de l'instrument récepteur. Les messages comportant un "0" dans les deux tableaux peuvent être échangés sans problème. Si un des deux tableaux présente un "X" devant un certain type de message, renoncez à l'utiliser.

10.2 Paramètres RX

Page Master [F3] (MIDI)→[F1] (RTime), [F2] (Arrng). ou [F3] (Sng) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX)



Comme ces trois pages comportent les mêmes paramètres, nous les traiterons simultanément. Souvenezvous simplement d'appuyer sur [F1] pour sélectionner le niveau Direct (RTime), [F2] pour le niveau Arranger et [F3] pour le niveau Song.

Part: Ce paramètre vous permet de choisir le Part dont vous voulez changer les réglages MIDI RX. Voici les Parts que vous pouvez sélectionner:

Touche de fct Parts	
[F1] (RTime)	UP1. UP2, UP3, MI. LOW1. LOW2, MB5, MDR
[F2] (Arrng)	ADR, ABS, AC1-AC6
[F3] (Song)	Sng B1~Sng B16

Les Parts Song sont 16 Parts supplémentaire qui sont disponibles à tout moment pour le contrôle MIDI (après tout, l'EM-2000 est multitimbral à 32 Parts). Vous pouvez, bien sûr, aussi utiliser ces Parts avec le Recorder et le séquenceur 16 pistes; dans ce cas, ils transmettent aussi des données.

Channel (Canal) (A1~B16): Vous permet d'assigner un canal de réception MIDI (c.-à-d. le numéro de canal utilisé pour recevoir des données MIDI venant d'instruments externes, de séquenceurs ou d'ordinateurs) au Part choisi. La lettre (A ou B) indique Le circuit MIDI auquel le Part est assigné. Par défaut, tous les Part Directs et Arranger sont assignés au circuit MIDI A tandis que les Parts Song sont réglés pour recevoir et transmettre des messages MIDI via le circuit MIDI B.

Remarque: Voyez aussi "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche pour savoir comment assigner un circuit MIDI (A ou B) aux connecteurs MIDI de PEM-2000

Remarque: Tant que l'Arranger ne joue pas (il est possible que vous deviez régler le paramètre Style Sync (voyez page 71) de sorte que l'Arranger ne joue pas en réponse à un message Start), vous pouvez vous servir des Parts Arranger comme vous le feriez sur un générateur multitimbral

Pépiiez sur [M.BASS] sous l'écran (Channel On/Off) pour éviter que le Part choisi ne reçoive des messages MIDI (Off) Sinon, choisissez On.

Shift: (-48~48) Ce paramètre vous permet de transposer les messages de note reçus avant de les envoyer au générateur de sons de l'EM-2000. Vous pouvez changer la hauteur des messages de note MIDI ce qui peut être utile lorsque vous avez l'habitude de jouer un morceau (reçu via MIDI) dans une autre tonalité que celle dans laquelle les données ont été programmées. La transposition maximale possible est de quatre octaves vers le haut (+48) ou vers le bas (-48), le tout par pas de demi-tons.

Utilisez (LOWER1) sous l'écran pour déterminer si l'intervalle Shift doit être utilisé (On) ou non (Off).

Filter

Ce paramètre vous permet de sélectionner divers messages MIDI et de déterminer pour chacun d'eux (c.-àd. pour chaque paramètre sélectionnable) si le message sélectionné doit être reçu (On) ou non (Off). Utilisez [UPPER2] sous l'écran pour choisir On ou Off. Les messages MIDI que vous pouvez filtrer sont les suivants:

PChng: Messages de changement de programme (y compris de sélection de banque)

PBend: Messages Pitch Bend

Modul: Messages de modulation (CC01) Volum: Messages de volume (CC07)

PanPt: Messages de Pan(oramique) (CC10)

Expre: Messages d'expression (CC11)

Hold: Messages Hold (Sustain, Damper) (CC64)

Sostn: Messages Sostenuto (CC66)

Soft: Messages Soft (CC67)

Revrb: Messages Reverb Send (CC91) Chrus: Messages Chorus Send (CC93) Delay: Messages Delay Send (CC94)

CAF: Aftertouch de canal

RPN: Numéro de paramètre reconnu (CC100/101)

NRPN: No. de paramètre non reconnu (CC98/99)

SysEx: Messages SysEx (system exclusive)
CC16 & CC17: Réglages Source 1 et Source 2.

CC32=0: Que faire quand les messages CC32 égalent 0 ou sont manquants Pour ce paramètre, vous pouvez choisir Old, G-800 ou EM: vous ne pouvez donc pas filtrer ce message de sélection de banque (le filtre ne s'applique qu'à la réception).

Remarque: Voyez "Messages MIDI utilisés par l'EM-2000" à la page 65 pour en savoir davantage sur les messages MIDI

Limit (High, Low: C-1~G9)

Ces paramètres (High et Low) vous permettent de déterminer la plage de notes devant être reçues. Si vous ne souhaitez pas que tous les messages de notes du canal MIDI sélectionné soient reçus, déterminez la plage de notes pouvant l'être. Cette fonction peut venir à point lorsque vous pilotez l'EM-2000 à partir d'un accordéon MIDI qui transmet les accords et les notes de basse sur le même canal. Vous pourriez vous servir des Parts Song pour le faire (MIDI Port B▶) et continuer à utiliser l'EM-2000 de façon habituelle.

Pour déterminer la limite supérieure (High), appuyez d'abord sur [UPPER1] sous l'écran jusqu'à ce que le message affiché sous la commande écran soit le suivant: High. Pour choisir la limite inférieure, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sélectionner Low avant de régler la valeur avec la commande [UPPER/VARIATION].

Remarque: La limite inférieure (Low) ne peut avoir une valeur plus élevée que la limite supérieure (High) et vice versa Lorsque la limite inférieure est égale à la limite supérieure, toute augmentation de la valeur de la limite inférieure augmentera automatiquement la limite supérieure

Remarque: Certains instruments commencent avec Do2 et se terminent avec Sol9 (au lieu de Do-1 et Sol8). Dans ce cas, il est possible que vous devicz "ajouter une octave" à la valeur affichée sur l'écran de votre ordinateur ou séquenceur externe

10.3 Paramètres MIDI TX

Page Master [F3] (MIDI)→[F1] (RTime), (F2] (Arrng), ou [F3] (Sng) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page TX)



Part, Channel, Shift, Filter

Si ce n'est qu'ils concernent la transmission de messages MIDI (c.-à-d. les messages envoyés chaque fois que vous jouez sur l'EM-2000, que vous choisissez des Tones, etc.), ces paramètres sont identiques aux paramètres RX.

Remarque: A moins que vous n'ayez une excellente raison d'agin autrement, nous vous suggérons de toujours sélectionner le même numéro pour le canal de transmission (TX) et le canal de réception (RX) d'un Part Cela vous aidera à localiser immédiatement l'anomalie si le Part en question ne reçoit pas de messages MIDI ou s'il envoie des données MIDI sur le mauvais canal


Local (On, Off)

Réglez Local sur On (réglage par défaut) lorsque l'EM-2000 doit réagir aux notes que vous jouez sur le clavier. Si vous réglez Local sur Off, le Part ne pilote plus le générateur de sons interne. Lorsque vous travaillez avec un séquenceur doté d'une fonction Soft Thru (écho MIDI) — et seulement si (i) vous branchez les bornes MIDI IN et OUT à un séquenceur ou ordinateur externe et (ii) si vous utilisez l'EM-2000 comme clavier maître pour enregistrer des séquences — il se peut que vous deviez mettre ce paramètre sur Off pour éviter que chaque note ne résonne deux fois (et produise un effet désagréable appelé boucle MIDI). Dans tous les autres cas, sélectionnez On.

Remarque: Vous pouvez obtenir un réglage équivalent à Local Off en étouffant un Part (voyez page 74 dans la Première approche) et en réglant le commutateur Part (Part Switch) sur Int (voyez page 101).

10.4 NTA: Canaux de réception Note-to-Arranger

Page Master [F3] (MIDI)→[F4] (NTA)



Il n'y a qu'une page NTA car les notes NTA n'ont de raison d'être que lorsqu'elles viennent d'un instrument MIDI externe. Tout ce que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier pour alimenter l'Arranger est automatiquement converti en numéros de note MIDI correspondants. A la différence d'instruments similaires d'autres fabricants, votre EM-2000 peut transmettre les numéros de note de tous les Parts Arranger. Cela vous permet d'utiliser les Styles internes ou les vôtres pour enregistrer rapidement un morceau sans accompagnement. Comme chaque note du style musical est enregistrée, il est inutile de transmettre les messages de note utilisés pour alimenter l'Arranger (les notes NTA).

1'rx Ch, 2'rx Ch (A1~B16)

Les notes NTA peuvent être transmises sur deux canaux MIDI de sorte que vous pourriez piloter l'Arranger de l'EM-2000 avec un accordéon MIDI ou tout autre instrument capable d'envoyer des données d'accompagnement (ou des données utilisées pour piloter l'accompagnement) sur deux canaux (tels que les orgues avec pédalier de basse).

Remarque: Vous ne pouvez pas assigner le même canal MIDI à 1'rxCh et 2'rxCh

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire. Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche

Shift

(-48-48) Ce paramètre vous permet de transposer les messages de note reçus avant de les envoyer au générateur de sons de l'EM-2000. Vous pouvez changer la hauteur des messages de note MIDI ce qui peut être utile lorsque vous avez l'habitude de jouer un morceau (reçu via MIDI) dans une autre tonalité que celle dans laquelle les données ont été programmées. La transposition maximale possible est de quatre octaves vers le haut (+48) ou vers le bas (-48), le tout par pas de demi-tons.

Le paramètre Shift s'applique aux deux canaux NTA. Utilisez [LOWER1] sous l'écran pour déterminer si l'intervalle Shift doit être utilisé (On) ou non (Off).

1'ch Limit, 2'ch Limit (C-1~G9)

High et Low vous permettent de régler la plage de notes à recevoir. Si vous ne souhaitez pas que tous les messages de note du canal MIDI sélectionné soient reçus par le "Part" NTA, déterminez la plage de notes pouvant l'être.


Pour déterminer la limite supérieure (High), appuyez d'abord sur [UPPER1] sous l'écran jusqu'à ce que le message affiché sous la commande écran soit le suivant: High. Pour choisir la limite inférieure, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sélectionner Low avant de régler la valeur avec la commande [UPPER/VARIATION].

Remarque: La limite inférieure (Low) ne peut avoir une valeur plus élevée que la limite supérieure (High) et vice versa Lorsque la limite inférieure est égale à la limite supérieure, toute augmentation de la valeur de la limite inférieure augmentera automatiquement la limite supérieure

Remarque: Certains instruments commencent avec Do2 et se terminent avec Sol9 (au lieu de Do-1 et Sol8). Dans ce cas, il est possible que vous deviez "ajouter une octave" à la valeur affichée sur l'écran de votre ordinateur ou séquenceur externe

10.5 Basic Channel

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F1] (Basic) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX ou TX)



Basic Channel (canal de base) a plusieurs fonctions; il permet de recevoir et de transmettre des changement de programme et de sélection de banque pour sélectionner des programmes utilisateur; il peut également transmettre et recevoir des messages qui ne sont pas directement liés à un canal MIDI spécifique mais qui affectent les Parts de l'EM-2000 (tels que la fonction Part Switch, par exemple). Cela ne signifie pas que le canal MIDI assigné à la fonction Basic Channel n'a pas d'importance; les messages reçus sur ce canal affectent simplement d'autres aspects de l'EM-2000.

Channel (A1~B16)

Utilisez ce paramètre pour assigner un canal RX (réception) ou TX (transmission) à la fonction Basic Channel. Si vous ne voulez pas recevoir (ou transmettre) de messages Basic Channel, utilisez [UPPER2] pour choisir Off (il s'agit réglage par défaut).

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire: Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche.

Filter

Ce paramètre vous permet de sélectionner trois fonctions et de spécifier si les messages MIDI correspondants doivent être reçus, voire transmis, (On) ou non (Off)

PartSwtc: Lorsque vous étouffez ou réactivez un Part aux pages Volume, votre EM-2000 envoie un message NPNR qui décrit votre action. L'EM-2000 vous permet de l'empêcher d'envoyer ce message (ou de l'exécuter lorsqu'il est reçu d'un instrument externe). Le filtrage de ces messages à la page TX est parfois utile pour éviter que votre séquenceur externe ne les enregistre — ou que le module GS récepteur n'étouffe le Part assigné à ce canal.


UsrPr PC: Ce paramètre sert à filtrer la transmission (TX) ou la réception (RX) de messages de changement de programme et de sélection de banque relatifs à la sélection de programmes utilisateur.

MstVolum (uniquement à la page RX): Ce paramètre vous permet d'activer et de désactiver la réception de messages Master Volume (voyez page 67) qui changeraient le volume global de l'EM-2000.

Lyrics (uniquement à la page TX): La fonction Lyrics de votre EM-2000 est un message MIDI qui sert à transmettre les paroles (lyrics) contenues dans un fichier standard MIDI (sous forme d'événements méta-texte). Si vous reproduisez un fichier standard MIDI qui contient des données de paroles, l'EM-2000 enverra ces données via le Basic Channel (sauf si le filtre correspondant est réglé sur Off) Sélectionnez On si vous voulez transmettre des paroles (Lyrics) à un convertisseur LVC-1 Lyrics-to-Video.

10.6 Style Channel

Page Master [F3] (MiDI)→[SHIFT] + [F2] (Style) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX ou TX)




Le Style Channel (canal Style) est un canal qui sert à recevoir et à transmettre des messages de changement de programme et de sélection de banque qui vous permettent de choisir des styles via MIDI ainsi que des messages de volume qui modifient le volume d'un

style. Notez que ces deux types de message ne peuvent être filtrés qu'à la page RX (vous pouvez donc décider si vous les *recevez* ou non).

Sélection de styles via IVIDI

Adresse MIDI du style sélectionné



Comme vous pouvez le voir, l'adresse MIDI d'un style musical est constituée de trois éléments: un numéro de changement de programme ("2" ici), un numéro CC00 ("1") et un numéro CC32 ("17"). CC00 et CC32 sont des messages de sélection de banque. La valeur assignée à CC0- et CC32 définit le style tandis que le numéro de changement de programme définit le motif (Intro, Ending, etc.). Autrement dit, si vous n'envoyez qu'un numéro de changement de programme, vous ne choisirez qu'un autre motif du style activé. Il faut donc que le numéro de changement de programme soit précédé de deux valeurs (pour CC00 et CC32) pour que l'EM-2000 sélectionne un autre style musical.

Remarque: Chaque fois que vous sélectionnez un autre style sur votre EM-2000, ce dernier envoie un ensemble CC00-CC32-PC (changement de programme) à la sortie MIDI OUT. Voyez le tableau reprenant les styles à la fin de ce manuel pour avoir la liste complète des styles disponibles ainsi que leurs adresses.

Channel (A1~B16)

Vous permet d'assigner un canal MIDI à la fonction de sélection de Style (canal de transmission à la page TX et canal de réception à la page RX). Si vous ne voulez pas que les messages Style Channel soient reçus (ou transmis), utilisez le bouton [M.BASS] pour sélectionner l'option Off.

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche

Filter (uniquement à la page RX)


Comme nous l'avons vu, vous pouvez filtrer deux types de messages:

StlVolum: Les messages de volume relatifs aux styles musicaux. Choisissez Off si l'EM-2000 ne doit pas les recevoir.

StylePC: Messages de changement de programme et de sélection de banque pour choisir un style. Sélectionnez Off si l'EM-2000 ne peut pas sélectionner d'autres styles ou motifs en réponse à ces messages.

10.7 Paramètres MIDI (Param)

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F3] (Param)



Cette page contient divers paramètres qui ne sont pas liés entre eux (les autres pages MIDI se concentrent toutes sur un aspect particulier).

Tx Octave (Absolute, Relative)

Le paramètre TX Octave peut être réglé sur Absolute ou Relative. Voyez "Transposition pour messages de note MIDI" à la page 100 de la Première approche. Relative signifie que cette transposition interne (et automatique) est traduite en numéros de notes de sorte que si vous jouez un Do4 (numéro de note 60), ce sera peut-être la note 36 qui sera jouée et envoyée au port MIDI OUT. Cela dépend, bien sûr, du Tone que vous avez assigné à Upperl.

En mode Absolute, cependant, le numéro de note MIDI envoyé au port MIDI OUT sera celui assigné à la touche enfoncée (en l'occurrence, le numéro de note 60).

Remarque: Si vous décidez de ne pas utiliser les valeurs TX ou RX, vous pouvez régler l'interrupteur correspondant sur Off. C'est plus rapide que de ramener toutes les valeurs Shift sur "0".

rxVelo, txVelo, commutateurs On/Off

Votre EM-2000 est doté d'un clavier sensible au toucher et d'un générateur de son capable de réagir aux messages de toucher. Utilisez [M.BASS] sous l'écran et [LOWER1] sous l'écran pour activer ou désactiver la réception (RX) ou la transmission (TX) de messages de toucher.

Si vous sélectionnez la position Off, vous devez préciser à l'EM-2000 la valeur de toucher qui remplacera le flux de valeurs variables reçu normalement (dans ce cas, le mot reçu s'applique aussi bien aux données venant de l'extérieur qu'à celles provenant du clavier propre de l'EM-2000). C'est à cela que servent rxVelo et txVelo. La valeur choisie au moyen de la commande [ACCOMP/GROUP] ou [BASS/BANK] sera appliquée à toutes les notes reçues via MIDI IN (RX) ou envoyées à la sortie MIDI OUT (TX) — mais uniquement lorsque le filtre de toucher correspondant est sur Off.

PartSwtc

Le paramètre Part Switch (commutateur de Part) à cette page d'écran vous permet de déterminer ce qui se passera lorsque vous étouffez un Part à la première page Direct ou Arranger Mixer. PartSwitc vous permet de spécifier si le Part étouffé doit encore envoyer des messages MIDI.

Int: Un Part étouffé n'est plus audible lorsque vous jouez sur le clavier de l'EM-2000 ou via l'Arranger mais il continue à envoyer des messages MIDI à la sortie MIDI OUT.

Int+Mid: Un Part étouffé n'est plus audible lorsque vous jouez sur le clavier de l'EM-2000 ou via l'Arranger et il n'envoie plus de messages MIDI.

Le choix de Int et l'étouffement d'un Part ont donc le même effet que la sélection de Local Off (voyez page 68). Prenez donc la fonction qui vous convient le mieux: l'étouffement d'un Part est un réglage qui peut être sauvegardé dans un programme utilisateur tandis que les réglages Local et Part Switch ne peuvent être sauvegardés que dans un MIDI Set.

Soft Thru (On, Off)

Lorsque Soft Thru est sur On, toutes les notes reçues sur le canal NTA qui se trouvent hors des limites NTA High et Low sont retransmises à la sortie MIDI OUT. Vous devriez utiliser la fonction Soft Thru pour un piano numérique ou tout autre instrument à clavier dépourvu de la fonction Split.

Lorsque Soft Thru est activé, l'EM-2000 envoie un message Local (CC122) avec une valeur "0" au piano numérique, si bien que son générateur de son ne réagit plus aux notes que vous jouez sur le clavier. Comme l'EM-2000 renvoie toutes les notes qui ne sont pas utilisées pour piloter l'Arranger, vous entendez ce que vous jouez sur le piano sauf les notes jouées dans la zone réservée à l'Arranger.

Lorsque vous coupez la fonction Soft Thru (Off), l'EM-2000 envoie un message Local avec une valeur "127" et réactive (On) ainsi la fonction Local du pia-

10.8 MIDI Sync RX/TX

Style (Sync) RX, Song (Sync) RX

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F4] (Sync) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX)



Les paramètres Style Sync et Song Sync des pages RX servent à déterminer la manière dont l'Arranger ou le Recorder doivent être synchronisés avec des séquenceurs ou des boîtes à rythme externes. Les options disponibles sont les suivantes:

Internal: L'Arranger ou le morceau (Song) ne démarrera ni ne s'arrêtera et ne suivra pas le tempo d'une horloge MIDI externe (séquenceur, boite à rythme, etc.). Auto: Tant que le l'Arranger ou le Recorder ne reçoit pas de commandes MIDI Start/Stop et de commandes d'horloge, il suivra son propre tempo et démarrera et s'arrètera lorsque vous appuyez sur les boutons [START/STOP] ou [PLAY▶/STOP■] ou sur un commutateur au pied.

MIDI: L'Arranger ou le morceau ne peut être lancé ou arrêté qu'avec des messages MIDI en temps réel (Start, Stop, Clock) venant d'une horloge MIDI externe. Sachez que vous ne pouvez pas lancer la reproduction d'un Song ou de l'Arranger sur votre EM-2000 lorsque ce mode est sélectionné.

Remote: L'Arranger ou le Recorder attend un message Start pour commencer la reproduction à son propre tempo. Dès qu'il reçoit un message Stop, la reproduction s'arrête.

A On/Off, B On/Off

Utilisez ces commutateurs pour sélectionner le circuit MIDI pour recevoir ou transmettre des données MIDI. Veillez à activer ce circuit avec le paramètres MIDI Port (voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche). A Off/B Off signifie, bien sûr, que l'EM-2000 ne reçoit ni ne transmet des données de synchronisation MIDI.

Style (Sync) TX

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F4] (Sync) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page TX)



Le paramètre Style Sync de la page TX vous permet de spécifier si l'EM-2000 doit envoyer des messages MIDI en temps réel lorsque vous lancez l'Arranger. L'envoi de messages MIDI en temps réel (start, stop, clock) vous permet de synchroniser des instruments ou ordinateurs externes sur votre EM-2000.

Start/Stop: Si vous choisissez cette option, l'EM-2000 n'enverra des messages Start ou Stop que lorsque vous lancez (ou arrêtez) l'Arranger. Dans ce cas, il n'envoie aucun message Clock.

Clock: Cette option signifie que l'Arranger envoie des messages Start/Stop et des messages Clock (méthode de synchronisation habituelle).

Une fois de plus, n'oubliez pas de choisir le bon circuit MIDI pour envoyer ces messages.

Song (Sync) TX

Ici aussi, il y a diverses options pour envoyer des messages MIDI en temps réel lorsque vous reproduisez un morceau (Song) avec le Recorder de l'EM-2000;

Start/Stop/Continue: Si vous sélectionnez cette option, le Recorder de l'EM-2000 n'envoie que des messages Start/Stop et Continue Continue est un message indiquant que la reproduction n'a pas commencé au début d'un morceau

Clock: Cette option signifie que le Recorder envoie des messages Start/Stop et des messages Clock (méthode de synchronisation habituelle).

Song Position Pointer: Dans ce cas, le Recorder envoie tous les messages en temps réel MIDI plus des messages Song Position Pointer (SPP; pointeur de position dans le morceau). Ces messages signalent la position de reproduction actuelle de sorte que la boite à rythme, le séquenceur, etc., asservi (synchronisé) saute directement à la bonne position lors de la réception d'un tel message.

Remarque: Le manuel de votre séquenceur ou autre instrument indique si celui-ci accepte les messages Song Position Pointer ou Song Select.

10.9 MIDI Sets

Les MIDI Sets sont en fait des mémoires Performance pour les réglages effectués en mode MIDI. L'EM-2000 dispose de huit mémoires MIDI Sets que vous pouvez utiliser pour changer vos configurations MIDI. Vous pouvez également sauvegarder vos MIDI Sets sur disquette et les charger lorsque vous en avez besoin. Voyez "MIDI Sets" à la page 102 de la Première approche pour en savoir plus.

11. Mode Disk

Le mode Disk contient les fonctions et paramètres touchant à la sauvegarde, au chargement, à l'effacement des fichiers ainsi qu'au formatage de nouveaux disques ou de disques utilisés sur d'autres instruments ou appareils. Il vous permet de monter et de démonter des appareils de stockage externes (disques durs, Jaz, etc.) ainsi que de copier le contenu d'un disque sur un autre. Une fois de plus, nous vous rappelons que nous utilisons le mot "disque" pour tout support de stockage de données que l'EM-2000 vous permet d'utiliser.

11.1 Disk Load (charger des données du disque)

Load User Style/Copy ROM Style

Page Master (F5) (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR STL)



La première page Load vous permet de charger des styles utilisateur de la disquette ou de copier un style ROM dans la mémoire de style RAM...

Source (Int, Dsk): Vous permet de sélectionner la mémoire interne (Styles ROM) ou un disque (Dsk). Sélectionnez Int lorsque vous voulez copiei un style ROM (un des 128 styles usine ou des 16 styles Custom) dans la mémoires de style RAM. Sélectionnez Dsk pour charger un style d'un disque. Lorsque vous sélectionnez Int, les noms des styles dans la fenêtre Music Style sont précédés d'un numéro (A11~C28). Lorsque vous sélectionnez Dsk, seul le nom du style est affiché.

Device: Appuyez sur ce bouton si le lecteur voulu ne peut pas être sélectionné avec la commande [DRUMS/PART]. Voyez page 10 pour en savoir plus. Select: Vous permet de placer le curseur sur le style que vous désirez charger ou copier.


To D88: Cette page vous indique que le style sélectionné sera copié dans la mémoire de style RAM de l'EM-2000.

Remarque: Attention, soyez prudent car cette opération efface les données résidant dans la mémoire D88.

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données.

Load User Program Set

Page Master [F5] (Disk)→(F1) (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR PRG)



Comme le nom l'indique, les *User Program Sets* sont des groupes de 192 programmes utilisateur servant principalement à archiver vos réglages internes. Le chargement de sets de programmes utilisateur du disque peut être sélectif, c.-à-d. que vous pouvez ne charger qu'un programme utilisateur ou intégral (le contenu des 192 programmes utilisateur).

Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Vous permet de placer le curseur sur le Set de programmes utilisateur que vous voulez charger.

Disk (1~192, All): Utilisez ce paramètre pour sélectionner une programme utilisateur spécifique dans le set de programmes utilisateur du disque; vous pouvez également sélectionner tous (All) les programmes utilisateur


To Int (1~192, All): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le programme utilisateur dans lequel les données choisies doivent être copiées. Si vous avez choisi All pour Disk, All est la seule option possible ici. De plus, All ne peut être sélectionné ici si vous avez choisi un programme utilisateur particulier pour Disk. (A= 1~64, B= 65~128, C= 128~192)

Remarque: En choisissant "All", vous ne chargez pas seulement le Set de programmes utilisateur mais aussi les réglages Disk Link en mémoire interne de l'EM-2000 Ces derniers remplacent les réglages internes. Veillez donc à sauvegarder les réglages Disk Link actuels sur disque avant de charger un User Program Set Voyez "Save User Program Set" à la page 75

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données

Load MIDI Set


Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez MDI SET)



Le chargement de MIDI Sets du disque peut être sélectif, c.-à-d. que vous pouvez ne charger qu'un MIDI Set tiré d'un groupe de MIDI Sets (constitué de huit MIDI Sets). Voyez page 103 dans la Première approche pour en savoir plus. Si vous sélectionnez All pour *Disk*, les 8 mémoires MIDI Set sont effacées par les nouvelles données.

Load Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (selectionnez CHR SEQ)



Cette fonction vous permet de charger une séquence d'accords (Chord Sequence) du disque, effaçant ainsi la séquence d'accords se trouvant dans la mémoire interne


Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Vous permet de placer le curseur sur la séquence d'accords à charger.

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données.

Load Song

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez SONG)



Cette fonction vous permet de charger un morceau se trouvant sur disque en effaçant du même coup le morceau se trouvant dans la mémoire de morceau (song) RAM de l'EM-2000. Comme nous l'avons dit plus haut, il n'est pas vraiment nécessaire de charger un morceau car l'EM-2000 le fait lorsque vous lancez

la reproduction du morceau et que vous l'arrêtez après quelques mesures. Cependant, si vous préférez être aux commandes, utilisez cette fonction.

Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Permet de placer le curseur sur le morceau à charger.

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données.

11.2 Disk Save (sauvegarder des données sur disque)

Dans ce manuel et lors de la conception de l'EM-2000, nous avons essayé de faire une distinction entre sauvegarder (save) et enregistrer (write). Le terme write décrit toute action qui permet de sauvegarder des réglages en mémoire interne tandis que Save décrit la copie de réglages de mémoires internes sur disque.

Save User Style

Page Master (FS) (Disk)→(F2) (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR STL)



Utilisez cette fonction pour sauvegarder un style utilisateur nouvellement programmé ou édité sur disquette. Vous devriez prendre l'habitude de sauvegarder le fruit de vos efforts aussi souvent que possible. En fait, nous avons décidé d'inclure une fonction de saut direct aux pages User Style qui vous permet de bondir à cette page-ci dès que vous sentez qu'il est temps de sauvegarder vos données User Style. La fonction "User" vous permet de revenir au mode User Style sans devoir d'abord quitter le mode Disk, puis sélectionner le mode User Style, etc.

Device: Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus.

Execute: Appuyez sur [M.BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

►USRSTL: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour revenir au mode User Style.

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Save User Program Set

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR PRG)



Cette fonction vous permet de sauvegarder les 192 programmes utilisateur sous forme de set. La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder le User Program Set sur disque tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur le disque.

Device: Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus.

⇒PARAM: Une pression sur [LOWER1] sous l'écran affiche la page Parameter où vous pouvez aussi entrer un nom pour le User Program Set. Si vous avez sélectionné cette page à partir de la page Param\Name\Set (voyez page 53 dans la Première approche), ce bouton vous y ramène.

File Name: Voyez page 75.

Execute: Appuyez sur [M. BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

Save MIDI Set


Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez MDI SET)



Cette fonction vous permet de sauvegarder les 8 MIDI Sets sous forme de groupe (appelé MIDI Set aussi: il s'agit donc ici d'un "set" de huit MIDI Sets). La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder le set MIDI sur disquette tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur le disque. Voyez aussi "Sauvegarde de MIDI Sets sur disque" à la page 102 de la Première approche.

Save Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save)
[PAGE] ▲▼ (sélectionnez CHR SEQ)



Cette fonction vous permet de sauvegarder la séquence d'accords (Chord Sequence) se trouvant dans la mémoire interne sur disquette. La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder la séquence d'accords sur disquette tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur disque.


File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Device: Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus.

Execute: Appuyez sur [M.BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

Save Song

Page Master [F5] (Dísk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sèlectionnez SONG)




Cette page vous permet de sauvegarder le morceau se trouvant actuellement dans la mémoire de morceau RAM de l'EM-2000. Voyez page 58 dans la Première approche pour en savoir plus.

11.3 Rename

La fonction Rename vous permet de modifier le nom d'un fichier sur le disque inséré dans le lecteur de l'EM-2000 Notez que le fichier sélectionné ne peut pas avoir le même nom qu'un autre fichier sur le même disque.

Si vous essayez de donner un nom déjà attribué, l'écran affiche ce message et vous propose soit d'effacer le fichier existant soit de changer le nom:



Appuyez sur [M. DRUMS] sous l'écran (REPLACE) pour effacer l'ancien fichier et le remplacer par le nouveau ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour attribuer un autre nom au fichier sélectionné.

Rename Style

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez STYLE)



La première page Rename User Style sert à sélectionner le style utilisateur du disque à renommer. Après l'avoir sélectionné, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Proceed) pour passer à la deuxième page.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.

Style Name et File Name



Le Style Name (nom de style) est le nom "à usage interne" de l'EM-2000. Ce n'est pas le nom "officiel" du style en question (c.-à-d. le nom qui servira à identifier les fichiers sur disque). Le Style Name est en fait un simple paramètre style utilisateur situé sur cette page d'écran. Toute page comportant une fenêtre Style Name affichera le nom choisi ici.

Où est la différence? Le File Name (nom de fichier) est un paramètre MS-DOS® ce qui signifie que vous ne pouvez utiliser que des majuscules. Cela peut poser des problèmes de lecture dans certains cas. Par contre, comme le Style Name fait partie des paramètres style utilisateur, vous pouvez également utiliser des minuscules. Prenez donc le temps nécessaire pour entrer les deux types de nom.

Remarque: Bien que ce soit possible, n'assignez jamais des noms différents aux paramètres Style Name et File Name! Rien de plus déroutant!

File Name: Voyez page 75 pour en savoir plus.

Execute: Appuyez sur (LOWER1) sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

Rename User Program Set, MIDI Set, Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname), [PAGE] ▲▼



A part le fait que les fonctions suivantes s'appliquent à différents types de fichiers, elles sont identiques et nous les traiteront donc ensemble. Sélectionnez la bonne page au moyen des boutons [PAGE] AV: USR PRG (User Program Sets), MDI SET (MIDI Set) ou CHR SEQ (Chord Sequence).

Utilisez cette page pour changer le nom de ces types de fichiers sur disque.

Remarque: Vous pouvez aussi renommer votre User Program Set en mode Parameter (voyez page 53 dans la Première approche).

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M. DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.


Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

Rename Song

Page Master [F5] (Disk)→[F3) (Rname), [PAGE] ▲▼ (sélectionnez SONG)



Les deux pages suivantes vous permettent d'assigner un nom différent à un morceau (Song) sur disque.

Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.

Proceed: Après avoir choisi le fichier dont vous voulez changer le nom, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour passer à la deuxième page:



Une fois de plus, vous pouvez entrer deux noms. Voyez page 76 pour en connaître la différence. A la différence du paramètre File Name d'un User Style, le File Name d'un morceau apparaît à l'écran:



File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

Rename Custom Style Set

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname), (PAGE] ▲▼ (CST SET)



Utilisez cette fonction pour renommer un Custom Style Set sur le disque choisi. Voyez page 78 pour en savoir davantage sur les Custom Style Sets.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.

Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer.

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

11.4 Delete

Page Master [F5] (Disk)→[F4] (Diete), [PAGE] AV



La fonction Delete vous permet de supprimer le fichier sélectionner. Veillez à choisir le bon type de fichier avec [PAGE] ▲▼ et le bon fichier avec [BASS/BANK] avant d'appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) Notez aussi que les User Program Sets et MIDI Sets contiennent 192 ou 8 réglages différents, ce qui signifie que vous pouvez perdre beaucoup de données en cas d'erreur.

ır Sign	ification
Un s	tyle utilisateur
	Program Set (192 programmes sateur!)
Grou	ipe de MIDI Sets (8 MIDI Sets!)
Une	séquence d'accords
Un n	norceau
Ung	roupe de morceaux (données Set uniq)
Custo	om Style Set (données Set uniq ; voir plus l

Device: Permet de sélectionner le disque qui contient le fichier à effacer. Voyez page 10 pour en savoir plus. Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour effacer le fichier.

11.5 Custom Style Sets

A la page 19 dans la Première approche nous vous avons montré comment sélectionner des styles musicaux venant des banques Custom (C11~C28). Les Custom Sets sont les descendants des User Style Sets utilisés sur le G-800, RA-800 et G-600. Ils comportent toutefois deux différences de taille: il y a 16 mémoires Custom Style et (à la différence du G-800 et du RA-800), le contenu de ces mémoire ne peut être effacé qu'intentionnellement. Autrement dit, les styles résidant dans ces mémoires ne sont pas effacés lorsque vous coupez l'alimentation de l'EM-2000.

Programmation de Custom Sets

Bien que le disque Zip fourni contienne déjà quelques Custom Sets, vous pouvez programmer vos propres Sets. Vous ne pouvez programmer des Custom Sets que sur le CURRENT DEVICE (support actif). Veillez donc à sélectionner celui qu'il vous faut avant de commencer la programmation (voyez "Device" à la page 10). A l'instar des Song Sets (voyez plus bas), les Custom Sets ne contiennent que des références à des styles se trouvant sur le même disque et non les données de style. En d'autres termes:

- Les Custom Sets ne font que renvoyer à des styles musicaux se trouvant sur le même disque.
- Si vous effacez un style musical auquel un Custom Set fait référence (voyez "(Disk List) Delete" à la page 12 et "Delete" à la page 78), le Set ne sera plus complet ce qui peut entraîner des surprises lorsqu'un tel Set est transféré dans les mémoires Custom Style.

Remarque: N'oubliez pas de charger le Set programmé dans les mémoires Custom Style de l'EM-2000 (voyez plus bas). La programmation d'un Custom Set ne copie pas automatiquement les styles choisis dans ces mémoires.

Page Master [FS] (Disk)→(SHIFT] + [F1] (CstSt)



KBytes Free: Vous indique la capacité résiduelle sur le disque Zip.

Custom Set: Utilisez la commande [ACCOMP/ GROUP] pour sélectionner un Custom Set qui peut ensuite être édité en se voyant attribuer d'autres Styles à des positions données (voyez plus bas).

New: Appuyez sur le [M.DRUMS] sous l'écran (New) pour créer un nouveau Style Set. Il sera temporairement appelé ***New***, mais vous pouvez en changer le nom à la deuxième page.

Position (1~16): La Position renvoie à la mémoire dans laquelle le style en question sera copié lorsque vous chargez ce Custom Style Set. Autrement dit, Position 1= C11, 2= C12 (etc.). Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner la position.

Disk Style (styles sur le disque actif uniquement): Vous permet d'assigner un style utilisateur à la position choisie. Utilisez la commande [LOWER/NUM-BER] pour assigner un style (de disque) à la position choisie.

Si vous n'assignez pas de styles à toutes les positions, les mémoires Custom se trouvant après la dernière position ayant reçu un style contiennent le même style que celui assigné en dernier lieu. Exemple: Si vous assignez des styles aux positions 1~8 (aux mémoires C11~C18), les mémoires Custom Style C21~C28 auront le même style que la mémoire C18 lorsque ce Custom Set est chargé.

Cancel: Appuyez sur [UPPER2] sous l'éctan pour annuler la programmation ou l'édition du Custom Set.

Save: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la page Cst Set Save:




File Name: Voyez page 75 pour en savoir plus.

Execute: Appuyez sur [M.BASS] sous l'écran pour sauvegarder le Custom Set sur disque.

Charger un Custom Set dans les mémoires Custom

Page Master [F5] (Disk)→[SH!FT] + [F3] (Utlty)→[F1] (CstLd)



Après avoir programmé votre Custom Set ou modifié le contenu des mémoires Custom Style de l'EM-2000 (C11~C28), vous pouvez transférer le Custom Style Set voulu dans ces mémoires Sachez que les mémoires Custom Style ne peuvent être effacées qu'en tant que groupe (les 16 mémoires sont donc concernées).

Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10). Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le Custom Set à transférer dans les mémoires Custom Style.

Load: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour charger le Custom Style Set. Comme cette opération efface les styles résidant actuellement dans les mémoires Custom Style de l'EM-2000, vous devez confirmer cette commande:



Appuyez sur [M.BASS] pour poursuivre et charger les nouveaux styles ou sur [UPPER2] sous l'écran si vous avez changé d'avis.

11.6 Song Set

Les Song Sets ne contiennent que des références à des morceaux se trouvant sur la même disquette. Les Song Sets vous permettent de programmer la séquence de reproduction d'un nombre programmable de morceaux. Combinés avec "Song Set Play" à la page 15, les Song Sets peuvent soit satisfaire le public pendant que vous faites une pause, soit vous aider pendant votre jeu en vous offrant un accompagnement de fichiers standard MIDI. Voyez "Song Sets" à la page 14 pour en savoir plus.

11.7 Fonctions Copy

Song Copy (File Copy)

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utity)→[F2] (Copy)

Lorsque vous sélectionnez la fonction Copy,
l'EM-2000 vous rappelle ce que vous savez déjà mais
que vous risquez parfois d'oublier:

Improper use of copy infringes Copyright!!
FOR PERSONAL BACK-UP USE ONLY
USER STYLE and SONG will be ERASED
and ARRANGER will STOP

Unity 1CstLd 2Bory 3Formt 44Disk 5Exit

Vous pouvez copier des morceaux venant de fichiers standard MIDI disponibles dans le commerce à condition que vous gardiez la copie (comme copie de secours). Il vous est absolument interdit de donner des copies de matériel protégé par un droit d'auteur à vos amis.

Un autre message important à cette page vous apprend que la fonction Song Copy a besoin de toute la mémoire RAM disponible (c.-à-d. aussi la mémoire de style RAM D88).

N'oubliez pas que la sélection de la fonction Song Copy (que vous n'avez pas encore opérée) efface le style utilisateur de la mémoire interne. Sauvegardez-le sur disque avant de continuer (voyez page 74).

Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour continuer:



Il faut maintenant sélectionner la fonction Song Copy. Appuyez sur [PAGE] ▲▼ pour afficher cette page-ci:



From: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez sélectionner le support qui contient le morceau à copier. Voyez aussi "Device" à la page 10.


Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le morceau (sur disque) à copier sur un autre disque. Si vous ne trouvez pas le morceau voulu, assurez-vous que le bon disque est inséré et sélectionné. Voyez aussi Mark si vous voulez sélectionner plusieurs morceaux en une fois.

All On: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour sélectionner tous les morceaux. C'est utile pour faire une copie de tous les morceaux d'un disque.

To: Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour sélectionner le support vers lequel vous voulez copier le(s) morceau(x) choisi(s). Vous ne pouvez choisir qu'un support auquel l'EM-2000 a accès ("monté"). La fonction Scan de la page Device (voyez page 10) vous permet de monter le support voulu si nécessaire.

Mark: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour "marquer" (sélectionner pour la copie) le fichier indiqué par le curseur. Vous pouvez marquer plusieurs fichiers.

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour confirmer votre choix et poursuivre. L'écran prend cet aspect:




Appuyez sur [M.BASS] (YES) si vous acceptez d'effacer un morceau ayant le même nom de fichier sur le disque de destination. Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (NO) si vous renoncez à copier les fichiers homonymes du disque source (dans ce cas, seuls les fichiers ayant des noms "originaux" seront copiés). Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (EXIT) pour annuler l'opération de copie.


Voyez aussi "Fonctions Copy" à la page 104 de la Première approche: vous y trouverez des exemples d'utilisation des fonctions Copy.

Copie d'une disquette ou d'un support SCSI vers SCSI

Si, à la page ci-dessus, vous appuyez sur [M.BASS] (YES) ou [LOWER1] (NO), l'écran prend cet aspect:




Les fichiers sélectionnés sont copiés puis l'écran annonce la fin de l'opération:




Copie d'une disquette sur une autre


Vous pouvez aussi copier des fichiers Song d'une disquette sur une autre. Cela exige que vous insériez et retiriez les disquette source et de destination plusieurs fois. Si vous appuyez sur [M BASS] (YES) ou [LOWER1] (NO) à la page "Do all files with the same...", l'EM-2000 copie le fichier Song dans sa mémoire interne. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Abort) si vous renoncez à copier le morceau.




Une fois la première partie des données Song (ou le morceau entier) copiée, l'écran vous demande d'insérer la disquette sur laquelle vous désirez copier le Song (la disquette de destination):



Ejectez la disquette source et appuyez sur [LOWER1] sous l'écran après avoir inséré la disquette. Pour confirmer que tout va bien, l'écran annonce que l'opération de copie est en cours:



Si l'EM-2000 est incapable de charger toutes les données du morceau en une fois, il vous demande d'insérer une fois de plus la disquette Source (soit la disquette contenant le morceau que vous copiez) dans le lecteur.



Suivez les instructions apparaissant à l'écran jusqu'à ce que le message suivant apparaisse pour vous dire que le fichier a été copié sans problème:



Copier d'autres types de fichiers


Vous pouvez aussi copier d'autres types de fichiers, soit individuellement, soit en groupe (voire tous: All).

- · Styles (STYLE),
- Sets de programmes utilisateur (USR PRG),
- · MIDI Sets (MDI SET),
- · Séquences d'accords (CHR SEQ),
- · Custom Style Sets (CST SET),
- Song Sets (SNG SET)

Si ce n'est que vous devez sélectionner le type de fichier voulu avec les boutons [PAGE] ▲▼, la procédure est exactement semblable que pour la copie de morceaux. Veuillez voir plus haut pour en savoir plus

Disk Copy

Page Master (F5) (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utity)→[F2] (Copy),
[PAGE] ▲▼ (DISK)



La fonction Disk Copy ressemble à la fonction Song Copy. Cette fois, cependant, vous avez la possibilité de copier une disquette entière sur une autre disquette. L'avertissement préalable concernant les droits d'auteur est le même que pour Song Copy (voyez page 80) – et, une fois de plus, la mémoire RAM interne sera effacée pour servir de mémoire tampon.

Cette fonction ne vous permet pas de faire des copies de disquette sur un support SCSI ou de support SCSI à support SCSL Utilisez l'option All On aux pages File Copy (voyez page 80) pour sélectionner tous les fichiers du type sélectionné et faire des copies sur des supports SCSI. Vous pourriez aussi copier des disques Zip et autres sur un ordinateur compatible PC (avec l'utilitaire de Iomega Copy Machine™, par exemple), nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations (Database, etc.) seront transférées correctement sur le disque de destination. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous en tenir aux fonctions File Copy. Elles prennent peut-être plus de temps mais au moins elles vous permettent de sauvegarder tous les morceaux sur un Zip pour morceaux, tous les styles sur un Zip pour styles, etc.

Au cas où vous aimeriez savoir à quoi ressemble la structure des données sur un disque EM-2000 (Zip, Jaz, etc.), la voici (impression d'écran prise avec l'Explorer sous WindowsTM 95):



Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (Execute) pour lancer la fonction Disk Copy. Si ce n'est que la copie d'une disquette entière prend un peu plus de temps que la copie d'un morceau, les opérations sont identiques à celles de Song Copy de disquette sur disquette (voyez page 81).

11.8 Format Device

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utity)→[F3] (Formt)




Cette fonction vous permet de formater le disque se trouvant dans le lecteur sélectionné. Nous vous conseillons également de formater les disquettes formatées pour MS-DOS® car cela accélère l'accès au disque. Tous les autres disques doivent être formatés par l'EM-2000 pour être utilisables. A cet effet, l'EM-2000 offre deux options de formatage (voyez plus loin).

- 1. Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour sélectionner le lecteur qui contient le disque (Device) à formater.
- 2. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Proceed).

Formater une disquette (FDD)

Si vous avez choisi FDD, l'affichage suivant apparaît:



3. Si vous êtes sûr(e) de ne plus avoir besoin des données se trouvant éventuellement sur la disquette, appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (Execute). Remarque: A cette page, la seule façon d'annuler l'opération sans formater consiste à appuyer sur [F5] (Exit) Vous retournez alors à la page Master.

Formater un support SCSI ou un disque Zip (IDx) Si vous avez choisi un support SCSI (IDx) en (1), l'af-

fichage suivant apparaît:




4. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Quick Format) ou [UPPER1] sous l'écran (Format).

Quick Format: Sélectionnez cette option pour des disques préformatés MS-DOS qui doivent seulement être préparés à un usage sur EM-2000. Quick Format est nettement plus rapide que Format.

Format: Choisissez cette option pour des disques utilisées sur un autre appareil au préalable. Cette opération de formatage est nettement plus longue que Quick Format; réservez-la donc pour les disques Zip ou autres qui sont devenus considérablement plus lents ou qui n'ont jamais été utilisés sur l'EM-2000.

Remarque: A cette page, la seule façon d'annuler l'opération sans formater consiste à appuyer sur [F5] (Exit). Vous retournez alors à la page Master.

Durant le formatage, le message suivant apparaît:




Lorsque votre disquette est prête, l'écran vous signale que l'opération de formatage est terminée:



11.9 Device & Unmount

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F4] (Dvice)



La fonction Device vous permet de scanner le bus SCSI afin d'y repérer les lecteurs mis sous tension après l'EM-2000. Seuls les appareils repérés peuvent être sélectionnés lorsque vous en avez la possibilité. Utilisez la fonction Unmount ([UPPER2] sous l'écran) si vous souhaitez éjecter votre disque Zip. Vous ne pouvez pas éjecter un disque Zip si vous ne l'avez pas "démonté" au préalable (le bouton EJECT du lecteur ne fonctionnera pas). Ne forcez jamais le disque Zip pour l'extraire du lecteur; n'ayez pas non plus recours à la fonction d'éjection d'urgence (le fameux trombone déplié recommandé par les manuels des divers lecteurs). Voyez "Device" à la page 10 pour en savoir davantage sur les fonctions Scan, Select, Change et Unmount.

11.10 Fiche technique

EM-2000 Creative Keyboard

Clavier

61 touches, sensibles au toucher avec Aftertouch

Contrôleurs

Contrôleur D Beam, levier Pitch Bender/Modulation, deux pads assignables, cinq commandes, commutateur MIDI A/B

Générateur de sons

Conforme aux normes General MIDI System Level 1 (GM) et GS

Nombre de Tones

1161 + 43 Drum Sets (dont un Oriental Set)

Polyphonie maximum

64 voix

Parts multitimbraux

32

Styles musicaux

128 en ROM (y compris les Variations), 8 Parts/pistes; 16 styles musicaux en Flash ROM (le contenu dépend du pays où l'EM-2000 est distribué)

Styles utilisateur

111 (sur disque Zip) directement accessibles via Disk Link, 441 styles sur disque Zip

Résolution des styles musicaux

120 pas par noire

Programmes utilisateur

192

MIDI Sets

8

Séquenceur

16 pistes, fonctions d'édition

Effets

Reverb (8 types), Chorus (8 types), Delay (10 types), égalisation paramétrique, effets d'insertion (EFX, 89 types)

Lecteur de disquettes

2DD/2HD, enregistrement/reproduction SMF. Chargement/sauvegarde de données pour styles utilisateur, Custom Style Sets, User Program Sets, MIDI Sets, séquences d'accords

Lecteur Zip

Chargement/sauvegarde, enregistrement/reproduction. Mêmes fichiers que sur disquette.

Ecran

156 x 48mm, graphique à cristaux liquides, tétro-éclairé

Connexions

MIDI (In, Out, Thru), entrée stéréo (R, L/Mono), sortie stéréo (R, L/Mono), Sustain Footswitch, prise Foot Pedal, prise Foot Switch, prise Foot Controller (FC-7), Phones, SCSI, AC in

Amplification

Stéréo 20 + 20 W, avec système Bass Reflex à deux voies

Dimensions

1176 (L) x 412 (P) x 165 (H) mm

Poids

17kg

Accessoires

Disque Zip avec 441 styles musicaux supplémentaires et 306 fichiers standard MIDI (SMF), pupitre métallique, cordon d'alimentation

Options

- PK-5 Dynamic MIDI Pedal
- FC-7 Foot Controller
- Disquettes des séries MSA/MSD/MSE (Roland & tiers)
- · Casque RH-20/80/120
- DP-2 Pedal switch, DP-6 Pedal switch (de type piano), FS-5U Foot Switch
- EV-5 Expression pedal. BOSS FV-300L Foot Volume/Expression Pedal
- Amplificateurs pour clavier KC-100/300/500

Remarque: Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable

Remarque: Iomega® est une marque déposée Zip™ and IAZ™ sont des marques commerciales de Iomega Corporation. Toutes les autres marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

Remarque: Le D Beam est fabriqué sous licence de Interactive Light, Inc

12. Messages d'écran

Il peut arriver que vous rencontriez un message que vous ne comprenez pas. Voici donc une liste de tous les messages que vous êtes susceptible de voir à un moment ou un autre.


Messages relatifs aux fonctions Recorder ou Disk



Le fichier standard MIDI contient plus de 17 pistes, ce qui n'est pas acceptable pour le Format I Standard MIDI Files. Le Recorder ne peut pas le reproduire.



Le disque que vous avez inséré dans le lecteur ne contient pas de fichiers Song. Enlevez-le et insérez un disque qui contient des fichiers Recorder Song.



Le disque inséré ne peut pas être lu ou ne permet pas de sauvegarder des données. Retirez-le et insérez-en un autre.



Vous essayez d'utiliser une fonction Disk alors que le lecteur est vide. Insérez une disque.



Vous essayez de sauvegarder des données ou de formater une disquette dont le volet de protection est fermé. Retirez la disquette, ouvrez le volet de protection, et appuyez sur le [M_DRUMS] sous l'écran (Retry). Si vous ne voulez pas sauvegarder les données sur cette disquette, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Abort).



Ce message n la même signification que le précédent mais vous devez appuyer sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour le faire disparaître.




La disquette dont vous voulez copier les données n'est pas protégée. Retirez la disquette et fermez son volet de protection.



Le disque inséré dans le lecteur n'est pas formaté. Si vous désirez le formater, appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Format). Sinon, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit).




Le disque inséré est formaté et pourtant l'EM-2000 ne peut pas en lire le format. Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) et retirez le disque du lecteur. Si vous êtes sûr de ne plus avoir besoin des données qu'il contient, formatez-le avec la fonction Format (voyez page 82).



Vous essayez d'exécuter une fonction Disk alors que le Recorder est en train de reproduire un morceau (ou vice versa). C'est impossible.



Ces deux messages signifient que vous ne pouvez plus sauvegarder de données sur ce disque. Le premier message signifie que la capacité du disque n'est pas suffisante pour accepter le fichier que vous voulez sauver et le deuxième vous indique que le nombre maximum de fichiers accepté par le système de gestion de disquette MS-DOS® (et EM-2000) scrait dépassé si vous sauvegardiez le fichier actuel sur le disque. Dans les deux cas, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit).



Le nom que vous avez attribué au fichier que vous allez sauvegarder ou renommer existe déjà sur le disque. Si possible (premier message), appuyez sur le [M.DRUMS] sous l'écran pour effacer le fichier qui porte le même nom ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour attribuer un autre nom au nouveau fichier. Dans le deuxième cas, le message disparaîtra après quelques secondes.



Le disque inséré après avoir retiré le disque de destination (durant Song ou Disk Copy) n'est pas celui que vous aviez inséré la première fois. Insérez le bon disque



Le disque inséré après avoir retiré le disque source (durant Song ou Disk Copy) n'est pas celui que vous aviez inséré lors de la première instruction Insert Destination Disk. Insérez donc le bon disque.

Messages relatifs à la fonction User Style



Le style utilisateur que vous essayez de charger n'est pas un style utilisateur MSA, MSD ou MSE et ne peut donc pas être chargé.



Le programme utilisateur sélectionné n'a pas trouvé le style utilisateur dont le nom apparaît sur la ligne supérieure. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour réessayer de lire le disque ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour y renoncer.



Vous essayez de charger un style utilisateur dans la mémoire de style RAM D88 alors que le style résidant dans cette mémoire est utilisé. C'est impossible.



Vous essayez de sélectionner un style musical durant le transfert d'un Custom Style Set sur l'EM-2000 (voyez page 79). C'est impossible.

Messages généraux



La mémoire interne est pleine: vous ne pouvez donc plus poursuivre l'édition de votre morceau ou style musical.



La nouvelle version du système d'exploitation n'a pas été chargée correctement. Veuillez demander à votre revendeur Roland ou à un SAV agréé de charger un nouveau système d'exploitation dans la mémoire de votre EM-2000.

13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX

13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B)

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice	s Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice	s Rem.
IANO							A25 .	013	000	003	Marimba	1	A36 .	022	000	003	Accordion Fr	1	***********
A11.	001	000	003	Piano 1	1	V-SW	A251		008	003	Marimba w	1	A361		800	003	Accordion it	1	
A111		008	003	Piano tw	1	V-SW	A252		016	003	Barafon	1	A362		009	003	Dist Accord	2	
A112 A113		016 024	003 003	European Pf Piano + Str	1		A253 A254		017 024	003 003	Baraton 2	1	A363 A364		016 024	003	Cho Accord	2	
A114		126	003	+Piano 2	1		A255		125	003	Log drum +12-str.Gt	2	A365		024	003	Hard Accord Soft Accord	2	
A115		127	003	+Acou Piano1			A256		127	003	+Pipe Org 1	2	A366		126	003	+Slap Bass Z	ī	
112.	002	000	003	Piano 2	2		A26	014	000.	. 003.	Xylophone.	1	A367		127	003	+Clavi 3	i	
A121		800	003	Piano 2w	2		A261		126	003	+Funk Gt	1	A37 .	023	000	003	Harmonica.	. 1	
A122		016	E00	Dance Piano	2		A262		127	003	+Pipe Org 2	2	A371		001	003	Harmonica 2	1	
A123		125	003	+Piano 2	1		A27 .	.015	- 000	.003	Tubular-bell	.1	A37z		126	003	+Slap Bass 2	1	
A124		127	003	+Acou Piano2			A271		800	003	Church Bell	1	A373		127	003	+Celesta 1	1	
113.	003	000	003	Piano 3	2		A272		009	003	Carillon	1	8EA	024	.000	.003	Bandoneon .	2	
A131 A132		001 002	003	EG+Rhodes 1 EG+Rhodes 2	2		A271 A274		126	003 003	+Muted Gt.	1	A381		008	003	Bandoneon 2	2	
A133		008	003	Plano 3w	2		A28 .	016	127 .000	. 003	+Pipe Org3 Santur	2	A382 A383		016 126	003	Bandoneon 3	2	
A134		126	003	+Piano 2	1		A281	.010	001	003	Santur 2	2	A384		127	003	+Fingered Bs +Celesta 2	- 1	
A135		127	003	+Acou Piano3			A282		800	003	Cimbalom	2	F-1304		127	003	TCelesta 2		
14.	004	000	003	Honky-tonk.	2		A283		016	003	Zither 1	1	GUITA	R					
A141		800	003	Honky-tonk 2	2		A281		017	003	Zither 2	Ž	A41	025	. 000	. 003	Nylon-str.Gt	2	
A142		126	E00	+Honky-tonk	2		A28s		024	003	Dulcimer	2	A411		008	003	Ukulele	1	
A141		127	003	+Elec Piano1	1		A28s		126	003	+Slap Bass 1	1	A412		016	003	Nylon Gt o	2	
15 .	005	000	E00	E.Piano 1.	. 1.	. V-SW	A287		127	003	+Accordion	2	A413		024	003	Velo Harmnix	- 1	V-S
A151		008	003	St Soft EP	2								A414		032	003	Nylon Gt.2	1	V-SI
A152		009	003	Cho E.Piano	2		ORGAI			000		_	A41s		040	003	Lequint Gt.	1	
A153		010	003	SilentRhodes	2			.017	000 .	.003	Organ 1	2	A416		126	003	+Fingered Bs	1	
A154 A155		016	003	FM+SA EP	2		A311		100	003	Organ 101	2	A417	036	127	003	+Syn Brass 1	2	
A156		017 024	003	Dist E Piano Wurly	2		A312 A313		008	003 003	Trem Organ Organ o	2	A42 . A421	026	. 000	003	Steel-str.Gt.	1	
A157		025	003	Hard Rhodes	2		A314		016	003	60's Organ 1	1	A421		008 009	003	12-str Gt	2	
A15a		026	003	MellowRhodes			A31s		017	003	60's Organ 2	i	A423		016	003	Nylon+Steel Mandolin	2	
A159		126	003	+Piano 1	ī		A316		018	003	60's Organ 3	i	A424		017	003	Mandolin 2	2	
41510)	127	003	+Elec Piano2	i		A317		019	003	Farf Organ	1	A42s		018	003	MandolinTrem		
16.	006	000	000	E Piano 2	2		A31s		024	003	Cheese Organ	1	A426		032	003	Steel Gt 2	ī	
416ı		800	003	Detuned EP 2	2		A319		025	600	D-50 Organ	2	A421		126	003	+Picked Bass	1	
A162		016	003	St FM EP	2		A3110		026	003	JUNO Organ	2	A42a		127	003	+Syn Brass 2	2	
A163		024	003	Hard FM EP	2		A31n		027	003	Hybrid Organ	2	A43 -	027	000	.003	Jazz Gt	. 1	
A164		126	003	+Piano 2	1		A3112		028	003	VS Organ	2	A431		001	003	Mellow Gt.	2	
A165		127	003	+Elec Piano3	1		A3113		029	003	Digi Church	2	A432		800	003	Pedal Steel	1	
17.	.007	000	003	Harpsichord.	. 1		A3114		032	003	70's E.Organ	2	A431		126	003	+Picked Bass	- 1	
A171		001	003	Harpsichord2	2		A3115		033	003	Even Bar	2	A434	030	127	003	+Syn Brass3	2	
A172 A173		008 016	003	Coupled Hps	2		A3116 A3117		040 048	003	Organ Bass	1	A44	028	000	.003	Clean Gt.	1	
A174		024	003	Harpsi w Harpsi.o	2		A3117		126	003 003	5th Organ +Slap Bass 1	2	A441 A442		001 002	003 003	Clean Half	1	
A175		032	003	Synth Harpsi	2		A3119		127	003	+Harpsi 1	1	A443		003	003	Open Hard 1 Open Hard 2	2	
A176		126	003	+Piano 2	1			.018	000	003	Organ 2	2	A444		004	003	JC Clean Gt	- 1	
4177		127	003	+Elec Piano4	1		A32:		001	003	Jazz Organ	2	A445		800	003	Chorus Gt	ž	
18.	800	000	003	Clav	1		A322		002	003	E.Organ 16+2	2	A446		009	003	JC Chorus Gt	ž	
1181		008	003	Comp Clav.	1		A323		008	003	Chorus Or 2	2	A447		016	003	TC FrontPick	1	
418z		016	003	Reso Clav.	1		A324		009	003	Octave Organ	2	A448		017	003	TC Rear Pick	1	
418ı		024	003	Clav.o	2		A325		032	003	Perc. Organ	2	A449		018	003	TC Clean ff	2	
1184		032	003	Analog Clav	2		A326		126	003	+Slap Bass 1	1	A4410		019	003	TC Clean 2 ^	2	
A185		033	003	JP8 Clay 1	1		A327	040	127	003	+Harpsi 2	2	A4411		126	003	+Fretless Bs	1	
1185		035	003	JP8 Clay: 2	1			019	000	003	Organ 3	2	A4412		127	003	+Syn Brass4	2	
1187		126 127	003	+E.Piano 1 +Honkytonk	1		A331		008	003	Rotary Org	1 V-SW	A45	029	.000	.003	Muted Gt		
418e		147	003	FROMKYOOK	4		A332 A333		016 017	003	Rotary Org S Rock Organ 1	2	A451		001	003	Muted Dis Gt	1	
IRON	ΛΔΤΙΛ	PERCL	ISSINI	V.			A334		018	003	Rock Organ 2	2	A452 A453		002 008	003 003	TC Muted Gt Funk Pop	2	
21.		000	003	Celesta	1		A335		024	003	Rotary Org.F	1	A454		016	003	Funk Gt.2	1	V-SI
1211		001	003	Pop Celesta	2		A336		126	003	+Slap Bass 1	i	A45s		126	003	+Acoustic Bs	i	4.21
1212		126	003	+Detuned EP1			A337		127	003	+Harpsi 3	i	A456		127	003	+Syn Bass 1	i	
1213		127	003	+Elec Org 1	1			020	000	003	Church Org 1	1		030	000	.003	Overdrive Gt	2	
22.	010	.000	003	.Glockenspiel	. 1		A341		800	003	Church Org.2	2	A461		001	003	Overdrive 2	2	
ZZ1		126	003	+E.Piano 2	1		A342		016	003	Church Org 3	2	A462		002	003	Overdrive 3	2	
1222		127	003	+Elec Org 2	2		A343		024	003	Organ Flute	1	A463		003	003	More Drive	2	
23	011	000	003.	Music Box	1		A344		032	003	Trem.Flute	2	A464		800	003	LP OverDrvGt	2	
\231		126	003	+Steel Gt	1		A34s		033	003	Theater Org	2	A465		009	003	LP OverDrv ^	2	
\23z	D4-	127	003	+Elec Org 3	1	14000	A346		126	003	+Slap Bass 2	1	A466		126	003	+Choir Aahs	1	
24.	012	000	003	Vibraphone	1	V-SW	A347	07.0	127	003	+Clavi 1	1	A457		127	003	+Syn Bass 2	2	
1241		001	003	Pop Vibe	2	M cur	A35	8Z1 .	000	.003	Reed Organ	1	A47	031	.000	003	DistortionGt	. 2	
1242		008	003	Vibraphone w	1	V-SW	A351		008	003	Wind Organ	2	A471		001	003	Dist. Gt2 ^	2	
\243 \244		009 126	003 003	Vibraphones +Steel Gt	2		A352		126	003	+Slap Bass 2	1	A472		002	003	Dazed Guitar	2	
16.44		120	003	+Elec Org 4	- 1		A353		127	003	+Clavi 2	1	A473		003 004	003 003	Distortion ^	2	

GBN	PC	CC00	CCI2	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices	Rem.	GBN	PC	CCGO	CC32	Name	Voices Rem.
A47s	(031)	800	003	Feedback Gt.	2	A584	(040)	004	003	MG Bass	1			(050)	126	003	+Trombone	1
A476		009	003	Feedback Gt2	2	A585		005	003	MG Oct Bass1	2		A726		127	903	+Str Sect 2	1
A471		016	003	Power Guitar	2	A58s		006	003	MG Oct Bass2	2		A73.	051.	. 000	003	Syn.Strings1	2
A478		017	003	Power Gt 2 5th Dist	2	A587 A588		007 008	003 003	MG Blip Bs ^ Beef FM Bass	2		A731 A732		001 002	003	OB Strings StackStrings	2
A479 A4716		018 024	003 003	Rock Rhytinm	2	A58;		009	003	Dly Bass	2		A733		003	003	JP Strings	2
A4711		025	003	Rock Rhythm2		A5811	1	010	003	X Wire Bass	2		A734		800	003	Syn Strings3	2
A4712		126	003	+Choir Aahs	1	A5811		011	003	WireStr Bass	2		A73s		009	003	Syn.Strings4	2
A4713		127	003	+Syn Bass3	2	A5812		012	003	Blip Bass ^	2		A736		016	003	High Strings	2
A48	032	000	003	Gt Harmonics	1	A5813		013	003	RubberBass 1	2		A731		017	003	Hybrid Str	2
A481		800	003	Gt Feedback	1	A5814		016	003	Rubber8ass 2	2		A73s		024	003	Tron Strings	2
A482		009	603	Gt Feedback2	2	A5815		017	003	SH101 Bass 1	1		A739		025	003	Noiz Strings	2
A483		016	003	Ac.Gt Harmnx	1	A5816		018 019	003 003	SH101 Bass 2	2		A7310		126 127	003 003	+Trombone +Str Sect3	1
A484		024 126	003 003	E.Bass Harm +Choir Aahs	1	A5812 A5818		020	003	Smooth Bass SH101 Bass 3	1		A74.	052	000	003	Syn Strings2	2
A485 A486		127	003	+Syn 8ass4	1	A5819		020	003	Spike Bass	1		A741	VJL	001	003	Syn.Strings5	2
M400		127	003	73yii 04334	•	A5824		022	003	House Bass ^	ż		A742		002	003	JUNO Strings	2
BASS						A582	ı	023	003	KG Bass	2		A743		008	003	Air Strings	2
A51	033	000	003	Acoustic Bs	1	A5822	?	024	003	Sync Bass	2		A74:		126	003	+Trombone	1
A511		001	003	Rockabilly	2	A582	}	025	003	MG 5th Bass	2		A745		127	003	+Pizzicato	1
A512		800	003	Wild A.Bass	2	A5824		026	003	RND Bass	2		A75.	053	000	003	Choir Aahs	1
A513		016	003	Bass + OHH	2	A582		027	003	WowMG Bass	2		A751		800	003	St.ChoirAahs	2
A514		126	003	+Choir Aahs	1	A5826		028	003	Bubble Bass	2		A752		009	003	Melted Choir	2
A51s	024	127	003	+Fantasy	2	A5821		126	003	+Organ 1	4		A751		010 016	003	Church Choir Choir Hahs	2
A52	034 .	000	. 003	Fingered 8s.	. 1	A5876		127	003	+Funny Vox	É		A754 A75s		024	003	Chorus Lahs	1
A521 A522		001 002	003 003	Fingered Bs2 Jazz Bass	ì	ORCHI	STRA						A756		032	003	Chorus Aahs	2
A523		002	003	Jazz Bass 2	2	A61.	041	000	003	Violin ^	2		A757		033	003	Male Aah+Str	2
A524		004	003	Rock Bass	2	A611	-71	001	003	Violin Atk ^	2		A75a		126	003	+Trombone	ĩ
A525		008	003	ChoruslazzBs	2	A612		800	003	Slow Violin	1		A759		127	003	+Violin 1	í
A526		016	003	F.Bass/Harm	1	A613		126	003	+Organ 2	- 1		A76.	054	000	003	Voice Oohs	1
A527		126	003	+SlowStrings	1	A61s		127	003	+Echo Bell	2		A761		809	003	Voice Dahs	1
A52a		127	003	+Harmo Pan	2	A62.	042	000	003	Viola ^	2		A762		126	003	+Trombone	1
A53	035	000	003	Picked Bass.	. 1	A521		001	003	Viola Atk ^	2		A761		127	003	+Violin 2	1
A531		001	003	Picked Bass2	2	A627		126	003	+Organ 1	1		A77.	055	000	003	SynVox	1
A532		002	003	Picked Bass3	2	A623	0.43	127	003	+lce Rain	2		A771		800	003 003	Syn Voice	2 2
A531		E00	003	Picked Bass4	2	A63. A63:	043	000 001	003 003	Cello ^ Cello Atk. ^	2		A772 A773		009 016	003	Silent Night VP330 Choir	1
A534 A535		008 016	003 003	Muted PickBs PBass/Harm	1	A632		125	003	+Organ 1	1		A774		017	003	Vinyl Choir	ź
A536		126	003	+Strings	1	A633		127	003	+Oboe 2001	ż		A775		126	003	+Alto Sax	ī
A537		127	003	+Chorale	i	A64.	.044	.000	003	Contrabass.	ĩ		A776		127	003	+Cello 1	i
A54	. 036		003	Fretless Bs.	1	A641		126	003	+Organ 2	1		A78.	056.	000	003	OrchestraHit	2
A541		001	003	Fretiess Bs2	2	A642		127	003	+Echo Pan	2		A781		008	003	Impact Hit	2
A542		002	003	Fretless Bs3	2	A65.	045	000	003	Tremolo Str	- 1		A782		009	003	Philly Hit	2
A543		003	003	Fretless Bs4	2	A651		008	003	Slow Tremala			A781		010	003	Double Hit	2
A544		004	003	Syn Fretless	2	A6S2		009	003	Suspense Str	2		A784		011	003	Perc Hit	1
A545		005	003	Mr Smooth	2	A653		126	003	+Organ 2	1		A785		012	003	Shock Wave	2
A546		008	003	Wood+FlessBs		A654	046	127 000	003 003	+Doctor Solo PizzicatoStr	2		A786 A787		016 017	003	Lo Fi Rave Techno Hit	1
A547 A548		126 127	003	+SynStrings3 +Glasses	2	A66. A66)	UHD	001	003	Vcs&Cbs Pizz	ż		A78a		018	003	Dist Hit	i
A55	037	000	003	Slap Bass 1	i	A662		002	003	Chamber Pizz			A789		019	003	Bam Hit	i
A551	441	001	003	Slap Pop	1	A661		003	003	St Pizzicato	2		A78	0	020	003	Bit Hit	1
A552		008	003	Reso Slap	1	A664		008	003	Solo Pizz	1		A781		021	003	Bim Hit	1
A553		009	003	Unison Slap	2	A66s		016	003	Salo Spic.	1		A781	2	022	003	Technorg Hit	1
A554		126	003	+SynStrings3	2	A666		126	003	+Organ 2	- 1		A781		023	003	Rave Hit	2
A555		127	003	+Soundtrack	2	A667		127	003	+School Daze			A781		024	003	Strings Hit	2
A56	. 8EO .		. 003	Slap Bass 2		A67.	047	.000	. 003	Harp	. 1		A781		025	003	Stack Hit	2
A561		008	603	FM Slap	2	A671		016	003	Synth Harp	1		A781		126	003	+Tenor Sax +Cello 2	1
A562 A563		126 127	003	+Organ 1 +Atmosphere	1 2	A672 A673		126 127	003	+Trumpet +Bellsinger	1		A781	,	127	VVJ	#CellO 2	'
A57 .		000	003	Synth Bass 1	2	A68.		000	. 003	Timpani	. i		BRASS	S				
A571	020	001	003	SynthBass 101	1	A681		126	003	+Trumpet	i		A81.		000	003	Trumpet .	1
A572		002	003	CS Bass	2	A682		127	003	+Square Wave	e 2		A811		001	003	Trumpet 2	1
A573		003	003	JP-4 Bass	1								A812		002	003	Trumpet ^	1
A574		004	003	JP-8 Bass	2	ENSE	VIBLE						A811		800	003	Flugel Horn	1
AS7s		005	003	PS Bass	1	A71.		000	003	Strings ^ .	2		A814		016	003	4th Trumpets	
A576		006	003	JPMG Bass	2	A71:		001	003	Bright Str ^	1		A81s		024	003	Bright Tp	2
A577		008	003	Acid Bass	1	A712		002	003	ChamberStr 4			A816		025	003	Warm Tp	2
A578		009	003	T8303 Bass	1	A713		003	003	Cello sect	1		A817		032 126	003	Syn Trumpet +BaritoneSax	1
A579		010	003	Tekno Bass	2 1	A714 A715		008	003	Orchestra Orchestra 2	2		A81a A81a		127	003	+Contrabass	i
A571		011 012	003	TB303 Bass 2 Kicked TB303	2	A716		010	003	Tremolo Orch			A82.		000	003	Trombone.	i
A571 A571		013	003	TB303 Saw Bs		A717		011	003	Choir Str.	2		A821		001	003	Trombone 2	i
A571		014	003	Rubber303 Bs		A71s		012	003	Strings+Horn			A821		002	003	Twin bones	ż
A571		015	003	Reso 303 Bs	1	A719		016	003	St Strings	2		A823		800	003	Bs. Trombone	
A571		016	003	Reso SH Bass	1	A711		024	003	Velo Strings	2		A824		126	003	+Alto Sax	1
A571		017	003	TB303 5qr Bs	1	A711		032	003	Oct Strings1	2		A825		127	003	+Harp 1	1
AS71	7	018	003	TR303 DistBs	1	A711		033	003	Oct Strings2	2		A83.		000	003	Tuba .	1
A571		024	003	Arpeggio Bs	1	A711		126	003	+Trombone	1		A831		001	003	Tuba 2	1
A571		126	003	+Organ 1	1	A711		127	003	+Str Sect 1	1		A831		126	003	+Brass 1	1
A572		127	003	+Warm Bell	2	A72.		000	003	Slow Strings	1		A833		127	003	+Harp 2	nt 1
	040	000	603	Synth Bass 2 .		A721		001	003	SlowStrings2			A84.		000	003	MutedTrump Muted Horns	
A581		001	003	SynthBass201 Modular Bass		A722 A723		008 009	003	Legato Str Warm Strings	2 s 2		A841 A842		126	003	+Brass 1	1
A582		002 003	003	Seq Bass	2	A724		010	003	St Slow Str	2		A843		127	003	+Guitar 1	i
A583		4/43	UU3	acd nazz	4	MILA	•	0.10	003	75 31045 26	- 4		-uri	,	161	403		

GBN	PC	CCGO	CC32	Name	Voice	es Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCDO	CC32	Name	Voices Rem.
A85 .	061	000	003	French Horns	1	V-SW	8224	(074)	800	003	Flute + Vln	2	B354	(085)	016	003	P5 Sync Lead	1
A851		001	003	Fr Horn 2	2		8225	, ,	016	003	Tron Flute	1	B35s	10.003	017	003	Fat SyncLead	2
A85z		002	003	Horn + Orche	2		B226		127	003	+Flute 2	1	8356		018	003	Rock Lead	2
A85) A85)		003	003	Wide FreHrns F.Hrn Slow ^	2		823 .	075	000	603	Recorder.	1	8357		019	003	5th DecaSync	2
A85s		800 009	003	Dual Horns	2		B231 B24	076	127 000	003	+Piccolo 1 Pan Flute	. 2	B35s B35s		020 024	003	Dirty Sync Juno Sub Osc	1
A85€		016	003	Synth Horn	2		B241	.070	008	003	Kawala	2	B35%)	127	003	+Oboe	1
A857		024	003	FHorn Rip	- 1		B24 ₂		016	003	Zampona	2	836	086	000	.003	Solo Vox	2
A858		126	003	+Brass 2	2		B243		017	003	Zampona Atk		B361		800	003	Vox Lead	2
A859 A86.	062	127 000	003	+Guitar 2 Brass 1	1 2		8244 825	.077	127 000.	003	+Piccolo 2 Bottle Blow	2	8362		009	603	LFO Vox	2
A861	002	001	003	Brass ff	1		B251	.077	127	003	+Recorder	1	8363 837	087	127 000	003	+Engl Horn 5th 5aw Wave	1 2
A862		002	003	Bones Sect	1		826	078	000.	.003	Shakuhachi .	2	8371	001	001	003	Big Fives	ž
A863		800	003	Brass 2	2		B26:		001	003	Shakuhachi ^	2	B372		002	003	5th Lead	2
A854		009	003	Brass 3	2		B262		127	003	+Pan Pipes	1	B373		003	003	5th Ana.Clav	2
AB6s		010	003	Brass sfz	2		827 .	.079	000	003	Whistle.	1	B374		800	003	4th Lead	2
A86a A86a		016 017	003	Brass Fall Trumpet Fall	1		B271 8272		001 127	003 003	Whistle 2 +Sax 1	2	B37s B38	088	127	003	+Bassoon	1
A86s		024	003	Octave Brass	2		B28	.080	000	003	Ocarina	1	B38:	UGO	000 001	003	Bass & Lead Big & Raw	2 2
A869		025	003	Brass + Reed	Ž		8281		127	003	+Sax 2	i	8382		002	003	Fat & Perky	2
A8610	ı	126	003	+Brass 2	2								B383		003	003	Juno Rave	Ī
A8611		127	003	+Elec Gtr 1	1		SYNTH						B384		004	003	JP8 BsLead 1	1
A87.	063	000	003	Synth Brass 1	2		831	081	000.	003	Square Wave	2	8385		005	003	JP8 BsLead 2	2
A871 A872		001 002	003	Juno Brass Stack Brass	2		B31:		001 002	003	MG Square Hollow Mini	1	B384 B387		006 127	003	SH-5 Bs Lead	2
A873		003	003	SH-5 Brass	2		B313		002	003	Mellow FM	2	0307		147	UUS	+Harmonica	1
A874		004	003	MKS Brass	2		B314		004	003	CC Solo	Ž	SYNTH	I PAD				
A87s		800	003	Pro Brass	2		8315		005	003	Shmoog	2	B41	089	000	.003	Fantasia	2
A876		009	003	P5 Brass	2		8316		006	003	LM Square	2	B411		001	003	Fantasia 2	2
A877		016	003	Oct SynBrass	2		8317		008	003	2600 Sine	1	B412		002	003	New Age Pad	2
A87s A87s		017 126	003	Hybrid Brass +Brass 1	2		B31s B31s		009 010	003	Sine Lead KG Lead	1	B413 8414		003 127	003	Bell Heaven	2
AB710		127	003	+Elec Gtr 2	í		B3110		016	003	P5 Square	i	842	090	000	003	+Trumpet 1 Warm Pad	i
A88.	064	000	003	Synth Brass2	2		B3111		017	003	OB Square	i	8421	454	001	003	Thick Matrix	ż
AB8ı		001	003	Soft Brass	2		B3112		018	003	JP-8 Square	1	B422		002	003	Horn Pad	2
A882		002	003	Warm Brass	2		83113		024	003	Pulse Lead	2	B423		003	003	Rotary Strng	2
A883 A884		008 009	003 003	SynBrass siz	1		B3114		025	003	JP8 PulseLd1	2	B424		004	003	OB Soft Pad	2
A88s		010	003	OB Brass Reso Brass	2		B3115 B3116		026 027	003	JP8 PulseLd2 MG Reso. Pls	1	B42s B426		008	003 003	Octave Pad	2
A8Bs		016	003	Velo Brass 1	2		B3117		127	003	+Sax 3	i	8427		127	003	Stack Pad +Trumpet 2	ĺ
A887		017	003	Transbrass	2		B32	082	000.	003	Saw Wave	2	B43	091	000	003	Polysynth	2
A88s		126	003	+Orchest Hit	2		B321		001	003	OB2 Saw	1	8431		001	003	80's PolySyn	2
A889		127	003	+5itar	2		B322		002	003	Pulse Saw	2	8432		002	003	Polysynth 2	2
DEED							B32s		003	003	Feline GR	2	B431		003	003	Poly King	2
REED B11	065	000	003	Soprano Sax	1		8324 832s		004 005	003 003	Big Lead Velo Lead	2	B434 B435		008	003	Power Stack Octave Stack	2
B111	400	008	003	Soprano Exp.	i	V-SW	B326		006	003	GR-300	2	B436		010	003	Reso Stack	1
B112		127	003	+Acou Bass 1	1		B327		007	003	LA Saw	1	8437		011	003	Techno Stack	2
B12	066	000	003	Alto Sax .	1		B32a		800	003	Doctor Solo	2	8438		127	003	+Trombone 1	2
B121		008	003	AltoSax Exp	1	V-SW	B329		009	003	Fat Saw Lead	2	844	092	000	003	Space Voice	1
B122 B123		009 016	003	Grow Sax AltoSax + Tp	2		B3210 B3211		011 016	003	D-50 Fat Saw Waspy Synth	2	8441 8441		001 002	003 003	Heaven II SC Heaven	2
B124		127	003	+Acou Bass 2	1		83212		017	003	PM Lead	1	B443		008	003	Cosmic Voice	2
	067	000	003	Tenor Sax	2		83213		018	083	CS Saw Lead	1	B444		009	003	Auh Vox	ī
B131		001	003	Tenor Sax ^	2		83214		024	003	MG Saw 1	1	B44s		011	003	AuhAuh	2
B132		800	003	BreathyTn ^	1		83215		025	003	MG Saw 2	1	8446		012	003	Vocorderman	2
B13a B13a		009 127	003	St.Tenor Sax +Elec Bass 1	2		B3216 B3217		026 027	003	OB Saw 1 OB Saw 2	1	8447	093	127	003	+Trombone 2	2
B14	068 .	.000	003	Baritone Sax	.2		B3218		028	003	D-50 Saw	1	845 8451	093	000 001	003	Bowed Glass SoftBellPad	2
B141		001	003	Bari Sax ^	2		B3219		029	003	SH-101 Saw	i	B452		002	003	JP8 Sqr Pad	ž
B142		127	003	+Elec Bass 2	1		B3220		030	003	CS Saw	1	B453		003	003	7thBelPad	2
	069	000	003	Oboe .	1	14 5101	93221		031	003	MG Saw Lead	1	B454		127	003	+Fr Horn 1	2
B151 B152		008 016	003 003	Oboe Exp	1	V-SW	B3222 B3223		032	003	OB Saw Lead	1	B46	094	000	003	Metal Pad	2
B153		127	003	Multi Reed +Slap Bass 1	1		B3224		033 034	003	P5 Saw Lead MG unison	2	B461 B462		001 002	003	Tine Pad Panner Pad	2
B16	070	000	.003	English Hom	. 1		B3225		035	003	Oct Saw Lead	2	B463		127	003	+Fr Horn 2	2
8161		127	003	+Slap Bass 2	1		B3226		040	003	SequenceSaw1			095	000	003	Halo Pad	2
	071	.000	003	Bassoon	.1		B3227		041	003	SequenceSaw2	1	8471		001	003	Vox Pad	2
8171	073	127	003	+Fretless 1	1		B3228		042	003	Reso Saw	1	B472		002	003	Vox Sweep	2
B18	072	000 008	003	Clarinet	1		B3229 B3230		043 044	003 003	Cheese Saw 1 Cheese Saw 2	1	B473		008	003	Horror Pad	2
B182		016	003	Multi Wind	1		83231		045	003	Rhythmic Saw	2	8474 848	096	127 000	.003	+Tuba Sweep Pad	1
F183		127	003	+Fretless 2	i		B3232		127	003	+Sax 4	1	8481	200	001	003	Polar Pad	i
								083	000.	003	Syn Calliope	2	B482		800	003	Converge	i
PIPE							B331		001	003	Vent Synth	2	84B3		009	003	5hwimmer	2
821	073	000	003	Piccolo .	1		B33z		002	003	Pure PanLead	2	B484		011	003	Celestial Pd	2
BZ11 BZ12		001 008	003 003	Piccoto ^ Nay	2		B333	084	127	003	+Clarinet 1	1	B485		012	003	Bag Sweep	2
B213		008	003	Nay Tremolo	2		B34 B341	P00	000 001	003	Chiffer Lead TB Lead	2	B486		127	003	+Brs Sect 1	1
B214		016	003	Di	2		8342		008	003	Mad Lead	2	SYNTH	SFX				
B215		127	003	+Flute 1	ī		B34 ₃		127	003	+Clarinet 2	ĩ		097	000	.003	Ice Rain.	2
	074	000	003	Flute	1			085	000.	003	Charang	2	8511		001	003	Harmo Rain	2
B221		001	003	Flute 2 ^	1	Vene	B351		800	003	Dist.Lead	2	B512		002	003	African wood	2
B222 B223		002 003	003 003	Flute Exp Flt Traverso	1	V-SW	B35z B35a		009	003 003	Acid Guitar1	2	B513		003	003	Anklung Pad	2
2443		003	003	· II II GACIZO	~		2,2,3,5		010	003	Acid Guitar2	-	B\$14		004	003	Rattle Pad	2

BN	PC	CCGO	CG3	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCGO	CC32	Name	Vaices	Rem.	GBN	PC	CC00	(C)2	Name	Voices R
B51s	(097)	800	003	Clavi Pad	2	B614	(105)	008	003	Tambra	1			(119)	011	003	606 Tom	1
B516		127	003	+Brs Sect 2	2	B61s		016	003	Tamboura	2		8775		012	003	909 Tom	1
52.	098	000	003	Soundtrack	2	B616	405	127	003	+Marimba	1		8776	128	127	003	+Taiko Rim	1
0521		001	003	Ancestral	2	862.	106	000	. 803	Banjo. ,	1		878. 878ı	. 120.	001	003	Reverse Cym. Reverse Cym2	1
0527		003	003	Prologue Prologue	2	862±		001 068	003 003	Muted Banjo Rabab	1		B782		002	003	Reverse Cym2	1
852a		003	E00 E00	Prologue 2	2	B623		009	003	San Xian	2		B783		002	003	Rev Snare 1	1
8524 8525		800	003	Hols Strings Rave	2	8624		016	003	Gopichant	2		B784		009	003	Rev Snare 2	i
8526		127	003	+Vibe 1	1	8625		024	003	Oud	2		B78s		016	003	Rev Kick 1	1
53.	099	000	003	Crystal	2	8624		028	003	Oud+Strings	ž		B78s		017	003	Rev ConBD	1
853ı	uuu	001	003	Syn Mallet	ī	8627		032	003	Pi Pa	ī		B787		024	003	Rev Tom 1	1
B532		002	003	Soft Crystal	2	862a		127	003	+Koto	1		B78s		025	003	Rev Tom 2	1
B533		003	003	Round Glock	2	863.	107	.000	. 003 .	Shamisen	. 1		8789		127	003	+Cymbal	1
B534		004	003	Loud Glock	2	B631		001	003	Tsugaru	2						•	
B53s		005	003	GlockenChime		B632		008	003	Syn Shamisen	2		SFX					
B536		006	003	Clear Bells	2	B633		127	003	+Sho	2		881.	121	000	003	Gt FretNoise	; 1
B531		007	003	ChristmasBel	2	864.	108	. 000	. 603	Koto	2		B811		100	003	Gt. Cut Noise	- 1
B53s		800	003	Vibra Bells	2	B641		001	003	Gu Zheng	2		B812		002	003	String Slap	1
B539		009	003	Digi Bells	2	B642		800	003	Taisho Koto	1		B813		003	003	Gt CutNoise2	1
B53 to		010	003	Music Bell	2	8643		016	003	Kanoon	2		B814		004	003	Dist CutNoiz	1
BS311		011	003	Analog Bell	1	B644		019	003	Kanoon+Choi			B81s		005	003	Bass Slide	1
B5312		016	003	Charal Bells	2	864s		024	003	Oct Harp	1		B816		005	003	Pick Scrape	1
85313		017	003	Air Bells	2	B64e		127	003	+Shakuhachi	2		D817		800	003	Gt FX Menu	1
B5314		018	003	Bell Harp	2	B65.	109	000	003	Kalimba	1		981a		009	003	Bartok Pizz	1
B5315		019	003	Gamelimba	2	8651		800	003	Sanza	Z		8819		010	003	Guitar Slap	1
35316		020	003	Juno Bell	2	8652	4	127	003	+Whistle 1	2		B8110		011	003	Chord Stroke	1
35317		127	003	+Vibe 2	1		. 110	.000	003 .	Bagpipe.	1		881::		012	003	Biwa Stroke	1
54.	100	000	003	Atmosphere	2	B661		800	003	Didgeridoo	1		B8112		013	803	Biwa Tremolo	1
3541		001	003	Warm Atmos	2	B662	441	127	003	+Whistle 2	1		881(3		127	003	+Castanets	1
3542		002	003	Nylon Harp	2	B67.	131	000 .	. 603	Fiddle	. 1		682.	122	000	003	Breath Noise	1
3541		003	003	Harpvox	2	8671		800	003	Er Hu	1		8821		901	003	Fl.Key Click	1
3544		004	003	HollowReleas	2	B672		009	003	Gao Hu	1		B822	122	127	003	+Triangle Seashore	1
3545		005	003	Nylon+Rhode:		B673	440	127	003	+Bottleblow	2		883.	123	000	003		1
3546		006	003	Ambient Pad	2	868.	112	000	. 003	Shanai	1	14 (161	8831		001	003	Rain	1
3547		007	003	Invisible	2	8681		001	003	Shanai 2	1	V-SW	8837		002	003	Thunder	1
3548		800	003	Pulsey Key	2	8682		800	003	Pungi	1		8833		003	003	Wind	2
549		009	003	Noise Piano	2	B683		016	003	Hichiriki	2		8834		004	003	Stream Bubble	2
35410		127	003	+5yn Mallet	1	B684		024	003	Mizmar	1		B83s		005 006	003	Wind 2	1
55.	101	000	003	Brightness	2	B68s		032	003	Suona 1 Suona 2	1		B834 B837		016	003	Pink Noise	1
3551		001 002	003	Shining Star OB Stab	2	868s 8687		033 127	003	+Breathpipe	1		B83s		017	003	White Noise	1
8552 8553		890	003	Org Bell	2	900/		147	203	+mean pipe			B839		127	003	+Orche Hit	1
B554		127	003	+Windbell	2	PERCL	KSIVI						884.	124	000	003	Bird	. 2
56.	102	000	003	Goblin	2	B71.	113	000	003	Tinkle Bell	1		B841		001	003	Dog	1
B561	102	001	003	Goblinson	2	B711	, , ,	008	003	Bonang	i		8842		002	003	Horse-Gallop	1
B562		002	003	50's Sci-Fi	2	B712		009	003	Gender	i.		8843		003	003	Bird 2	1
B561		003	003	Abduction	2	B71a		010	003	Gamelan Gor	na 1		8844		004	003	Kitty	1
B564		004	003	Auhbient	2	B714		011	003	St Gamelan	2		8845		005	003	Growl	1
B56s		005	003	LFO Pad	2	B715		012	003	Jang Gu	2		8846		127	003	+Telephone	1
B566		006	003	Random Str	2	B716		016	003	RAMA Cymba	al 1		B85.	125	000.	. 003	Telephone 1	1
8567		007	003	Random Pad	2	B717		127	003	+Timpani	1		8851		001	003	Telephone 2	1
B568		008	003	LowBirds Pad	2	B72.	. 114 .	000 .	. 003 .	Agogo	1		B852		902	003	DoorCreaking	1 1
3569		009	003	Falling Down	2	8721		008	003	Atarigane	1		8851		600	003	Door	1
35610)	010	003	LFO RAVE	2	8722		016	003	Tambourine	1		B854		004	003	Scratch	1
35611	1	011	003	LFO Horror	2	8723		127	003	+Melodic Ton	n 1		B85s		005	003	Wind Chimes	2
35612	ž	012	003	LFO Techno	2	B73.	. 115	000 .	003	Steel Drums	1		856		007	003	Scratch 2	1
5613		013	003	Alternative	2	B731		001	003	Island Mit	2		B857		800	003	ScratchKey	2
35614	1	014	003	UFO FX	2	B732		127	003	+Deep Snare	1		885a		009	003	TapeRewind	1
5615		015	003	Gargle Man	1	B74.	116	000	003	Woodblock	1		8859		010	003	Phono Naise	1
5616		016	003	Sweep FX	1	B741		208	003	Castanets	1		8851		011	003	MC-500 Beep	1
5612		127	003	+Glock	1	B742		016	003	Angklung	1		B851		127	003	+Bird Tweet	1
	103	000.	003	Echo Drops	1	8743		017	003	Angkl Rhythr			B86.	126	000	003	Helicopter	1
571		001	003	Echo Bell	2	874		024	003	Finger Snaps			B861		001	003	Car-Engine	1
357:		002	003	Echo Pan	2	8745		032	003	909 HandCla			B862		002	003	Car-Stop	1
573		003	003	Echo Pan 2	2	8746		127	003	+Elec Perc 1	1		8863		003	993	Car-Pass	1
1574		004	003	Big Panner	2	B75.	117	000	003	Taiko	1		0864		004	003	Car-Crash	2
575		005	003	Reso Panner	2	8751		001	003	Small Taiko	1		886s		005	903	5iren	1
1576		006	003	Water Piano	2	B752		800	003	Concert BD	1		886s		006	003	Train	1
571		008	003	Pan Sequence		B751		016	003	Jungle BD	1		8867		007	003	Jetplane	2
57a		009	003	Aqua	2	B75a		017	003	Techno BD	1		B86a		800	003	Starship	2
579		127	003	+Tube Bell	1	B75s		018	003	Bounce	1		B869		009	003	Burst Noise	2
8.	104	000	003	Star Theme	2	B756		127	003	+Elec Perc 2	1		B861		010	003	Calculating	2
581		001	003	Star Theme 2		876.	118	000	003	Melo. Tom 1	1		B861		011	003	Perc Bang	. 2
582		008	003	Dream Pad	2	8761		001	003	Real Tom	2		B861		127	003	+OneNote Ja	
3583		009	003	Silky Pad	2	8762		800	003	Melo. Tom 2	1		887.		000	003	Applause	2
3584		016	003	New Century	1	8763		009	003	Rock Tom	2		8871		001	003	Laughing	1
1585		017	003	7th Atmos	2	8764		016	003	Rash SD	1		8872		002	003	Screaming	1
3586		018	003	Galaxy Way	2	B76s		017	003	House SD	1		887₃		003	003	Punch	1
3587		127	003	+Xylophone	1	B766		018	003	Jungle SD	1		B874		004	003	Heart Beat	1
						B767		019	003	909 SD	4		B87s		005	003	Footsteps	ī
	IC MIS					B76a		127	003	+Taiko	1		B876		006	003	Applause 2	2
	105		. 003	Sitar	. 1	877.		000	003	Synth Drum	1		8877		007	003	Small Club	2
B61ı		001	£00	Sitar 2	2	8771		800	003	808 Tom	2		887s		800	003	ApplauseWa	/e 2
B612		002	003	Detune Sitar	2	8772		009	003	Elec Perc	1		9879		016	003	Voice One	1
3613		003	003	Sitar 3	2	B773		010	003	Sine Perc	1		887:		017	003	Voice Two	1

GBN	PC	CC00	CG3	Name	Voices Rem
B8711	(127)	018	003	Voice Three	1
88712		019	E00	Voice Tah	1
88713		020	E00	Voice Whey	1
88714		127	E00	+Water Bell	2
888	128	000	003	Gun Shot .	1
1886		001	003	Machine Gun	1
B882		002	003	Lasergun	1
1888		003	003	Explosion	2
B884		004	003	Eruption	1
B885		005	003	Big Shot	2
B884		127	003	+Jungle Tune	2

- Les noms en gras indiquent l'option par défaut lorsqu'un
 Tone est sélectionné avec le pavé TONEAJSER PROGRAM
- Les Tones porteurs d'un "^" sont des Tones Legato (atta-que différente avec un jeu lié ou legato).
- PC= No de changement de programme MIDI
- Voices= Nombre de voix polyphoniques utilisées pour chaque note
 GBN= Adresse Groupa/Banque/Numéro (en face avant de l'EM-2000).

13.2. G-800 Tone Map (banques C & D)

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices	Rem.	GBN	PC	CCQO	CC32	Name	Voices	Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice	s Rem.
PIANO							C27 ₃		126	002	+Muted Gt	1		C422	(026)	009	002	'Nylon+Steel	2	
C11	001	000	002	Piano 1	1		C274		127	002	+Pipe Org3	2		C423		015	002	·Mandolin	2	
C111		800	002	Piano Iw	1			.016	000	.002	'Santur	. 1		C424		017	002	Mandolin 2	1	G-800
C112		016	002	Piano 1d	1		C281		001	002	Santur 2	2		C425		018	002	Mandolin Tr	1	G-800
C113		126	002	+Piano 2	1		C282		008	002	*Cimbalom +Slap Bass 1	2		C426 C427		032 126	002 002	-Steel Gt.2 +Picked Bass	1	
C114 C12	002	127 000	002 002	+Acou Piano I Piano 2	1		C283 C284		126 127	001 001	+yccordiou	2		C42a		127	002	+Syn Brass 2	ż	
C121	002	800	002	Piano Zw	i		ÇEUM		14.7	201	771000101011	-		C43 .	027	000	.002	Jazz Gt	. 1	
C122		126	002	+Piano 2	1		ORGA	N						C431		001	002	'Mellow Gt.	2	
C123		127	002	+Acou PianoZ	1		C31	017	000	002	'Organ 1	1		C432		008	002	'Pedal Steel	1	
C13	003	000	002	·Piano3	1		C311		001	002	Organ 101	2		C433		126	002	+Picked Bass	1	
C131		001	002	EG+Rhodes 1			C312		800	002	DetunedOr 1	2		C431	028	127	002 002	+Syn Brass3 ·Clean Gt .	2	
C132		002 008	002 002	EG+Rhodes 2 Piano 3w	2		C313 C314		009 016	002 002	Organ 109 60'sOrgan 1	2		C44 C441	020	000	002	Clean Gt. 2	ž	G-800
C131 C134		126	002	+Piano 2	1		Gls		017	002	60 sOrgan 2	i		C44:		002	002	*OpenHard Gt		G-800
C13s		127	002	+Acou Piano3			G16		018	002	'60'sOrgan 3	1		C443		008	002	'Chorus Gt.	2	
C14	004	000	002	Honky-tonk	2		C317		024	002	*CheeseOrgan	1		C444		009	002	'IC Strat Gt	2	G-800
C141		800	002	'Old Upright	2		C31s		032	002	Organ 4	1		C445		126	002	+Fretless Bs	1	
C142		126	002	+Honky-tonk	2		C319		033	002	Even Bar	2		C446	030	127	002	+Syn Brass4	2	
C143	005	127	002	+Elec Piano1	1		C3110		040 048	002	'Organ Bass	1	G-800	C45 C451	029	000 001	002 002	'Muted Gt 'MutedDis Gt	1	
C15	005	000	002 002	E.Piano 1. 'St Soft EP	2		C3111		126	002 002	'Organ Oct 1 +Slap Bass 1	1	9.000	C452		002	002	Muted Gt 2	1	
C151 C152		009	002	SA E.Piano	2	G-800	Gin		127	002	+Harpsi 1	1		C451		008	002	Funk Pop	1	
C153		016	002	FM+SA EP	2	0 000	C32	018	000	002	'Organ 2	1		C454		016	002	Funk Gt.2	1	V-SW
C154		017	002	Stiky Rhodes		G-800	C321		001	002	Organ 201	2		C45s		126	002	+Acoustic Bs	1	
C15s		024	002	60's EPiano	- 1		C322		800	002	DetunedOr2	2		C456		127	002	+Syn Bass 1	1	
C156		025	002	Hard Rhodes			C323		032	002	Organ 5	2		C46	. 0E0	000	200	OverdriveGt	- 1	
C157		026	002	MellwRhodes		C 000	C324		126	002	+Slap Bass 1	1		C461 C462		126 127	002 002	+Choir Aahs +Syn Bass 2	1	
C15a C15a		027 126	002 002	+Piano 1	2	G-800	C32s	019	127 000	002 002	+Harpsi 2 'Organ 3.	2		C47	031	000.	002	DistortionG	. 1	
C15	1	127	002	+Elec Piano2	1		C331	013	800	002	Rotary Org.	1	V-SW	C471	921	001	002	Dist Gt2	2	
C16	006	000	002	E Piano 2	2		C332		016	002	'RotaryOrg 5	i		C472		002	002	·DazedGuitar	2	
C16:		008	092	Detuned EP2	2		C333		024	002	'RotaryOrg.F	- 1		C471		800	002	·FeedbackGt.	2	
C162		016	002	St FM EP	2		C334		126	002	+Slap Bass 1	1		C474		009	002	FeedbackGt2	2	
C163		024	002	'Hard FM EP	2		C33s	020	127	002	+Harpsi 3	- 1		C47s		016	002	'PowerGuitar	2	
C164		126	002	+Piano 2	1		C34	020	000	002 002	'ChurchOrg 1	2		C476 C477		017 018	002 002	'Power Gt 2 '5th Dist	2	
C16s C17	007	127 000	002	+Elec Piano3 'Harpsichord	1		C341 C342		009	002	*Organ Oct 2	2	G-800	C47e		024	002	Rock Rhythm		
C171	907	008	002	'Coupled Hps			C343		016	002	ChurchOrg 3	2	4 000	C479		025	002	'RockRhythm2		
C172		016	002	'Harpsi w	i		C344		024	002	Organ Flute	1		C4710	3	126	002	+Choir Áahs	1	
C173		024	002	Harpsi o	2		C345		032	002	Trem Flute	2		C471		127	002	+Syn Bass3	2	
C174		126	002	+Piano 2	1		C346		126	002	+Slap Bass 2	1		C48	032	000	002	'Gt Harmonix	1	
C175		127	002	+Elec Piano4	1		C347	404	127	002	+Clavi 1	1		C481		008	002	*Gt Feedback	1	
C18	. 008	. 000	002	'Clav.	. 1		C35 .	021	. 000. 126	002	+Slap Bass 2	1		C482 C481		016 126	002 002	Ac Gt Harm	1	
C181 C182		126 127	002 002	+E Piano 1 +Honkytonk	1 2		C352		127	002	+Clavi 2	1		C484		127	002	+Syn Bass4	i	
1,102		127	902.	THORKYLORK	-		C36	022	000	002	'AccordionFr.	. i		2101				10,711		
CHRO	MATE	C PERC	USSIO	N			C361		008	002	'AccordionIt	2		BASS						
C21	009	000	002	. 'Celesta			C362		016	002	Detuned Acc		G-800	C51	. 033 .	.000	002	'AcousticBs	2	
C211		126	002	+Detuned EP			C363		024	002	Accordion 1	2	G-800	C51:		126	002	+Choir Aahs	1	
C212		127	002	+Elec Org 1	1		C364		025	002 002	*Accordion 2	2	G-800	C512 C52	034	127 000	002 002	+Fantasy :FingeredBs.	2	
C221	.010	126	002	+E.Piano 2	1		C36s C36s		126 127	002	+Slap Bass 2 +Clavi 3	1		C521		001	902	'FingeredBs2	2	
C222		127	002	+Elec Org 2	2		C37	.023		002	· Harmonica .	.1		C522		002	002	·Jazz Bass	1	
C23	. 011	. 000	002	Music Box	1		C371		001	002	Harmonica 2			C523		126	002	+SlowStrings	1	
C231		126	002	+Steel Gt	1		C372		126	002	+Slap Bass 2	1		C524		127	002	+Harmo Pan	2	
C232		127	002	+Elec Org 3	1		C373		127	002	+Celesta 1	1		C53	035 .		.002	Picked Bass	1	
C24	012	000	002	'Vibraphone	1		C38 .		000	. 002	· Bandoneon .	1	C 000	CS31		800	002	'MutePick8s	1	
C241		001	002	'Hard Vibe	2		C381		008	002	Acciuno-106		G-800 G-800	C531 C531		126 127	002	+Strings +Chorale	1	
C242 C243		008 126	002 002	·Vib.w +Steel Gt	1		C382 C381		016 017	002 002	*DetunedAcc *It Musette	1	NIF	C54	036	000	002	·FretlessBs.	1	
C244		127	002	+Elec Org 4	i		C384		126	002	+Fingered Bs	i	2.655	C541		001	002	Fretless8s2	2	
C25 .		000	002	Marimba	i		G85		127	002	+Celesta 2	1		C542		002	002	FretlessBs3	2	
C251		800	002	'Marimba w	- 1									C543		903	002	'FretlessBs4	2	
C252		016	002	Barafon	1		GUITA					_		C544		004	002	SynFretless	2	
C253		017	002	Barafon 2	1		C41		000	002	·Nylonstr Gt	1		C54s		005	002	'Mr Smooth	2	
C254		024	002	Log drum	1		C411		008	002	·Ukulele	1		C546		126	002	+SynStrings3	2	
C259		126	002	+12-str.Gt	2		C412 C413		016 024	002 002	*Nylon Gt.o *VeloHarmni	2	V-SW	C547	037	127 000	002	+Glasses - 'Slap Bass 1	.1	
C256	.014	127	002	+Pipe Org 1 .'Xylophone	1		C413		032	002	Nylon Gt.2	1	4-765	C551		000	002	Reso Slap	1	
C261		126	002	. Aylopitone +Funk Gt	- 1		C41s		040	002	Lequint Gt.	i		C552		126	002	+SynStrings3	ž	
C262		127	002	+Pipe Org 2	2		C416		126	002	+Fingered Bs			C553		127	002	+Soundtrack	2	
	.015		002	Tubularbell	1		C417		127	002	+Syn Brass 1	2			. 038 .		.002	Slap Bass 2	. 2	
C271		008	002	'Church Bell	1		C42	026	000	002	Steelstr.Gt	1		C561		126	002	+Organ 1	. 1	
C272		009	002	'Carillon	1		C421		800	002	·12-str.Gt	2		C562		127	002	+Atmosphere	2	

GBN	PC	CCGO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices	Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice	s Rem.
C57.	039	.000	002	Syntheass 1	2	C76.	054 .	.000	002	Voice Oohs	1		D18.	072	000 .	002	'Clarinet	7.1	
C571 C572		001 008	002 002	Syn Bass 101 Acid Bass	1	C761		126	002	+Trombone	1		D181		008	002	Bs Clarinet	1	à i i e
C573		009	002	TB303 Bass	1	C762 C77.	055	127 000	002 002	+Violin 2 'SynVox	1		D182 D183		016 017	002 002	Folk Clarin FolkClarnVb	1	NIF
C574		010	002	Tekno Bass	2	C77:	033	008	002	'Syn Voice	2		D184		127	002	+Fretless 2	1	NIF
C57s		016	002	'Reso SHBass	1	C772		126	002	+Alto Sax	ī		D 104		161	uv.	TITCHESS E	'	
C576		126	002	+Organ 1	1	C773		127	002	+Cello 1	1		PIPE						
C577		127	002	+Warm Bell	2	C78.	056	. 000 .	002	Orch Hit.	2		D21.	073	000	002	Piccolo	. 1	
C58.	040	000	002	SynthBass 2	. 2	C781		008	002	Impact Hit	2		D211		800	002	Nay	ŧ	G-80
C581 C582		001	002 002	Syn Bass201	2	C782 C783		009	002	Philly Hit	2		D21≥		009	002	Nay Oct	2	G-80
C583		003	002	ModularBass Seq Bass	2	C784		010 016	002 002	'Double Hit 'Lo Fi Rave	2		₽21₃ D22.	074	127 000 -	002	+flute 1 Flute	. 1	
C584		800	002	Beef FMBass	2	C785		126	002	+Tenor Sax	ī		D221	WIT	127	002	+Flute 2	1	
C58s		009	002	X Wire Bass	2	C786		127	002	+Cello 2	i		D23.	075	000	. 002	Recorder	1	
C586		016	002	Rubber Bass	2								D231		127	002	+Piccolo 1	1	
C587		017	002	SH1018ass 1	1	BRASS							D24.	076.	000	002	Pan Flute	. 2	
C588		018	002	SH1018ass 2	1	C81.	057	000	002	Trumpet.	- 1		D241		008	002	Kawala	2	
C589 C5810		019 126	002 002	Smooth Bass	2	CB11 CB12		001 008	002 002	Trumpet 2	1		D24z		009	002	Kawala 2	1	G-80
C5811		127	002	+Organ 1 +Funny Vox	i	C813		017	002	'Flugel Horn 'FolkTrumpet	1	NIF	D243 D244		010 127	002	'Kawala Oct +Piccolo 2	2	G-B(
-2011		141	000	Truiting vox	,	C814		018	002	FolkTrumpVb		NIF	D25.	077.	. 000	002	Bottle Blow	2	
RCHE	STRA					C81s		024	002	Bright Tp	ž		D251		127	002	+Recorder	î	
61.	041 .	.000	002	Violin	. 1	C816		025	002	Warm Tp.	2		D26.	078	000	002	'Shakuhachi	. 2	
C611		008	002	Slow Violin	1	C817		126	002	+BaritoneSax	1		D261		127	002	+Pan Pipes	1	
C612		016	002	Folk Violin	1 NIF	C81s	000	127	002	+Contrabass	1		927	079	000	002	'Whistle	1	
C613 C614		017 126	002	FolkViolnVb	1 NIF 1		058	. 000	002	Trombone	1		D271	nna	127	002	+Sax 1	1	
C61s		126	002	+Organ 2 +Echo Bell	2	C821		001 126	002 002	Trombone 2 +Alto Sax	2		D28. D281	080.	00D .	002	· Ocarina . +Sax 2	. 1	
62,	042	000	002	Viola .	1	CB23		127	002	+Harp 1	i		D201		14/	UUZ	TJ04 6	1	
621		126	002	+Organ 1	j	CB3.	059	.000	002	Tuba	1		SYNTH	LEAD	}				
2622		127	002	+Ice Rain	2	C831		001	002	Tuba 2	1		D31.	081	000	002	'Square Wave	2	
63.	043	. 000	. 002	'Cello	1	C832		126	002	+Brass 1	1		D31i		001	002	Square	ī	
C631		126	002	+Organ 1	1	C833		127	002	+Harp 2	1		D31z		002	002	'Hollow Mini	1	
C632	044	127	002	+Oboe 2001	2	C84, C84i	050	.000	002 .	'Muted Tp.	1		D31s		600	002	'Mellow FM	2	
64 65.	044	000	002	. 'Contrabass Tremolo Str	1	C841		126 127	002 002	+Brass 1 +Guitar 1	1		D314 D31s		004 005	002 002	CC Solo	2	
265ı	043	008	002	SlowTremolo	i	C85.	061	000	002	FrenchHorns.		V-SW	D316		006	002	'Shmoog 'LM Square	2	
.65z		009	002	'SuspenseStr	2	C851		001	002	'Fr.Horn 2	ż		D317		008	002	Sine Wave	1	
C65a		126	002	+Organ 2	1	C852		800	002	Fr HornSolo	1		D31a		127	002	+Sax 3	i	
C654		127	002	+Doctor Solo	2	C853		016	002	'Horn Orch	2		D32.	082	000	002	Saw Wave	2	
66.	046	. 000	. 002	Pizz Str.	1	C854		126	002	+Brass 2	2		D321		001	002	'Saw	1	
C661 C662		126	002	+Organ 2	1	C85s	060	127	002	+Guitar 2	1		D322		002	002	Pulse Saw	2	
67	047 .	127 000	002	+School Daze Harp	. 1	C86. C861	062	000	002	Brass 1 Brass 2	1 2		0321 0324		003 004	002 002	'Feline GR	2	
C671	047	126	002	+Trumpet	i	CB62		016	002	Brass Fall	1		D32s		005	002	'Big Lead 'Velo Lead	ž	
C672		127	002	+Bellsinger	i	C86)		024	002	'Brass Oct		G-800	D326		006	002	GR-300	2	
68	048	000	002	Timpani	. 1	C864		126	002	+Brass 2	2		D327		007	002	'LA Saw	1	
C681		126	002	+Trumpet	1	CB6s		127	002	+Elec Gtr 1	1		D32e		800	002	'Doctor Solo	2	
C682		127	002	+5quare Wave	2		063	.000	002	SynthBrass1.	. 2		D329		016	002	Waspy Synth	2	
ISEN	101E					C871		001	002	Poly Brass	2		D3210	002	127	002	+\$ax 4	1	
13EN 71.	049	000	002	'Strings .	1	C872 C873		008 009	002	Syn Brass 3 'Quack Brass	2		D33. D33:	083.	000 001	002	SynCalliope	2	
711	045	001	002	Strings 2	i	C874		016	002	OctaveBrass	2		D331		002	002	Vent Synth PurePanLead	2	
712		008	002	'Orchestra	2	C875		126	002	+Brass 1	ī		D333		127	002	+Clarinet 1	1	
713		009	002	'Orchestra 2	2	C876		127	002	+Elec Gtr 2	1			084.	000	002	'ChifferLead	. 2	
714		010	002	TremoloOrch	2		064	000	002	Syn.Brass 2	2		D341		127	002	+Clarinet 2	1	
715		011	002	Choir Str	2	C881		001	002	Soft Brass	2			085	000	002	Charang	2	
716		016	002	St Strings	2	C882		008	002	Syn Brass 4	1		D351		800	802	Dist Lead	2	
.717 .718		024 032	002	VeloStrings Strings Oct	2 2 G-800	C881 C884		016 017	002 002	VeloBrass 1 VeloBrass 2	2		D35≥ D36.	086.	127 . 000 .	002	+Oboe	1	
719		126	002	+Trombone	1 6-000	C885		126	002	+Orchest Hit	2		D361	400.	127	002	'Solo Vox . +Engl Horn	2	
7110		127	002	+Str Sect 1	i	C886		127	002	+Sitar	2			087	000	002	Sth Saw	2	
2.	050	000	002	SlowStrings	1						_		D371		001	002	Big Fives	2	
72ı		001	002	Slow Str. 2	1	REED							D372		127	002	+Bassoon	1	
722		008	002	Legato Str	2		065	000	. 002 .	Soprano Sax	1			880	000	002	Bass & Lead	2	
723		009	002	WarmStrings	2	D11i	065	127	002	+Acou Bass 1	1		D381		001	002	Big & Raw	2	
724		010	002	'St SlowStr	2		066	000	002	'Alto Sax .	1	r FLA?	D382		002	002	Fat & Perky	2	
725 726		126 127	002	+Trombone +Str Sect 2	1	D121 D122		008 009	002 002	Hyper Alto		/-SW	D383		127	002	+Harmonica	ì	
	051	000	002	'SynStrings1	. 2	D123		017	002	'Alto Sax 2 'Folk A.Sax	1 V-SW	11F	SYNTH	PAD					
731		001	002	OB Strings	2	D124		018	002	Folk A.SaxVb		ur NF		089	000	002	Fantasia .	2	
732		008	002	SynStrings3	2	D125		127	002	+Acou Bass 2	1		D41:		001	082	Fantasia 2	2	
733		126	002	enodmonT+	1	D13	067	000	. 002	Tenor Sax	2		D412		127	002	+Trumpet 1	ī	
734		127	002	+Str Sect3	1	D131		001	002	Tenor Sax 2	1 VSV	/ G-800		090	000	002	Warm Pad	1	
	052	000	002	'SynStrings2	2	D132		800	002	BreathyTnr.	1		D421		001	002	Thick Pad	2	
741		126	002	+Trombone	1	D133	nee	127	002	+Elec Bass 1	1		D42z		002	002	'Horn Pad	2	
742 5.	053	127 000	002 002	+Pizzicato	1	D14 D14ı	068	.000	002	BaritoneSax	1		D423		003	002	RotaryStrng	2	
5. 751	033	000	002	Choir Aahs St Choir	2		069	127 .000	002	+Elec Bass 2 'Oboe	1		D424 D425		127	002	Soft Pad	2	
75z		009	002	Mello Chair	2	D151	CUJ	127	002	+Slap Bass 1	1			091	127 000	002 002	+Trumpet 2 Polysynth	2	
753		032	002	Choir Aahs 2	1		070 .		002	EnglishHom .	1		D43:	931	000	002	'80'sPolySyn	2	
754		126	002	+Trombone	i	D16:	- •	127	002	+Slap Bass 2	1		D432		127	002	+Trombone 1	2	
755		127	002	+Violin 1	1	D17.	071	.000	. 002	Bassoon	1		D44.	092	000	002	Space Voice	1	
						D171		127	002	+Fretless 1	1		D441		001	002	Heaven II	2	
													D44z		127	002		•	

GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CG2	Name	Voices Rem.
D45 .	093 .	000 .	.002	'Bowed Glass	2	D63.	107	000	002	'Shamisen	1	D84	124	000	002	. 'Bird	.2
D451		127	002	+Fr Horn I	2	D631		001	002	Tsugaru	2	D841		001	002	Dog	1
D46.	094	000	002	Metal Pad	2	D632	400	127	002	+Sho	2	D842		002	002	HorseGallop	1
D461		001	002 002	Tine Pad Panner Pad	2	D64 . D64:	108	000 008	002 002	Koto Taisho Koto	1	D84a D84a		003 004	002 002	Bird 2 Kitty	1
D462 D463		002 127	002	+Fr Horn 2	2	D642		016	002	'Kanoon	2	D84s		005	002	·Grow!	1
D47 .	095	000	002	Halo Pad	2	D64 ₃		017	002	Kanoon 2	1 G-800	D846		127	002	+Telephone	1
D471		127	002-	+Tuba	1	D644		018	002	Kanoon Oct	2 G-800	D85		. 000	.002	Telephone 1	1
D48.	096	000	002	Sweep Pad	1	D64s		019	002	Knoon&Choir		D851		001	002	Telephone 2	1
D481		001	002	Polar Pad	1	D646	400	127	002	+Shakuhachi	2	D852 D853		002 003	002 002	Creaking Door	1
D482 D483		800 900	002 002	*Converge *Shwimmer	1 2	D65 . D651	· IU9	000. 127	. 002 002	'Kalimba +Whistle 1	2	D854		003	002	'Scratch	\$
D484		010	002	'CelestialPd	2	D66	110	000	002	4	. 1	D855		005	002	'Wind Chimes	2
D48s		127	002	+Brs Sect 1	i	D661	,,,,	008	002	Mizmar	1 G-800	D85s		007	002	Scratch 2	1
						D662		009	002	'Mizmar Oct	2 G-800	D857		127	002	+Bird Tweet	1
SYNTE	1 SFX					D663		010	200	Mizmar Dual		D86	126	000	002	Helicopter	1
D51	097	000	002	Ice Rain	2	D661		127	002	+Whistle 2	1	D86:		001	002	'Car-Engine	1
D51i		001	602	Harmo Rain	2	D67 .	111	000 008	002 002	Fiddle Rababa	1 1 G-800	D862 D863		002 003	002 002	'Car-Stop 'Car-Pass	1
D512 D51a		002	002	 AfricanWood Clavi Pad 	2	D671 D672		127	002	+Bottleblow	2	D864		004	002	Car Crash	2
D514		127	002	+Brs Sect 2	2	D68	112	000	002	'Shanai .	1	D86s		005	002	'Siren	ī
D52.	098	000	002	Soundtrack	2	D681		001	002	Shanai 2	1 V-SW	D866		006	002	Train	1
D521		001	002	'Ancestral	2	D682		800	002	Pungi	1	D867		007	002	Jetplane	2
D522		002	002	·Prologue	2	D683		016	002	Hichiriki	2	D86a		008	002	'Starship	2
D523		800	002	Rave	2	D684		127	002	+Breathpipe	1	D869		009	002	*Burst Noise	2
D524	000	127	004	+Vibe 1	1 2	PERCU	leene	=				D864 D87	127	127	002	+OneNote Jan	n 1 2
D53 . D531	099	000	002	Crystal	2	D71	113	000	002	'Tinkle Bell	1	D871		001	002	-Fandhiud	1
D532		002	002	'SoftCrystal	2	0711	. 13	008	002	Bonang	i	D872		002	002	Screaming	1
D533	(099)	003	002	Round Glock	2	D712		009	002	'Gender	1	D873		003	002	Punch	1
D534	, ,	004	002	Loud Glock	2	D713		010	002	GamelanGon		D874	ļ.	004	002	'Heart Beat	1
D53s		005	002	'GlocknChime		D714		011	002	'St.Gamelan	2	D87s		005	002	Footsteps	1
D536		006	002	Clear Bells	2	D71s		016	002	RAMA Cymb		D876		006	002	'Applause 2	2 2
D537		007	002	'X'mas Bell	2	D716 D72.	114	127	002	+Timpani	1	O877 D88 .		127	002	+Water Bell 'Gun Shot.	.1
D53a D53a		008	002 002	·Vibra Belis ·Digi Bells	2	D721	114	008	002	'Agogo 'Atarigane	1	D881		001	002	Machine Gun	
D53s	1	016	002	'ChoralBells	2	D722		127	002	+Melodic Ton	*	D882		002	002	Lasergun	i
D531		017	002	'Air Belis	2		.115		002	'Steel Drums	. 1	D883		E00	002	'Explosion	2
D531	2	018	002	Bell Harp	2	D731		127	002	+Deep Snare	1	D884	l	127	002	+Jungle Tune	2
D531		019	002	'Gamelimba	2		,116 .		. 002	Woodblock	1						
D5314		127	002	+Vibe 2	1	D741		008	002	'Castanets	1						
D54 . D541	100	000	002	'Atmosphere 'Warm Atmos	2	D742 D75.	117 .	127	002	+Elec Perc 1	1						
D542		002	002	'Nylon Harp	2	D751	E 47 .	908	002	Concert BD	1						
D543		003	002	'Harpvox	2	D752		127	002	+Elec Perc 2	i	a AttE	_ Mouse	Italian F	alle		
D54a		004	002	'HollowRels.	2	D76.	118	000	002	'Melo. Tom 1	1	A 141L:	= 14£44	italian r	UIK		
D54s		005	002	NylonRhodes		D761		001	002	'Real Tom	2						
D546		006	002	'Ambient Pad		D762		800	002	'Melo, Tom 2	1						
D547	101	127 000	.002	+Syn Mailet Brightness	1 2	D763 D764		009 127	002 002	·Rock Tom +Taiko	2						
D551	.101	127	002	+Windbell	2	D77 .	119	000	002	'Synth Drum	ì						
D56.	102	000	002	Goblin	2	D771		008	002	'808 Tom	ż						
DS61	,	001	002	'Goblinson	2	D772		009	002	Elec Perc	1						
D562		002	002	'50's Sci-Fi	2	D773		127	002	+Taiko Rim	1						
D563		127	002	+Glock	1		120	800	002	'Reverse Cym							
D57 .	103	000	002	'Echo Drops	1	D78:		001	002	'ReverseCym'							
D571 D572		001	002	Echo Bell Echo Pan	2	D782 D783		008	002	Rev Snare 1	1						
D57a		003	002	Echo Pan 2	2	D784		016	002	'Rev Kick 1	i						
D574		604	002	'Big Panner	2	D78s		017	002	'Rev ConBD	1						
D57s		005	002	'Reso Panner	2	D786		024	002	'Rev Tom 1	1						
D576		006	002	Water Piano	2	D787		025	002	Rev Tom 2	1						
D577		127	002	+Tube Bell	1	D78s		127	002	+Cymbal	1						
D581	104	000	002	'Star Theme : 'StarTheme 2		SFX											
D582		127	002	+Xylophone	1	D81	121	000	002	Gt FretNoiz	1						
			4	,		D81:		001	002	Gt CutNoise	i						
ETHNI		C				D812		002	002	'String Slap	1						
D61	105	000	002	'Sitar .	1	D813		003	002	'GLCutNz. 2	1						
D611		601	002	Sitar 2	2	D814		004	002	'Dist CutNz	1						
D612		002	002 002	'DetuneSitar 'Tambra	2	D81s		005 006	002 002	'Bass Slide 'Pick Scrape	1						
D61a		008 016	002	Tamboura	2	D817		127	002	+Castanets	1						
D61s		127	002	+Marimba	1		122		. 002								
D62.		000	002	:Banjo		D821		001	002	'Fl.KeyClick	1						
D621		001	002	Muted Banjo	1	D82		127	002	+Triangle	1						
D622		008	002	'Rabab	2	D83 .		000	002	:Seashore	1						
D623		016	002	'Gopichant	2	D831		001	002	Rain	1						
D624 D625		024 025	002	Oud 2	2 1 G-800	D832 D833		002 003	002 002	Thunder Wind	1						
D625		025	002	Oud Tremolo		D834		003	002	'Stream	2						
		027	002	'Oud VSwitch		D83		005	002	Bubble	2						
		VI.															
D62s D62s D62s		028	002 002	Oud&Strings		D83s	i	127	002	+Orche Hit	ī						

13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F)

Company Comp	ahs 1 2 i Bs 1 ings 1 an 2 ass 1 i Bs 1 i Bs 1 i Bs 2 ass 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i
E111 008 001 "Plano tw 1 E311 008 001 "Detuned Or1 2 E511 126 001 *Choir / E112 016 001 "Plano td 1 E312 016 001 "Go's Organ1 1 E512 127 001 *Fantas 1 E113 126 001 *Acou Plano 2 1 E313 032 001 "Organ 4 2 E52 034 000 001 "Finger E114 127 001 *Acou Plano 2 1 E315 127 001 *Harps 1 1 E521 126 001 *Go's Organ 4 2 E52 034 000 001 "Plano 2 1 E315 127 001 *Harps 1 1 E521 126 001 *Go's Organ 4 2 E52 034 000 001 "Plano 2 1 E315 127 001 *Harps 1 1 E521 126 001 *Go's Organ 4 2 E52 034 000 001 *Go's Organ 4 2 E52 034 000 001 *Go's Organ 4 2 E52 126 001 *Harps 1 1 E521 126 001 *Harps 1 1 E522 127 001	ahs 1 2 I Bs 1 ings 1 2an 2 ass 1 I Bs 1 I B
E112 016 001 *Plano 1d 1 E312 016 001 *Floro 1d 1 E312 016 001 *Gos Organ1 1 E512 127 001 *Fantas E113 126 001 *Plano 2 1 E313 032 001 *Organ4 2 E52 034 000 001 *Floro E114 017 001 *Accu Plano 1 E314 126 001 *Flap Bass 1 1 E52 126 001 *Flap E112 008 001 *Plano 2 1 E315 127 001 *Harpis 1 1 E552 127 001 *Harpis 1 1 E522 127 001 *Flano 2 1 E315 127 001 *Harpis 1 1 E530 200 000 *Plano 2 1 E321 008 001 *Organ2 2 1 E330 000 001 *Organ2 2 1 E331 126 001 *Flap E122 127 001 *Accu Plano 2 1 E322 032 001 *Organ2 2 1 E331 126 001 *Flap E132 127 001 *Accu Plano 2 1 E322 032 001 *Organ5 2 E532 127 001 *Accu Plano 2 1 E322 032 001 *Organ5 2 E532 127 001 *Accu Plano 2 1 E323 126 001 *Flap Bass 1 1 E54 036 000 .001 *Fretless 133 003 000 001 *Plano 3 1 E323 126 001 *Flap Bass 1 1 E54 036 000 .001 *Fretless 133 126 001 *Flap Bass 1 1 E54 036 000 .001 *Fretless 133 127 001 *Accu Plano 3 1 E333 126 001 *Flap Bass 1 1 E55 037 000 001 *Fretless 133 127 001 *Accu Plano 3 1 E333 126 001 *Flap Bass 1 1 E55 037 000 001 *Flap Bass 1 1 E57 039 000 001 *Flap Bass 1 E57 030 00	2 1 Bs 1 1 1 2 ass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E113	i Bs. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3
E114	ings 1 2an 2 ass 1 1 Bs. 1 gs3 2 5 1 1 gs3 2 ack 2 s 2 1 here 2 1 1 1101 1 13 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E12 002 000 001 "Piano 2 1 E315 127 001 +Harpsi 1 1 E522 127 001 +Harpsi 1 1 E53 035 000 001 "Picked E122 126 001 +Piano 2 1 E321 008 001 "Detuned Or 2 E531 126 001 +Strings 13 003 000 001 "Piano 3 1 E322 128 008 001 "Detuned Or 2 E531 126 001 +Strings 13 003 000 001 "Piano 3 1 E322 128 001 +Grapa 5 2 E532 127 001 +Choral 13 003 000 001 "Piano 3 1 E323 126 001 +Staps 1 E54 036 000 .001 "Freilian 1 E324 127 001 +Harpsi 2 2 E531 126 001 +Stynstri 126 001 +Stynstri 126 001 +Stynstri 126 001 +Freilian 1 E54 036 000 .001 "Freilian 1 E324 127 001 +Harpsi 2 2 E541 126 001 +Stynstri 126 001 +Grapa 5 2 E542 127 001 +Grapa 5 2 E542	Pan 2 ass 1 1 1 1 Bs. 1 gs3 2 2 5 1 1 gs3 2 ack 2 5 2 1 here 2 11 1101 1 3 1 ell 2 2 2 3ass 2
E122	ass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E122 126 001 +Piano 2 1 E322 008 001 "Detuned Or2 2 E531 126 001 +Strings	Bs. 1 gs3 2 2 5 1 1 gs3 2 ack 2 s 2 1 there 2 1 1 1101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E132 127 001 +Acou Piano 2 1 E322 032 001 *Organ 5 2 E532 127 001 *Achoral Fretless E131 008 001 *Piano 3 1 E323 126 001 *Alarpai 2 2 E541 126 001 *Alarpai 2 2 E551 126 001 *Alarpai 2 E541 1	Bs. 1 gs3 2 s 1 1 gs3 2 s 1 1 gs3 2 ack 2 s 2 1 here 2 1. 1 13 1 ell 2 2 2 3ass 2
E139	Bs. 1 gs3 2 s 1 1 gs3 2 s 1 1 gs3 2 ack 2 s 2 1 here 2 11 s101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E131	gs3 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E133	2 5 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
E133	5 1 1 gs3 2 ack 2 s 2 1 nere 2 1 1 1101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E14 004 000 001 'Honky-tonk 2 E332 127 001 +Harpsi 3 1 E551 126 001 +SynStri E141 008 001 'HonkyTonk 2 E34 020 000 001 'Church Org1 1 E552 127 001 +Soundf E142 126 001 +Honky-tonk 2 E341 008 001 'Church Org2 2 E56 038 000 001 'Slap Bas E143 127 001 +Elec Piano 1 E342 016 001 'Church Org3 2 E561 126 001 +Organ E151 005 000 001 'E Piano 1 E343 126 001 +Slap Bass 2 1 E562 127 001 +Atmosy E151 005 000 001 'E Piano 1 E344 127 001 +Clavi 1 E570 39 000 001 'Syn Bas E153 024 001 'Gos E Piano 1 E351 126 001 +Slap Bass 2 1 E571 001 001 'Syn Bas E153 024 001 'Helac Piano 1 E351 126 001 +Clavi 2 1 E573 126 001 +Organ E155 127 001 +Elec Piano 1 E355 127 001 -Clavi 2 1 E573 126 001 +Organ E155 127 001 -Elec Piano 2 E36 022 000 001 'Accordion F Z E554 127 001 +Valori 1 E361 008 001 'Detuned EP2 2 E360 22 000 001 'Accordion F Z E558 040 000 001 'Syn Bas E163 088 001 'Detuned EP2 2 E362 126 001 +Slap Bass 2 1 E558 000 001 'Syn Bas E164 016 001 'E Piano 2 1 E360 022 000 001 'Accordion F Z E558 000 001 'Syn Bas E165 028 001 +Organ E165 126 001 +Piano 2 1 E370 023 000 001 'Accordion F Z E558 000 001 'Syn Bas E1662 016 001 'E Piano 2 1 E370 023 000 001 'Accordion F Z E558 000 001 'Syn Bas E1662 016 001 'E Piano 2 1 E370 023 000 001 'Armonica 1 E558 126 001 +Funny' E1664 127 001 +Elec Piano 3 1 E371 126 001 +Clavi 3 1 E562 016 001 'Syn Bas E1664 127 001 +Elec Piano 3 1 E371 126 001 +Clavi 3 1 E568 127 001 +Funny' E170 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 007 000 001 'Harpsichord 1 E372 127 001 +Celesta 1 E611 008 001 'Syn Bas E173 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0	gs3 2 ack 2 s 2 1 nere 2 1 1 1101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E141	ack 2 s 2 1 here 2 1 1 s101 1 3 1 eff 2 2 2 2 4 2 3ass 2
E142	s 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E143	here 2 1 1 1101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E15 005 000 001 "E Piano 1	here 2 1 1 101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E151	1 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E152	101 1 3 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E153	3 1 1 ell 2 2 2 4 2 3ass 2
E154	1 efl 2 2 2 4 2 3ass 2
E155	ell 2 2 2 4 2 3ass 2
Fig.	2 2 4 2 3ass 2
E161	4 2 3ass 2
E162	3ass 2
E163	
E164	
Fig.	ox 1
E171	OX 1
E172	
E173	1
E174	
E175	1
## 18 008 000 001 "Clav 1 E41 025 000 001 "Nylon Gt 1 E62 042 000 001 "Viola E181 126 001 E181 126 001 E181 126 001 E182 127 001 Honkytonk 2 E412 016 001 "Nylon Gt 2 E622 127 001 Hoc Rair E413 032 001 "Nylon Gt 2 E63 043 000 001 "Cello E413 032 001 Nylon Gt 2 E63 043 000 001 "Cello E414 126 001 E631 126 001 Horgan Horgan E631 126 001 Horgan Hor	
E181 126 001 +E Piano 1 1 E411 008 001 "Ukulele 1 E621 126 001 +Organ E182 127 001 +Honkytonk 2 E412 016 001 "Nylon Gt.o 2 E622 127 001 +Ice Rair E413 032 001 "Nylon Gt.o 1 E63 043 000001 "Cello 1 E414 126 001 +Fingered Bs 1 E631 1260 001 +Organ E414 126 001 +Fingered Bs 1 E631 1260 001 +Organ E414 126 001 +Fingered Bs 1 E631 1260 001 +Organ E414 126 001 +Syn Brass 1 2 E632 127 001 +Oboe 2 E211 126 001 +Detuned EP1 2 E42 026 000 001 "Steel Gt 1 E64 044 000 001 "Contral	1
E182 127 001 +Honkytonk 2 E412 016 001 "Nylon Gt.o 2 E622 127 001 +kce Rair	1
#ROMATIC PERCUSSION	ź
HROMATIC PERCUSSION E414 126 001 +Fingered Bs 1 E631 1260 001 +Organ E21 009 000 001 "Celesta". 1 E415 127 001 +Syn Brass 1 2 E632 127 001 +Oboe 2 E211 126 001 +Detuned EP1 2 E42 026 000 001 "Steel Gt 1 E64 .044 000 .001 "Contral	. 1
E21 009 000 001 "Celesta 1 E415 127 001 +Syn Brass 1 2 E632 127 001 +Oboe 2 E211 126 001 +Detuned EP1 2 E42 026 000 001 "Steel Gt 1 E64 044 000 001 "Contral	1
E211 126 001 +Detuned EP1 2 E42 026 000 001 "Sizel Gt 1 E64 . 044 000 . 001 "Contral	
	1
22 . 010 000 .001 "Glockenspl 1 E422 016 001 "Mandolin 1 E642 127 001 +Echo Pi	1 2
E221 126 001 +E.Piano 2 1 E423 126 001 +Picked Bass 1 E65 .045000001 "Tremole	
E222 127 001 +Elec Org 2 2 E424 127 001 +Syn Brass 2 2 E651 126 001 +Organ	1
23 011 000 001 "Music Box 1 E43 027 000 001 "Jazz Gt . 1 E652 127 001 +Doctor	olo 2
E231 126 001 +Steel Gt 1 E431 008 001 "Hawaiian Gt 1 E66 .046000	1
E232 127 001 +Elec Org 3 1 E432 126 001 +Picked Bass 1 E661 126 001 +Organ	1
24 012 000 001 "Vibraphone 1 E433 127 001 +Syn Brass3 2 E662 127 001 +School:	aze 1
E241 008 001 "VIb.w 1 E44 028 000. 001 "Clean Gt. 1 E67 . 047 000 . 001 "Harp	.1
E242 126 001 +Steel Gt 1 E441 008 001 "Chorus Gt 2 E671 126 001 +Trumpe	1
E243 127 001 +Elec Org 4 1 E442 126 001 +Fretless Bs 1 E672 127 001 +Bellsing	r 1
25 013 000 001 "Marimba 1 E443 127 001 +Syn Brass4 2 E68 048 000 001 "Timpan	1
E251	1
E252 126 001 +12-str.Gt 2 E451 008 001 "Funk Gt 1 E682 127 001 +Square	Vave 2
E253 127 001 +Pipe Org 1 2 E452 016 001 Funk Gt.2 1 V-SW	
26 014	
E261 126 001 +Funk Gt 1 E454 127 001 +Syn Bass 1 1 E71 049 000 001 "Strings"	.1
E262 127 001 +Pipe Org 2 2 E46 .030 000001. "OverdriveGt. 1 E711 008 001 "Orchest	a 2
27 015 000 001 "Tubularbell 1 E461 126 001 +Choir Aahs 1 E712 126 001 +Trombo	
E271 008 001 "Church Bell 1 E462 127 001 +Syn Bass 2 2 E713 127 001 +Str Sect	1
E272 009 001 "Carillon 1 E47031 . 000. 001 "Dist Gt 1 E72 050 000001 "SlowStr	
E273 126 001 +Muted Gt 1 E471 008 001 *Feedback Gt 2 E721 126 001 +Trombo	ngs 1
E274 127 001 +Pipe Org3 2 E472 126 001 +Choir Aahs 1 E722 127 001 +Str Sect	
28 016 000 001 "Santur 1 E473 127 001 +Syn Bass3 2 E73 051 .000 .001 "SynStrir	e i
E281 126 001 +Slap Bass 1 1 E48 . 032 . 000. 001 "Gt Harmonix 1 E731 008 001 "SynStrin	e 1
E282 127 001 +Accordion 2 E481 008 001 'Gt Feedback 1 E732 126 001 +Trombo	e 1 ! 1 gst 1
E482 126 001 +Choir Aahs 1 E733 127 001 +Str Sect	e 1 ! 1 gs1 1 gs3 2
E483 127 001 +Syn Bass4 1 E74 052 000 001 "SynStrir	e 1 ! 1 gs1 1 gs3 2
E741 126 001 +Trombo	e 1 ! 1 gs11 gs3 2 e 1
E742 127 001 +Pizzicat	e 1 ! 1 gs1 1 gs3 2 e 1 gs2 . 2

GBN	PC	CC00	((32	Name	Voice Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice Ren
E75	053	000	001	"Choir Aahs	1	SYNTH	LEAD	•				PERCU					
E751		032	001	*Choir Aahs2	1	F31.	081	000	001	"Square Wave			113	000	001	Tinkle Bell	1
E752		126	001	+Trombone	1	F311		001	001	"Square	1	F711		127	001	+Timpani	1
E753		127	001	+Violin T	1	F312		008	001	"Sine Wave	1		114.		001	Agogo	1
E76	. 054	000	001	"Voice Oohs	1	F313		127	001	Sax 3	1	F721		127	001	+Melodic Tom	1
£761		126	001	+irombone	1	F32.	082	.000	001	"Saw Wave	. 2	F73 .	115.	000	001	"Steel Drums	1
£762		127	001	+Violin 2	1	F321		001	001	"Saw	1	F731	***	127	001	+Deep Snare	1
€77	055	000	001	"SynVox	. 1	F322		800	001	"Doctor Solo	2	F74 .	116	000	001	"Woodblock	1
£771		126	001	+Alto Sax	1	F323		127	001	+Sax 4	1	F741		008	001	Castanets	1
E772		127	001	+Cello 1	1	F33	E80	.000	001	"SynCalliope	2	F742		127	001	+Elec Perc 1	1
E78	056	.000	601	"Orchest Hit	2	F331		127	001	+Clarinet 1	1	F75 .	117	000	001	Taiko	1
£781		126	001	+Tenor Sax	1	F34	084	000	. 001	. "ChifferLead	2	F751		800	001	"Concert BD	1
E782		127	100	+Cello 2	1	F341		127	001	+Clarinet 2	1	F752		127	001	+Elec Perc 2	1
						F35	085	000	001	"Charang	. 2	F76 .	118	000	001	"Melo Tom 1	1
RASS	5					F351		127	001	+Oboe	1	F761		800	001	"Melo. Tom 2	1
E81	057	000	001 .	"Trumpet	1	F36	. 086	000	001	. "Solo Vox	2	F762		127	001	+Taiko	1
E811		126	001	+BaritoneSax	Ī	F361		127	001	+Engl Horn	1	F77	119	. 000	. 001	"Synth Drum	1
E812		127	001	+Contrabass	1	F37.	087	.000 .	001	"5th Saw.	. 2	F771		908	001	1808 Tom	1
E82	058	000	. 001 .	"Trombone	1	F371		127	001	+Bassoon	1	F772		009	001	"Elec Perc	1
E821		001	001	"Trombone 2	2	F38.	088	.000	001	"Bass & Lead	2	F773		127	001	+Taiko Rim	1
E822		126	801	+Alto Sax	1	F381		127	001	+Harmonica	1	F78.	. 120	000 .	.001	"Reverse Cym	1
E823		127	001	+Harp 1	1							F781		127	001	+Cymbal	1
E83	059	000	001	"Tuba .	1	SYNTH	PAD									•	
E831	-50	126	001	+Brass 1	i	F41	089	.000	001	. "Fantasia	2	SFX					
E832		127	001	+Harp 2	i	F411		127	001	+Trumpet 1	1		. 121.	900	. 001	"Gt FretNoiz	1
	060	000	001	*MuteTrumpet		F42	090	000	. 001	. "Warm Pad	1	F811		001	001	"Gt CutNoise	i
E841	. 550	126	001	+Brass 1	1	F421		127	001	+Trumpet 2	1	F812		002	001	*String Slap	1
E842		127	001	+Guitar 1	i	F43.	091	000	001	. "Polysynth .	2	F813		127	001	+Castanets	i
	0.04				*	F431	931	127	001	+Trombone 1	2	F82 .	122	000	001	"BreathNoise	i
E85	061		001	. "French Horn	2		003	000		"Space Voice	. 1	F821	144	001	001	"Fi KeyClick	1
E851		001	001	"Fr.Horn 2	2	F44	092 .		001		•	F822		127	001		i
E852		126	001	+Brass 2	2	F441	000	127	001	+Trombone 2	2		433			+Triangle	i
E853		127	001	+Guitar 2	1	F45.	093	000	001	Bowed Glass		F83 .	123	080	801	"Seashore	
EB6	062		001	Brass 1	1	F451		127	001	+Fr Horn 1	2	F831		901	001	"Rain	1
E861		800	001	"Brass 2	2	F46 .	094 .	.000	. 901 .		2	F832		002	001	"Thunder	1
E862		126	001	+Brass 2	2	F461		127	001	+Fr Horn 2	2	F833		003	001	"Wind	1
E863		127	001	+Elec Gtr 1	1	F47.	095	000	001	. "Halo Pad	. 2	F834		004	001	Stream	2
E87	063	000	001	"Syn Brass 1	2	F471		127	001	+Tuba	1	F835		005	001	"Bubble	2
E871		800	001	*Syn Brass 3	2	F48.	096	000	001	. "Sweep Pad	1	F836		127	001	+Orche Hit	1
E872		016	001	"Analog Brs1	2	F481		127	001	+Brs Sect 1	1	F84 .	124	000	001	⁴Bird	2
E873		126	001	+Brass 1	1							F841		001	001	"Dog	1
E874		127	001	+Elec Gtr 2	1	SYNTE	1 SFX					F842		002	001	"HorseGallop	1
E88	064	000	001	"Syn Brass 2	2	F51	097	000	001	"Ice Rain	2	F843		003	001	"Bird 2	1
E881		008	001	"Syn Brass 4	1	F511		127	001	+Brs Sect 2	2	F844		127	001	+Telephone	1
E882		016	001	"Analog 9rs2	2	F52.	. 098 .	.000	001	"Soundtrack		F85 .	125	000	001	"Telephone 1	1
E883		126	001	+Orchest Hit	2	F521		127	001	+Vibe 1	1	F851		001	001	"Talephone 2	1
E884		127	001	+Sitar	2	F53.	099 .	.000	. 001	"Crystal	2	F852		002	001	"Creaking	1
		1 10.7	907	131641	**	F531		001	001	"Syn Mallet	1	F853		003	001	"Door	1
						F532		127	001	+Vibe 2	1	F854		004	001	"Scratch	1
EED						F54.	100	000	. 001	. "Atmosphere	2	F855		005	001	"Wind Chime!	2
F11	065	000	001	"Soprano Sax.	1	F541	100	127	001	+Syn Mallet	1	F856		127	001	+Bird Tweet	1
F111	. 003	127	001	+Acou Bass 1	1	F55.	101	. 000	001	"Brightness	. 2	F86 .	126	000	001	"Helicopter	1
	nee	.000	001	. "Alto Sax		F551	101	127	001	+Windbell	2	F861	. 120	001	001	"Car-Engine	1
F12.	066		001	+Acou Bass 2	1	F56	102	. 000 .	. 001	. "Goblin	. 2	F862		002	001	"Car-Stop	i
F121	067	127		"Tenor Sax	1	F561	PUZ .	127	001	+Glock	1	F863		003	001	"Car-Pass	i
Marks.	. 007	000 .					403				-			004	001	"Car-Crash	2
F131		127	601	+Elec Bass 1	4	E57	. 105	.000	001	*Echo Drops	1	F864 F865		005	001	"Siren	í
		000	. 001	*BaritoneSax	1	F571		001	001	*Echo Bell	2				001		i
F141		127	001	+Elec Bass 2		F572		002	001	"Echo Pan	2	F866		006		"Train	
			001	"Oboe	. 1	F573	444	127	001	+Tube Bell	1	F867		007	001	"Jetplane	2
F151		127	001	+Slan Bass 1	1	F58.	. 104	. 000	. 001	*Star Theme	2	F868		008	001	"Starship	2
	070		001			F581		127	001	+Xylophone	1	F869		009	001	"Burst Noise	_
F161		127	001	+Slap Bass 2	1							F861		127	001	+OneNote Jar	
F17	071	000	001		. 1		C MIS						. 127 .		001	"Applause	2
F171		127	001	+Fretless 1	1	F61.	105	000	001	"Sitar	. 1	F871		001	001	"Laughing	1
F18.	072	. 000	001	"Clarinet	1	F611		001	001	"Sitar 2	2	F872		002	801	"Screaming	1
F181		127	001	+Fretless 2	1	F612		127	001	+Marimba	1	F873		003	991	"Punch	1
						F62.	. 106 .	.000	. 001	. "Banjo .	. 1	F874		004	001	"Heart Beat	1
IPE						F621		127	001	+Kato	1	F875		005	001	"Footsteps	1
	073	000	. 001	*Piccolo	. 1	F63.	107	.000	001	"Shamisen	. 1	F876		127	001	+Water Bell	2
F211		127	001	+Flute 1		F631		127	001	+Sho	2	F88 .	128	000	001	"Gun Shot.	1
F22		000	001		1	F64.	108	. 000	. 001	. "Koto		F881		001	001	"Machine Gu	n 1
F221		127	001	+Flute 2	1	F641	,	008	001	Taisho Koto	2	F882		002	001	"Lasergun	1
	075		001		1	F642		127	001	+Shakuhachi	2	F883		003	001	"Explosion	ż
					1	F65.	109 .		. 001	Kalimba.	. 1	F884		127	001	+Jungle Tune	
F231		127	001	+Piccolo 1	-		:V9 .					1004		121	001	radingle fulle	-
	076		. 001	"Pan Flute	*	F651	446	127	001	+Whistle 1	2						
F241		127	001	+Piccelo 2	2		. 110 .		. 091	"Bagpipe.	1						
	. 077	.000	001	"Bottle Blow.		F661	411	127	001	+Whistle 2	1						
F251		127	001	+Recorder	1	F67.	111	.000	001	"Fiddle.	1						
		. 000	001	"Shakuhachi		F671		127	001	+8ottleblow	2						
F261		127	001	+Pan Pipes	1	F6B.	. 112	. 000	. 001	. "Shanai	1						
	079	. 000	001	*Whistle	1	F681		127	001	+Breathpipe	1						
F271		127	001	+5ax 1	1												
	080	000	001	"Ocarina	1												
F28	- UNG																

13.4. Drum Sets

1800	STANDARD 1		STANDARD 2 #		STANDARD 3		ROOM #		PC10 Hip-Hop	
- [22 3	MC-500 Beep 1		←		·-		(-		-	
a	MC-500 Beep 2		6		<u>←</u>		(-		(-	
4	Concert SD		-		<u>-</u>		€		(-	
- 25	Snare Roll		(-		←		←		(-	
6	Finger Snap 2		Finger Snap		←		Finger Snap		←	
27	High O		(-		←		←		÷	
8	Slap		←		+				(- -	····
	Scratch Push	[EXC7]			-		←		Scratch Push 2	(E)
9 30		[EXC7]								
		EXCI			<u>+</u>		<u> </u>		Scratch Pull 2	_(E)
1	Sticks		+-		(((-	
_[32	-		-		(←		(-	
3	Metronome Click		←		(-		(-			
34	Metronome Beil		(-		(****		←		(
5	Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kick 2		Standard 3 Kick		Room Kick 2		Hip-Hop Kick 2	
6	Slandard 1 Kick 1		Slandard 2 Kick 1		[RND] Kick		Room Kick 1		Hip-Hop Kick 1	
37			+		(-		-		TR-808 Rim Shot	
8	Standard 1 Snare 1		Standard 2 Snare 1		[RND] Snare					
							Room Snare 1		Rap Snare	
0 39	···		TR-808 Hand Clap		[RND] Hand Clap *		TR-808 Hand Clap		(
<u> </u>	Standard 1 Share		Standard 2 Snare 2		Standard 3 Snare 2		Room Snare 2		Hip-Hop Snare 2	
1	Low Tom 2		←		←		Room Low Tom 2	ak .	TR-909 Low Tom 2	
42	Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed Hi-Hat 2	(EXC1)	[RND] Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed HI-Hat 3	(EXC1)	Closed Hi-Hat 3	[E
3	Low Tom 1	ık	←		(-		Room Low Tom 1	6	TR-909 Low Tom 1	
44		IEXC11	Pedal Hi-Hat 2	(EYC1)	[RND] Pedal Hi-Hat	JEXC41	Room Pedal Hi-Hal	[EVO41	Room Pedal Hi-Hat	107
5	Mid Tom 2	Irvail		[CAU]		[ENUI]		(EACT		[E
46	A	100740044	-		(m	admir	Room Mid Tom 2		TR-909 Mid Tom III	-
7	Open Hi-Hat		Open Hi-Hat 2	[EXC1]			Open HI-Hat 3		Open Hi-Hat 3	JE.
•	Mid Tom 1		-		(Room Mid Tom 1	4	TR-909 Mid Tom 1	
88	High Tom 2	4	4		←		Room High Tom 2		TR-909 High Tom 2	
49	Crash Cymbalf		([RND] Crash Cymbal		(TR-909 Crash Cymba	al
0	High Tom 1	*	(f		Room High Tom 1	4	TR-909 High Tom 1	
51		***************************************	+		(RND) Ride Cymbal 1 *			****		
2							(4-	
	Chinese Cymbal		<u>(</u>		(······································	-		Reverse Cymbal	
3	Ride Bell		-		[RND] Ride Bell		(-		<u> </u>	
54	Tambourine		4-		4-		(Shake Tambourine	
	Splash Cymbal				 		←		-	
- 56	Cowbell		—		free		-		TR-808 Cowbell	
7	Crash Cymbal 2		ç		¢		(-		←	
58	Vibra-slap		ţ		(
9							((-	
	Rido Cymbal 2		([RND] Rido Cymbal 2 *		(- Line	
0	High Bongo		((~~		-			
- 61	Low Bongo		-		(((-	
2	Mute High Conga		-		(-		-		4-	
63	Open High Conga						(4 -	
4	Open Low Conga	*****	\$		-		-			
	v								(
S party and	High Timbalo	***************************************	(<u>-</u>		(
66	Low Timbate		((-		(-		-	
7	High Agogo		←		←		(-	
- 6B	Low Agogo		((-		-			
9	Cabasa		4		←		-		4 —	
70	Maracas	***************************************	(←		-		TR-808 Maracas	
1	Short High Whistle	[EXC2]			<u>←</u>					
					<u>←</u>		((-	
2	Long Low Whistle	(EXC2)			(-	•	-		(
73	Short Guiro	[EXC3]			-		((-	
4	Long Guiro	[EXC3]	Ę		<u> </u>		-		CR-78 Guiro	(E)
75	Claves		(t-		(-au		TR-808 Claves	
3 ************************	High Wood Block		(=		←	***************************************
-	Low Wood Block		(-		←	~	ļas		-	
78	Mute Cuica	[EXC4]			~					1124
1			***************************************			***	-		High Hoo	JE)
90	Open Cuica	[EXC4]			<u>←</u>		-		Low Hoo	(E)
BO	·	[EXC5]							Electric Mute Triangle	
1 60	Open Triangle	[EXC5]	-		-		-		Electric Open Trianglo)
82	Shaker		(-		-		TR-626 Shaker	
3	Jingle Bell		-		(-	-	-		€····	
1	Bell Tree		Bar Chimes		(-		←	
85	Castanets		(~		-		-			
									(en	
	Mule Surdo	[EXC6]			←				(
87	Open Surdo	[EXC6]	f		(4	-			
3	Applause 2	•	<u> </u>		-	4	~		Small Club 1 *	
,							**		***	
90									W-1-1-	
										•••
100					-		**			
92						-				
3		-				-	**			
94			-						A	
,			_		***	_	**			····
	***		**		_		-			
}	PC : Program c	hand	W		sound as "STANDARD1"(P				sound as for CC32≈ 2.	

9 GO S	Scratch Push 2		-		← ←		← ← ←		(
4 25 5 6 27 8 8 27 8 9 80 8	- Scraich Push 2 Scraich Pull 2 -		(-						(
6 27 8 9 GO 5 1 32 3 3 4 5 5	- Scraich Push 2 Scraich Pull 2 -		4		(-		4-			
8 27 8 9 80 5 1 32 33 34 35 34	- Scraich Push 2 Scraich Pull 2 -						4		t-	
8 27 8 9 80 5 1 32 33 34 35 34	- Scraich Push 2 Scraich Pull 2 -						Finger Snap		-	
8 9 60 1 32 3 3 3	Scraich Puil 2 -		←		←		t-		(,
9 30 5 1 32 3 34 5	Scraich Puil 2 -		←				←		4	
1 32 3 3 34 5		[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	4	[EXC7]	Scratch Push 2	(EXC7)	Scratch Push 2	[EX
32 34 5		[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	-	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EX
3 -34 5	-		4-		4-		((-	
5	***************************************		-		-	~~~	4-		(m	
5			-				<u>+</u>		(-	
			<u>←</u>		C		← Electric Kick 2		← TR-808 Kick 2	
	lungle Kick III lungle Kick 1		Techno Kick 2 Techno Kick 1		Power Kick 2 Power Kick 1		Electric Kick 1	*	TR-808 Kick 1	
·	- NICK I		TA-808 Aim Shot		(-		+-		TR-808 Rim Shot	
	lungie Snare 1		Techno Snare 1		Power Snare 1		Electric Snare 1		TR-808 Snare 1	
/5	Hand Clap 2		TR-707 Hand Clap		TR-808 Hand Clap		TR-808 Hand Clap		TR-808 Hand Clap	
~	lungle Snare 2		Techno Snare 2		Power Snare 2		Electric Snare 2		TR-808 Snaro 2	
	FA-909 Low Tom 2		TR-808 Low Tom 2 *		Power Low Tom 2	*	Electric Low Tom 2	*	TR-808 Low Tom 2	,
42=	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]			Closed Hi-Hat 2		TR-808 Closed Hi-Hat	(EX
-	FR-909 Law Tom 1		TR-808 Low Tom 1 *		Power Low Tom 1	4	Electric Law Tom 1	*	TR-808 Low Tom 1	
	Junglo Hi-Hat	[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat				Pedal HI-Hat 2		TR-808 Closed Hi-Hat 2	
	FR-909 Mid Tom ■		TR-808 Mld Tom 2 *		Power Mid Tom 2	*	Electric Mid Tom 2	E COVOAL	TR-808 Mid Tom 2	
7	TR-606 Open Hi-Hat	[EXC1]	TR-909 Open Hi-Hat			*	Open Hi-Hat 2	[EXC1]		
	FR-909 Mid Tom 1	~	TA-808 Mid Tom 1 *		Power Mid Tom 1	*	Electric Mid Tom 1 Electric High Tom 2	4	TR-808 Mid Tom 1 TR-808 High Tom 2	
·	TR-909 High Tom 2 TR-808 Crash Cymbal		TR-909 Grash Cymbal		Power High Tom 2 ←		(-		TR-808 Crash Cymba	
	TR-909 High Tom 1		TR-808 High Tom 1 *		Power High Tom 1	*	Electric High Tom 1	*	TR-808 High Tom 1	
AMPRICATE T	((-	·	<u>←</u>		-		TR-606 Ride Cymbal	
3	Reverse Cymbal		Reverse Cymbal		-		Reverse Cymbal		4	
	(4		4-		4		{	
3 54	Shake Tembourine		Shake Tambourine		-		€		CR-78 Tambouring	
5	-		4	~~~	4-		-		4-	
	TR-808 Cowbell		TR-808 Cowbell		(-		(-		TR-808 Cowbell	
7	-		TR-909 Crash Cymbal		4-		4		TR-909 Crash Cymbi	Щ
58 9	_		4				4		(-	
	(-		(m		4-		-		Ride Cymbal Edge	
·	(CR-78 High Bongo		-		-		CR-78 High Bongo CR-78 Law Bongo	
	-		CR-78 Low Bongo		+		*		TR-808 Mute High Co	nga
	(TR-808 Muto High Cong. TR-808 Open High Conga	· · · · ·	-				TR-808 Open High C	
4	(-		TR-808 Open Low Cong.		(-		(TR-808 Open Low Co	
	<u></u>		(4-		←		4	
5 66	(-		←		t-		-		(
***************************************	((←		+		4-	
	4-00		←		4-		(-		(
9	←		4				(-		+	
70	TR-808 Maracas		TR-808 Maracas		-		(-		TR-808 Maracas	
	(-		 		<u>←</u>				-	
2	(-		+		-		(-		(
73	00.70.0.1.	IEVO01	CD 20 Culso	(EVCa)	<u>←</u>		-		← CR-78 Guiro	(E)
	CR-78 Guiro TR-808 Claves	[EXC3]	CR-78 Gulro TR-808 Claves	[EXC3]			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TR-808 Claves	
8	(=		t-		(-		-		(-	***************************************
	-		-		4-		+		4-	
/	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	(EXC4)			(High Hoo	(E)
	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]			←		Low Hoo	(E)
80	Electric Mute Triangle		Electric Mute Triangle		←				Electric Mute Triangle	3
	Electric Open Triangle		Electric Open Triangle		(-		Electric Open Triangl	0
3 82	TR-626 Shaker		TR-626 Shaker		←		-		TR-626 Shaker	
			←		(-		-		-	
34	4~		←		<u> </u>		du-		(-m	
85			4-		←		+		4	
87	<u> </u>		-				←			
0	Small Club 1	•	4-		←		Small Club 1	*	Small Club 1	*
					***		***		***	
90	***		with							
91							***		444	
92	649				_					
93	400								***	
94	***		***		mqu -					
7.5	-						***		***	
16	***		***		-					
,	PC Program c	hange num		. Som XC]: Sout	o sound as 'STANDAHD ads with the same EXC o	1"(PC1) Sot. umber carson			no sound as for CC32= 2 no sound as for CC32= 1	

22	PC 27 DANCE		PC 28 CR-78		PC 29 TR-606		PC 30 TR-707	
23	<u> </u>		4-				4	
	-		ę.,		<u> </u>		<i>(-</i>	
24 25	(←		-		(-	
26	Finger Snap				←		<i>←</i>	
27					÷		· ←	
28	((<u>-</u>		←			
29	Scratch Push II	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	(E
80	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull II	(E
31	<u>←</u>		<u> </u>		-			
33	<u> </u>		((-		£-a	
34	<u>-</u>		-		-		4	
35	TR-909 Kick 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CR-78 Kick 2		CR-78 Kick 2			
ec.	Electric Kick		CR-78 Kick 1		TR-606 Kick 1		TR-707 Kick III TR-707 Kick 1	
36 37			CR-78 Rim Shot		CR-78 Rim Shot		TR-707 Rim Shot	
38	House Snare 1		CR-78 Snare 1		TR-606 Snare 1		TR-707 Snare 1	
39	←		TR-707 Hand Clap		TR-707 Hand Clap		TR-707 Hand Clap	
40	Dance Snare 2		CR-78 Snare 2		TR-606 Snare 2		TR-707 Snare 2	
41	Electric Low Tom 2	*	CR-78 Low Tom 2	*	TR-606 Low Tom 2		TR-707 Low Tom 2	*
42		[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[E
43	Efectric Low Tom 1	R	CR-78 Low Tom 1	*	TR-606 Low Tom 1		TR-707 Low Tom 1	*
— 44 45		[EXC1]	TA-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed HI-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[E
45 46	Electric Mid Tom 2	#	CR-78 Mid Tom 2	*	TR-606 Mid Tom 2		TR-707 Mid Tom 2	*
47	CR-78 Open Hi-Hat	* [EXC1]	CR-78 Open Hi-Hat	EXC1]	TR-606 Open HI-Hal	[EXC1]	TR-707 Open Hi-Hat	ĮE
	Electric Mid Tom 1	*	CR-78 Mid Tom 1		TR-606 Mld Tom 1		TR-707 Mid Tom 1	*
48 (49)	Electric High Tom 2 TR-808 Crash Cymbal		CR-78 High Tom 2	-	TR-606 High Tom 2 TR-808 Crash Cymbal		TR-707 High Tom 2	*
50	Electric High Tom 1		TR-808 Crash Cymbal CR-78 High Tom 1	*			TR-909 Crash Cymbal	*
51		***************************************	TR-606 Ride Cymbal		TR-606 High Tom 1 TR-606 Ride Cymbat		TR-707 High Tom 1	*
52	Reverse Cymbal		+		+		TR-909 Ride Cymbal ←	7.
··········	(-		(m.		(-		-	
-38 54 .	Shake Tambourine		CR-78 Tambourine		GR-78 Tambouring		Tambouring 2	
55	(-		(-	***************************************	(-	
	TR-808 Cowbell		CR-78 Cowbell		CR-78 Cowbell		TR-608 Cowball	
57	(TR-909 Crash Cymbat		TR-909 Crash Cymbal		4	
- 58 59	(-		(←		(va	
29	(Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge	
60	<u></u>		CR-78 High Bongo		CR-78 High Bongo		(-	
6 <u>1</u>	(CR-78 Low Bongo		CR-78 Low Bongo		(-	
52	-		TR-808 Mute High Conga		TR-808 Mute High Conga		<	
63	<u> </u>		TR-808 Open High Conga		TR-808 Open High Conga		-	
			TR-808 Open Low Conga		TR-808 Open Low Conga		-	
65	(-				-		(-	
67	<u>-</u>		4-		-		(-	
68			+				<u> </u>	
39	((-		-		(-	
70	(CR-78 Maracas		CR-78 Maracas		TR-608 Maracas	
71	((←		(m	
72	¢-ine		(←		€hu	
-73			(←		(
74	(-		CR-78 Guiro	[EXC3]	CR-78 Guiro	[EXC3]	(
75 76	<u></u>		CR-78 Claves		CR-78 Claves		←	
	6		(-		←		(-	
77	₹ -		<u>←</u>		<u>←</u>		<-	
78		[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	E
9	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[E
80 ·-		***************************************	CR-78 Low Beat	[EXC5]	CR-78 Low Beat	[EXCS]	Electric Mute Triangle	
82	Electric Open Triangle TR-626 Shaker		CR-76 High Beat	[EXC5]	CR-78 High Beat	EXC5	Electric Open Triangle	
33		~	TR-626 Shaker		TR-626 Shaker		TR-626 Shaker	
	←		(-		<u>(-</u>		(-	
34 	t		-		-		<u> </u>	
36	(-		(←		4-	
87	((f		1-	
38	Small Club 1	*	Small Club 1	*		*	Small Club 1	*
					andre .			
90			***		***		***	
					trans.		name	^
)1			***		***		***	
92	1							
92							***************************************	
92 93 94			***		***		***	
92	**************************************				ere br			******
92 93 94								

***************************************	PC 31 TR-909		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 ORCHESTRA #	
22	←		←					
	(-				4-			
4	(<u> </u>		-		•	,,
25	<u></u>				Fines Pour		Finger Snap	
6			Finger Snap		Finger Snap		Closed Hi-Hat 2	[EX
8	1		-				Pedal Hi-Hat	(EX
	Countrie Durch O	(EVC7)	-		-		Open Hi-Hat 2	[EX
30	Scratch Push 2 Scratch Pull 2	(EXC7)					Ride Cymbal 1	(=,
	SGIAIGH FUR Z	- (EVE)	(-		(t	
32_	(←		(-		4	
33					1		(-	
34	(-		(-		←		4	
35	Techno Kick 2		Jazz Kick 2		Jazz Kick 2		Jazz Kick 1	
c	TR-909 Klck 1	+	Jazz Kick 1		Jazz Kick 1		Concert BD 1	
36 			(-		(-		(-	
38	TR-909 Snare 1		Jazz Snare 1		Brush Snare 1		Concert SD	
39	(Hand Clap 2		Brush Slap		Castanets	
10	TR-909 Snaro2		Jazz Snare 2		Brush Snare 2		Concert SD	
11	TA-909 Low Torn 2		(~		Brush Low Tom 2	*	Timpani F	
42	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed HI-Hat 2	[EXC1]	Brush Closed HI-Hat	[EXC1]	Timpani F#	
13	TR-909 Low Tom 1		4		Brush Low Tom 1	*	Timpani G	
44	4	[EXC1]	Pedal Hi-Hat 2	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	(EXC1)	Timpani Gil	
5	TR-909 Mid Tom 2		(~		Brush Mid Tom 2	4	Timpani A	
46 17	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 2	[EXC1]	Brush Open Hi-Hat	[EXC1]	Timpani A#	
17	TR-909 Mid Tom 1		(Brush Mid Tom 1	*	Timpani ■	
88	TR-909 High Tom 2				Brush High Tom 2	*	Timpani c	
49			\$m		Brush Crash Cymbal		Timpani c#	
50	TR-909 High Tom 1		+		Brush High Tom 1	*	Timpani d	
51	TR-909 Ride Cymbal	+	Ride Cymbal Inner		Ride Cymbal Inner		Timpani d#	
J <u>Z</u>	1		4		4-		Timpani ■	
3	4~		(-		Brush Ride Bell		Timpani I	
54	Tambourine 2		-		1		(un	
55	4		(4-	
56 57	TR-808 Cowbell		<u> </u>		{-		Concert Cymbal 2	
56	(-m		(4		t-	
59	Clara Cumbal Edan		Ride Cymbal Edgo		Ride Cymbal Edge		Concert Cymbal 1	
	Ride Cymbal Edge		(1		(
50	_		4		4		(-	
61 32	(-		4		4.000		(-	
63	t		-		4-		4-	
34	(-		<u> </u>		-	
	-		-		+		4	
35 66	-		(-		ę		(-	
67	-		(-		+		<	
68		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ę		4-		⟨	
69	-		+		←		€ wa	
70	TR-808 Maracas		4		(-		←	
71	(-		←		←		(w.	
72	(←		←		4~	
73	(←		←		<	
74	CR-78 Guiro	[EXC3]	(-		-		4 -	
75	TR-808 Claves		4		4-			
76	<u> </u>		(-		-			
77	←		+		<u>+</u>		(
<u>′′′</u> [78 ·	High Hoo	[EXC4]	(-		4-		←	
79	Low Hoo	[EXC4]	←		-		(-	
(80	Electric Mute Triangle		(-		(-		-	
81	Electric Open Triangle				<u>+</u>		-	
82	TR-626 Shaker		(-		(~		(-	
00	<u>←</u>		←		4-		(-	
84			(4		-	
85	<u>+-</u>		←		←		f	
86	(-				(4-	
88 88	<u>←</u>		←		-	*	Analouse.	
00	(Applause	*	Applause	т	Applause	
89			***		***			

91			***		***	***************************************		
92							***	
93					***			
94							***	
95					***			
95								
95 96	PC : Program chang			4	DARD1*{PC1} Set.	[88]	: Same sound as for CC32	_ 0

22 23	ETHNIC # Finger Snap		KICK & SNARE # CR-78 Kick 1	ASIA Gamelan Gong C#		CYMBAL&CLAPS	
	Tambourine		CR-78 Kick 2	Gamelan Gong D#		_	*****
24	Castanets		TR-606 Kick1	Gamelan Gong G		794	
25	Crash Cymbal 1		TR-707 Kick	Gamelan Gong A#		_	
26	Snare Roll		TR-80B Kick	Gamelan Gong c		ara .	
27	Concert SD		Hip-Hop Kick 2	Gamelan Gong c#			
28	Concert Cymbal		TR-909 Kick 1 *	Gamelan Gong d#		***	
29	Concert BD 1		Hip-Hop Klck 3	Gamelan Gong g		Reverse Open Hi-Hat	
30	Jingle Bell		Hip-Hop Klck 1	Gamelan Gong a#		Reverse Closed Hi-Hat 1	
31	Bell Tree		Jungle Kick 2	Gamelan Gong C		Reverse Closed Hi-Hat 2	
32	Bar Chimes		Jungle Kick 1	Gender C#		Jungle Hi-Hat	įΕ
33	Wadaiko	*	Techno Kick 2	Gender D#		[55] Closed Hi-Hat	(E
34	Wadaiko Rim	+	Techno Kick ‡	Gender G		[88] Closed Hi-Hat 2	ĮΕ
33	Shime Taiko		Standard 1 Kick 2	Gender A#		[68] Closed Hi-Hat 3	Œ
36	Aterigane		Standard 1 Klick 1	Gender c		Closed Hi-Hat 4	ĮΕ
- 37	Hyoushigi		[88] Standard 1 Kick 1	Bonang C#		Closed HI-Hat	[E
38	Ohkawa		[88] Standard 1 Kick 2	Bonang D#		TR-707 Closed Hi-Hat	ĮΕ
39	High Kotsuzumi		[88] Standard 2 Kick 1	Bonang G		TR-606 Closed Hi-Hat	Œ
40	Low Kotsuzumi		[88] Standard 2 Kick 2	Bonang A#		[88] TR-808 Closed Hi-Hat	Œ
	Ban Gu		[55] Kick Drum1	Bonang c		TA-508 Closed HI-Hall	[E
42	Blg Gong		[55] Kick Drum 2	Thai Gong		CR-78 Closed Hi-Hat	 [E
43	Small Gong		[88] Solt Kick	Rama Cymbal		(55) Pedal Hi-Hat	ĮĘ.
44	Bond Gong		(88) Jazz Kick 1	Sagat Open	[EXC7]	(88) Padal Hi-Hat	ĮΕ
45	Thai Gong		(88) Jazz Kick 2	Sagat Closed	(EXC7)	Pedal Hi-Hat	1 <u>5</u> (E
	Rama Cymbal		[55] Concert BD 1	Jaws Harp	1-101	Half-Open Hi-Hat 1	[E
47 1	Gamelan Gong		[88] Room Kick 1	Wadaiko	*	Half-Open Hi-Hat 2	[E
	Udo Short	[EXC1]	[88] Room Kick 2	Wadaiko Rkm	*	(S5) Open Hi Hai	
· + O	Udo Long	(EXC1)	[88] Power Kick1	Taíko		(88) Open Hi-Hat 2	[E
	Udo Slap		[88] Power Kick2	Shimodalko		[88] Open Hi-Hat 3	E
51	Bondir		Electric Kick 2	Alangane		Open Hi-Hat 3	ΙE
-	Reg Dum		[88] Electric Kick 1 *	Hyoushigi	^		(E
	Rog Tik		[55] Electric Kick	Ohkawa		TR-909 Open Hi-Hat TR-707 Open Hi-Hat	<u>[E</u>
	Tabla To		[68] TR-808 Kick	High Kotsuzumi	***************************************		[E
	Tobia Na		[88] TR-909 Kick	Low Kotsuzumi		TR-605 Open Hi-Hat	<u> E</u>
	Tabla Tun		[88] Dance Kick		w	[88] TR-808 Open Hi-Hat	<u>IE</u>
- Transport	Tabla Go		[88] Standard 1 Snare 1	Yyoo Dude		TR-808 Open Hi-Hat	(E
	Tabla Go Hi		[88] Standard 1 Snare 2	Buk Burk Dim	******	CR-78 Open Hi-Hat	Œ
NU :	Talking Drum	*		Buk Rim	(57/04)	Grash Cymbol 1	_(E:
	Bond Talking Drum	*	[88] Standard 2 Snare 1	Gengari p	[EXC1]	Crash Cymbal 2	[E
	Caxixi	-	[88] Standard 2 Snare 2	Gengari Mulo Low	[EXC1]	Crash Cymbal 3	
	Djembe		[55] Snare Drum 2	Gengail ([EXC2]	Brush Crash Cymbal	
All Sales and Control of the	Djembe Rim		[55] Concert Snare	Gengari Mute High	[EXC2]	Hard Crash Cymbal *	_
	Timbales Low		[88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	Gengari Samil	*****	TR-909 Crash Cymbal	
*	Timbales Palla			Jang-Gu Che		TR-808 Crash Cymbal	
23 management ^	Timbales High		[88] Room Snare 1	Jang-Gu Kun		Mule Crash Cymbal 1	[E
	Cowball		[88] Room Snare 2	Jang-Gu Rim	15115-1	Mule Crash Cymbal 2	E,
	High Bongo		[88] Power Snare 1	Jing p	[EXC3]	Roverse Crash Cymbal 1	
			[88] Power Snara 2	Jing f	* [EXC3]	Reverse Crash Cymbal II	
1 MA 12	Low Bongo	····	[55] Galed Snare	Jing Mute	[EXC3]	Reverse Crash Cymbal 3	******
7 5	Mule High Conga		[88] Dance Snare 1	Asian Gong 1		Reverse TR-909 Crash Cym	ibal
	Open High Conga		[88] Dance Snare 2	Big Gong		[55] Splash Cymbal	
	Mule Low Conga		[88] Disco Snare	Small Gong		Splash Cymbal	
	Conga Slap		[88] Electric Snare 2	Pal Ban		[68] Ride Bell	
All the second s	Open Low Conga		[88] House Snare *	Ban Gu		(68) Brush Rido Bell	
- m	Conga Slide	*	[55] Electric Spare 1	Tang Gu	[EXC4]	[68] Ride Cymbal 1	
<u> </u>	Mute Pandiero		[88] Electric Snare 3 *	Tang Gu Mule	[EXC4]	[68] Ride Cymbal II	
5	Open Pandiero		[88] TA-808 Snare 1	Shou Luo	*	[86] Brush Ride Cymbal	
	Open Surdo	[EXC2]	[88] TR-808 Snare 2 *	Bend Gong		Ride Cymbal Low Inner	
" PROPERTY OF "	Mute Surdo	[EXC2]	[88] TR-909 Snare 1	Hu Yin Luo Low	*	Ride Cymbal Mid Inner	
4	Tamborim		[88] TR-909 Snare 2 *	Hu Yin Luo Mid	[EXCS]	Ride Cymbal High Inner	
	High Agogo		(88) Brush Tap 1	Hu Yin Luo Mid Mute	[EXC5]	Ride Cymbal Low Edge	
	Low Agogo		[88] Brush Tap 2	Hu Yin Luo High	[EXC6]	Ride Cymbal Mid Edge	
	Shaker		[88] Brush Slap 1	Hu Yin Luo High Mule	[EXC6]	Ride Cymbal High Edge	
	High Whistle	[EXC3]	[88] Srush Slap 2	Nae Bo		TR-606 Ride Cymbal	
	Low Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 3	Xiao Bo		TR-808 Ride Cymbal	
	Mute Cuica	[EXC4]	[88] Brush Swid 1	***		Chinese Cymbol 1	
C	Open Culca	[EXC4]	[88] Brush Swirl 2	desa		Chinese Cymbal 2	
8 1	Mute Triangle	[EXC5]	[88] Brush Long Swirl	874		[55] Hand Clap	
	Open Triangle	[EXC5]	Standard 1 Snare 1			[88] Hand Clap 2	
ິ 90 ຊ	Short Guiro	[EXC6]	Standard 1 Snare 2	***		[88] Hand Clap	
	.ong Guira	[EXC6]	Standard Snare 3			Hand Clap	
- 92 c	Cabasa Up		Rap Snare	***		Hand Clap 2	
3	Cabasa Down		Hip-Hop Snare 2			TR-707 Hand Clap	
94 0	Claves		Jungle Snare 1	***			
F	ligh Wood Block		Jungle Snare 2		-	Pho-	
			Techno Snare 1	***************************************			
	ow Wood Block		recino puste r	***			

C32= 3	SFX		RHYTHM FX #		RHYTHM FX ■
·	MC-500 Beep 1		***		
222	MC-500 Beop 2		194		
0	Guitar Slide				***
	Gustar With		***		***
4	Guilar Slap				
22-1-1225	Chard Stroke Down		AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
-					
Post - 4 Secondina	Chord Stroke Up	*			
Q .	Biwa				
9	Phonograph Noise		***		
30	Tape Rewind				
1	Scratch Push 2	[EXC1]			
	Scratch Pull 2	[EXC1]	***		
1	Cutting Noise 2 Up		967		res
ANY THE PARTY OF T	Culting Noise 2 Down		444		•
-	Distortion Guilar Cutting Noise Up		449		***
			Reverse Kick 1		Reverse TR-707 Kick 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Distortion Guitar Cutting Noise Down		Reverse Concert Bass Drum		Reverse TR-909 Kick 1
THE PERSONS	Bass Slide				Reverse Hip-Hop Kick 1
-	Pick Scrape		Reverse Power Kick1		
39	High Q		Reverse Electric Kick I		Reverse Jungle Kick 2
0	Stap		Reverse Snare 1		Reverse Techno Kick 2
4	Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2		Reverse TR-606 Snare 2
11	Scratch Pull	(EXC7)	Reverse Standard 1 Snare 1		Reverse CR-78 Share 1
-	Sticks		Roverse Sanre Drum 2		Reverse CR-78 Snare 2
44	Square Click		Reverse Tight Snare		Reverse Jungle Snare 2
	Metronome Click		Reverse 808 Snare		Reverse Techno Snaro 2
ACCURATION AND ADDRESS OF			Reverse Tom 1		Reverse TR-707 Snare
7	Metronome Bell		Reverse Torn 2		Reverse TR-506 Spare 1
	Guitar Fret Noiso				
18	Guitar Cutling Noise Up		Reverse Sticks		Reverse TR-909 Snaro 1
49	Guitar Cutting Noise Down		Roverso Slap		Reverse Hip-Hop Snare 2
50	String Slap of Double Bass		Reverse Cymbal 1		Reverse Jungle Snare 1
-1	Flute Key Click Noise		Reverse Cymbal 2		Reverse House Snare
52	Laughing		Reverse Open Hi-Hat		Reverse Closed Hi-Hat
	Screaming		Reverse Ride Cymbal		Reverse TR-606 Closed Hi-Hat
53	Punch		Roverse CR-78 Open Hi-Hat		Reverse TR-707 Closed Hi-Hat
54					Reverse TR-808 Closed Hi-Hat
55	Heart Beat		Reverse Closed Hi-Hat		
	Footstops 1		Reverse Gong		Reverse Jungle Hi-Hat
57	Fooisteps 2		Reverse Bell Tree		Reverse Tambourine 2
58	Applausa	4	Reverse Guiro		Reverse Shake Tambourine
59	Door Creaking		Roverse Bondir		Reverse TR-808 Open Hi-Hat
	Door		Reverse Gun Shot		Reverse TR-707 Open Hi-Hat
60 61	Scratch		Reverse Scratch		Reverse Open Hi-Hat
22.00	Wind Chimes		Reverse Laser Gun		Roverse TR-605 Open Hi-Hat
62			Key Click		Reverse Hu Yin Luo
64	Car Engine		Techno Thip		Reverse TR-707 Crash Cymbal *
J-7	Car Stop				Valce One
65	Car Passing		Pop Drop		
66	Car Crash	*	Woody Slap		Reverse Voice One
67	Siron		Distortion Kick	*	Voice Two
	Train		Syn. Drops		Reverse Voice Two
69	Jetplane	*	Reverse Hi Q		Voice Three
70	Holicopter		Pipe		Reverse Voice Three
71		*	Ice Block		Voice Tah
	Starship		Digital Tambourine	*	Reverse Voice Tah
72	Gun Shot				Voice Ou
73	Machino Gun		Alias		
74	Laser Gun		Modulated Bell		Voice Au
75	Explasion	*	Spark		Voice Whey
76	Dog		Metallic Percussion		Frog Vpoce *
	Horse-Gallop		Velocity Noise FX		Reverse Yyoo Dude
77 78	Birds	*	Stereo Noise Clap	*	Douby
	Rain		Swish		Reverse Douby
79					Baert High
[80			Slappy Voice Ou		Baert Low
81	Wind		Voice Ou		
83	Seashore		Voice Au		Bounce
00	Stream	*	Hao		Reverse bounce
84	Bubble		Tape Stop 1	*	Distortion Knock
85	Kitty		Tape Stop 2	*	Guitar Slida
86	Bird 2		Missile	*	Sub Marine
87	Growl		Space Birds		Noise Attack
88	4		Flying Monster		Space Worms
					Emergency !
89	Telephone 1				Catculating
90	Telephone 2				
91	Small Club 1	*			Saw LFO Saw
92	Small Club 2	*			
93	Applause Wave	*			~~
20	Eruption				
					**
95	Big Shot	*			
94	Big Shot Percussion Bang	*			

Note numbers 0-19 and 97-127 are assigned to the following sounds (not available for PC50 Ethnic, PC51 Asia, PC54 Cymbal&Claps, PC57 SFX, PC58 Rhythm FX, and PC59 Rhythm FX2):

32≈3	PC1 STANDARD 1	PC 12 TECHNO PC 25 ELECTRONIC PC 26 TR-808 PC 27 DANCE			
	PC2 STANDARD 2	PC 28 CR-78			
	PC3 STANDARD 3	PC 29 TR-606			
	PC9 ROOM	PC 30 TR-707	PC 33 JAZZ		
	PC 17 POWER	PC 31 TR-909	PC 41 BRUSH	PC 49 ORCHESTRA	PC 51 KICK & SNARE
	[88] Standard 1 Kick 1	[88] Electric Klck 2	-	+	
		[88] Electric Kick 1 *	(-	(nn	
3	[88] Standard 2 Kick 1 [88] Standard 2 Kick II	CR-78 Kick 1	(-	(-	
0.0	[55] Kick Drum 1	CR-78 Kick 2 TR-606 Kick1	←	(-	999
	[55] Kick Drum 2	TR-707 Klck 1	-	-	***
6		[55] TR-808 Kick	←	(-	444
	[88] Jazz Kick 2	[88] TR-808 Kick	(4-	***
8	[88] Room Kick 1	TR-808 Kick 2	<u>←</u>	4	***
1:48	[88] Room Kick III	[88] TR-909 Klck	(-	←	***
10	[88] Power Kick 1	[88] Dance Kick		-	***
	[88] Power Kick	Hip-Hop Kick #	-	-	***
13.	[88] Electric Kick [88] Electric Kick 1 *	TR-909 Kick 1 * Hip-Hop Kick 3	-	<u> </u>	***
1.10	[88] TR-808 Kick	Jungle Kick 1		-	***
15	[88] TR-909 Kick	Techno Klok 1	(-		444
	[88] Dance Kick	Bounce Kick	<i>t</i> -	(***
	Voice One	←	ş	-	***
18	Voice Two	(-	<i>←</i>	(-	***
	Voice Three	-	ţ	4	***
97	[III] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare 2	Techno Hit Phility Hit *	marks	Applauso 2 * Small Club 1 *	Jungle Snare 1 Jungle Snare 2
99	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1	Philly Hit * Shock Wave *	944	Small Club 1 * [55] Timpanl D#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1
99	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2	Philly Hit * Shock Wave * Lo-FI Rave *	 [88] Brush Tap 1	Small Club 1 * (55) Yimpani D# (55) Timpani E	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2
99 0 1	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2	Philly Hit * Shock Wave *	944	Small Club 1 * [55] Timpanl D#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2
99 0 1 102	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2	Philly Hit * Shock Wave * Lo-FI Rave * Bam Hit		Small Club 1 * (55) Timpanl D# (55) Timpanl E (55) Timpanl F	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2
99 0 1 102	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 5 Snare 2	Philty Hit * Shock Wave * Lo-FI Rave * Bam Hit Bim Hit		Small Club 1	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1
99 0 1 102 3 104	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise	88 Brush Tap 1	Small Club 1 * (55) Timpani D# (55) Timpani E (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani G# (55) Timpani A	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2
99 1 102 3 104 5	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise		Small Club 1	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1
99 0 1 102 3 104 5 106 7	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise	188 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Stap 1 188 Brush Stap 2 188 Brush Stap 3 188 Brush Swirl 1 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Brush Long Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Brush Long Swirl 2 188 Brush Long Swirl 3 188	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1
99 0 1 102 3 104 5 106 7 7 8	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Hoom Snare 2	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewlnd Phenograph Noise	188 Brush Tap 1	Small Club 1 * [55] Timpani B [55] Timpani F [55] Timpani F [55] Timpani F [55] Timpani G [55] Timpani G [55] Timpani A	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2
99 0 102 3 104 5 106 7	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Hoom Snare 2	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise	188 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Stap 1 188 Brush Stap 2 188 Brush Stap 3 188 Brush Swirl 1 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Brush Long Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Brush Long Swirl 2 188 Brush Long Swirl 3 188	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1
99 0 102 3 104 5 106 7	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Tape Rewind Phenograph Noise Power Share 1 88 Dance Share 2 88 Disco Share 2 88 Electric Share 2	88 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Slap 1 188 Brush Slap 2 188 Brush Slap 3 188 Brush Swirl 1 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Sang Swirl 3 188 Brush Sang Swirl 3 188 Jazz Snare 1 188 Jazz Snare 2 188 Jazz Sn	Small Club 1 * [55] Timpani III [55] Timpani I	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2
99 0 1 102 5 106 7 8 109 0 111	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise IIII Power Snare 1 I881 Dance Snare 2 I881 Disco Snare 2 I881 Disco Snare 2 I881 Electric Snare 2 IS51 Electric Snare 2	88 Brush Tap 1 88 Brush Tap 2 88 Brush Stap 1 88 Brush Stap 2 88 Brush Stap 3 88 Brush Swirt 1 88 Brush Swirt 2 88 Brush Swirt 2 88 Brush Smirt 2 88 Brush Smirt 3 88 Brush Smirt 2 88 Brush Smirt 3 88 Brush S	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1
99 0 1 102 3 104 5 106 7 7 8 109 0 111 2	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard III Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 1	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Snare 1 I881 Dance Snare 2 I881 Disco Snare 2 I881 Electric Snare 2 I681 Electric Snare 3 TR-606 Snare TR-707 Snare	188 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Slap 1 188 Brush Slap 2 188 Brush Slap 2 188 Brush Slap 3 188 Brush Swirl 1 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Long Swirl 8 182 Sanda 1 188 Jazz Snare 2 188 Standard 1 Snare 1 188 Standard 1 Snare 2 188 Standard 2 Snare 2 188 St	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-809 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
[99 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Power Snare 2 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare 2	Philty Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Tape Rewind Phonograph Noise Power Share 1 88 Dance Share 1 88 Dance Share 2 88 Disco Share 2 88 Electric Share 2 55 Electric Share 3 TR-508 Share 1 88 TR-808 Share 1	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Slap 1 B8 Brush Slap 2 B8 Brush Slap 3 B8 Brush Swirl 1 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Long Swirl 8 B8 Jazz Snare 1 B8 Jazz Snare 2 B8 Slandard 1 Snare1 B8 Slandard 1 Snare2 B8 Slandard 2 Snare1 B8 Slandard 2 Snare2	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani C (55) Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 2 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
[99] 0 1 102 3 104 5 106 7 8 109 0 111 111 3 114 5 1	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [57] Jazz Snare 1 [58] Jazz Snare 1 [58] Room Snare 2 [58] Room Snare 1 [58] Power Snare 1 [58] Power Snare 1 [58] Power Snare 1 [58] Dance Snare 1 [58] Dance Snare 1 [58] Dance Snare 2 [58] Disco Snare 2 [58] Disco Snare 2 [58] Disco Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Birn Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Share 1 881 Dance Share 1 881 Dance Share 2 (881 Disco Share 2 (881 Disco Share 2 (881 Electric Share 2 (881 Electric Share 3 TR-606 Share TR-707 Share (881 TR-808 Share 1	88 Brush Tap 1 88 Brush Tap 2 88 Brush Stap 1 88 Brush Stap 2 98 Brush Siap 3 98 Brush Swirl 1 98 Brush Swirl 2 98 Brush Long Swirl 8 98 Brush Long Swirl 9 98 Jazz Snare 1 99 Jazz Snare 2 98 Standard 1 Snare1 98 Standard 1 Snare2 98 Standard 2 Snare1 98 Standard 2 Snare1 98 Standard 2 Snare2 98 Standard 2 Snare2 98 Standard 1 Snare3 98 Standard 1 Snare4	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
99 0 1 102 s 1 104 5 1 106 7 8 1 109 0 1 111 2 3 1 114 5	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Dance Snare 2 [88] Dance Snare 2 [88] Electric Snare 2 [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Share 1 881 Dance Share 1 1881 Dance Share 2 1881 Disco Share 2 1881 Disco Share 2 1881 Electric Share 2 1881 Electric Share 3 18-606 Share 1881 TR-808 Share 1 1891 TR-808 Share 2 18-808 Share 2	88 Brush Tap 1 88 Brush Tap 2 88 Brush Stap 1 88 Brush Stap 2 88 Brush Stap 3 88 Brush Swirl 1 88 Brush Swirl 1 88 Brush Swirl 2 88 Brush Swirl 2 88 Brush Swirl 2 88 Brush Carlon Swirl 88 Jazz Snare 1 88 Jazz Snare 1 88 Jazz Snare 2 88 Standard 1 Snare1 88 Standard 2 Snare1 68 Standard 2 Snare2 55 Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 2 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
99 0 1 1 102 3 1 106 7 8 1 109 0 [111 1 2 3] [114 5] 116 7	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [56] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [56] Dance Snare 2 [56] Dance Snare 2 [56] Disco Snare 2 [56] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 3 [57]	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 2 B8 Brush Stap 3 B8 Brush Swirl 1 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Long Swirl B8 Jazz Snare 1 B8 Jazz Snare 2 B8 Standard 1 Snare1 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 2 Snare2 B8 Standard 2 Snare2 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-809 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
99 0 1 1 1 102 S 1 104 5 5 1 106 7 111 1 116 7 118	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [56] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [68] Disco Snare 2 [68] Disco Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 [88] Electric Snare 3	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Share 1 881 Dance Share 1 1881 Dance Share 2 1881 Disco Share 2 1881 Disco Share 2 1881 Electric Share 2 1881 Electric Share 3 18-606 Share 1881 TR-808 Share 1 1891 TR-808 Share 2 18-808 Share 2	BB Brush Tap 1 BB Brush Tap 2 BB Brush Stap 1 BB Brush Stap 3 BB Brush Stap 3 BB Brush Swirt 1 BB Brush Swirt 2 BB Brush Swirt 2 BB Brush Swirt 2 BB Jazz Snare 1 BB Jazz Snare 2 BB Standard 1 Snare 1 BB Standard 2 Snare 2 BB Standard 2 Snare 2 BB Standard 2 Snare 2 BB Standard 3 Snare 2 STANDARD SNAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR ST	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
99 0 1 1 102 S 5 104 5 5 106 7 8 111 115 7 111 115 9	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 2 [56] Gated Snare [68] Dance Snare 2 [68] Dance Snare 2 [68] Disco Snare 2 [68] Disco Snare 2 [68] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 [55] Electric Snare 3 [56] Electric Snare 3 [57] TR-707 Snare	Philip Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit * Bim Hit * Tope Rewind * Phenograph Noise *	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 2 B8 Brush Stap 3 B8 Brush Swirl 1 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Swirl 2 B8 Brush Long Swirl B8 Jazz Snare 1 B8 Jazz Snare 2 B8 Standard 1 Snare1 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 2 Snare2 B8 Standard 2 Snare2 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 1 Snare2 B8 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani C (55) Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2
99 0 1 1 102 S 5 104 5 5 106 7 8 111 115 7 111 115 9	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Hoom Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Power Snare 2 [88] Electric Snare 2 [88] Electric Snare 3 [88] TR-808 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Snare 1 I881 Dance Snare 1 I881 Dance Snare 2 I881 Disco Snare I881 Electric Snare 2 I551 Electric Snare 3 TR-606 Snare TR-707 Snare I881 TR-808 Snare 1 IIIII TR-808 Snare 2 IIIII TR-808 Snare 2 IIIII TR-809 Snare 1 IIIII TR-909 Snare 1 IIIII TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1	BB Brush Tap 1 BB Brush Tap 2 BB Brush Stap 1 BB Brush Stap 1 BB Brush Stap 3 BB Brush Swirt 1 BB Brush Swirt 2 BB Brush Swirt 2 BB Brush Swirt 2 BB Brush Long Swirt BB Jazz Snare 1 BB Jazz Snare 2 BB Standard 1 Snare 1 BB Standard 1 Snare 1 BB Standard 2 Snare 2 BB Standard 3 Snare 2 BB Standard 4 Snare 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 3 Snare 3 BB Room Snare 1 BB Room Snare 1 BB Room Snare 2	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 2 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
99 0 0 1 1 102 3 3 4 104 5 5 109 0 0 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Hoom Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Power Snare 2 [88] Electric Snare 2 [88] Electric Snare 3 [88] TR-808 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phenograph Noise IIII Power Share 1 1881 Dance Share 2 1881 Dance Share 2 1881 Disco Share 2 1881 Electric Share 2 1881 Electric Share 3 178-606 Share 178-707 Share 1881 TR-808 Share 1 1891 TR-808 Share 2 1881 TR-909 Share 1 1891 TR-909 Share 2 1899 Share 1 1899 Share 2 1899 Share 2 1899 Share 2	88 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Stap 1 188 Brush Stap 2 188 Brush Stap 2 188 Brush Swirl 1 189 Brush Swirl 1 189 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Jazz Snare 1 188 Jazz Snare 2 188 Standard 1 Snare 1 188 Standard 2 Snare 1 188 Standard 2 Snare 2 155 Snare Drum 2 151 Snare 3 151 Snare 3 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 2 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Room Snare 2 188 Room Snare 3 188 Roo	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani C (55) Timpani d (55) Timpani d (55) Timpani d (55) Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
99 0 1 1 102 5 5 105 105 105 105 105 105 105 105 105	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard ■ Snare 1 [88] Standard ■ Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 2 [55] Gated Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 [55] Electric Snare 3 [55] Electric Snare 3 [56] TR-808 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-909 Snare 2 [58] TR-909 Snare 2 [58] TR-909 Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 2 B8 Brush Stap 3 B8 Brush Swirl 1 B8 Brush Swirl 2 B8 Standard 1 Snare 1 B8 Standard 2 Snare 2 B8 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 B8 Room Snare 1 B8 Power Snare 1 B8 Power Snare 2 B8 Gated Snare 2 B8 Gated Snare 6 B8 Dance Snare 1	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-809 Snare 2 TR-909 Snare 1
99 0 1 1 102 S 3 1 104 S 5 1 109 0 1 111 S 9 0 0 1 121 2 2 1 123 4 4	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [56] Snare Drum 2 [57] Standard 1 Snare 2 [58] Jazz Snare 3 [58] Jazz Snare 1 [58] Jazz Snare 1 [58] Jazz Snare 2 [58] Room Snare 2 [58] Room Snare 2 [58] Gated Snare [58] Dance Snare 1 [58] Dance Snare 2 [58] Disco Snare 2 [58] Disco Snare 2 [58] Disco Snare 2 [58] Electric Snare 2 [58] Electric Snare 3 [58] Electric Snare 3 [58] Electric Snare 3 [58] Electric Snare 3 [58] TR-808 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 2	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 3 B8 Brush Swirl 2 B8 Standard 1 Snare 1 B8 Standard 2 Snare 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 B8 Room Snare 1 B8 Room Snare 1 B8 Power Snare 1 B8 Power Snare 2 B8 Gated Snare 2 B8 Gated Snare 6 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2
99 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Power Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Dance Snare 1 [56] Dance Snare 2 [56] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 3 [56] Electric Snare 3 [57] TR-707 Snare [58] TR-808 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 2 [59] TR-909 Snare 1 [58] House Snare 1	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise IIII Power Share 1 1881 Dance Share 2 1881 Dance Share 2 1881 Electric Share 2 1881 Electric Share 2 1881 Electric Share 3 178-606 Share 178-707 Share 1881 TR-808 Share 1 1891 TR-808 Share 2 1881 TR-909 Share 1 1891 TR-909 Share 1 1891 TR-909 Share 1 178-909 Share 1 1891 House Share 1 1891 House Share 2 1891 House Share 3	88 Brush Tap 1 188 Brush Tap 2 188 Brush Stap 1 188 Brush Stap 2 188 Brush Stap 2 188 Brush Swirl 1 189 Brush Swirl 1 189 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Swirl 2 188 Brush Long Swirl 1 188 Jazz Snare 1 188 Jazz Snare 2 188 Standard 1 Snare 1 188 Standard 1 Snare 1 188 Standard 2 Snare 2 189 Standard 2 Snare 2 189 Standard 1 Snare 2 189 Standard 1 Snare 2 189 Standard 1 Snare 3 188 Room Snare 1 188 Room Snare 1 188 Room Snare 2 188 Dome Snare 2 188 Dance Snare 1 188 Dance Snare 2 188 Dance Snare 3 18	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 2 TR-707 Snare 2 Slandard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
99 0 1 1 102 3 4 104 5 5 106 7 8 6 114 5 6 115 7 7 118 9 0 0 121 2	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard II Snare 1 [88] Standard II Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Jazz Snare 1 [56] Power Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Gated Snare 2 [56] Dance Snare 1 [56] Dance Snare 2 [56] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 3 [57] TR-707 Snare [58] TR-808 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 2 [58] TR-909 Snare 1	Phility Hit * Shock Wave * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tope Rewind Phenograph Noise	B8 Brush Tap 1 B8 Brush Tap 2 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 1 B8 Brush Stap 3 B8 Brush Swirl 2 B8 Standard 1 Snare 1 B8 Standard 2 Snare 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 B8 Room Snare 1 B8 Room Snare 1 B8 Power Snare 1 B8 Power Snare 2 B8 Gated Snare 2 B8 Gated Snare 6 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 1 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2 B8 Dance Snare 2	Small Club 1 * (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani F (55) Timpani G (55) Timpani G (55) Timpani A (55) Timpani A (55) Timpani B (55) Timpani B (55) Timpani C	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2

	PC 1 STANDARD 1		PC 2 STANDARD 2		PC 9 ROOM		PC 17 POWER		PC 25 ELECTRONIC	
25	Snare Roll		·-		-		-	-		
6	Finger Snap		€		(-		4-		<u>f-w</u>	
27	High Q		-		(-		4		4-	
D	Stap		•		v		e			
	Scratch Push	[EXC7]	+-		-	-	4		Scratch Push2	(EXC
C MODERNINGS							-	-	Scratch Puli2	(EXC
-	Scratch Pull	EXC7	-		-					16-75
THE STREET	Sticks		←				+-		(-	
-[:32:::	Square Click		←		i-		i-		<u>{</u>	
3	Metronome Click		4		4		+-		(
34	Metronome Bell		4-		←		←		4	
5	Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kic	k 2	Room Kick 2		Power Kick 2		Electric Kick ■	
1	Standard 1 Kick 1		Standard 2 Kic		Room Kick 1		Power Kick 1		Electric Kick 1	
				<u> </u>						
	Side Stick				<u>←</u>				(
	Standard 1 Snare 1	<u> </u>	Standard 2 Sna	ito 1	Room Snare 1		Power Snare 1		Electric Snare 1	
39	Hand Clap		←		(<u> </u>		←	
0	Standard t Snare I		Standard 2 Sna	are 2	Room Snare 2		PowerSnare 2		Electric Snare 2	
	Low Tom2	٠	+		Room Low Tom2	9	Power Low Tom2	*	Electric Low Tom2	+
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Closed Hi-hall	[EXC1]	Closed Hi-hat2	(EXC1)	Closed Hi-hat3	(EXC1)	Closed HI-hal3	(EXC1)	Closed Hi-hal2	EXC
		+		[EXOI]		*	Power Low Tom1	4	Electric Low Torn1	4
3	Low Tom1		<-		Room Low Tom1					
	Pedal Hi-hat	[EXC1]	4		←		ę		ę um	
5	Mid Tom2	•	←		Room Mid Tom2	9	Power Mid Tom2		Electric Mid Tom2	
46	Open Hi-half	[EXC1]	Open Hi-hat2	(EXC1)	Open Hi-hat3	(EXC1)	Open Hi-hal3	[EXC1]	Open Hi-hal2	(EX
	Mid Tom1	•			Room Mid Tom1	+	Power Mid Tom1	•	Electric Mid Tom1	
	High Tom2				Room Hi Tom2		Power Hi Torn2	*	Electric Hi Tom2	4
***************************************	Crash Cymbal1		f		-		Course I C Town f		Elleride III Terra	+
	High Tom1		-		Room Hi Tom1	*	Power Hi Tom1	4	Electric I-li Tom1	*
51	Ride Cymbal1		jes		4		←		<u>(-</u>	
2	Chinese Cymbal		(←		4		Reverse Cymbal	
	Rida Boll		4-		-		←		4	
3	Tambourine								4	
										
	Splash Cymbal		¢		+-		dus			
	Cowbell		4		4-		-		-	
7	Crash Cymbal2		4		←		4		(
-58	Vibra-slap		4		←		4		(
9					(-		←		(
	Ride Cymbal2									
-	High Bongo		4		ţ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(~=		<u> </u>	
- 61	Low Bongo		-		4				1	
32	Mute High Congo		-				4		-	
63	Open High Conga		(+		-		(
4	***************************************		<u></u>		+		<u> </u>		-	
	Low Conga	***************************************	***************************************			***************************************				
10 (000)	High Timbale		-		+		-		-	
66	Low Timbate		+		-		-{···		-	
57	High Agego				←		←		(
68	Low Agogs		4		<-		(4-	
39	Cobasa		←		←				(
70	Maracas					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			4	
71		4 100 m 2 400 m 2	+		←					
	Short Hi Whistle	[EXC2]			<u> </u>		((
-	Long Low Whistle	[EXC2]	+-		-		(<u> </u>	
73	Short Guiro	(EXC3)	(←		(-	
74	Long Guiro	[EXC3]	4		(-					
	Claves		·····		_		4		4	
76				-			4.			
	High Wood Block		(-		_ _		-			
77	Low Wood Block		<u>+</u>		-				(-	
78	Mute Cuica	[EXC4]	+		<u>←</u>		-		+	
79	Open Cuica	EXC4	-		←				(
	Mule Triangle	[EXC5]	←		(-		←		4	
31	Open Triangle	[EXC5]	←		←		←		(
82	Shaker		+		(-		4		←	
33										
	Jingle Beli		-		<u> </u>		<u></u>		(
34	Bell Tree		Bar Chimes		-		<u> </u>		<u>←</u>	
	Castanets		←		←		4-		(
36	Mute Surdo	[EXC6]	←		(←		(
87	Open Surdo	[EXC6]	-		←		-		(~-	
18							****		****	

39							444-		****	
90							****			
91									****	
92					~~~		****		****	
93									·····	
2500 - 4 - 4500 or										
94			****				4000		****	
05	****				trans					
95			****				4847			
						•			Y422	
96							~4			
96 97					•					
96 97 98							4847			
97					•		4847			

CC32= 2	TR-808/909		PC 27 *DANCE		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 'ORCHESTRA	
[25] 26			←		←		←			
27	<u>←</u>		<u>←</u>		-		-		←	151/
28	-		←		-		←		Closed Hi-hat2 Pedal Hi-hat	(EX
29	Scratch Push2	[EXC7]	Scratch Push2	[EXC7]	←		←		Open Hi-hat2	(EX
	Scratch Pull2	[EXC7]	Scratch Pult2	[EXC7]	←		t-		Ride Cymbal1	
31	<u></u>		-		-		←		-	
33	<u>←</u>		←		-		6		-	
34			←		4-		<u> </u>			
35	909 Bass Drum		Dance Kick		← Jazz Kick 2		← Jazz Kick 2		← Jazz Kick 1	
36	808 Bass Drum		Electric Kick ■		Jazz Kick 1		Jazz Kick 1		Concert BD1	
- 37.4	808 Rim Shot		ţ		←		←		4	
38	808 Snare 1		Dance Snare 1		Jazz Snare 1		Brush Tap1		Concert SD	
40 39	((Hand Clap2		Brush Slap1		Castanels	
	909 Snare 1	•	Dance Snare II	_	Jazz Snare 2		Brush Swirl1		Concert SD	
41 42	808 Low Tom2 808 CHH	[EXC1]	Electric Low Tom2	PEV(74)	Chand I Sharp	157047	Brush Low Tom2	4	Timpani F	
43	808 Law Tam1	IEVO1]	CR-78 CHH Electric Low Tom1	EXC1)	Closed Hi-hat2	[EXC1]	Brush Closed Hi-hat Brush Low Tom1	[EXC1]	Timpani F#	
44	BOS CHH	(EXC1)	808 CHH	[EXC1]	<u>←</u>		←		Timpani G#	_
45	808 Mid Tom2		Electric Mid Tom2	•	(-		Brush Mid Tom2	•	Timpani A	
46	808 OHH	[EXC1]	CR-78 OHH	[EXC1]	Open Hi-hat2	[EXC1]	Brush Open Hi-hat	[EXC1]	Timpani A#	
	808 Mid Tom1	*	Electric Mid Tom1	*	-		Brush Mid Tom1	•	Timpani B	
48	808 Hì Tom2	*	Electric High Tom2	*	. +-		Brush HI Tom2	•	Timpani 🛮	
50	808 Cymbal 808 Hi Tom1		Electric blick Torol		-		Brush Crash Cymbal		Timpani c#	
51	(Electric High Tom1		←		Brush Hil Tom1		Timpani d	····
52			Reverse Cymbal		←		Brush Ride Cymbal		Timpani d# Timpani o	
53		-	+-		-		Brush Ride Bell	······································	Timpani (
54	(+		{			
55	€		-		4-		(
56	808 Cowbell				←		<u></u>			
57	(-		(Concert Cymba	12
59	<u>t</u>		(4				(
	(\$		-		-		Concert Cymba	11
61			4-		+		-		(-	
	808 High Conga		4		+		(-			
	808 Mld Conga		4		6		-		-	*******
24	808 Law Conga		£		4		-		(·	
35	(****		-				(
	-		(-		4-		(irea	
68	(<u> </u>				4	
59	-		•		←		←		4 m	
70	808 Maracas		ţ		-		(-		(,
71	((+-		(
72			(- Car		4		(w	
73	(-		+		4-		←		4	
74			<u> </u>				←			
6	808 Claves		-	~	←		+		←	
	***		-		-					
7	(← High Hoo	(EXC4)	←		(-	
_	(-m		Low Hoo	[EXC4]	-		<u>←</u>		(
1.00			Electric Mute Triangle				←			
31	¢-im		Electric Open Triangle		←		-		-	
82	←		4		<-		←		(
	<u>(</u>		-		(-		←		-	
			(-		(<u>←</u>		4	
	(-	·			-		4-		-	
			-		←				{-	
- F	4-94	***************************************							Applause	•

90			****		****		BT-66		***	
1	****						harman			
			***		8474		****		=+++	
0/	****						****		water	
15	**		****				****		www.	
	****						and some			
· 100			****		****		****		****	
TIME JUNEAU									****	
_ ·	and we will be a second or									

duz- z	PC 50 ETHNIC		PC 51 'KICK&SNARE	PC 52 'ORIENTAL	PC 57 'SFX		PC 58 RHYTHM FX	
25	Finger Snap		page .	2000	****		4400	
5	Tambourine							
- 27	Castanets			****	are to the contract of the con		1404	
5	Crash Cymbal1			ZaglwubiLoop				
***************************************	Snare Roll			Zaghruta Stop	****		NAME	
The state of the s	Concert Snare Drun	n	4-1-1	ReverseZag			4	
	Concert Cymbal			****	Scratch Push2	[EXC1]	a.v.	
F100 - 100 -	Concert BD1		****		Scratch Pull2	[EXC1]		
3	Jingte Bell			4000	Cutting Nolse 2 Up			
34	Bell Tree		**-*		Cutting Noise 2 Down		74	
)	Bar Chimes			TR-707 BD	Distortion Guitar Cuttin	ng Nolse Up	***	
	Wadaiko	5	****	TR-707 BD	Distortion Guitar Cuttin	ng Noise Down	Reverse Kick 1	
37	Wadaiko Rim	•		TA-707 Rim	Bass Slide		Reverse Concert BD 1	
	Shime Taiko		****	TR-707 SD	Pick Scrape		Reverse Power Kick 1	
755 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Atarigane		0.00	HandClap ST	High Q		Reverse Electric Kick 1	
	Hyoushigi		Standard 1 Klck 1	TR-707 SD	Stap		Reverse Snare 1	
	Ohkawa		Standard 1 Klck 2	Tom	Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2	
42	High Kalsuzumi		Standard 2 Kick 1	TR-707 HH Cisd	Scratch Pull	[EXC7]	Reverse Slandard set1	Snor
9000	Low Kotsuzumi		Standard 2 Klck 2	Tom	Sticks		Reverse Tight Share	
SHOWN BY THE WAY			Kick 1	TR-707 HH Cisd	Square Click		Reverse Dance Snare	
-	Ban Gu			Tom	Metronome Click		Reverse 808 Spare	***************************************
740	Big Gong		Kick 2				Reverse Tom1	
	Small Gong		Solt Kick	TR-707 HH Open	Metronome Bell		Reverse Tom2	
	Bend Gong		Jazz Kick 1	Tom	Guitar Fret Noise		~	
102/102	Thai Gong		Jazz Kick 2	Tom TD 707 Comb	Guitar Cutting Noise L		Reverse Sticks	
	Rama Cymbal		Concert BD	TR-707 Crash	GuitarCutting Noise D		Reverse Slep	
	Gamelan Gong		Room Kick 1	Tom	String Slap of Double	D898	Reverse Cymbalt	***************************************
51	Udo Shart	[EXC1]	Room Kick 2	Rido Cymbal	Fl.Key Click		Reverse Cymbal2	
	Udo Long	[EXC1]	Power Kick 1	Doholia Dom	Laughing		Reverse Open Hi-hat	
	Udo Slap		Power Kick 2	Doholla Sak	Scream		Reverse Ride Cymbal	
54	Bendir		Electric Kick 2	Tambourine	Punch		Reverse CR-78 OHH	
	Reg Dum		Electric Kick 1 *	Doholla Tak2	Heart Beat		Reverse Closed Hi-hat	
	Reg Tik		Electric Kick	Cowbell	Footsteps1		Reverse Gong	
Province in the	Tabla To		808 Bass Orum	Doholla Tak1	Footsteps2		Reverse Bell Tree	
68	Tabla Na		909 Bass Drum	Cabasa	Applause	4	Reverse Guiro	
	Tabla Tun		Dance Kick	Dolf Dom	Door Creaking		Reverse Bendir	
	Tabla Ge		Standard 1 Snare 1	Doff Tak3	Door		Reverse Gun Shot	
-[61	Tabla Ge Hi	····	Standard 1 Snare 2	Low Bongo	Scratch		Reverse Scratch	
	Talking Drum	+	Slandard 2 Snare 1	DolfTak-c	Wind Chimes		Aoverse Laser	
63	Bend Talking Drum		Slandard 2 Snare 2	High Bongo	Car-Engine		Key Click	
	Caxixi		Tight Snare	Doll Tak 3	Car-Stop		Takno Thip	
	Djembe	***************************************	Concert Snare	Tabla Dom	Car-Pass		Pop Drop	
66	Djembe Rim		Jazz Snare 1	Tabla Roll	Car-Crash	4	Woody Slap	
7	Timbales Low		Jazz Snare 2	Tabla Tak	Siren		Distortion Kick	*
-[-68	Timbales Palla		Room Snare 1	Tabla Flam	Train		Syn.Drop	
				Tabla Rimi	Jetplane	4	Reverse High Q	
70	Timbales High		Room Snare 2		Helicoptor		Pipe	
	Cowbell		Power Snare 1	Tabla Rim3		4	ice Black	
	Hi Bongo		Power Snare 2	Tabla Rim2	Starship			
-	Low Bongo		Gated Snare	Rek Dom2	Gun Shot		Digital Tambourine	
-(73	Mute Hi Conga		Danco Snare 1	Rek Tak2	Machine Gun		Alias	
(Water 1971)	Open Hi Conga		Dance Snare 2	Rek Dom1	Lasergun		Modulated Bell	
75	Mule Low Conga		Disco Snare	Rek Tak1	Explosion	4	Spark	
	Conga Slap		Electric Snare2	Rek Rim	Dog		Metalic Percussion	
(B)	Open Low Conga		House Snare •	Rek Slap	Horse-Gallop		Velocity Noise FX	
78	Conga Slide	•	Electric Snare 1	***	Birds	ч	Stereo Noise Clap	٠
	Mute Pandiero		Electric Snare 3	Rek Khan-c	Rain		Swish	
08	Open Pandlero		808 Snaro 1		Thunder		Stappy	
	Open Surdo	(EXC2)	808 Snare 2	Rek Kha-o	Wind		Voice Ou	
82	Mute Surdo	[EXC2]	909 Snare 1	Rek Loop	Seashore		Voice Au	
3	Tamborim		909 Snare 2	Rek Slap	Stroam	•	Hoo	
	High Agago	-	Brush Tap1	Sagat L-o	Bubble	٠	Tape Stop1	•
85	Law Agago		Brush Tap2	Sagat R	Kitty	`	Tape Stop2	
- 	Shaker		Brush Slap1	Sagat L-c	Bird2		Missile	,
87		(EVC2)		Jingle Bell	Growl		Space Bird	
NOTAL STREET	High Whistle	(EXC3)	Brush Slap2	Jingle Des	Applause2	*	Flying Monster	
	Low Whistle	[EXC3]	Brush Slap3		Telephone1		esystem (violizates	
	Mute Cuica	[EXC4]	Brush Swid1				4400	
90	Open Cuica	[EXC4]	Brush Swid2	<u></u>	Telephone2			
Mac	Mute Triangle	[EXC5]	Brush Long Swirl	746	****			
92	Open Triangle	[EXC5]						
] [2000]	Short Guiro	[EXC6]		4899				
94	Long Guira	[EXC6]	****				***	
,	Cabasa Up			****	****			
6	Cabasa Down		****	4			****	
97	Claves			****	Beat .			
8	High Wood Block		***				***	
J				4477	****			
. 99	Low Wood Block							

CC32= 1	PC 1 / PC 33	JAZZ	PC 9 "ROOM	PC 17 "POWER	PC 25 "ELECTRONIC	PC 26 "TR-808	PC 41 "BRUSH	PC 49 "ORCHESTRA
(25 26	A		detail	eess.	****	4444		
- 27	High Q		¢-			harman	eredens	****
28	Slap		←	(-	<u> </u>	-	<u></u>	Closed Hi-hat [EX
	Scraich Push		-	←	<u> </u>	<u> </u>	<u>←</u>	Pedal Hi-hat [EX
²⁹ 30						←	_ ←	Open Hi-hat [EX
31	Sticks			←	<u></u>	<u> </u>	(Ride Cymbal1
32	Square Click		<u>←</u>		. -		<u> </u>	←
33	Metronome Click			-	-	<u> </u>	+-	-
34	Metronome Ball		-		. +	←		-
35	Kick Drum2 / Ja:		····	(-	-	(-	4-	
0.0	Kick Drum1 / Ja:		-	← MONDO Kick	← Elec BD	←	Jazz BD2	Concert BD2
36 - 37	******	22 001	-			808 Bass Drum	Jazz BD1	Concert BD1
38	Snare Drum1		←	← Gated SD	← 51 PD	808 Rim Shot		(-
39			-	←	Elec SD ←	808 Snaro Drum	Brush Tap	Concert SD
40	Snare Drum2		<i>←</i>	(m)		←	Brush Stap	Castanets
	Low Torn2		Room Low Tom2	Room Low Tom2	Galed SD	(T	Brash Swirl	Concert SD
41 42		[EXC1]				808 Low Tom2	é ha	Timpani F
43	Low Torn1	IEXO1]	Room Low Tom1	← Person Laur Taurd	<u> </u>	808 CHH [EXC1]	<u></u>	Timpani F#
44	Pedal Hi-hat	[EXC1]	HOUR LOW TOWN	Room Low Tom1	Elec Low Tom1	808 Low Tom1	(Timpani G
45	Mid Tom2	[EXCI]		(-	-	808 CHH [EXC1]		Timpani G#
46		IEVOAL	Room Mid Tom2	Room Mid Tom2	Elec Mid Tom2	808 Mid Tom2	- Cons	Timpani A
47	- Olegistis sign	[EXC1]	Onem Mid Town 1	Page Mid Town!	(808 OHH [EXC1]		Timpani Att
10	Mid Tom1 High Tom2		Room Mid Tom1	Floom Mid Tom1	Elec Mid Tom1	808 Mid Tom1	- t-	Timpani
18			Room Hi Tom2	Room Hi Tom2	Elec Hi Tom2	808 Hi Tom2		Timpani c
[<u>49</u>	Crash Cymbal1 High Tom1		(-		-	808 Cymbal	<u> </u>	Timpani c/l
.51			Room Hi Tom1	Room Hi Tom1	Elec HI Tom1	808 HI Tom1	(-	Timpani d
52			4	-	-	-	4-	Timpani d#
	Chinese Cymbal		(uu		Reverse Cymbal	<u>←</u>	1	Timpani ■
i3	Ride Bell		-		←	(4	Timpani f
54				4-	←	(-	
55 - 56	Splash Cymbal		-	(***	(4-	(····	(
57			<u> </u>	Çav.	←	808 Cowbell	(←
58	Crash Cymbal2		4	<u> </u>	<u> </u>	(4	Concert Cymbal2
59	AIDIG-2:0D		4-	\$ne	(-		4	-
	Rida Cymbal2			-		(Concert Cymbal1
0	High Bongo		(ase	(no	-	-		
61	Low Bongo			-	-	←	-	{
32	Mula High Conga		-		-	808 High Conga	4	-
63		a	-	+	-	808 Mid Conga	-	
	Low Conga			4-	-	808 Low Conga	(-	-
55	High Timbale		-	-	-	4	←	(-
_ 66			4		(-		-
68.	High Agogo		-	[←	(4	-
9				(<u></u>	(4	-
70	Cabasa			←	-	-		←
1	- MANAGER	450.00	(4	←	808 Maracas	1	(-
	Short Hi Whistle	[EXC2]	ţ	ф-m		(€ vm	(
2	Long Low Whistle	3 [EXC2]	+	(-	-	-	-
73			+	(-a	(<		(m
'4 - 75	Long Guiro			-	-	(-		4-
6			+	(-	<u>—</u>	808 Claves	-	-
	High Wood Block		-	(-	-		<u> </u>	-
7	Low Wood Block	(5) (5)	+-	<u>+</u>	<u>—</u>	<u>{</u>	((~
P-1		[EXC4]	4	-	-	(-		<u> </u>
9 - 80	Open Cuica	(EXC4)	 	(-	<u> </u>	4-		
1		(EXC5)	(m)	-	←	←	-	+
82	Open Triangle	(EXC5)		4	(((
3	Shaker lingle Set		(m	-	-	←	€	-
	Jingle Bell		-		<u>(</u>		(
4 - 85	Bell Tree		(-	(-	-	(-	
6	Castanets	(CYAM	-		<u>—</u>		<u></u>	
and promise the	Mule Surde	(EXC6)	4-	<u>←</u>	<u></u>	-	-	4-
8	Open Surdo	[EXC6]	-	<u> </u>	4-	<u> </u>	<u> </u>	
				****		***		Applause •
9					are har	North Control of the		****
90		A	****	****	area .		****	
1 	****		trans.					****
- <u>892</u> 3			****	****		****	****	****
94	****							telebra.
5			****	****	****	****	****	
	****							A4
6				****	****	****	****	
	****							## here
- 97								
- 1974 8			****	****		****		
- 97						have the same of t	****	***

		PC 57	PC 128 +CM-64/32L
ŀ	35	dr.	CM Kick Drum
ŀ			CM Kick Drum
1	36 37		CM Rim Shot
1	38	444	CM Snare Drum
Ì	39	High Q	CM Hand Clap
	40	Slap	CM Electronic Snare Drum
ł		Scraich Push [EXC7]	CM Acoustic Low Tom
1	41 42	Scratch Puti [EXC7]	CM Closed High Hat [EXC1]
1			CM Acoustic Low Torn
1	43 44	Sticks Saurae Cilet	CM Open Hi-Hat2
Ì	45	Squaro Click	CM Acoustic Middle Tom
ļ	-46	Metronome Click	CM Open Hi-Hat1 [EXC1]
1	47	Metronome Bell	
ł		Guitar Fret Noise	CM M.TomAcoustic Middle Tom
3	48	Guitar cuttingnoise/up	CM Acoustic High Tom
1	49	Guitar cutting naise/down	CM Crash Cymbal
	50	String slap of double bass	CM Acoustic High Tom
1	51 52	Fl.Key Click	CM Ride Cymbal
	JE	Laughing	
	53	Scream	4040
	54	Punch	CM Tambourine
Į	55	Heart Beat	4400
1	56	Footsleps1	CM Cowbell
	57	Faolslaps2	name .
	58	Applause *	****
1	59	Door Creaking	1645-0
1	60	Door	CM High Bongo
-01	61	Scraich	CM Law Bongo
	62	Wind Chimes *	CM Mute High Conga
	63	Car-Engine	CM High Congo
	64	Car-Slop	CM Low Congs
		Car-Pass	CM High Timbale
	65 66	Car-Crash •	CM Low Timbale
	-	Gui Giasi	CM High Agogo
	67 — 68	Siron	CM Low Agogo
	69	Train *	
	70	GOTOTO	CM Cabasa
	71	Halicopter *	CM Maracas
		Granerap	CM Short Whistle
5	72	Gun Shot	CM Long Whistle
	73	Machine Gun	CM Vibrato Slap
	74	Lasorgun	Add the
	75	Explosion •	CM Claves
	76	Dog	Laughing
	77	Horse-Gallop	Scream
	78	8irds •	Punch
	79	Paln •	Heart Beat
	80	Thunder	Footsteps1
	81	Wind	Footsteps2
	-82-	Seashore	Applause *
	83	Stream *	Creaking
,	94	Bubble *	Door
-0	84	****	Scraich
	86	A444	Wind Chimes *
	87	2275	Car-Engine
	88		Car-Stop

	69	4240	Car-Pass *
	90		OBI-CIAM
	91	-200	Siren
	92	***	Train
	93		Jetplane *
	95	z-net	Helicopter
			Starship *
;7	96	****	Gun Shot
	— [97		Machine Gun
	98	4444	Lasergun
	99		Explosion •
	100	2447	Dog
	101		Horse-Gallop
	102		Birds
	103		Rain *
	104		Thunder
			Wind
	105		
	105		SeaShore
		1177	SeaShore Stream

[88] : Same sound as for CC32= 2 [55] : Same sound as for CC32= 1

108

13.5. Styles musicaux (ROM)

							·										
	STYLE NAME		***************************************	-	CC32		STYLE NAME			CC00	CC32	GBN	STYLE NAME	TEMPO	T.S.	CC00	CC3
	HardRock	90	4/4	1	15		Boogie1	150	4/4	9	7	8 51	Reggae1	96	4/4	8	8
	HardEdge	96	4/4	1	16		Boogie2	165	4/4	9	3	B 52	Reggae2	132	4/4	8	6
	BritRock	120	4/4	1	9	A 73	Rock'N1	122	4/4	10	22	B 53	Rhumba	97	4/4	23	6
A 14	Rock1	128	4/4	1	17	A 74	Rock'N2	176,0	4/4	10	23	B 54	Bolero	109	4/4	23	5
A 15	Rock2	140	4/4	1	18	A 75	Rock'N3	168	4/4	10	24	8 55	Bequine	105	4/4	39	7
A 16	5h Rock1	100	4/4	1	19	A 76	Rock'N4	185	4/4	10	25		ArgTango	120	4/4	26	6
A 17	Sh Rock2	113	4/4	1	20	A 77	Twist1	164	4/4	10	14		EurTango	120	4/4	26	7
A 18	Sh Rock3	127	4/4	1	10		Twist2	158	4/4	10	20		Foxtrot	185	4/4	34	3
4.34	B Bt	400	424				el e 114										
	DownBeat	100	4/4	2	32		Sh Bald1	88	4/4	4	12	B 61	SiWaltz1	85	3/4	18	7
	Undergrd	120	4/4	2	33		Sh Bald2	110	4/4	4	8	B 62	SIWaltz2	90	3/4	18	5
A 23	House	130	4/4	2	34	A 83	Sh Bald3	114	4/4	4	9	B 63	JazWitz1	120	3/4	17	23
A 24	Jungle	160	4/4	2	35	A 84	Blues	60	4/4	44	14	B 64	JazWltz2	150	3/4	17	11
A 25	Dance1	120	4/4	2	36	A 85	BlueBeat	110	4/4	44	4	B 65	W'Waltz	185	6/4	17	24
A 26	Dance2	93	4/4	2	37	A 86	R&B	114	4/4	44	5		March1	120	4/4	20	10
A 27	Ran	90	4/4	33	8		BigBand	135	4/4	14	3		March2	120	4/4	20	
	Progress	134	4/4	2	38		Shuffle	180	4/4	15	3						11
M &U	riogress	134	4/4	2	30	A 00	Similie	100	4/4	13	3	8 68	Polka	128	4/4	19	9
	Funk1	102	4/4	3	13	B 11	SISwing1	56	4/4	13	7	B 71	P Slow	60	4/4	6	41
A 32	Funk2	110	4/4	3	14	B 12	SISwing2	60	4/4	13	5	B 72	G Slow	93	4/4	6	40
A 33	CoolGrv1	116	4/4	28	3	B 13	SISwing3	100	4/4	13	6	■ 73	P Bailad	55	4/4	5	17
A 34	CoolGrv2	130	4/4	28	2		MedSwing	110	4/4	13	8		G SiRock	56	4/4	5	18
A 35	CoolGrv3	95	4/4	28	4		Swing1	130	4/4	12	6		G Ballad	110	4/4	4	
	AcidJazz	90	4/4	2	39		Swing2	150	4/4	12	5					,	19
		120	4/4	28	6								Р Рор	70	4/4	7	39
	Contemp1				-		CoolJazz	160	4/4	12	7		G Pop	100	4/4	7	40
A 38	Contemp2	98	4/4	28	7	B 18	SwCombo	184	4/4	12	18	B 78	G FstPop	87	4/4	22	22
A 41	8B Pop1	60	4/4	6	32	B 21	Bossa1	106	4/4	22	15	B 81	P Rock'N	160	4/4	10	26
A 42	EB Pop2	70	4/4	6	33	B 22	Bossa2	125	4/4	22	16		P Shuff!	180	4/4	15	6
	8B Pop3	75	4/4	6	34		Bossa3	150	4/4	22	17		P RagTim	200	4/4	43	
	8B Pop4	84	4/4	6	35		Bossa4	173		22							1
		85		-					4/4		18		P Night	60	4/4	13	11
	8B Pop5		4/4	6	36		LatinRK	84	4/4	22	11		P Jazz	150	4/4	12	19
	8B Pop6	92	4/4	6	37	B 26		102	4/4	22	19		G Bossa	145	4/4	22	21
	8B Pop7	96	4/4	6	38	B 27	Samba 1	105	4/4	27	9	B 87	P Fusion	120	4/4	22	20
448	8B Pop8S	75	4/4	6	39	8 28	Samba2	130	4/4	27	10	8 88	P Waltz	84	3/4	18	8
A 51	16B Pop1	65	4/4	7	31	R 31	Mambo 1	89	4/4	38	6						
	Bld Rock	75	4/4	7	32		Mambo2	107	4/4	38	7						
	16B Pop2	85	4/4	7	33												
							Mereng1	115	4/4	59	3						
	16B Pop3	100	4/4	7	34		Mereng2	155	4/4	59	4						
	16B Pop4	100	4/4	7	35	B 35		90	4/4	25	6						
	16B Pop5	120	4/4	7	36		Salsa2	98	4/4	25	7						
	Bld RckS	78	4/4	7	37		ChaCha1	121	4/4	24	7						
¥ 58	16B PopS	100	4/4	7	38	B 38	ChaCha2	126	4/4	24	6						
\ 61 ⁽	SIRock1	58	6/8	5	10	R 41	Gipsy1	93	2/4	61	0						
	SIRock2	75	6/8	5	11												
	SIRock3						Gipsy2	120	2/4	61	1						
		90	6/8	5	15		Macarena	102	4/4	61	2						
	SlRock4	80	4/4	5	16		Tic Tac	104	4/4	61	3						
	opRock	140	4/4	39	13	B 45 I	.tDance	125	4/4	61	4						
66 5	surf	153	4/4	10	21	B 46 5	on	125	4/4	45	1						
67 (Charlest	212	4/4	11	4	8 47 1	.imboRck	86	4/4	35	3						
	Dixie	180	4/4	11	3		Calypso	165	4/4		4						

13.6. Styles musicaux (disque Zip fourni)

16 Beat	
116BEAT5	
H6BEAT6	
4BALLADM	
#POP3	
\$16BEAT1 \$16BEAT2	
%(6REAT)	
%46REAT2	
9646BEAT3	
%16BEAT4 %BALLAD1	
%BALLAD2	
@BALLAD3	
16Beat1 16Beat2	
16Beat3	
16Beat4	
16Bcat5 16Bcat6	
16Bet78	
16Bct85	
#BALLAD4	
#BLDSHFL	
	and a second and a second second second second second second
50's & 60's	A STATE OF THE STA
#LIMBORK	
%CHRLEST	
%SLROCK1 %SLROCK2	
%TWIST	
APopRock	
^SHtock3 ^SHtock4	
HullyGul	
Surfl	
#60'S #BOOGHE)	
#50'SBLD	
95BOOGIE	
@BOOGIE2	
PopRock1 PopRock2	
to past	
8 Beat	
8BeatAut 8 Beat 3	
8 Beat 4	
18BEAT6	
18BEAT5 #POP1	
SBBEATT	
SBBEAT2	
96811871	
958BEAT 2 958BEAT 3	
968BEAT4	
*8Beat1	
18Deat2 18Deat3	
'BBeat6	
'ABet4Rk	
*8Ber5Rb	
BBet85w	
8 Beat 1	
8 Beat 2	
are according to some of a factor's some	والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافزة والمنافزة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة
Classic	
#W'POLKA	
#W WALTZ WienWalz	
WienWalz WienWalc	
=MINUET	
#TOCCATA	
%BAROQUE ABaroque	
#PAVANE	
=ROSSINI	
#BOLERO ^Bolero2	
Bolero	

ux (disque Zip 1	
ontemporary	
Beneliunk	
BenePopt	
BenePop2	
FUNK3	
#CONTEMP	
≃FUNK4	
SFUNKI	
SFUNK2 SFUSION	
%FUNK1	
%FUNK2	
%FUSION	
Funki	
Funk?	
Funkt	
Funk2	
Slowfam	
UpGroove	
ance Disco 8R	
Disco I !DANCE10	
HOUSE2	
#DANCE2	
*DANCE3	
#DANCE4	
#DANCE5	
#DANCE6	
≈DANCE7	
#DANCER	
#DANCE9	
PADANCE	
%HOUSE	
96RAP XXIIIW	
^AcidJaz	
ADancel ADance2	
^PopRap	
^Progres	
^Techno	
^Undergr	
'Dance2	
Housei	
'House2	
PopRap	
'Rap1	
Rap2	
Technol	
Dance	
Disco M2	
SoftDanc live3	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Ethnic	
Ballos	
Bayon#Ru	
Kalamati	
Kam&Kars	
Syrtorum	
Tsamiko	
Tsiftete	
Xasapi&2	
Zeimpeki	
MENKA	
%ANADOLU	
96ARAB	
96KARS	
%MALFOUF	
%TROT 'Keronen	
Turkist	
Turkis2	
Etno Rom	
Folk	
Awalzer Boarisch	
DiscoSch	

Marsch

Polka

Obrkrain

Schlagr1

Schlagr7 SchWalz1 ^Musette ^DMarse1 ADMarsc2 ^Dwalzer ^Schlag1 ^Schlag2 ^Schlag3 ^VlkMusk Ballade D'Rockmx DiFox Evrgreen FastLast 'G Polka 'G Waltz Hitmix live M Polka O'Polka1 O'Polka2 O Polka3 O Walzi O'Walz2 Partypop PopWlzei Quickstp Riomix Schlager Schunkel Slowfox V'Ballad V Schigt V Schig2 W Walzer Csardas Gartner Tango3 #JZWALTZ #MARCH3 #SLVLTZ3 SPOLKA SWALTZ2 %DIXIE %FOXTROT %MARCH 95POLKA 95TANGO %WALTZ @SLWALTZ ^March ^Polka ^SlFoxtr AWaltz EurTago #FOXTRT2 =POLKA3 =SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 ^Mazurka ^Quadrgl ^ Faranti Mazurcal Mazurca2 Polca1 Polca2 PsaDoble Tango I Tango 2 Tarantel Valzeri Valzer2 CtryDanc Banat Mm Hora Min Sirba @CARIBEA @MEXROCK #CNTR2-1 #FAST2-4 #FAST4-4 ≠SLOW4-1 FolkVals March

Gaficira Regional SbCancao

Polka 'S 8Beat Shongio Schottis Vals 1 %PDOBLE @GUARACH ^Habaner Alota ^Rancher ARumSals Corrido Cumbia 'Cumbia Habanera Joropo Pasodobl 'Pdoble Ranchera Sardana Sevillan Spltomba Tango Valspern 1C/WUTZ3 #BGRASS2 #CAJUN #CRION
#C'ROCK2
#C SWING
#C WUTZ2
#TRAIN'S #TWOSTEP \$COUNTRY %COUNTRY ⊕C WALTZ

△B'Grass ^Cajun ^C'Balld ^C Bongi ^Country ^C'Swing ^C Westr Country! Country2 'C'Swing TexMex Valz

Latin #SAMBA4 #SAMBA5 96SAMBA @SAMBA2 ^DscSamb ^MdnSamb ASambRio BossaNov Popilossa Sambat Samba2 Samba3 SlowBoss TrioBoss TrueBost Truellos2 Truellos3 TrueBos4 TrueBos5 HATIN2 IMENEAT IMERENG2 #BOSSA3 #BOSSA4 #CHACHA2 #MAMBO2 #RHUMBA3 \$BOSSAN SRHUMBA %BOSSA %CHACHA %LATIN %MAMBQ %SALSA @MAMBO ^Bossa1 ABossa2 ^Calypso

AChaCha ALatin AMambol AMambol AMambol AMerengi AMerengi ARhumba ASalsal ASalsal Bossal Bossal Bossal ChaCha LatinRap Mambo Merengue Salsa

%BEGUINE %REGGAE @REGGAE2 @RHUMBA2 ^Reggae1 Beguine1 %RHUMBA @LAMBADA @SON 'Rhumba2 Foxtrot JzWaltz

World

Rock

BeneRock #ROCK3 #ROCK1 \$ROCK1 \$ROCK2 96ROCK1 96ROCK2 RockBeat RkEdge2 RockEdge

*DiscFox
%SIMAETZ
%S Balld
*S Boogi
*S Waltz
*S Counter
Fast4-4
FastBeat
HalfBeat
#GOSPEL
@MTOWN
@PAGTIME
*AGospel
Gospel
Gospel

Rock'n Roll

#ROCK'N4
#ROCK'N5
#ROCK'N6
#ROCK'N7
%ROCK'N
^Rock'n1
^Rock'n2

Standard

Bene R&B Shuffle3 9-85HUFFLE @STNDARD #SLIFFLE3 #SLSHIFFL Shuffle1 Shuffle2 !BLUES2 !BLUES3 !R&B2 #BIGBAND #R&B 9-6BIGBAND @BLUES **OBIGBAND #R&B 9-6BIGBAND @BLUES **OBIGBAND

Swing

SwingBet 15-4 #JAZZ #SWPOP %SWWALTZ CoolJaz ISWING2 \$SWING %SLSWNG1 %SUSWING %SLSWNG2 %SUNG5 %SUNG6 %SUNG6

Variety

PopReage Foxtrot1 SloWaltz SlowFox2 SlowFox3 Waltz 1 Waltz 2 Waltz 3 Beguine #BEGUIN3 SREGGAE

CountFox

13.7. Tableaux d'équipement MIDI

[CREATIVE KEYBOARD] (Arranger)

Model: EM-2000

Date: September 1998 Version: 1.00

	Function.	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	1–16 1–16, Off		1~16 1~16, Off		1= ACC1 2= A.Bass, 3= ACC2 4= Upper1 5= ACC3 6= Upper2 7= ACC4, 8=
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)	•	-2
Note Number	True Voice	0~127		0~127 0~127	*1	
Velocity	Note ON Note OFF	O X	*1	O X	*1	
After Touch	Key's Ch's	X O		0	*1	
Pitch Bend		0	*1	0	•1	
Control Chanije	0.32 1 5 6.38 7 10 11 16 17 64 65 66 67 84 91 93 94 98,99	000000000000000000000000000000000000000	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	O O O O O O O O O O (Reverb) O (Chorus) O (Delay) O O	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Source 1 Source 2 Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth Effect 4 Depth NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	True #	X *****	*1	O 0-127	*1	Program Number 1~128
System Exclu		0		0		
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X X		X X X		
System Real Time	Clock Commands	0	*1	0	*1 *1	MIDI File Record/Play
Aux Messages	All Sound Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	X X O X O X	*1	O (120, 126, 127) O (121) O (123-125) O X		
Notes		*1 O X is selectal *2 Recognize as		ı II M≠1		

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

MANUEL DE RÉFÉRENCE

[CREATIVE KEYBOARD] (Sound Module, Keyboard Section, SMF Player)

Model: EM-2000

Date: September 1998 Version: 1.00

	Function	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	4, 6, 11, 12~16 1~16, Off		1~16 1~16, Off		4= Upper1, 6= Upper2 11= Lower1, 12= M Bass 13= Upper 3, 14= Lower2 15= M Int 16= M Drums
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3. 4 (M=1)	Mode 3 Mode 3. 4 (M=	1)	*2
Note Number	True Voice	0-127	*1	0-127 0-127	·	
Velocity	Note ON Note OFF	o x	• 4	O X		
Aiter Touch	Key's Ch's	X O		0	*1	
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Control Change	0,32 1 5 6.38 7 10 11 16 17 64 65 66 67 84 91 93 94 98,99 100,101	000000000000000000000000000000000000000	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Source 1 Source 2 Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth Effect 4 Depth NRPN LSB. MSB RPN LSB. MSB
Program Change	True #	0	1	O 0-127	*1	Program Number 1~128
System Excl	usive	0		0		
System Common	Song Pos Song Sel Tune	O X X	0 4	O X X	•1	
System Real Time	Clock Commands	0	*1	0	*1	MIDI File Record/Play
Aux Messages	All Sound Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	X X O X O X	*1	O (120, 126, 12 O (121) O O (123-125) O X	7)	
Notes		*1 O X is selectar *2 Recognize as		ı if M≠1		İ

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

13.8. Types EFX & paramètres contrôlables

Vous trouverez ci-dessous une liste des types d'effets EFX disponibles sur le EM-2000. Chaque type offre deux paramètres pouvant être pilotés avec Source 1 et 2 ("Utilisation de l'effet d'insertion (DSP EFX)" à la page 33 de la Première approche). Les paramètres marqués d'un astérisque (*) peuvent être contrôlés via les boutons PAD 1/2 ou un commutateur au pied . Voyez "Rotary S/F" à la page 31 et "Rotary Slow/Fast" à la page 29 pour en savoir plus.

TIMBRE (filtres, etc	c.)		
01 Enhancer	Source 1	Sens	0-127
	Source 2	Mix	0-127

L'Enhancer contrôle la structure des harmoniques des hautes frèquences, rendant le son plus pétillant et plus serré

02 Humanizr Source 1 Vowel a/i/u/e/o Source 2 Level 0-127

Ajoute des "voyelles" au son et le rapproche ainsi de la voix humaine

EFFETS D'AMPLI DE GUITARE

Voici la signification des abréviations:

Small: petit ampli

10 Distort4 (3-Stk)

Bitin: ampli simple 2-Stk: grand ampli à tour double

3-5tk: grand ampli à tour triple

03 Overdrv1 (Small) Source 1 Drive 0-127 Source 2 Pan L63-0-R63

L'Overdrive crée une légère distorsion semblable à celle produite par des amplis à lampes. Divers types d'overdrive sont disponibles (voyez les noms entre parenthèses)

ics from a critica paramores.	,		
04 Overdrv2 (Bitin)	Source 1	Drive	0-127
	Source 2	Pan	L63 ~0~ R63
05 Overdrv3 (2-Stk)	Source 1	Drive	0-127
,	Source 2	Pan	L63~0~R63
06 Overdrv4 (3-Stk)	Source 1	Drive	0-127
	Source 2	Pan	L63~0~R63
07 Distort1 (Small)	Source 1	Drive	0-127
	Source 2	Pan	L63-0-R63
Ce effet produit une disto	orsion plus i	ntense qu'	Overdrive
08 Distort2 (Bitin)	Source 1	Drive	0~127
	Source 2	Pan	L63-0-R63
09 Distort3 (2-Stk)	Source 1	Drive	0-127
	Spurce 7	Pan	1.63_0_R63

EFFETS DE MODULATION (SAUF LE CHORUS)						
11 Phaser	Source 1	Manual	100Hz-8.0kHz			
	Source 2	Rate	0 05~10 0 Hz			

Source 1

Drive

0-127

L63-0-R63

Un phaser ajoute un son déphasé par rapport au son original et produit une modulation ondulante créant une impression d'espace et de profondeur

12 Auto Wah Source 1 Manual 0–127 Source 2 Rate 0 05–10 0 Hz

L'effet Auto Wah contrôle un filtre de manière cyclique pour créer des changements cycliques du timbre

13 Rotary	*Source 1	Speed	Slow/Fast
	Source 2	Level	0~127
: effet Rotary simule l'effet type de modulation caracté réalisme Effet idéal pour c	eristique de	e ces haut-pa	tif classique. Le rleurs est criant d
14 StFlangr	Source 1	Rate	0 05~10 0 Hz
	Source 2	Feedback	-98% ~+98%
Flanger stéréo II produit u qui descend comme un avi	ne résonna	ance métalliq	ue qui monte et
15 SpFlangr	Source 1	Feedback	-98% -+98%
	Source 2	Step Rate	0 05~10 0 Hz
Step Flanger est un effet o Flanger sont audibles	ù les palier	s de changen	nent de hauteur d
16 Tremolo1 (Tri)	Source 1	Mod Rate	0 05–10 0 Hz
(onde triangulaire)	Source 2	Mod Depth	0–127
Tremolo module le volume trémolo au son	cycliquem	ent pour ajo	uter un effet de
17 Tremolo2 (Sqr)	Source 1	Mod Rate	0 05-10 0 Hz
(onde carrée)	Source 2	Mod Depth	0-127
18 Tremolo3 (Sin)	Source 1	Mod Rate	0 05-10 0 Hz
(sinusoïde)	Source 2	Mod Depth	0-127
19 Tremolo4 (Saw1)	Source 1	Mod Rate	0 05~10 0 Hz
(dent de scie normales)	Source 2	Mod Depth	0~127
20 Tremolo5 (Saw2)	Source 1	Mod Rate	0 05~10 0 Hz
(dent de scie "inversee")	Source 2	Mod Depti	0~127
21 AutoPan1 (Tri)	Source 1	Mod Rate	0 05~10 0 Hz
	Source 2	Mod Depth	0~127
L'effet Auto Pan module o	ycliqueme	nt la position	stéréo du son
22 AutoPan2 (Sqr)	Source 1	Mod Rate	0 05-10.0 Hz
	Source 2	Mod Depth	1 0-127
23 AutoPan3 (Sin)	Source 1	Mod Rate	0.05-10 0 Hz
	Source 2	Mod Depti	1 0-127
24 AutoPan4 (Saw1)	Source 1	Mod Rate	0.05~10 0 Hz
	Source 2	Mod Depti	n 0~127
25 AutoPan5 (Saw2)	Source 1	Mod Rate Mod Depti	0 05-10 0 Hz

26 Compress	Source 1	Pan	L63-0-R63	
	Source 2	Level	0-127	
Un compresseur atté niveaux et aplanit le		signal et	accentue les bas	
niveaux et aplanit le	volume global	signal et		
		signal et Pan	accentue les bas L63 ~0~ R63	

Un limiteur empêche le volume de dépasser un certain niveau seuil (Threshold) sans accentuer les bas niveaux

EFFETS CHORUS

"D" signifie dry (sec, sans effet), tandis que "E" signifie effet (pas de signal non traité); "O" représente le niveau

28 Hexa Cho Source 1 Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Balance D>0E~D0<E

Hexa chorus se sert d'un chorus à 6 phases (six couches de son avec chorus) pour rendre le son plus riche et plus vaste

29 Trem Cho Source 1 Trem Rate 0 05-10 0 Hz
Source 2 Balance D>0E-D0<E

Tremolo chorus est un chorus avec du trémolo (modulation cyclique du volume)

 30 StChorus
 Source 1
 Rate
 0 05~10 0 Hz

 Source 2
 Balance
 D>0E~D0<E</td>

Chorus stéréo

31 Space D Source 1 Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Balance D>0E-D0<E

Space-D est un chorus multiple qui applique une modulation biphasée en stéréo Cela ne donne pas une impression de modulation mais produit un chorus transparent (un parfait "faiseur de stéréo")

32 3DChorus Source 1 Cho Rate 0 05-10 0 Hz
Source 2 Balance D>0E-D0<E

Applique un effet 3D au son chorus. Le chorus est placé à 90 degrés là gauche et à 90 degrés à droite.

EFFETS DELAY & REVERB

"D" signifie dry (sec, sans effet), tandis que "E" signifie effet uniquement (pas de signal non traité)

Delay est un effet qui vous permet de répéter le signal d'entrée En augmentant la valeur Feedback (SOURCE 1), vous pouvez contrôler le nombre de répétitions Des valeurs négatives inversent la phase des signaux répétés

34 Mod Dly Source 1 Mod Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Balance D>0E-D0<E

Cet effet ajoute de la modulation au son retardé, et produit un effet semblable à Flanger

35 3Tap Dly Source 1 Feedback -98% -+98% Source 2 Balance D>0E-D0<E

Le Triple Tap Delay produit trois sons retardés; centre, gauche, droite

36 4Tap Dly Source 1 Feedback -98% -+98%

Le Quadruple Tap Delay a quatre retards

37 TmCtrDly Source 1 Dly Time 200m-990m/1sec Source 2 Feedback -98% -+98%

Cet effet vous permet d'utiliser SOURCE 1 pour contrôler le temps de retard et la hauteur en temps réel Quand le temps de retard s'allonge, la hauteur baisse et quand il raccourcit, la hauteur monte

 38 Reverb
 Source 1 Time Source 2 Balance
 0-127 D>0E-D0<E</th>

 39 GteRevNr
 Source 1 Balance (Rev avec Gate normale)
 D>0E-D0<E D>0E-D0<E</td>

Gate Reverb est un type spécial de réverbération qui coupe le son réverbéré brutalement (au lieu de le faire diminuer progressivement)

40 GteRevRv	Source 1	Balance	D>0E-D0 <e< th=""></e<>
(Gated Rev inversée)	Source 2	Level	0-127
41 GteRev51	Source 1	Balance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
(Sweep 1)	Source 2	Level	0~127
Le son réverbéré passe o	le gauche à c	lroite.	
42 GteRevS2	Source 1	Balance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
(Sweep 2)	Source 2	Level	0~127
Le son réverbéré passe d	le gauche à d	roite	
43 3D Delay	Source 1	Feedback	-98% ~+98%

Applique un effet 3D au son retardé Le son retardé sera placé à 90 degrés à gauche et à 90 degrés à droite

44 2PitchSh	Source 1	Coarse1	-24 -0- +12 -24 -0- +12
Un Pitch Shifter char	ige la hauteur di	u son origina	d Cet effet à 2 vois
dispose de deux pitcl teur est modifiée au	h shifters, et peu		
dispose de deux pitol teur est modifiée au 45 Fb P.Shf	h shifters, et peu		

46 3D Auto Source 1 Speed 0 05-10 0 Hz Source 2 Turn Effect on/off L'effet 3D Auto déplace l'emplacement du son II est dérivé de la

L'errer 3D Auto deplace l'emplacement du son II est dérivé de la technologie Roland 3-D Sound Space (RSS)

 47 3DManual
 Source 1
 Azimuth 180/L168~0~R168

 Source 2
 Level 0~127

 Permet de déplacer le son manuellement dans un espace 3-D

 48 Lo-Fi 1
 Source 1
 Balance D>0E~D0<E</td>

Source 2 Pan L63 ~0~ R63 Lo-Fi 1 est un effet qui dégrade volontairement la qualité du son

49 Lo-Fi 2 Source 1 R Detune 0-127
Source 2 Balance D>0E-D0<E

Lo-Fi 2 dégrade aussi la qualité du son et ajoute du bruit pour "amoindrir" encore la qualité.

50 OD Chors Source 1 OD Pan L63 -0- R63 Source 2 ChoBalance D>0E-D0<E
Overdrive et Chorus branchés en série

Overdrive et Chorus branchés en série

51 OD→ Figer Source 1 OD Pan L63 -0- R63 Source 2 FLBalance D>0E-D0<E

Overdrive et Flanger branchés en série

Overdrive et Delay branchés en série

53 DS→ Chors Source 1 DS Pan L63 -0~ R63 Source 2 ChoBalance D>0E-D0<E

Distorsion et Chorus branchés en série

54 DS→ Figer Source 1 DS Pan L63 -0- R63 Source 2 FLBalance D>0E-D0<E

Distorsion et Flanger branchés en série

55 DS→ Delay	Source 1 Source 2	DS Pan DlyBalance	L63 -0~ R63 D>0E-D0 <e< th=""></e<>
Distorsion et Delay bran	chés en série		
56 EH→ Chors	Source 1	EH Sens	0-127
Enhancer et Chorus brai	Source 2		D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Hillances ac cuores es es			0.427
57 EH→ Flger	Source 1 Source 2	EH Sens FLBalance	0~127 D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Enhancer et Flanger bra			
58 EH→ Delay	Source 1	EH Sens	0-127
	Source 2	DlyBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Enhancer et Delay bran	~//wj		
59 Cho→ Dly	Source 1 Source 2		D>0E-D0 <e D>0E-D0<e< td=""></e<></e
Chorus et Delay branch		Diybalance	D70C-D04C
	Source 1	FL Fb	-98% -+98%
60 FL→ Delay	Source 2		D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Flanger et Delay branch	és en série		
61 Cho→ Flgr	Source 1		D>0E-D0 <e< td=""></e<>
"	Source 2	FLBalance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
Chorus et Flanger brand		V)4444	
62 RotarMit	Source 1	OD Drive RT Speed	0-127 Slow/Fast
Effets Overdrive (OD), é chés en série		,	
63 GTRMIt1A	Source 1	OD Drive	0-127
(OD Amp Small)	Source 2	Dly Mix	0-127
Les algorithmes Guitar i Overdrive (OD), Chorus sont disponibles (voyez	et Delay en :	érie Différe	nts types d'ampli
64 GTRMIt1B	Source 1	OD Drive	0~127
we a new and a second section of the	JOHN CE 1		
(OD Amp Bitin)	Source 2	Dly Mix	0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C	Source 2 Source 1	Dly Mix OD Drive	0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk)	Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix	0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1	OD Drive Dly Mix OD Drive	0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-5tk)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix	0-127 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1	OD Drive Dly Mix OD Drive	0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-5tk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Over
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar	Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets anger (CF) br	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Over anchés en série 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Source 3 Source 2 Multi 2 offrei	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets anger (CF) br OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer el 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive OD Drive OD Drive	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 1 Source 2 Source 2 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D	Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets (anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-5tk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-5tk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-5tk)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-Stk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer el 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-Stk) 71 GTRMIt3A	Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets (anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-5tk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-5tk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-5tk)	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 3 offrei	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127
(OD Amp Bitin) 65 GTRMIt1C (OD Amp 2-5tk) 66 GTRMIt1D (OD Amp 3-5tk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer et 68 GTRMIt2B (OD Amp Bitin) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-5tk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-5tk) 71 GTRMIt3A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar	Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrei Chorus ou Fl Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 3 offrei	OD Drive Dly Mix OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127


73 GTRMIt3C	Source 1	Wah Man	0-127
(OD Amp 2-Stk)	Source 2	OD Drive	0~127
74 GTRMIt3D	Source 1	Wah Man	0-127
(OD Amp 3-Stk)	Source 2	OD Drive	0-127
75 ClGtWit1	Source 1	CF Wix	0-127
	Source 2	Dly Mix	0-127
Clean Guitar Multi 1 of (CF), et Delay (Dly) brai		Compressor,	Equalizer, Chorus
76 CIGtMlt2	Source 1	AW Man	0-127
Dly Time value 60m	Source 2	Dly Mix	0~127
Clean Guitar Multi 2 pr Chorus, et Delay (Dly) l			n (AW), Equalizer,
77 BassMlti	Source 1	OD Drive	0~127
	Source 2	CF Mix	0~127
Bass Multi offre des ef Chorus (CF) branchés e		or, Overdrive	(OD), Equalizer, et
78 RhodMit1 (Pan)	Source 1 Source 2	TP ModRT TP ModDe	
Rhodes Multi 1 propos (TP) branchés en série	e des effets Er	nhancer, Pha	ser, Chorus, et Pan
79 RhodMlt2	Source 1	TP ModRT	0 05-6 40 Hz
(Tremolo)	Source 2	TP ModDe	p 0-127
Rhodes Multi 2 offre d (TP) branchés en série	es effets Enha	ncer, Phaser,	Chorus, et Tremolo
80 KeybMlti	Source 1	RM ModFr	,
(Tremolo)	Source 2	RMBalance	e D>0E-D0 <e< td=""></e<>
Keyboard Multi offre o Shifter, Phaser, et Dela			RM), Equalizer, Pitch
EFFETS BRANCHE			then has endow Danie
Les effets parallèles pe	uvent etre ut	mses de man	iere a ce qu'un ran

Les effets parallèles peuvent être utilisés de manière à ce qu'un Part se serve d'un effet tandis qu'un autre utilise l'autre effet Spécifiez les assignations d'effet en plaçant un Part à gauche toute de l'image stéréo et l'autre à droite Voyez page 74 dans la Première approche

stéréo et l'autre à droite	Voyez page	74 dans la Pr	emière approche
81 Cho/Dly	Source 1 Source 2	ChoBalance DivBalance	
Chorus et Delay branchés	en parallèle		
82 FL/Delay	Source 1	FLBalance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
	Source 2	DiyBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Flanger et Delay branché	s en parallèl	e	
83 Cho/Flgr	Source 1	ChoBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
-	Source 1	FLBalance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
Flanger et Chorus branch	nés en parallè	ele	
84 OD1/OD2	Source 1	OD1 Drive	0-127
	Source 2	OD2 Drive	0~127
85 OD/Rotar	Source 1	OD Drive	0-127
	*Source 2	RTRT Speed	Slow/Fast
86 OD/Phase	Source 1	OD Drive	0~127
	Source 2	PH Rate	0 05-10 0 Hz
87 OD/AtWah	Source 1	OD Drive	0-127
(Overdrive + Auto Wah)	Source 2	AW Man	0-127
88 PH/Rotar	Source 1	PH Rate	0.05~10 0 Hz
	*Source 2	RT Speed	Slow/Fast
89 PH/AtWah	Source 1	PH Rate	0 05-10 0 Hz
	Source 2	AW Man	0-127

13.9. Chord Intelligence

C	C#	D X	Eb	E	
CM7	C#M7	DM7	Eb M7	EM7	FM7
C7	C#7	D7	Eb 7	E7	F7
Cm	C#m	Dm	Eb m	Em	Fm
Cm7	C#m7	Dm7	Eb m7	Em7	Fm7
CmM7	C#mM7	DmM7	Eb mM7	EmM7	FmM7
Cdim	C#dim	Ddim	Eb dim	Edim	Fd i m
Cm7 (b5)	C#m7 (b5)	Dm7 (b5)	Eb m7 (b5)	Em7 (b5)	Fm7 (b5)
Caug	C#aug	Daug	Eb aug	Eaug	Faug
Csus4	C#sus4	Dsus4	Eb sus4	Esus4	Fsus4
C7sus4	C#7sus4	D7sus4	Eb 7sus4	E7sus4	F7sus4



14. Index

Symboles	Song 80	Express 50	L
16-track Sequencer 34	Style 73	Expression 30, 65	Length 52
2nd Drum Track 37	Count-In 25	_	LFO1
Α	CPT 52	F	Pitch 31
ABass On/Off 33	Custom Style Set 78 Cut&Reso 33	Fade Out (comm au pied) 29 Family 25	Rate 31
Abort 81	Cutoff 17, 33	Fiche technique 84	TVA 31
ABs&ADr On/Off 33	Catoli 17,55	Fichier standard MIDI 64	TVF 31
Absolute 71	D	File Name 76	Limit 68, 69 Link 20
Acc Wrap 26	D Beam Assign 32	File Name/Song Name 45	Listen 53
Acc&ABs On/Off 33	Damper 68	Fill	Load
Accomp On/Off 33	Data 61	Rit 24	Chord Sequence 74
ADrum On/Off 33	Send 47	To Var/Or 33	MIDI Set 74
Aftertouch 30	Type 38, 56	Filter 17, 70	User Program Set 73
All Tracks Data Change 62	Database 10	Basic Channel 70	User Style 73
Alteratn 26	Decay 18	Paramètres RX 68	Local 68
Always 50	Décompte 25	Paramètres TX 68	Low 68
Amplitude 31	Delay 22	Filtre (TVF Cutoff) 17	LVC-1 70
Armure de temps 37	Send 19	Fine 27	
Arpeg(e) 33	Send (EFX) 23	Flanger 21	M
Arr (vs Usr) 18	Delete 56, 63, 78	Foot Pedal 30	Macro 20, 21, 22
Arr Start/Stop 33 Arranger Source 18	Fichier sur disque 12	Footswitch 28	Maintien 60
Assign	Piste 40	For 41, 57	Mark 52
Foot Pedal 30	Destination, motif de 54	Format 82	Master
Lower Hold 24	Device 10, 83	From 45, 54	Page 6
Attaque 18	Disk	Full 26	Tune 26
Auto Sync 72	Base de données 10 Mode 73		Melody Intelligence 28
7,10 7,10 7,2	Disk Link 73	G G-800 20	Mémoire, verrouillage 24
В	Division 49	Gate Time 60	Memory Protect 24
Bank Select 20, 65	Drum Set 51	Avertissement 15	Menu de fonctions 6
Base de données 10	Pitch 51	Insert (Micro) 61	Merge 45
Basic Channel 69	DSP EFX	Séquenc. 16p. 43	Copy 45
	On/Off 19	User Style 58	Séquenceur 16 pistes 34 Mesure 37, 53
C	Pedal 30	Global Volume 16	Métronome
Canal de base 69	Dynamic Arranger 28	GM 64	Mode 50
Canal de réception 69	,	GS Reset 67	Séquenceur 16 pistes 34
Canal de transmission 68	E		Sortie 25
Caractéristiques techniques 84	Edit	Н	Microscope 59
Chain (Songs) 79	Header 46	Header Post Edit 46	MIDI
Change 53, 60	Tone 17	High 68	Filter 68
Gate Time 43	Effacer	Hold 60, 65	Messages 65
Velocity 42 Channel Aftertouch 30	Microscope 60	Assign Lower 24	Mode 64
Character 21	Piste (User Style) 55	IW2 29	Option Transpose 26
Chord	Séquence 16 pistes 34		Paramètres 71
Family Assign 25	Effect 20		Sélection de style 70
Sequencer 25	EFX On/Off 19	Initialiser	Set 72
Chord Sequence	EM 20 End 14	Disque 82	Set, Load 74
Load 74	Env Env	Séquenceur 16 pistes 37 Insert 60	Set, Save 75
Save 75	Attack 18	Microscope 60	Sync 71
Chorus 21	Decay 18	Piste 40	Minus One 20, 47
Send 19	Release 18	Track 56	Mix 54, 62
Send (EFX) 23	Envelope 18	Int 26, 71	Mixer 19 Mode
Send (User Style) 51	Equalizer 19	Int+Mid 71	
Chrus 39	Erase 34	Internal 71	Copy 45, 54 User Style 48
Clock 72	Micro 60	Into 45, 54, 62	Modes 6
Clones 51	Microscope 60	Inversion 29	Modul 38
Cntrl 28	Piste 38	Isoler 34	Modulation 17, 65
Coarse 27	Séquenceur 16 pistes 34		Mono 27
Commandes 8	Track (User Style) 55	K	Morceau
Commutateur au pied 28	Etouffer 16, 34	Kbd Scale 27	Conversion en style 36
Continue 72	Exchange 45	Key	Outils 34
Contrasté (affichage) 8	Exit 6	Séquenceur 16 pistes 37	Set 14
Converter (Style) 36	Expre 38	User Style 49	Motif de destination 54
Copy 44, 53, 62			Move 61
Microscope 62 Mode 45, 54			Shift 44
MUCHO, 24			Mute 16, 19, 34

N	Remote 72	MIDI 70	User Style
Name Song 45	Rename 11	Name & File name 76	Converter 36
Natural 26	Song 77	PC 70	Copy 73
Navigation 7	User Style 76	Sync 71	Delete 63
Normal (affichage) 8	Replace 45, 54	Synchronisation 71	Edit 55
Note 38	Reset 30		Microscope 59
Input 12	Resonance 18	T	Mode 48
To Arranger 69	D Beam 33	Тетро	Rename 76
NRPN 39, 66	Resume 24	Change 25	Save 74
NTA 69	Reverb 20	Change CPT 25	USR 20
	Send 19	Fenêtre 6	Usr 18
0	Send (EFX) 23	Séquenceur 16 pistes 37	Down 29
Octave 47, 71	Send (User Style) 51	Up/Down 33	Up 29
Old 20	Revrb 39	User Style 48	UsrPr PC 70
On/Off 19	Ritardando 24	Time 27	Utility 62
1'rxCh 69	Rnd 19, 51	Shift 59	
1'ch Limit 69	Roll	Sign 37	V Value 41, 44, 57, 59
	Resolution 25	Signature 53	Velocity
P	Séquenceur 16 pistes 35	To 45, 54 Tonalité 49	Change 42, 58
Pad Assign 31	Rotary Slow/Fast 29	Tone 8, 51	Receive/transmit 71
Page Barre de défilement 7	RX	Change 20	Sensitivity 28
	Canal 69	Edit 17	Verrouillage (mémoire) 24
Suivante/précédente 8	Velo 71	Mode 17	Vibrato 17, 31
Pan 65	6	Toucher	View 53
Delay 22	S	Changement 42	Volume 8, 16, 19, 65
Panoramique 19, 39, 51	Save	changement 58	Global 16
Panpot 19, 51	Chord Sequence 75 MIDI Set 75	Touches de fonction 7	song 16
PanPt 39		Track	
Param 24, 71	User Program Set 75 User Style 74	Change Gate 1ime 43	W
Paramètres (MIDI) 71 Part 46	Select 52	Copy 44, 53	WahWah 31
Fenètre d'information 7	Sélection de banque 65	Delete 40, 56	Wrap 26
Paramètres 17	Séquence 16 pistes 34	Erase 55	•
Sélection 8	Séquenceur 34	Erase (16 p) 38	Z
Switch 71	Share 52	Exchange 45	Zip, initialiser 82
Partage UP3 24	Shared 51	Gate Time Change 58	Zone 69
PartSwtc 70, 71	Shift 7, 69	Insert 40, 56	
Pause 15	MIDI 67	Length 52	
PBend 38	Track (16p) 44	Microscope Edit 59	
PChng 39	Track (Usr) 59	Quantize 43, 58	
Pitch 51	1X 68	Shift 44, 59	
Bend 28	Singl 52	Transpose 41, 57	
Change (Aftertouch) 31	Single 52	Velocity Change 42, 58	
Down (D Beam) 33	SMF 64	Transmission	
Up (D Beam) 32	Sng Part 20	Canal 68	
Play & Search 12	Soft 29	Transpose 57	
Play/Stop 29	Thru 68, 71	Mode 26	
Poly 27	Solo 20, 34	Piste 41	
Portamento 27, 66	Song 26	Tremolo 31	
Position stéréo 19, 51	Conversion en style 36	TSign 53	
Post Edit 46	Copy 80	Tune 26	
Proceed 59	Header Edit 46	IVF	
Punch In/Out 34	Part 46	Cutoff 17	
Commutateur au pied 29	Position Pointer 72	Cutoff (aftertouch) 31	
	Rename 77	Resonance 18	
Q Quantize	Set 14, 79	2°rxCh 69	
	Set Play 26	2°ch Limit 69	
Séquenceur 16 pistes 34, 43	Tools 34	TX	
User Style 50, 58	Volume 16	Canal 68	
Quick Format 82	Song Name/File Name 45	Octave 71	
	Song Set Play 15	Velo 71	
R	Sostenuto 29	Type 49	
Range	Source 18	Type de données 38	
Pitch Bend 28	Source 1/2 23		
Wrap 26	Pedal 30	U	
Rec&Ply 50	Split 24	Unmount 10, 83	
REC/PLAY 50	Status 20, 50, 60	UP1-2 27	
Réception	Dynamic Arranger 28	UP3 Split 24	
Canal 69	Stl Change 25	Upper3, arpèges 33	
Record Mode 49	StlVolum 70	User Program Load 73	
Relative 71	Style		
Release 18	Canal 70	Prog Chng 70 Set 75	
	Converter 36	QCL / J	

15. Distributeurs Roland

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S A Florida 638 (1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

BRAZIL

Roland Brasil Ltda. R Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd (Head Office) 5460 Parkwood Way Riche II. C. V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodbing Illyd: Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av Toluca No. 323 Col. Oliver de los Padres 01780 Mexico D F TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c v Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P 44100 MEXICO

PANAMA

Productos Superiores, 5 A Aparlado 695 - Panama 1 REP DE PANAMA

U. S. A.

Roland Corporation U.S. 7300 Dominion Circle Los Angeles, CA, 90040-3696 TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C A. Av Francisco de Miranda. Centro Parque de Cristal Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Reland Corporation Australia Pty Ltd 38 Campbell Avenue Dee Why West, NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden. Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

Beijing Xinghal Musical Instruments Co., Ltd. 6 Hongmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co. 11d Service Division 22-32 Fun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra. off Dr. Edwin Moses Road Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIA

PT Galestra Inti Kompleks Perkantorsii Duta Merlin Blok E No.6-Jl. Gajoh Mada No.3—5, Jakarta 18130, TEL: (021) 6335416

KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Scout, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIA

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur MALAYSIA TEL (03) 2413333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co Inc 339 Gil). Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200. PER IPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex SINGAPORE 180231 TEL: 336788

CRISTOFORI MUSIC PTE

Blk 3014, Bedok Industrial Park E. #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9ft No. 112 Chung Sha N.Road Sec.2. Taipei TAIWAN R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co. , Ltd. 330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2. Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon Music Distributor (Tan Dinh Music) 306 Hai Ba Trung, District 1 Ho chi minh City VIETNAM TEL: (8) 829-9372

BAHRAIN

Moon Stores Bab Al Bahrain Road P.O.Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 003

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 682366

JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 625 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 6-(1200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafich Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62 DOHA QATAR TEL: 423554

SAUDI ARABIA

Abdul Latif S Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway P.O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952. SAUDI ARABIA TEL: (03) 698 2081

SYRIA

Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvicr Cad Guney Ishani No 86/6 Taksim Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

Zak Electronics & Musical

Instruments Co. Zabrel Road, Al Sheroog Bldg. No. 14, Grand Floor DUBA1 P.O. Box 8058DUBAL U A.E TEL: (81) 360715

Al Fanny Trading Office P.O.Box2901, El Horrich Heliopolos, Cairo, EGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chandron - III779 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

SOUTH AFRICA

That Other Music Shop (PTY) Ltd 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Brannfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) I td 17 Werdmuller Cent epublic of SOUTH AFRICA

TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA

E Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CYPRU5

Radex Sound Equipment Ltd 17 Diagonou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France SA 4. Rue Paul Henri SPAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Codex FRANCE TEL: 01 600 73 508

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH Oststrasse 96, 22844 Norderstedt GERMANY TEL: (040) 52 60090

V. Dimitriadis & Co. Ltd 20. Alexandras St. & Booboulit 54 St. 106 82 Athens. GREECE TEL: (61) 8232415

HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area DEPO PLRA H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

Roland Haly S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020. Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-781

NORWAY

Roland Scandinavia Avd Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 93 Lilleaker N-0216 Oslo

POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian UL Błokowa 32, 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Caius - Tecnologias Audio u Musica I da Rue de SANTA Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja sl. 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 709 2193

SPAIN

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona SPAIN TEL: (93) 308 1000

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. 5-131 30 Nacka SWEDIEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (UK) 1(d. Swansea Office
Adlantic Close, Swansea
Enterprise Park SWANSEA
West Glamorgan SA7 9FJ
UNITED KINGDOM

TEL: (01792) 700139

Notes